

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – PRZERZUTKA TYLNA ROWEROWA

1. Przeznaczenie produktu

Przerzutka tylna rowerowa służy do zmiany biegów w napędzie rowerowym. Przeznaczona do stosowania wyłącznie z kompatybilnymi systemami napędowymi w rowerach (np. MTB, szosa, gravel).

Dla przerzutek marki Shimano szczegółowe tabele kompatybilności dostępne są na stronie producenta:

<https://productinfo.shimano.com/en/compatibility>

2. Właściwy montaż

- Montaż powinien być wykonany przez profesjonalny serwis rowerowy.
- Upewnij się, że przerzutka jest:
 - prawidłowo przykręcona do haka ramy,
 - kompatybilna z liczbą przełożeń kasety,
 - odpowiednio napięta i ustawiona względem kasety i łańcucha.

3. Środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj przerzutki uszkodzonej, wygiętej lub ze zużyтыми elementami.
- Przed każdą jazdą:
 - sprawdź działanie przerzutki,
 - upewnij się, że śruby mocujące są dokręcone,
 - skontroluj napięcie linki lub stan jednostki elektronicznej (jeśli dotyczy).
- Unikaj gwałtownego zmieniania biegów pod dużym obciążeniem.
- Zachowaj szczególną ostrożność w terenie – uderzenie w przeszkodę może uszkodzić przerzutkę i doprowadzić do utraty kontroli nad rowerem.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Czyść przerzutkę z błota i piasku po każdej jeździe w trudnych warunkach.
- Regularnie smaruj ruchome części.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych.
- W przypadku przerzutek elektronicznych – przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących ładowania, aktualizacji i diagnostyki.

5. Możliwe zagrożenia

- Ryzyko wypadku – w przypadku nieprawidłowego montażu lub ustawienia przerzutki.
- Ryzyko uszkodzenia ramy – przy uderzeniu przerzutką o przeszkodę.
- Ryzyko skaleczenia – podczas czyszczenia lub montażu (ostre elementy, kontakt z łańcuchem).
- Nieprawidłowe działanie napędu – może prowadzić do spadku łańcucha i nagłej utraty napędu.

6. Ograniczenia użytkowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie do jazdy rowerem.
- Nie stosować w innych maszynach, pojazdach lub urządzeniach mechanicznych.
- Nie modyfikować przerzutki ani nie stosować nieoryginalnych części zamiennych.

7. Zgłaszanie usterek i ryzyka

W przypadku wykrycia wady produktu lub zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkownika należy niezwłocznie:

- zaprzestać korzystania z roweru,
- skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem,