

PL - polski

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Informacje o bezpieczeństwie

- Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia!
- Maksymalne obciążenie kopuły to 350 kg.
- Maksymalna waga użytkownika to 70 kg.
- Przed użyciem przez dziecko należy sprawdzić stan urządzenia oraz wszystkie mocowania.
- Nie korzystać, jeżeli urządzenie jest mokre!
- Montaż powinien być przeprowadzony tylko przez osoby dorosłe. Dzieci nie powinny znajdować się w strefie montażu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zaleca się założenie kasku i ochraniaczy.
- Nie należy instalować urządzenia na betonie, asfalcie lub jakiegokolwiek innej utwardzonej powierzchni. Upadek na utwardzone podłoże może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca, aby dzieci mogły bezpiecznie korzystać z produktu.
- Nie należy montować urządzenia na sypkich powierzchniach np. w piasku. Z uwagi na ryzyko przewrócenia kopuły.
- Aby zapobiec poważnym obrażeniom, dzieci należy poinformować o zakazie korzystania z produktu, dopóki montaż nie zostanie prawidłowo przeprowadzony.
- Stwórz bezpieczne miejsce do zabawy – zamontuj z dala nisko zwisających gałęzi drzew, linii energetycznych, pni i/lub korzeni drzew, skał.
- Do celów montażu wybierz miejsce o równym podłożu.
- Dzieci w każdym wieku powinny być pod opieką osób dorosłych w czasie użytkowania produktu. Niezależnie od umiejętności.
- Należy poinformować dzieci, aby nie używały sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
- W celu zapobieżenia zaplątaniu i uduszeniu się, należy odpowiednio ubierać dzieci, używając dobrze dopasowanych butów i unikając odzieży takiej jak: poncho, chusta, kurtka ze sznureczkami przy szyi oraz innej luźnej odzieży, która może być potencjalnie niebezpieczna podczas używania produktu.
- Powierzchnia oddziaływania musi pokrywać się z całą zalecaną powierzchnią użytkową.
- Należy mieć świadomość, że części mogą zostać uszkodzone przez nadmierne dokręcenie śrub. Nie wkręcać śrub wkrętarką!

EN - English

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Safety Information

- Not suitable for children under 3 years of age!
- The maximum load on the dome is 350 kg.
- The maximum user weight is 70 kg.
- Before use by a child, check the condition of the device and all fastenings.
- Do not use if the device is wet!
- Installation should only be performed by adults. Children should not be in the assembly area.
- Before using the device, it is recommended to wear a helmet and protectors.
- Do not install the device on concrete, asphalt or any other hardened surface. A fall on a hard surface may result in serious bodily injury.
- There must be enough space for children to use the product safely.
- Do not mount the device on loose surfaces, e.g. sand. Due to the risk of the dome tipping over.
- To prevent serious injury, children should be advised not to use the product until assembly has been carried out correctly.
- Create a safe place to play - install it away from low-hanging tree branches, power lines, tree trunks and/or roots, and rocks.
- Select a place with level ground for installation.
- Children of all ages should be supervised by adults when using the product. Regardless of skill.
- Children should be advised not to use the equipment in any way other than its intended use.
- To prevent entanglement and suffocation, dress children appropriately, using well-fitting shoes and avoiding clothing such as ponchos, scarves, drawstring jackets, and other loose clothing that may be potentially hazardous when using the product.
- The impact area must cover the entire recommended usable area.
- Be aware that parts may be damaged by overtightening the screws. Do not screw in screws with a screwdriver!

DE - Deutsch

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Sicherheitsinformationen

- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
- Die maximale Belastung der Kuppel beträgt 350 kg.
- Das maximale Benutzergewicht beträgt 70 kg.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung durch ein Kind den Zustand des Geräts und aller

Befestigungen.

- Nicht verwenden, wenn das Gerät nass ist!
- Die Installation sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Kinder sollten sich nicht im Versammlungsbereich aufhalten.
- Vor der Nutzung des Gerätes wird das Tragen eines Helms und Protektoren empfohlen.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf Beton, Asphalt oder anderen gehärteten Oberflächen. Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Körperverletzungen führen.
- Es muss genügend Platz vorhanden sein, damit Kinder das Produkt sicher verwenden können.
- Montieren Sie das Gerät nicht auf losen Untergründen, z.B. Sand. Aufgrund der Gefahr, dass die Kuppel umkippt.
- Um schwere Verletzungen zu vermeiden, sollte Kindern geraten werden, das Produkt nicht zu verwenden, bis die Montage ordnungsgemäß durchgeführt wurde.
- Schaffen Sie einen sicheren Ort zum Spielen – installieren Sie ihn entfernt von tief hängenden Ästen, Stromleitungen, Baumstämmen und/oder Wurzeln sowie Steinen.
- Wählen Sie für die Installation einen Ort mit ebenem Untergrund.
- Kinder jeden Alters sollten bei der Verwendung des Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden. Unabhängig vom Können.
- Kinder sollten darauf hingewiesen werden, das Gerät nicht anders als für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Um ein Verfangen und Erstickern zu verhindern, ziehen Sie Kinder angemessen an, tragen Sie gut sitzende Schuhe und vermeiden Sie Kleidung wie Ponchos, Schals, Jacken mit Kordelzug und andere lose Kleidungsstücke, die bei der Verwendung des Produkts potenziell gefährlich sein können.
- Der Aufprallbereich muss die gesamte empfohlene Nutzfläche abdecken.
- Beachten Sie, dass durch zu festes Anziehen der Schrauben Teile beschädigt werden können. Schrauben nicht mit einem Schraubendreher eindrehen!

CS - čeština

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Bezpečnostní informace

- Nevhodné pro děti do 3 let!
- Maximální zatížení kopule je 350 kg.
- Maximální hmotnost uživatele je 70 kg.
- Před použitím dítětem zkontrolujte stav zařízení a všech upevňovacích prvků.
- Nepoužívejte, pokud je zařízení mokré!
- Instalaci by měly provádět pouze dospělé osoby. Děti by neměly být v prostoru shromáždění.
- Před použitím zařízení se doporučuje nosit helmu a chrániče.
- Neinstalujte zařízení na beton, asfalt nebo jiný zpevněný povrch. Pád na tvrdý povrch může

způsobit vážné zranění.

- Pro bezpečné používání výrobku musí být dostatek místa pro děti.
- Neinstalujte zařízení na volné povrchy, např. písek. Kvůli riziku převrácení kopule.
- Abyste předešli vážnému zranění, děti by měly být upozorněny, aby výrobek nepoužívaly, dokud nebude správně provedena montáž.
- Vytvořte si bezpečné místo na hraní – nainstalujte jej mimo nízko visící větve stromů, elektrické vedení, kmeny a/nebo kořeny stromů a kameny.
- Pro instalaci vyberte místo s rovnou zemí.
- Děti všech věkových kategorií by měly být při používání výrobku pod dohledem dospělých. Bez ohledu na dovednost.
- Děti by měly být poučeny, aby nepoužívaly zařízení jiným způsobem, než ke kterému je určeno.
- Abyste zabránili zamotání a udušení, oblečte děti vhodně, používejte dobře padnoucí boty a vyhněte se oblečení, jako jsou ponča, šály, bundy se stahovací šňůrkou a další volné oblečení, které může být při používání výrobku potenciálně nebezpečné.
- Oblast dopadu musí pokrývat celou doporučenou užitnou plochu.
- Uvědomte si, že přílišným utažením šroubů může dojít k poškození dílů. Šrouby nezašroubovávejte šroubovákem!

HU - magyar

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Biztonsági információk

- 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas!
- A kupola maximális terhelése 350 kg.
- A felhasználó maximális súlya 70 kg.
- Mielőtt gyermek használná, ellenőrizze a készülék és az összes rögzítés állapotát.
- Ne használja, ha a készülék nedves!
- A telepítést csak felnőtt végezheti. Gyermekek nem tartózkodhatnak a gyülekezési területen.
- A készülék használata előtt sisak és védőfelszerelés viselése javasolt.
- Ne szerelje fel a készüléket betonra, aszfaltra vagy bármilyen más megkeményedett felületre. Ha kemény felületre esik, az súlyos testi sérülést okozhat.
- A gyermekek számára elegendő helynek kell lennie a termék biztonságos használatához.
- Ne szerelje fel a készüléket laza felületre, pl. homok. A kupola felborulásának veszélye miatt.
- A súlyos sérülések elkerülése érdekében figyelmeztetni kell a gyermekeket, hogy ne használják a terméket, amíg az összeszerelést nem végezték el megfelelően.
- Hozzon létre egy biztonságos helyet a játékhoz – helyezze el távol az alacsonyan lógó faágaktól, elektromos vezetékektől, fatörzsektől és/vagy fagyökerektől és szikláktól.
- Válasszon egy sík talajú helyet a telepítéshez.

- A termék használatakor minden korú gyermeket felnőtt felügyelete alatt kell tartani. Ügyességtől függetlenül.
- A gyermekek figyelmét fel kell hívni arra, hogy a berendezést a rendeltetésétől eltérő módon ne használják.
- Az összegabalyodás és a fulladás elkerülése érdekében öltöztesse fel a gyermekeket megfelelően, jól illeszkedő cipőt használjon, és kerülje a ruházatot, például poncsót, sálát, húzósinóros kabátot és más laza ruházatot, amely potenciálisan veszélyes lehet a termék használata során.
- Az ütközési területnek le kell fednie a teljes ajánlott használható területet.
- Ügyeljen arra, hogy a csavarok túlhúzása károsíthatja az alkatrészeket. Ne csavarja be a csavarokat csavarhúzóval!

RO - română

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Informații de siguranță

- Nu este potrivit pentru copiii sub 3 ani!
- Sarcina maximă pe dom este de 350 kg.
- Greutatea maximă a utilizatorului este de 70 kg.
- Înainte de utilizare de către un copil, verificați starea dispozitivului și a tuturor elementelor de fixare.
- Nu utilizați dacă aparatul este ud!
- Instalarea trebuie efectuată numai de către adulți. Copiii nu ar trebui să fie în zona de adunare.
- Înainte de a utiliza aparatul, se recomandă purtarea căștii și a protecției.
- Nu instalați dispozitivul pe beton, asfalt sau orice altă suprafață întărită. O cădere pe o suprafață dură poate duce la vătămări corporale grave.
- Trebuie să existe suficient spațiu pentru ca copiii să poată folosi produsul în siguranță.
- Nu montați dispozitivul pe suprafețe libere, de ex. nisip. Din cauza riscului ca domul să se răstoarne.
- Pentru a preveni rănirea gravă, copiii trebuie sfătuiți să nu folosească produsul până când asamblarea nu a fost efectuată corect.
- Creați un loc sigur pentru a vă juca - instalați-l departe de ramurile de copaci, liniile electrice, trunchiurile și/sau rădăcinile copacilor și pietrele.
- Selectați un loc cu teren plan pentru instalare.
- Copiii de toate vârstele trebuie supravegheați de adulți atunci când folosesc produsul. Indiferent de pricepere.
- Copiii trebuie sfătuiți să nu folosească echipamentul în alt mod decât cel pentru care este destinat.
- Pentru a preveni încurcarea și sufocarea, îmbrăcați copiii în mod corespunzător, folosind

pantofi bine potriviți și evitând îmbrăcăminte precum poncho, eșarfe, jachete cu șnur și alte îmbrăcăminte largi care pot fi potențial periculoase atunci când utilizați produsul.

- Zona de impact trebuie să acopere întreaga suprafață utilă recomandată.

- Rețineți că piesele pot fi deteriorate prin strângerea excesivă a șuruburilor. Nu înșurubați șuruburile cu o șurubelniță!

FR - français

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Informations de sécurité

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !
- La charge maximale sur le dôme est de 350 kg.
- Le poids maximum de l'utilisateur est de 70 kg.
- Avant utilisation par un enfant, vérifiez l'état de l'appareil et de toutes les fixations.
- Ne pas utiliser si l'appareil est mouillé !
- L'installation ne doit être effectuée que par des adultes. Les enfants ne doivent pas se trouver dans la zone de rassemblement.
- Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé de porter un casque et des protections.
- N'installez pas l'appareil sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface durcie. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures corporelles graves.
- Il doit y avoir suffisamment d'espace pour que les enfants puissent utiliser le produit en toute sécurité.
- Ne montez pas l'appareil sur des surfaces meubles, par ex. sable. En raison du risque de basculement du dôme.
- Pour éviter des blessures graves, il convient de conseiller aux enfants de ne pas utiliser le produit tant que l'assemblage n'a pas été effectué correctement.
- Créez un endroit sûr pour jouer – installez-le loin des branches d'arbres basses, des lignes électriques, des troncs et/ou racines d'arbres et des rochers.
- Choisissez un endroit avec un sol plat pour l'installation.
- Les enfants de tous âges doivent être surveillés par des adultes lorsqu'ils utilisent le produit. Quelle que soit la compétence.
- Il convient de conseiller aux enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que celle prévue.
- Pour éviter tout enchevêtrement et suffocation, habillez les enfants de manière appropriée, en utilisant des chaussures bien ajustées et en évitant les vêtements tels que ponchos, foulards, vestes à cordon et autres vêtements amples qui peuvent être potentiellement dangereux lors de l'utilisation du produit.
- La zone d'impact doit couvrir toute la surface utilisable recommandée.

- Soyez conscient que des pièces peuvent être endommagées si les vis sont trop serrées. Ne vissez pas de vis avec un tournevis !

SK - slovenčina

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Bezpečnostné informácie

- Nevhodné pre deti do 3 rokov!
- Maximálne zaťaženie kupole je 350 kg.
- Maximálna hmotnosť užívateľa je 70 kg.
- Pred použitím dieťaťom skontrolujte stav zariadenia a všetkých upevňovacích prvkov.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je mokré!
- Inštaláciu by mali vykonávať iba dospelí. Deti by sa nemali zdržiavať v priestore zhromažďovania.
- Pred použitím zariadenia sa odporúča nosiť prilbu a chrániče.
- Zariadenie neinštalujte na betón, asfalt alebo iný spevnený povrch. Pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne zranenie.
- Na bezpečné používanie výrobku deťmi musí byť dostatok miesta.
- Zariadenie nemontujte na voľné povrchy, napr. piesku. Kvôli riziku prevrátenia kupoly.
- Aby ste predišli vážnemu zraneniu, deti by mali byť upozornené, aby nepoužívali výrobok, kým nebude správne vykonaná montáž.
- Vytvorte si bezpečné miesto na hranie – nainštalujte ho ďaleko od nízko visiacich vetiev stromov, elektrického vedenia, kmeňov a/alebo koreňov stromov a skál.
- Na inštaláciu vyberte miesto s rovným povrchom.
- Deti všetkých vekových kategórií by mali byť pri používaní výrobku pod dohľadom dospelých. Bez ohľadu na zručnosť.
- Deti by mali byť upozornené, aby nepoužívali zariadenie iným spôsobom, ako je určené.
- Aby ste predišli zamotaniu a uduseniu, obliekajte deti vhodne, používajte dobre padnúce topánky a vyhýbajte sa oblečeniu, ako sú pončá, šatky, bundy so šnúrkou a iné voľné oblečenie, ktoré môže byť pri používaní výrobku potenciálne nebezpečné.
- Dopadová plocha musí pokrývať celú odporúčanú využiteľnú plochu.
- Uvedomte si, že prílišné utiahnutie skrutiek môže poškodiť diely. Skrutky neskrutkujte skrutkovačom!

LT - lietuvių

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Saugos informacija

- Netinka vaikams iki 3 metų!
- Maksimali kupolo apkrova – 350 kg.
- Maksimalus vartotojo svoris yra 70 kg.
- Prieš naudodami vaikui, patikrinkite prietaiso ir visų tvirtinimo detalių būklę.
- Nenaudokite, jei prietaisas yra šlapias!
- Montuoti turėtų tik suaugusieji. Vaikai neturėtų būti susirinkimo zonoje.
- Prieš naudojant prietaisą, rekomenduojama dėvėti šalmą ir apsaugines priemones.
- Nemontuokite įrenginio ant betono, asfalto ar bet kokio kito sukietėjusio paviršiaus. Kritimas ant kieto paviršiaus gali rimtai susižaloti.
- Turi būti pakankamai vietos, kad vaikai galėtų saugiai naudotis gaminiu.
- Nemontuokite prietaiso ant laisvų paviršių, pvz. smėlio. Dėl kupolo apvirtimo pavojaus.
- Siekiant išvengti rimtų sužalojimų, vaikams reikia patarti nenaudoti gaminio, kol nebus tinkamai surinkta.
- Sukurkite saugią žaidimo vietą – įrenkite ją toliau nuo žemai kabančių medžių šakų, elektros linijų, medžių kamienų ir (arba) šaknų bei akmenų.
- Montavimui pasirinkite vietą su lygia žeme.
- Naudodami gaminį visų amžiaus grupių vaikai turi būti prižiūrimi suaugusiųjų. Nepriklausomai nuo įgūdžių.
- Vaikams reikia įspėti nenaudoti įrangos jokių kitu būdu, išskyrus numatytą paskirtį.
- Kad išvengtumėte įsipainiojimo ir uždusimo, tinkamai aprenkite vaikus, naudokite gerai prigludusius batus ir venkite tokių drabužių, kaip pončiai, šalikai, surišamos striukės ir kiti laisvi drabužiai, kurie gali būti pavojingi naudojant gaminį.
- Smūgio zona turi apimti visą rekomenduojamą naudingą plotą.
- Atkreipkite dėmesį, kad per daug priveržus varžtus gali būti pažeistos dalys. Neįsukite varžtų atsuktuvu!

LV - latviešu

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Drošības informācija

- Nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam!
- Maksimālā slodze uz kupolu ir 350 kg.
- Maksimālais lietotāja svars ir 70 kg.
- Pirms to lieto bērns, pārbaudiet ierīces un visu stiprinājumu stāvokli.

- Nelietojiet, ja ierīce ir mitra!
- Uzstādīšanu drīkst veikt tikai pieaugušie. Bērni nedrīkst atrasties pulcēšanās zonā.
- Pirms ierīces lietošanas ieteicams valkāt ķiveri un aizsargus.
- Neuzstādiet ierīci uz betona, asfalta vai jebkuras citas cietas virsmas. Kritiens uz cietas virsmas var izraisīt nopietnus miesas bojājumus.
- Jābūt pietiekami daudz vietas, lai bērni varētu droši lietot izstrādājumu.
- Neuzstādiet ierīci uz vaļīgām virsmām, piem. smiltis. Kupola apgāšanās riska dēļ.
- Lai novērstu nopietnus savainojumus, bērni jāiesaka neizmantojot izstrādājumu, kamēr nav pareizi salikts.
- Izveidojiet drošu vietu spēlēšanai – uzstādiet to tālāk no zemu nokareniem koku zariem, elektropārvades līnijām, koku stumbriem un/vai saknēm un akmeņiem.
- Uzstādīšanai izvēlieties vietu ar līdzenu zemi.
- Lietojot produktu, visu vecumu bērni ir jāuzrauga pieaugušajiem. Neatkarīgi no prasmes.
- Bērni jābrīdina neizmantojot iekārtu citādi, kā vien tā paredzētajā lietošanā.
- Lai izvairītos no sapīšanās un nosmakšanas, ģērbiet bērnus atbilstoši, izmantojot labi pieguļošus apavus un izvairieties no tāda apģērba kā pončo, šalles, jakas ar auklu un citu brīvu apģērbu, kas produkta lietošanas laikā var būt potenciāli bīstams.
- Triecienu zonai ir jāaptver visa ieteicamā izmantojamā platība.
- Nemiet vērā, ka daļas var tikt bojātas, pārāk pievelkot skrūves. Neieskrūvējiet skrūves ar skrūvgriezi!

ET - eesti

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Ohutusteave

- Ei sobi alla 3-aastastele lastele!
- Kupli maksimaalne koormus on 350 kg.
- Maksimaalne kasutaja kaal on 70 kg.
- Enne lapse poolt kasutamist kontrollige seadme ja kõigi kinnituste seisukorda.
- Ärge kasutage, kui seade on märg!
- Paigaldamist tohivad teha ainult täiskasvanud. Lapsed ei tohiks viibida kogunemisel.
- Enne seadme kasutamist on soovitatav kanda kiivrit ja kaitsmeid.
- Ärge paigaldage seadet betoonile, asfaldile või muule kõvastunud pinnale. Kõvale pinnale kukkumine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.
- Lastele peab toote ohutuks kasutamiseks olema piisavalt ruumi.
- Ärge paigaldage seadet lahtistele pindadele, nt. liiv. Kupli ümbermineku ohu tõttu.
- Tõsiste vigastuste vältimiseks tuleks lastele soovitada toodet mitte kasutada enne, kui kokkupanek on õigesti tehtud.
- Looge turvaline koht mängimiseks – paigaldage see madalalt rippuvatest puuokstest,

elektriliinidest, puutüvedest ja/või -juurtest ning kividest eemale.

- Valige paigaldamiseks tasase pinnasega koht.

- Igas vanuses lapsed peaksid toote kasutamisel olema täiskasvanute järelevalve all.

Olenemata oskustest.

- Lapsi tuleks hoiatada, et nad ei kasutaks seadet muul viisil kui ettenähtud kasutus.

- Kiilumise ja lämbumise vältimiseks riietage lapsed sobivalt, kasutades hästiistuvaid jalanõusid ja vältige selliseid riideid nagu pontšod, sallid, nööriga joped ja muud lahtised riided, mis võivad toote kasutamisel olla ohtlikud.

- Löögiala peab katma kogu soovitatava kasutatava ala.

- Võtke arvesse, et kruvide ülepingutamine võib osi kahjustada. Ärge keerake kruvisid kruvikeerajaga sisse!

DA - dansk

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Sikkerhedsoplysninger

- Ikke egnet til børn under 3 år!

- Den maksimale belastning på kuplen er 350 kg.

- Den maksimale brugervægt er 70 kg.

- Før brug af et barn, skal du kontrollere tilstanden af enheden og alle fastgørelser.

- Må ikke bruges, hvis enheden er våd!

- Installation bør kun udføres af voksne. Børn bør ikke være i samlingsområdet.

- Før du bruger enheden, anbefales det at bære hjelm og beskyttelse.

- Installer ikke enheden på beton, asfalt eller anden hærdet overflade. Et fald på en hård overflade kan resultere i alvorlig personskade.

- Der skal være plads nok til, at børn kan bruge produktet sikkert.

- Monter ikke enheden på løse overflader, f.eks. sand. På grund af risikoen for, at kuplen vælter.

- For at forhindre alvorlig skade, bør børn rådes til ikke at bruge produktet, før monteringen er udført korrekt.

- Skab et sikkert sted at lege - installer det væk fra lavthængende grene, elledninger, træstammer og/eller rødder og sten.

- Vælg et sted med jævnt terræn til installation.

- Børn i alle aldre bør være under opsyn af voksne, når de bruger produktet. Uanset dygtighed.

- Børn bør rådes til ikke at bruge udstyret på anden måde end det tilsigtede.

- For at forhindre sammenfiltring og kvælning skal du klæde børn passende på, bruge velsiddende sko og undgå tøj såsom ponchoer, tørklæder, snørejakker og andet løsthængende tøj, der kan være potentielt farligt, når du bruger produktet.

- Nedslagsområdet skal dække hele det anbefalede brugsareal.

- Vær opmærksom på, at dele kan blive beskadiget ved at overspænde skruerne. Skru ikke skruer i med en skruetrækker!

SV - svenska

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Säkerhetsinformation

- Ej lämplig för barn under 3 år!
- Den maximala belastningen på kupolen är 350 kg.
- Den maximala användarvikten är 70 kg.
- Innan ett barn använder den, kontrollera enhetens skick och alla fästen.
- Använd inte om enheten är våt!
- Installation bör endast utföras av vuxna. Barn bör inte vara i samlingsområdet.
- Innan du använder enheten rekommenderar vi att du bär hjälm och skydd.
- Installera inte enheten på betong, asfalt eller någon annan härdad yta. Ett fall på en hård yta kan resultera i allvarliga kroppsskador.
- Det måste finnas tillräckligt med utrymme för barn att använda produkten på ett säkert sätt.
- Montera inte enheten på lösa ytor, t.ex. sand. På grund av risken för att kupolen välter.
- För att förhindra allvarliga skador bör barn rådas att inte använda produkten förrän monteringen har utförts korrekt.
- Skapa en säker plats att leka på - installera den på avstånd från lågt hängande trädgrenar, kraftledningar, trädstammar och/eller rötter och stenar.
- Välj en plats med plan mark för installation.
- Barn i alla åldrar bör övervakas av vuxna när de använder produkten. Oavsett skicklighet.
- Barn bör rådas att inte använda utrustningen på något annat sätt än dess avsedda användning.
- För att förhindra intrassling och kvävning, klä barnen på lämpligt sätt, använd välsittande skor och undvik kläder som ponchos, halsdukar, jackor med dragsko och andra lösa kläder som kan vara potentiellt farliga när du använder produkten.
- Nedslagsområdet måste täcka hela det rekommenderade användningsområdet.
- Tänk på att delar kan skadas genom att skruvarna dras åt för hårt. Skruva inte i skruvar med en skruvmejsel!

FI - suomi

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Turvallisuustiedot

- Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille!
- Kupolin enimmäiskuorma on 350 kg.
- Käyttäjän enimmäispaino on 70 kg.
- Ennen kuin lapsi käyttää sitä, tarkista laitteen ja kaikkien kiinnikkeiden kunto.
- Älä käytä, jos laite on märkä!
- Vain aikuiset saavat suorittaa asennuksen. Lapset eivät saa olla kokoontumisalueella.
- Ennen laitteen käyttöä on suositeltavaa käyttää kypärää ja suojavaarusteita.
- Älä asenna laitetta betonille, asfaltille tai muulle kovettuneelle pinnalle. Putoaminen kovalle pinnalle voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman.
- Lapsille tulee olla riittävästi tilaa käyttää tuotetta turvallisesti.
- Älä asenna laitetta löysälle pinnalle, esim. hiekka. Kupolin kaatumisvaaran vuoksi.
- Vakavien vammojen välttämiseksi lapsia tulee neuvoa olemaan käyttämättä tuotetta ennen kuin kokoaminen on suoritettu oikein.
- Luo turvallinen leikkipaikka – asenna se etäälle matalalla roikkuvista puiden oksista, sähkölinjoista, puiden rungoista ja/tai juurista ja kivistä.
- Valitse asennusta varten paikka, jossa on tasainen maaperä.
- Kaiken ikäisten lasten tulee olla aikuisten valvonnassa tuotetta käyttäessään. Taidosta riippumatta.
- Lapsia tulee neuvoa olemaan käyttämättä laitetta millään muulla tavalla kuin sen aiottuun käyttöön.
- Välttääksesi takertumisen ja tukehtumisen pukemalla lapset asianmukaisesti, käyttämällä hyvin istuvia kenkiä ja välttämällä vaatteita, kuten ponchoja, huiveja, kiristysnyöritystakkeja ja muita löysiä vaatteita, jotka voivat olla vaarallisia tuotetta käytettäessä.
- Törmäysalueen tulee kattaa koko suositeltu käyttöalue.
- Huomaa, että osat voivat vaurioitua, jos ruuveja kiristetään liikaa. Älä kierrä ruuveja kiinni ruuvimeisselillä!

SL - slovenščina

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Varnostne informacije

- Ni primerno za otroke mlajše od 3 let!
- Maksimalna obremenitev kupole je 350 kg.
- Maksimalna teža uporabnika je 70 kg.
- Pred otrokovo uporabo preverite stanje naprave in vseh pritrdilnih elementov.
- Naprave ne uporabljajte, če je mokra!

- Namestitev naj izvajajo samo odrasle osebe. Otroci ne smejo biti v zbirnem prostoru.
- Pred uporabo naprave je priporočljivo nositi čelado in ščitnike.
- Naprave ne nameščajte na beton, asfalt ali drugo utrjeno površino. Padec na trdo površino lahko povzroči resne telesne poškodbe.
- Za otroke mora biti dovolj prostora za varno uporabo izdelka.
- Naprave ne montirajte na ohlapne površine, npr. pesek. Zaradi nevarnosti prevračanja kupole.
- Da preprečite resne poškodbe, je treba otrokom svetovati, naj izdelka ne uporabljajo, dokler ni pravilno sestavljen.
- Ustvarite varno mesto za igro - namestite ga stran od nizko visečih drevesnih vej, električnih vodov, drevesnih debel in/ali korenin ter skal.
- Za namestitev izberite mesto z ravnimi tlemi.
- Otroke vseh starosti morajo pri uporabi izdelka nadzorovati odrasli. Ne glede na spretnost.
- Otrokom je treba svetovati, naj opreme ne uporabljajo drugače kot za predvideno uporabo.
- Da preprečite zapletanje in zadušitev, otroke ustrezno oblecite, uporabljajte dobro prilegajoče čevlje in se izogibajte oblačilom, kot so ponči, šali, jopiči z vrvico in druga ohlapna oblačila, ki so lahko potencialno nevarna pri uporabi izdelka.
- Območje udarca mora pokrivati celotno priporočeno uporabno površino.
- Zavedajte se, da lahko poškodujete dele, če premočno zategnete vijake. Vijakov ne privijajte z izvijačem!

IT - italiano

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Informazioni di sicurezza

- Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni!
- Il carico massimo sulla cupola è di 350 kg.
- Il peso massimo dell'utente è di 70 kg.
- Prima dell'utilizzo da parte di un bambino, verificare lo stato del dispositivo e di tutti gli elementi di fissaggio.
- Non utilizzare se il dispositivo è bagnato!
- L'installazione deve essere eseguita solo da adulti. I bambini non dovrebbero trovarsi nell'area di assemblaggio.
- Prima di utilizzare il dispositivo si consiglia di indossare casco e protezioni.
- Non installare il dispositivo su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie indurita. Una caduta su una superficie dura può provocare gravi lesioni personali.
- Deve esserci spazio sufficiente affinché i bambini possano utilizzare il prodotto in sicurezza.
- Non montare il dispositivo su superfici mobili, ad es. sabbia. A causa del rischio di ribaltamento della cupola.
- Per prevenire gravi lesioni, si deve consigliare ai bambini di non utilizzare il prodotto finché il

montaggio non è stato eseguito correttamente.

- Crea un luogo sicuro dove giocare: installalo lontano da rami bassi di alberi, linee elettriche, tronchi e/o radici di alberi e rocce.
- Selezionare un luogo con terreno pianeggiante per l'installazione.
- I bambini di tutte le età devono essere supervisionati da adulti durante l'utilizzo del prodotto. Indipendentemente dall'abilità.
- Si deve consigliare ai bambini di non utilizzare l'apparecchiatura in alcun modo diverso da quello previsto.
- Per evitare impigliamenti e soffocamento, vestire i bambini in modo appropriato, utilizzando scarpe adatte ed evitando indumenti come poncho, sciarpe, giacche con coulisse e altri indumenti larghi che potrebbero essere potenzialmente pericolosi durante l'utilizzo del prodotto.
- L'area di impatto deve coprire l'intera area utilizzabile consigliata.
- Tenere presente che le parti potrebbero danneggiarsi stringendo eccessivamente le viti. Non avvitare le viti con un cacciavite!

EL - ελληνικά

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Πληροφορίες ασφαλείας

- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών!
- Το μέγιστο φορτίο στον θόλο είναι 350 kg.
- Το μέγιστο βάρος χρήστη είναι 70 κιλά.
- Πριν τη χρήση από παιδί, ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής και όλων των κουμπωμάτων.
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή είναι βρεγμένη!
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες. Τα παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται στον χώρο συγκέντρωσης.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συνιστάται να φοράτε κράνος και προστατευτικά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σκυρόδεμα, ασφαλτό ή οποιαδήποτε άλλη σκληρυμένη επιφάνεια. Μια πτώση σε σκληρή επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό.
- Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν το προϊόν με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χαλαρές επιφάνειες, π.χ. άμμος. Λόγω του κινδύνου ανατροπής του θόλου.
- Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, τα παιδιά θα πρέπει να συμβουλευονται να μην χρησιμοποιούν το προϊόν μέχρι να πραγματοποιηθεί σωστά η συναρμολόγηση.
- Δημιουργήστε ένα ασφαλές μέρος για παιχνίδι - εγκαταστήστε το μακριά από κλαδιά δέντρων που κρέμονται χαμηλά, καλώδια ρεύματος, κορμούς δέντρων και/ή ρίζες και βράχους.
- Επιλέξτε ένα μέρος με επίπεδο έδαφος για εγκατάσταση.
- Τα παιδιά όλων των ηλικιών θα πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικες όταν χρησιμοποιούν το

προϊόν. Ανεξαρτήτως δεξιότητας.

- Τα παιδιά θα πρέπει να συμβουλευονται να μην χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από την προβλεπόμενη χρήση του.
- Για να αποφύγετε την εμπλοκή και την ασφυξία, ντύστε τα παιδιά κατάλληλα, χρησιμοποιώντας παπούτσια που εφαρμόζουν καλά και αποφεύγοντας ρούχα όπως πόντσο, κασκόλ, μπουφάν με κορδόνια περίσφιξης και άλλα φαρδιά ρούχα που μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνα κατά τη χρήση του προϊόντος.
- Η περιοχή πρόσκρουσης πρέπει να καλύπτει ολόκληρη τη συνιστώμενη χρησιμοποιήσιμη περιοχή.
- Λάβετε υπόψη ότι τα εξαρτήματα μπορεί να καταστραφούν εάν σφίξετε υπερβολικά τις βίδες. Μην βιδώνετε τις βίδες με κατσαβίδι!

BG - български

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Информация за безопасност

- Не е подходящо за деца под 3 години!
- Максималното натоварване на купола е 350 кг.
- Максималното тегло на потребителя е 70 кг.
- Преди да се използва от дете, проверете състоянието на устройството и всички закопчалки.
- Не използвайте, ако устройството е мокро!
- Инсталирането трябва да се извършва само от възрастни. Децата не трябва да са в зоната за сглобяване.
- Преди използване на уреда е препоръчително носенето на каска и протектори.
- Не монтирайте устройството върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност. Падането върху твърда повърхност може да доведе до сериозни телесни наранявания.
- Трябва да има достатъчно място, за да може децата да използват безопасно продукта.
- Не монтирайте устройството върху разхлабени повърхности, напр. пяськ. Поради риск от преобръщане на купола.
- За да се предотвратят сериозни наранявания, децата трябва да бъдат съветвани да не използват продукта, докато монтажът не бъде извършен правилно.
- Създайте безопасно място за игра - инсталирайте го далеч от ниско висящи клони на дървета, електропроводи, стволове на дървета и/или корени и камъни.
- Изберете място с равен терен за монтаж.
- Децата от всички възрасти трябва да бъдат наблюдавани от възрастни, когато използват продукта. Независимо от уменията.
- Децата трябва да бъдат съветвани да не използват оборудването по начин, различен от предназначението му.

- За да предотвратите заплитане и задушаване, обличайте децата по подходящ начин, като използвате добре прилепнали обувки и избягвайте дрехи като пончо, шалове, якета с връзки и други широки дрехи, които могат да бъдат потенциално опасни при използване на продукта.
- Зоната на удара трябва да покрива цялата препоръчителна използвана площ.
- Имайте предвид, че частите могат да се повредят от прекалено затягане на винтовете. Не завивайте винтовете с отвертка!

ES - español

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Información de seguridad

- ¡No apto para niños menores de 3 años!
- La carga máxima sobre la cúpula es de 350 kg.
- El peso máximo del usuario es de 70 kg.
- Antes de que lo utilice un niño, compruebe el estado del dispositivo y todas las fijaciones.
- ¡No lo utilice si el dispositivo está mojado!
- La instalación sólo debe ser realizada por adultos. Los niños no deben estar en el área de reunión.
- Antes de utilizar el dispositivo se recomienda utilizar casco y protectores.
- No instale el dispositivo sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie endurecida. Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones corporales graves.
- Debe haber suficiente espacio para que los niños utilicen el producto de forma segura.
- No monte el dispositivo sobre superficies sueltas, p. arena. Por el riesgo de que la cúpula se vuelque.
- Para evitar lesiones graves, se debe advertir a los niños que no utilicen el producto hasta que el montaje se haya realizado correctamente.
- Cree un lugar seguro para jugar: instálelo lejos de ramas bajas de árboles, líneas eléctricas, troncos y/o raíces de árboles y rocas.
- Seleccione un lugar con terreno nivelado para la instalación.
- Los niños de todas las edades deben ser supervisados por adultos cuando utilicen el producto. Independientemente de la habilidad.
- Se debe advertir a los niños que no utilicen el equipo de ninguna manera distinta a la prevista.
- Para evitar enredos y asfixia, vista a los niños apropiadamente, usando zapatos que les queden bien y evitando prendas como ponchos, bufandas, chaquetas con cordones y otras prendas holgadas que puedan ser potencialmente peligrosas al usar el producto.
- El área de impacto debe cubrir toda el área utilizable recomendada.
- Tenga en cuenta que las piezas pueden dañarse si aprietan demasiado los tornillos. ¡No atornille tornillos con un destornillador!

PT - português

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Informações de segurança

- Não adequado para crianças menores de 3 anos!
- A carga máxima na cúpula é de 350 kg.
- O peso máximo do utilizador é de 70 kg.
- Antes de ser utilizado por uma criança, verifique o estado do aparelho e todos os fechos.
- Não use se o aparelho estiver molhado!
- A instalação só deve ser realizada por adultos. As crianças não devem estar na área de reunião.
- Antes de utilizar o aparelho, recomenda-se o uso de capacete e protetores.
- Não instale o aparelho em concreto, asfalto ou qualquer outra superfície endurecida. Uma queda sobre uma superfície dura pode resultar em lesões corporais graves.
- Deve haver espaço suficiente para que as crianças possam utilizar o produto com segurança.
- Não monte o dispositivo em superfícies soltas, por ex. areia. Devido ao risco de a cúpula tombar.
- Para evitar lesões graves, as crianças devem ser aconselhadas a não utilizar o produto até que a montagem tenha sido realizada corretamente.
- Crie um local seguro para brincar - instale-o longe de galhos de árvores baixos, linhas de energia, troncos e/ou raízes de árvores e pedras.
- Selecione um local com terreno nivelado para instalação.
- Crianças de todas as idades devem ser supervisionadas por adultos durante a utilização do produto. Independentemente da habilidade.
- As crianças devem ser aconselhadas a não utilizar o equipamento de outra forma que não a pretendida.
- Para evitar emaranhamento e asfixia, vista as crianças adequadamente, usando sapatos bem ajustados e evitando roupas como ponchos, cachecóis, jaquetas com cordão e outras roupas largas que possam ser potencialmente perigosas durante o uso do produto.
- A área de impacto deve cobrir toda a área útil recomendada.
- Esteja ciente de que as peças podem ser danificadas se os parafusos forem apertados demais. Não aperte os parafusos com uma chave de fenda!

HR - hrvatski

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Sigurnosne informacije

- Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine!
- Maksimalno opterećenje kupole je 350 kg.
- Maksimalna težina korisnika je 70 kg.
- Prije korištenja od strane djeteta, provjerite stanje uređaja i svih pričvršćivača.
- Ne koristite ako je uređaj mokar!
- Instalaciju smiju obavljati samo odrasle osobe. Djeca ne bi trebala biti u prostoru za okupljanje.
- Prije uporabe uređaja preporučljivo je nositi kacigu i štitnike.
- Nemojte postavljati uređaj na beton, asfalt ili bilo koju drugu stvrdnutu površinu. Pad na tvrdi površinu može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.
- Mora postojati dovoljno prostora da djeca mogu sigurno koristiti proizvod.
- Ne postavljajte uređaj na labave površine, npr. pijesak. Zbog opasnosti od prevrtanja kupole.
- Kako biste spriječili ozbiljne ozljede, djeci treba savjetovati da ne koriste proizvod dok se pravilno ne sklopi.
- Stvorite sigurno mjesto za igru - postavite ga dalje od nisko obješenih grana drveća, električnih vodova, debala i/ili korijenja i kamenja.
- Odaberite mjesto s ravnim tlom za postavljanje.
- Djeca svih dobi trebaju biti pod nadzorom odraslih kada koriste proizvod. Bez obzira na vještinu.
- Djeci treba savjetovati da ne koriste opremu ni na koji drugi način osim u svrhu za koju je namijenjena.
- Kako biste spriječili zapetljavanje i gušenje, odjenite djecu na odgovarajući način, koristeći cipele koje dobro pristaju i izbjegavajte odjeću poput ponča, šalova, jakni s uzicom i druge široke odjeće koja može biti potencijalno opasna tijekom korištenja proizvoda.
- Područje udarca mora pokrivati cijelu preporučenu korisnu površinu.
- Imajte na umu da se dijelovi mogu oštetiti pretjeranim zatezanjem vijaka. Ne uvrćite vijke odvijačem!

UK - українська

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Інформація про безпеку

- Не підходить для дітей до 3 років!
- Максимальне навантаження на купол 350 кг.
- Максимальна вага користувача 70 кг.
- Перед використанням дитиною перевірте стан пристрою та всіх кріплень.
- Не використовуйте мокрий пристрій!

- Установку повинні виконувати лише дорослі. Діти не повинні перебувати в зоні зборів.
- Перед використанням приладу рекомендується одягнути шолом і протектори.
- Не встановлюйте пристрій на бетоні, асфальті чи будь-якій іншій твердій поверхні. Падіння на тверду поверхню може призвести до серйозних тілесних ушкоджень.
- Має бути достатньо місця, щоб діти могли безпечно користуватися виробом.
- Не встановлюйте пристрій на нещільних поверхнях, напр. пісок. Через ризик перекидання купола.
- Щоб запобігти серйозним травмам, дітям слід порадити не використовувати виріб, доки його не буде правильно зібрано.
- Створіть безпечне місце для гри - встановіть його подалі від низько звисаючих гілок дерев, ліній електропередач, стовбурів і/або коренів дерев і каменів.
- Виберіть місце з рівною поверхнею для встановлення.
- Під час використання виробу діти будь-якого віку повинні перебувати під наглядом дорослих. Незалежно від майстерності.
- Слід порадити дітям використовувати обладнання будь-яким іншим способом, окрім його призначення.
- Щоб запобігти заплутанню та задушенню, одягайте дітей належним чином, використовуйте добре підібране взуття та уникайте такого одягу, як пончо, шарфи, жакети на шнурках та інший вільний одяг, який може бути потенційно небезпечним під час використання виробу.
- Зона впливу повинна охоплювати всю рекомендовану корисну площу.
- Майте на увазі, що деталі можуть бути пошкоджені через надмірне затягування гвинтів. Не закручуйте шурупи викруткою!

NL - Nederlands

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Veiligheidsinformatie

- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar!
- De maximale belasting van de koepel bedraagt 350 kg.
- Het maximale gebruikersgewicht bedraagt 70 kg.
- Controleer vóór gebruik door een kind de staat van het apparaat en alle bevestigingen.
- Niet gebruiken als het apparaat nat is!
- Installatie mag alleen door volwassenen worden uitgevoerd. Kinderen mogen zich niet in de verzamelplaats bevinden.
- Voordat u het apparaat gebruikt, wordt aanbevolen een helm en beschermers te dragen.
- Installeer het apparaat niet op beton, asfalt of een andere verharde ondergrond. Een val op een hard oppervlak kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel.
- Er moet voldoende ruimte zijn voor kinderen om het product veilig te kunnen gebruiken.

- Monteer het apparaat niet op losse oppervlakken, b.v. zand. Vanwege het risico dat de koepel omvalt.
- Om ernstig letsel te voorkomen, moeten kinderen worden geadviseerd het product niet te gebruiken totdat de montage correct is uitgevoerd.
- Creëer een veilige plek om te spelen - plaats hem uit de buurt van laaghangende boomtakken, elektriciteitskabels, boomstammen en/of wortels en rotsen.
- Kies voor installatie een plaats met een vlakke ondergrond.
- Kinderen van alle leeftijden moeten onder toezicht staan van volwassenen wanneer ze het product gebruiken. Ongeacht de vaardigheid.
- Kinderen moeten worden geadviseerd de apparatuur niet op een andere manier te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld.
- Om verstrikking en verstikking te voorkomen, moet u kinderen op de juiste manier kleden, goed passende schoenen gebruiken en kleding vermijden zoals poncho's, sjaals, jasjes met trekkoorden en andere losse kleding die mogelijk gevaarlijk kan zijn bij gebruik van het product.
- Het impactgebied moet het gehele aanbevolen bruikbare gebied bestrijken.
- Houd er rekening mee dat onderdelen beschadigd kunnen raken als u de schroeven te strak aandraait. Schroeven niet met een schroevendraaier indraaien!

NO - norsk

sku DOME CLIMBER 10FT - EAN: 5900168935464

Sikkerhetsinformasjon

- Ikke egnet for barn under 3 år!
- Maksimal belastning på kuppelen er 350 kg.
- Maksimal brukervekt er 70 kg.
- Før bruk av et barn, sjekk tilstanden til enheten og alle fester.
- Ikke bruk enheten hvis den er våt!
- Installasjon skal kun utføres av voksne. Barn skal ikke være i samlingsområdet.
- Før du bruker enheten, anbefales det å bruke hjelm og beskyttere.
- Ikke installer enheten på betong, asfalt eller annen herdet overflate. Et fall på en hard overflate kan føre til alvorlige kroppsskader.
- Det må være nok plass til at barn kan bruke produktet trygt.
- Ikke monter enheten på løse overflater, f.eks. sand. På grunn av fare for at kuppelen velter.
- For å forhindre alvorlig skade, bør barn rådes til ikke å bruke produktet før monteringen er utført på riktig måte.
- Skap et trygt sted å leke – installer det vekk fra lavthengende tregrener, kraftledninger, trestammer og/eller røtter og steiner.
- Velg et sted med jevnt underlag for installasjon.
- Barn i alle aldre bør overvåkes av voksne når de bruker produktet. Uavhengig av ferdigheter.

- Barn bør rådes til ikke å bruke utstyret på noen annen måte enn tiltenkt bruk.
- For å forhindre sammenfiltring og kvelning, kle barna på riktig måte, bruk godtsittende sko og unngå klær som ponchoer, skjerf, snøringjakker og andre løse klær som kan være potensielt farlige når du bruker produktet.
- Nedslagsområdet skal dekke hele det anbefalte bruksområdet.
- Vær oppmerksom på at deler kan bli skadet ved å stramme skruene for mye. Ikke skru inn skruer med en skrutrekker!