

PL - polski

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Informacje o bezpieczeństwie

1. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Ryzyko upadku!
2. Należy zachować około 2 metrów wolnej przestrzeni wokół produktu.
3. Przed zabawą nie zakładaj śliskich skarpet, rajstop czy butów, które zwiększają ryzyko poślizgnięcia się i upadku. Zabawa powinna odbywać się w odpowiednich skarpetkach lub butach z gumową podeszwą.
4. Produkt powinien być używany na płaskiej i równej powierzchni.
5. Zabawka może być używana przez tylko jedno dziecko jednocześnie.
6. Uważnie przeczytaj instrukcje obsługi.
7. Opróżnij kieszenie przed korzystaniem z zabawki.
8. Nie jedz i nie pij w trakcie zabawy.
9. Aby uniknąć uduszenia, trzymaj torby i opakowania z dala od dzieci.
10. Maksymalne obciążenie: 35 kg.
11. Montażu powinna dokonać osoba dorosła.

EN - English

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Safety Information

1. Do not leave your child unattended. Risk of falling!
2. Leave approximately 2 meters of free space around the product.
3. Before playing, do not wear slippery socks, tights or shoes, which increase the risk of slipping and falling. The game should be played in appropriate socks or shoes with rubber soles.
4. The product should be used on a flat and even surface.
5. The toy can only be used by one child at a time.
6. Read the operating instructions carefully.
7. Empty your pockets before using the toy.
8. Don't eat or drink while playing.

9. To avoid suffocation, keep bags and packaging away from children.
10. Maximum load: 35 kg.
11. Installation should be performed by an adult.

DE - Deutsch

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Sicherheitsinformationen

1. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt. Sturzgefahr!
2. Lassen Sie um das Produkt herum etwa 2 Meter Freiraum.
3. Tragen Sie vor dem Spielen keine rutschigen Socken, Strumpfhosen oder Schuhe, da diese die Gefahr des Ausrutschens und Stürzens erhöhen. Das Spiel sollte in geeigneten Socken oder Schuhen mit Gummisohlen gespielt werden.
4. Das Produkt sollte auf einer flachen und ebenen Oberfläche verwendet werden.
5. Das Spielzeug kann jeweils nur von einem Kind benutzt werden.
6. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
7. Leeren Sie Ihre Taschen, bevor Sie das Spielzeug verwenden.
8. Essen und trinken Sie beim Spielen nicht.
9. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Beutel und Verpackungen von Kindern fern.
10. Maximale Belastung: 35 kg.
11. Die Installation sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

CS - čeština

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Bezpečnostní informace

1. Nenechávejte své dítě bez dozoru. Nebezpečí pádu!
2. Kolem produktu ponechte přibližně 2 metry volného prostoru.
3. Před hraním si nenoste kluzké ponožky, punčochy nebo boty, které zvyšují riziko uklouznutí a pádu. Hra by se měla hrát ve vhodných ponožkách nebo botách s gumovou podrážkou.

4. Výrobek by měl být používán na rovném a rovném povrchu.
5. Hračku může používat vždy pouze jedno dítě.
6. Přečtěte si pozorně návod k obsluze.
7. Před použitím hračky si vyprázdněte kapsy.
8. Při hraní nejezte ani nepijte.
9. Aby nedošlo k udušení, uchovávejte sáčky a obaly mimo dosah dětí.
10. Maximální zatížení: 35 kg.
11. Instalaci by měla provádět dospělá osoba.

HU - magyar

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Biztonsági információk

1. Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét. Leesés veszélye!
2. Hagyjon körülbelül 2 méter szabad helyet a termék körül.
3. Játék előtt ne viseljen csúszós zoknit, harisnyát vagy cipőt, ami növeli a csúszás és leesés kockázatát. A játékot megfelelő zokniban vagy gumitalpú cipőben kell játszani.
4. A terméket sík és egyenletes felületen kell használni.
5. A játékot egyszerre csak egy gyermek használhatja.
6. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
7. A játék használata előtt ürítse ki a zsebeit.
8. Ne egyen és ne igyon játék közben.
9. A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol a zacskókat és a csomagolást gyermekektől.
10. Maximális terhelés: 35 kg.
11. A telepítést felnőttnek kell elvégeznie.

RO - română

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Informații de siguranță

1. Nu vă lăsați copilul nesupravegheat. Risc de cădere!
2. Lăsați aproximativ 2 metri spațiu liber în jurul produsului.
3. Înainte de a juca, nu purtați șosete, colanți sau pantofi alunecoși, care cresc riscul de alunecare și cădere. Jocul trebuie jucat în șosete sau pantofi corespunzători cu tălpi de cauciuc.
4. Produsul trebuie utilizat pe o suprafață plană și uniformă.
5. Jucăria poate fi folosită doar de un copil odată.
6. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7. Goliți-vă buzunarele înainte de a folosi jucăria.
8. Nu mânca sau bea în timp ce te joci.
9. Pentru a evita sufocarea, țineți pungile și ambalajele departe de copii.
10. Sarcina maxima: 35 kg.
11. Instalarea trebuie efectuată de un adult.

FR - français

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Informations de sécurité

1. Ne laissez pas votre enfant sans surveillance. Risque de chute !
2. Laissez environ 2 mètres d'espace libre autour du produit.
3. Avant de jouer, ne portez pas de chaussettes, collants ou chaussures glissants, qui augmentent le risque de glisser et de tomber. Le jeu doit être joué avec des chaussettes appropriées ou des chaussures à semelles en caoutchouc.
4. Le produit doit être utilisé sur une surface plane et uniforme.
5. Le jouet ne peut être utilisé que par un seul enfant à la fois.
6. Lisez attentivement le mode d'emploi.
7. Videz vos poches avant d'utiliser le jouet.
8. Ne mangez pas et ne buvez pas en jouant.
9. Pour éviter toute suffocation, gardez les sacs et emballages hors de portée des enfants.
10. Charge maximale : 35 kg.
11. L'installation doit être effectuée par un adulte.

SK - slovenčina

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Bezpečnostné informácie

1. Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru. Riziko pádu!
2. Okolo produktu ponechajte približne 2 metre voľného priestoru.
3. Pred hraním si nenoste šmykľavé ponožky, pančuchy ani topánky, ktoré zvyšujú riziko pošmyknutia a pádu. Hra by sa mala hrať vo vhodných ponožkách alebo topánkach s gumenou podrážkou.
4. Výrobok by sa mal používať na rovnom a rovnom povrchu.
5. Hračku môže používať vždy len jedno dieťa.
6. Pozorne si prečítajte návod na obsluhu.
7. Pred použitím hračky si vyprázdňte vrecká.
8. Pri hraní nejedzte ani nepite.
9. Aby ste predišli uduseniu, uchovávajte vrecia a obaly mimo dosahu detí.
10. Maximálne zaťaženie: 35 kg.
11. Inštaláciu by mala vykonávať dospelá osoba.

LT - lietuvių

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Saugos informacija

1. Nepalikite vaiko be priežiūros. Pavojus nukristi!
2. Palikite maždaug 2 metrus laisvos vietos aplink gaminį.
3. Prieš žaisdami nedėvėkite slidžių kojinių, pėdkelnių ar batų, kurie padidina riziką paslysti ir nukristi. Žaidimas turi būti žaidžiamas su tinkamomis kojinėmis arba batais guminiiais padais.
4. Produktą reikia naudoti ant lygaus ir lygaus paviršiaus.
5. Vienu metu žaislą gali naudoti tik vienas vaikas.
6. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
7. Prieš naudodami žaislą, ištuštinkite kišenes.
8. Nevalgykite ir negerkite žaisdami.
9. Norėdami išvengti uždusimo, maišelius ir pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
10. Maksimali apkrova: 35 kg.
11. Montavimą turi atlikti suaugęs asmuo.

LV - latviešu

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Drošības informācija

1. Neatstādiet savu bērnu bez uzraudzības. Risks nokrist!
2. Ap produktu atstādiet apmēram 2 metrus brīvas vietas.
3. Pirms spēlēšanas nevelciet slidenas zeķes, zeķubikses vai apavus, kas palielina paslīdēšanas un nokrišanas risku. Spēle jāspēlē atbilstošās zeķēs vai apavos ar gumijas zolēm.
4. Produkts jālieto uz līdzenas un līdzenas virsmas.
5. Rotaļlietu vienlaikus drīkst lietot tikai viens bērns.
6. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
7. Pirms rotaļlietas lietošanas iztukšojiet kabatas.
8. Neēdiet un nedzeriet spēlējoties.
9. Lai izvairītos no nosmakšanas, turiet maisiņus un iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
10. Maksimālā slodze: 35 kg.
11. Uztādīšana jāveic pieaugušajam.

ET - eesti

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Ohutusteave

1. Ära jäta oma last järelevalveta. Kukkumisoht!
2. Jätke toote ümber umbes 2 meetrit vaba ruumi.
3. Enne mängimist ära kannal libedaid sokke, sukkpükse ega jalanõusid, mis suurendavad libisemis- ja kukkumisohtu. Mängida tuleks sobivates kummitallaga sokkides või kingades.
4. Toodet tuleks kasutada tasasel ja ühtlasel pinnal.
5. Mänguasja saab korraga kasutada ainult üks laps.
6. Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
7. Enne mänguasja kasutamist tühjendage taskud.
8. Ära söö ega joo mängimise ajal.

9. Lämbumise vältimiseks hoidke kotid ja pakendid lastele kättesaamatus kohas.
10. Maksimaalne koormus: 35 kg.
11. Paigaldamise peaks tegema täiskasvanu.

DA - dansk

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Sikkerhedsoplysninger

1. Efterlad ikke dit barn uden opsyn. Risiko for at falde!
2. Efterlad ca. 2 meter fri plads omkring produktet.
3. Før du spiller, må du ikke bære glatte sokker, strømpebukser eller sko, hvilket øger risikoen for at glide og falde. Spillet skal spilles i passende sokker eller sko med gummisåler.
4. Produktet skal bruges på en flad og jævn overflade.
5. Legetøjet må kun bruges af et barn ad gangen.
6. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt.
7. Tøm dine lommer, før du bruger legetøjet.
8. Spis eller drik ikke, mens du spiller.
9. Hold poser og emballage væk fra børn for at undgå kvælning.
10. Maksimal belastning: 35 kg.
11. Installation bør udføres af en voksen.

SV - svenska

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Säkerhetsinformation

1. Lämna inte ditt barn utan tillsyn. Risk att falla!
2. Lämna cirka 2 meter fritt utrymme runt produkten.
3. Innan du spelar, använd inte hala strumpor, strumpbyxor eller skor, vilket ökar risken att halka och falla. Spelet bör spelas i lämpliga strumpor eller skor med gummisulor.
4. Produkten ska användas på en plan och jämn yta.

5. Leksaken kan endast användas av ett barn åt gången.
6. Läs bruksanvisningen noggrant.
7. Töm dina fickor innan du använder leksaken.
8. Ät eller drick inte medan du spelar.
9. Förvara påsar och förpackningar borta från barn för att undvika kvävning.
10. Maximal belastning: 35 kg.
11. Installation bör utföras av en vuxen.

FI - suomi

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Turvallisuustiedot

1. Älä jätä lastasi ilman valvontaa. Putoamisvaara!
2. Jätä noin 2 metriä vapaata tilaa tuotteen ympärille.
3. Ennen pelaamista älä käytä liukkaita sukia, sukkahousuja tai kenkiä, jotka lisäävät liukastumis- ja putoamisriskiä. Peliä tulee pelata sopivissa sukissa tai kumipohjallisissa kengissä.
4. Tuotetta tulee käyttää tasaisella ja tasaisella alustalla.
5. Lelua saa käyttää vain yksi lapsi kerrallaan.
6. Lue käyttöohjeet huolellisesti.
7. Tyhjennä taskusi ennen lelun käyttöä.
8. Älä syö tai juo pelaessaasi.
9. Tukehtumisen välttämiseksi pidä pussit ja pakkaukset poissa lasten ulottuvilta.
10. Maksimikuorma: 35 kg.
11. Asennuksen saa suorittaa vain aikuinen.

SL - slovenščina

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Varnostne informacije

1. Otroka ne puščajte brez nadzora. Nevarnost padca!
2. Okoli izdelka pustite približno 2 metra prostega prostora.
3. Pred igro ne nosite spolzkih nogavic, hlačnih nogavic ali čevljev, ki povečajo tveganje zdrsa in padca. Igra naj se igra v ustreznih nogavicah ali čevljih z gumijastimi podplati.
4. Izdelek je treba uporabljati na ravni in ravni površini.
5. Igračo lahko uporablja samo en otrok hkrati.
6. Pozorno preberite navodila za uporabo.
7. Pred uporabo igrače izpraznite žepe.
8. Med igro ne jejte in ne pijte.
9. Da preprečite zadušitev, hranite vrečke in embalažo stran od otrok.
10. Največja obremenitev: 35 kg.
11. Namestitev naj izvede odrasla oseba.

IT - italiano

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Informazioni di sicurezza

1. Non lasciare il tuo bambino incustodito. Rischio di caduta!
2. Lasciare circa 2 metri di spazio libero attorno al prodotto.
3. Prima di giocare, non indossare calzini, collant o scarpe scivolose, che aumentano il rischio di scivolare e cadere. Il gioco deve essere giocato indossando calzini adeguati o scarpe con suola di gomma.
4. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e uniforme.
5. Il giocattolo può essere utilizzato solo da un bambino alla volta.
6. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
7. Svuotare le tasche prima di utilizzare il giocattolo.
8. Non mangiare né bere durante il gioco.
9. Per evitare il soffocamento, tenere borse e imballaggi lontano dalla portata dei bambini.
10. Carico massimo: 35 kg.
11. L'installazione deve essere eseguita da un adulto.

EL - ελληνικά

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Πληροφορίες ασφαλείας

1. Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη. Κίνδυνος πτώσης!
2. Αφήστε περίπου 2 μέτρα ελεύθερου χώρου γύρω από το προϊόν.
3. Πριν παίξετε, μην φοράτε ολισθηρές κάλτσες, καλσόν ή παπούτσια, που αυξάνουν τον κίνδυνο να γλιστρήσετε και να πέσετε. Το παιχνίδι πρέπει να παίζεται με κατάλληλες κάλτσες ή παπούτσια με σόλες από καουτσούκ.
4. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη και επίπεδη επιφάνεια.
5. Το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα παιδί τη φορά.
6. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας.
7. Αδειάστε τις τσέπες σας πριν χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι.
8. Μην τρώτε και μην πίνετε ενώ παίζετε.
9. Για να αποφύγετε την ασφυξία, κρατήστε τις τσάντες και τις συσκευασίες μακριά από παιδιά.
10. Μέγιστο φορτίο: 35 κιλά.
11. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

BG - български

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Информация за безопасност

1. Не оставяйте детето си без надзор. Риск от падане!
2. Оставете около 2 метра свободно пространство около продукта.
3. Преди игра не носете хлъзгави чорапи, чорапогащи или обувки, които увеличават риска от подхлъзване и падане. Играта трябва да се играе в подходящи чорапи или обувки с гумени подметки.
4. Продуктът трябва да се използва върху равна и равна повърхност.
5. Играчката може да се използва само от едно дете наведнъж.
6. Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация.
7. Изпразнете джобовете си, преди да използвате играчката.
8. Не яжте и не пийте, докато играете.
9. За да избегнете задушаване, дръжте чантите и опаковките далеч от деца.

10. Максимално натоварване: 35 кг.

11. Инсталирането трябва да се извърши от възрастен.

ES - español

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Información de seguridad

1. No dejes a tu hijo desatendido. ¡Riesgo de caída!
2. Deje aproximadamente 2 metros de espacio libre alrededor del producto.
3. Antes de jugar, no use calcetines, mallas o zapatos resbaladizos, que aumentan el riesgo de resbalones y caídas. El juego debe jugarse con calcetines o zapatos adecuados con suela de goma.
4. El producto debe utilizarse sobre una superficie plana y uniforme.
5. El juguete sólo puede ser utilizado por un niño a la vez.
6. Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento.
7. Vacía tus bolsillos antes de usar el juguete.
8. No comas ni bebas mientras juegas.
9. Para evitar asfixia, mantenga las bolsas y embalajes fuera del alcance de los niños.
10. Carga máxima: 35 kg.
11. La instalación debe ser realizada por un adulto.

PT - português

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Informações de segurança

1. Não deixe seu filho sozinho. Risco de queda!
2. Deixe aproximadamente 2 metros de espaço livre ao redor do produto.
3. Antes de jogar, não use meias, collants ou sapatos escorregadios, pois aumentam o risco de escorregar e cair. O jogo deverá ser disputado com meias apropriadas ou calçados com solado de borracha.

4. O produto deve ser utilizado sobre uma superfície plana e uniforme.
5. O brinquedo só pode ser utilizado por uma criança de cada vez.
6. Leia atentamente as instruções de operação.
7. Esvazie os bolsos antes de usar o brinquedo.
8. Não coma nem beba enquanto joga.
9. Para evitar asfixia, mantenha os sacos e embalagens fora do alcance das crianças.
10. Carga máxima: 35 kg.
11. A instalação deve ser realizada por um adulto.

HR - hrvatski

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Sigurnosne informacije

1. Ne ostavljajte dijete bez nadzora. Opasnost od pada!
2. Ostavite otprilike 2 metra slobodnog prostora oko proizvoda.
3. Prije igranja ne nosite skliske čarape, tajice ili cipele jer povećavaju opasnost od klizanja i pada. Igru treba igrati u odgovarajućim čarapama ili cipelama s gumenim potplatom.
4. Proizvod treba koristiti na ravnoj i ravnoj površini.
5. Igračku može koristiti samo jedno dijete odjednom.
6. Pažljivo pročitajte upute za uporabu.
7. Ispraznite džepove prije korištenja igračke.
8. Nemojte jesti niti piti dok igrate.
9. Kako biste izbjegli gušenje, držite vrećice i ambalažu podalje od djece.
10. Maksimalno opterećenje: 35 kg.
11. Instalaciju treba izvesti odrasla osoba.

UK - українська

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Інформація про безпеку

1. Не залишайте дитину без нагляду. Ризик падіння!
2. Залиште приблизно 2 метри вільного простору навколо виробу.
3. Перед грою не надягайте слизькі шкарпетки, колготки або взуття, оскільки це підвищує ризик послизнутися та впасти. Гру слід проводити у відповідних шкарпетках або взутті на гумовій підшві.
4. Продукт слід використовувати на плоскій і рівній поверхні.
5. Іграшкою може користуватися лише одна дитина одночасно.
6. Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
7. Перед використанням іграшки спорожніть кишені.
8. Не їжте і не пийте під час гри.
9. Щоб уникнути задухи, тримайте пакети та упаковку подалі від дітей.
10. Максимальне навантаження: 35 кг.
11. Установку повинен виконувати дорослий.

NL - Nederlands

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Veiligheidsinformatie

1. Laat uw kind niet zonder toezicht achter. Risico op vallen!
2. Laat ongeveer 2 meter vrije ruimte rond het product.
3. Draag vóór het spelen geen gladde sokken, panty's of schoenen, die het risico op uitglijden en vallen vergroten. Het spel moet worden gespeeld in geschikte sokken of schoenen met rubberen zolen.
4. Het product moet op een vlakke en vlakke ondergrond worden gebruikt.
5. Het speelgoed kan slechts door één kind tegelijk worden gebruikt.
6. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
7. Maak je zakken leeg voordat je het speeltje gebruikt.
8. Eet of drink niet tijdens het spelen.
9. Houd tassen en verpakkingen buiten het bereik van kinderen om verstikking te voorkomen.
10. Maximale belasting: 35 kg.
11. De installatie moet door een volwassene worden uitgevoerd.

NO - norsk

sku WOODEN CAR GYT2154 - EAN:
5900168935228

Sikkerhetsinformasjon

1. Ikke la barnet ditt være uten tilsyn. Risiko for å falle!
2. La det være ca. 2 meter ledig plass rundt produktet.
3. Før du spiller, ikke ha på glatte sokker, strømpebukser eller sko, som øker risikoen for å skli og falle. Spillet bør spilles i passende sokker eller sko med gummisåle.
4. Produktet skal brukes på en flat og jevn overflate.
5. Leken kan kun brukes av ett barn om gangen.
6. Les bruksanvisningen nøye.
7. Tøm lommene før du bruker leken.
8. Ikke spis eller drikk mens du spiller.
9. Hold poser og emballasje unna barn for å unngå kvelning.
10. Maks belastning: 35 kg.
11. Installasjon bør utføres av en voksen.