

PL - polski

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Informacje o bezpieczeństwie

1. 24m+
2. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki. Ryzyko upadku!
3. Należy zachować około 2 metrów wolnej przestrzeni wokół produktu.
4. Przed zabawą nie zakładaj śliskich skarpet, rajstop czy butów, które zwiększają ryzyko poślizgnięcia się i upadku. Zabawa powinna odbywać się w przystosowanych do tego skarpetkach z gumowymi elementami na podeszwie lub w butach z gumową podeszwą.
5. Produkt powinien być używany na płaskiej i równej powierzchni.
6. Zabawki mogą być używane przez tylko jedno dziecko na raz.
7. Opróżnij kieszenie przed korzystaniem z zabawki.
8. Nie jedz i nie pij w trakcie zabawy.
9. Aby uniknąć uduszenia, trzymaj torby i opakowania z dala od dzieci.
10. Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
11. Montażu powinna dokonać osoba dorosła.
12. Maksymalne obciążenie: 50 kg.

EN - English

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Safety Information

1. 24m+
2. Do not leave your child unattended. Risk of falling!
3. Leave approximately 2 meters of free space around the product.
4. Before playing, do not wear slippery socks, tights or shoes, which increase the risk of slipping and falling. The game should be played in appropriate socks with rubber elements on the sole or in shoes with a rubber sole.
5. The product should be used on a flat and even surface.
6. Toys can only be used by one child at a time.

7. Empty your pockets before using the toy.
8. Don't eat or drink while playing.
9. To avoid suffocation, keep bags and packaging away from children.
10. Read the user manual carefully.
11. Installation should be performed by an adult.
12. Maximum load: 50 kg.

DE - Deutsch

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Sicherheitsinformationen

1. 24m+
2. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt. Sturzgefahr!
3. Lassen Sie um das Produkt herum etwa 2 Meter Freiraum.
4. Tragen Sie vor dem Spielen keine rutschigen Socken, Strumpfhosen oder Schuhe, da diese die Gefahr des Ausrutschens und Stürzens erhöhen. Das Spiel sollte in geeigneten Socken mit Gummielementen an der Sohle oder in Schuhen mit Gummisohle gespielt werden.
5. Das Produkt sollte auf einer ebenen und ebenen Oberfläche verwendet werden.
6. Spielzeug darf jeweils nur von einem Kind benutzt werden.
7. Leeren Sie Ihre Taschen, bevor Sie das Spielzeug verwenden.
8. Essen und trinken Sie beim Spielen nicht.
9. Um Erstickengefahr zu vermeiden, halten Sie Beutel und Verpackungen von Kindern fern.
10. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
11. Die Installation sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
12. Maximale Belastung: 50 kg.

CS - čeština

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Bezpečnostní informace

1. 24m+
2. Nenechávejte své dítě bez dozoru. Nebezpečí pádu!
3. Kolem produktu ponechtejте přibližně 2 metry volného prostoru.
4. Před hraním si nenoste kluzké ponožky, punčochy nebo boty, které zvyšují riziko uklouznutí a pádu. Hra by se měla hrát ve vhodných ponožkách s gumovými prvky na podrážce nebo v botách s gumovou podrážkou.
5. Výrobek by měl být používán na rovném a rovném povrchu.
6. Hračky může používat vždy pouze jedno dítě.
7. Před použitím hračky si vyprázdněte kapsy.
8. Při hraní nejezte ani nepijte.
9. Aby nedošlo k udušení, uchovávejte sáčky a obaly mimo dosah dětí.
10. Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku.
11. Instalaci by měla provádět dospělá osoba.
12. Maximální zatížení: 50 kg.

HU - magyar

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Biztonsági információk

1. 24 m+
2. Ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét. Leesés veszélye!
3. Hagyjon körülbelül 2 méter szabad helyet a termék körül.
4. Játék előtt ne viseljen csúszós zoknit, harisnyát vagy cipőt, ami növeli a csúszás és leesés kockázatát. A játékot megfelelő gumielemes zokniban kell játszani, vagy gumitalpú cipőben.
5. A terméket sík és egyenletes felületen kell használni.
6. A játékokat egyszerre csak egy gyermek használhatja.
7. A játék használata előtt ürítse ki a zsebeit.
8. Ne egyen és ne igyon játék közben.
9. A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol a zacskókat és a csomagolást gyermekektől.
10. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
11. A telepítést felnőttnek kell elvégeznie.
12. Maximális terhelés: 50 kg.

RO - română

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Informații de siguranță

1. 24m+
2. Nu vă lăsați copilul nesupravegheat. Risc de cădere!
3. Lăsați aproximativ 2 metri de spațiu liber în jurul produsului.
4. Înainte de a juca, nu purtați șosete alunecoase, colanți sau pantofi, care cresc riscul de alunecare și cădere. Jocul trebuie jucat în șosete adecvate cu elemente de cauciuc pe talpă sau în pantofi cu talpă de cauciuc.
5. Produsul trebuie utilizat pe o suprafață plană și uniformă.
6. Jucăriile pot fi folosite doar de un copil odată.
7. Goliți-vă buzunarele înainte de a folosi jucăria.
8. Nu mânca sau bea în timp ce te joci.
9. Pentru a evita sufocarea, țineți pungile și ambalajele departe de copii.
10. Citiți cu atenție manualul de utilizare.
11. Instalarea trebuie efectuată de un adult.
12. Sarcina maxima: 50 kg.

FR - français

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Informations de sécurité

1. 24 mois et plus
2. Ne laissez pas votre enfant sans surveillance. Risque de chute !
3. Laissez environ 2 mètres d'espace libre autour du produit.
4. Avant de jouer, ne portez pas de chaussettes, collants ou chaussures glissants, qui augmentent le risque de glisser et de tomber. Le jeu doit être joué dans des chaussettes appropriées avec des éléments en caoutchouc sur la semelle ou dans des chaussures avec une semelle en caoutchouc.
5. Le produit doit être utilisé sur une surface plane et uniforme.
6. Les jouets ne peuvent être utilisés que par un seul enfant à la fois.
7. Videz vos poches avant d'utiliser le jouet.
8. Ne mangez pas et ne buvez pas en jouant.

9. Pour éviter toute suffocation, gardez les sacs et emballages hors de portée des enfants.
10. Lisez attentivement le manuel d'utilisation.
11. L'installation doit être effectuée par un adulte.
12. Charge maximale : 50 kg.

SK - slovenčina

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Bezpečnostné informácie

1. 24m+
2. Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru. Riziko pádu!
3. Okolo produktu ponechajte približne 2 metre voľného priestoru.
4. Pred hraním si nenoste šmykľavé ponožky, pančuchy ani topánky, ktoré zvyšujú riziko pošmyknutia a pádu. Hrať sa má vo vhodných ponožkách s gumenými prvkami na podrážke alebo v topánkach s gumenou podrážkou.
5. Výrobok by sa mal používať na rovnom a rovnom povrchu.
6. Hračky môže používať vždy len jedno dieťa.
7. Pred použitím hračky si vyprázdňte vrecká.
8. Pri hraní nejedzte ani nepite.
9. Aby ste predišli uduseniu, uchovávajte vrecia a obaly mimo dosahu detí.
10. Pozorne si prečítajte návod na použitie.
11. Inštaláciu by mala vykonávať dospelá osoba.
12. Maximálne zaťaženie: 50 kg.

LT - lietuvių

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Saugos informacija

1. 24m+
2. Nepalikite vaiko be priežiūros. Pavojus nukristi!

3. Palikite maždaug 2 metrus laisvos vietos aplink gaminį.
4. Prieš žaisdami nedėvėkite slidžių kojinių, pėdkelnių ar batų, kurie padidina riziką paslysti ir nukristi. Žaidimas turi būti žaidžiamas su atitinkamomis kojinėmis su guminiiais elementais ant pado arba batuose su guminiu padu.
5. Produktą reikia naudoti ant lygaus ir lygaus paviršiaus.
6. Vienu metu žaislus gali naudoti tik vienas vaikas.
7. Prieš naudodami žaislą, ištuštinkite kišenes.
8. Nevalgykite ir negerkite žaisdami.
9. Norėdami išvengti uždusimo, maišelius ir pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
10. Atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.
11. Montavimą turi atlikti suaugęs asmuo.
12. Maksimali apkrova: 50 kg.

LV - latviešu

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Drošības informācija

1. 24m+
2. Neatstājiēt savu bērnu bez uzraudzības. Risks nokrist!
3. Ap produktu atstājiēt apmēram 2 metrus brīvas vietas.
4. Pirms spēlēšanas nevelciet slidenas zeķes, zeķubikses vai apavus, kas palielina paslīdēšanas un nokrišanas risku. Spēle jāspēlē atbilstošās zeķēs ar gumijas elementiem zolē vai apavos ar gumijas zoli.
5. Produkts jālieto uz līdzenas un līdzenas virsmas.
6. Rotaļlietas vienlaikus drīkst lietot tikai viens bērns.
7. Pirms rotaļlietas lietošanas iztukšojiet kabatas.
8. Neēdiet un nedzeriet spēlējoties.
9. Lai izvairītos no nosmakšanas, turiet maisiņus un iepakojumu bērniem nepieejamā vietā.
10. Uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.
11. Uzstādīšana jāveic pieaugušajam.
12. Maksimālā slodze: 50 kg.

ET - eesti

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Ohutusteave

1. 24m+
2. Ära jäta last järelevalveta. Kukkumisoht!
3. Jätke toote ümber umbes 2 meetrit vaba ruumi.
4. Enne mängimist ära kanna libedaid sokke, sukkpükse ega jalanõusid, mis suurendavad libisemis- ja kukkumisohtu. Mängida tuleks sobivates kummielementidega sokkides või kummitallaga kingades.
5. Toodet tuleks kasutada tasasel ja ühtlasel pinnal.
6. Mänguasju võib korraga kasutada ainult üks laps.
7. Enne mänguasja kasutamist tühjendage taskud.
8. Ära söö ega joo mängimise ajal.
9. Lämpumise vältimiseks hoidke kotid ja pakendid lastele kättesaamatus kohas.
10. Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.
11. Paigaldamise peaks tegema täiskasvanu.
12. Maksimaalne koormus: 50 kg.

DA - dansk

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Sikkerhedsoplysninger

1. 24m+
2. Efterlad ikke dit barn uden opsyn. Risiko for at falde!
3. Efterlad ca. 2 meter fri plads omkring produktet.
4. Før du spiller, må du ikke bære glatte sokker, strømpebukser eller sko, hvilket øger risikoen for at glide og falde. Spillet skal spilles i passende sokker med gummielementer på sålen eller i sko med gummisål.
5. Produktet skal bruges på en flad og jævn overflade.
6. Legetøj må kun bruges af et barn ad gangen.
7. Tøm dine lommer, før du bruger legetøjet.
8. Spis eller drik ikke, mens du spiller.
9. Hold poser og emballage væk fra børn for at undgå kvælning.

10. Læs brugervejledningen omhyggeligt.
11. Installation bør udføres af en voksen.
12. Maksimal belastning: 50 kg.

SV - svenska

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Säkerhetsinformation

1. 24m+
2. Lämna inte ditt barn utan tillsyn. Risk att falla!
3. Lämna cirka 2 meter fritt utrymme runt produkten.
4. Innan du spelar, använd inte hala strumpor, strumpbyxor eller skor, vilket ökar risken att halka och falla. Spelet ska spelas i lämpliga strumpor med gummielement på sulan eller i skor med gummisula.
5. Produkten ska användas på en plan och jämn yta.
6. Leksaker får endast användas av ett barn åt gången.
7. Töm dina fickor innan du använder leksaken.
8. Ät eller drick inte medan du spelar.
9. Förvara påsar och förpackningar borta från barn för att undvika kvävning.
10. Läs bruksanvisningen noggrant.
11. Installation bör utföras av en vuxen.
12. Maximal belastning: 50 kg.

FI - suomi

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Turvallisuustiedot

1. 24m+
2. Älä jätä lastasi ilman valvontaa. Putoamisvaara!
3. Jätä noin 2 metriä vapaata tilaa tuotteen ympärille.

4. Ennen pelaamista älä käytä liukkaita sukkia, sukkahousuja tai kenkiä, jotka lisäävät liukastumis- ja putoamisriskiä. Peliä tulee pelata sopivissa sukissa, joiden pohjassa on kumielementtejä, tai kengissä, joissa on kumipohja.
5. Tuotetta tulee käyttää tasaisella ja tasaisella alustalla.
6. Leluja saa käyttää vain yksi lapsi kerrallaan.
7. Tyhjennä taskusi ennen lelun käyttöä.
8. Älä syö tai juo pelaessaasi.
9. Tukehtumisen välttämiseksi pidä pussit ja pakkaukset poissa lasten ulottuvilta.
10. Lue käyttöohje huolellisesti.
11. Asennuksen saa suorittaa vain aikuinen.
12. Maksimikuorma: 50 kg.

SL - slovenščina

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Varnostne informacije

1. 24m+
2. Otroka ne puščajte brez nadzora. Nevarnost padca!
3. Okoli izdelka pustite približno 2 metra prostega prostora.
4. Pred igro ne nosite spolzkih nogavic, hlačnih nogavic ali čevljev, ki povečajo tveganje zdrs in padca. Igra naj se igra v ustreznih nogavicah z gumijastimi elementi na podplatu ali v čevljih z gumijastim podplatom.
5. Izdelek je treba uporabljati na ravni in ravni površini.
6. Igrače lahko uporablja samo en otrok hkrati.
7. Pred uporabo igrače izpraznite žepe.
8. Med igro ne jejte in ne pijte.
9. Da preprečite zadušitev, hranite vrečke in embalažo stran od otrok.
10. Pozorno preberite uporabniški priročnik.
11. Namestitev naj izvede odrasla oseba.
12. Maksimalna obremenitev: 50 kg.

IT - italiano

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Informazioni di sicurezza

- 1.24m+
2. Non lasciare il bambino incustodito. Rischio di caduta!
3. Lasciare circa 2 metri di spazio libero attorno al prodotto.
4. Prima di giocare, non indossare calzini, collant o scarpe scivolose, che aumentano il rischio di scivolare e cadere. Il gioco deve essere giocato con calzini adeguati con elementi in gomma sulla suola o con scarpe con suola in gomma.
5. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana e uniforme.
6. I giocattoli possono essere utilizzati solo da un bambino alla volta.
7. Svuotare le tasche prima di utilizzare il giocattolo.
8. Non mangiare né bere durante il gioco.
9. Per evitare il soffocamento, tenere borse e imballaggi lontano dalla portata dei bambini.
10. Leggere attentamente il manuale utente.
11. L'installazione deve essere eseguita da un adulto.
12. Carico massimo: 50 kg.

EL - ελληνικά

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Πληροφορίες ασφαλείας

1. 24μ+
2. Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη. Κίνδυνος πτώσης!
3. Αφήστε περίπου 2 μέτρα ελεύθερου χώρου γύρω από το προϊόν.
4. Πριν παίξετε, μην φοράτε ολισθηρές κάλτσες, καλσόν ή παπούτσια, που αυξάνουν τον κίνδυνο να γλιστρήσετε και να πέσετε. Το παιχνίδι πρέπει να παίζεται με κατάλληλες κάλτσες με λαστιχένια στοιχεία στη σόλα ή με παπούτσια με λαστιχένια σόλα.
5. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη και επίπεδη επιφάνεια.
6. Τα παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από ένα παιδί τη φορά.
7. Αδειάστε τις τσέπες σας πριν χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι.
8. Μην τρώτε και μην πίνετε ενώ παίζετε.
9. Για να αποφύγετε την ασφυξία, κρατήστε τις τσάντες και τις συσκευασίες μακριά από παιδιά.

10. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης.
11. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12. Μέγιστο φορτίο: 50 κιλά.

BG - български

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Информация за безопасност

1. 24м+
2. Не оставяйте детето си без надзор. Риск от падане!
3. Оставете около 2 метра свободно пространство около продукта.
4. Преди игра не носете хлъзгави чорапи, чорапогащи или обувки, които увеличават риска от подхлъзване и падане. Играта да се играе в подходящи чорапи с гумени елементи на подметката или в обувки с гумена подметка.
5. Продуктът трябва да се използва върху равна и равна повърхност.
6. Играчките могат да се използват само от едно дете наведнъж.
7. Изпразнете джобовете си, преди да използвате играчката.
8. Не яжте и не пийте, докато играете.
9. За да избегнете задушаване, дръжте чантите и опаковките далеч от деца.
10. Прочетете внимателно ръководството за потребителя.
11. Инсталирането трябва да се извърши от възрастен.
12. Максимално натоварване: 50 кг.

ES - español

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Información de seguridad

- 1, 24 m+
2. No dejes a tu hijo desatendido. ¡Riesgo de caída!
3. Deje aproximadamente 2 metros de espacio libre alrededor del producto.

4. Antes de jugar, no use calcetines, mallas o zapatos resbaladizos, que aumentan el riesgo de resbalones y caídas. El juego debe jugarse con calcetines adecuados con elementos de goma en la suela o con zapatos con suela de goma.
5. El producto debe utilizarse sobre una superficie plana y uniforme.
6. Los juguetes sólo pueden ser utilizados por un niño a la vez.
7. Vacía tus bolsillos antes de usar el juguete.
8. No comas ni bebas mientras juegas.
9. Para evitar asfixia, mantenga las bolsas y embalajes fuera del alcance de los niños.
10. Lea atentamente el manual de usuario.
11. La instalación debe ser realizada por un adulto.
12. Carga máxima: 50 kg.

PT - português

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Informações de segurança

1. 24m+
2. Não deixe seu filho sozinho. Risco de queda!
3. Deixe aproximadamente 2 metros de espaço livre ao redor do produto.
4. Antes de jogar, não use meias, collants ou sapatos escorregadios, pois aumentam o risco de escorregar e cair. O jogo deverá ser disputado com meias adequadas com elementos de borracha na sola ou com sapatos com sola de borracha.
5. O produto deve ser utilizado sobre uma superfície plana e uniforme.
6. Os brinquedos só podem ser usados por uma criança de cada vez.
7. Esvazie os bolsos antes de usar o brinquedo.
8. Não coma nem beba enquanto joga.
9. Para evitar asfixia, mantenha os sacos e embalagens fora do alcance das crianças.
10. Leia atentamente o manual do usuário.
11. A instalação deve ser realizada por um adulto.
12. Carga máxima: 50 kg.

HR - hrvatski

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Sigurnosne informacije

1. 24m+
2. Ne ostavljajte dijete bez nadzora. Opasnost od pada!
3. Ostavite otprilike 2 metra slobodnog prostora oko proizvoda.
4. Prije igranja ne nosite skliske čarape, tajice ili cipele, koje povećavaju opasnost od klizanja i pada. Igru treba igrati u odgovarajućim čarapama s gumenim elementima na potplatu ili u cipelama s gumenim potplatom.
5. Proizvod treba koristiti na ravnoj i ravnoj površini.
6. Igračke može koristiti samo jedno dijete odjednom.
7. Ispraznite džepove prije korištenja igračke.
8. Nemojte jesti niti piti dok igrate.
9. Kako biste izbjegli gušenje, držite vrećice i ambalažu podalje od djece.
10. Pažljivo pročitajte korisnički priručnik.
11. Instalaciju treba izvesti odrasla osoba.
12. Maksimalno opterećenje: 50 kg.

UK - українська

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Інформація про безпеку

1. 24m+
2. Не залишайте дитину без нагляду. Ризик падіння!
3. Залиште приблизно 2 метри вільного простору навколо виробу.
4. Перед грою не надягайте слизькі шкарпетки, колготки або взуття, оскільки це підвищує ризик послизнутися та впасти. Гру проводити у відповідних шкарпетках з гумовими елементами на підошві або у взутті на гумовій підошві.
5. Виріб слід використовувати на плоскій і рівній поверхні.
6. Іграшками може користуватися лише одна дитина одночасно.
7. Перед використанням іграшки спорожніть кишені.
8. Не їжте і не пийте під час гри.
9. Щоб уникнути задухи, тримайте пакети та упаковку подалі від дітей.

10. Уважно прочитайте посібник користувача.
11. Установку повинен виконувати дорослий.
12. Максимальне навантаження: 50 кг.

NL - Nederlands

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Veiligheidsinformatie

1. 24m+
2. Laat uw kind niet zonder toezicht achter. Risico op vallen!
3. Laat ongeveer 2 meter vrije ruimte rond het product.
4. Draag vóór het spelen geen gladde sokken, panty's of schoenen, die het risico op uitglijden en vallen vergroten. Het spel moet gespeeld worden in geschikte sokken met rubberen elementen op de zool of in schoenen met een rubberen zool.
5. Het product moet op een vlakke en vlakke ondergrond worden gebruikt.
6. Speelgoed kan slechts door één kind tegelijk worden gebruikt.
7. Maak je zakken leeg voordat je het speeltje gebruikt.
8. Eet of drink niet tijdens het spelen.
9. Houd tassen en verpakkingen buiten het bereik van kinderen om verstikking te voorkomen.
10. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door.
11. De installatie moet door een volwassene worden uitgevoerd.
12. Maximale belasting: 50 kg.

NO - norsk

sku WOODEN TRACK MAM9 - EAN:
5900168935662

Sikkerhetsinformasjon

1. 24m+
2. Ikke la barnet ditt være uten tilsyn. Risiko for å falle!
3. La det være ca. 2 meter ledig plass rundt produktet.

4. Før du spiller, ikke ha på glatte sokker, strømpebukser eller sko, som øker risikoen for å skli og falle. Spillet bør spilles i passende sokker med gummielementer på sålen eller i sko med gummisåle.
5. Produktet skal brukes på en flat og jevn overflate.
6. Leker kan kun brukes av ett barn om gangen.
7. Tøm lommene før du bruker leken.
8. Ikke spis eller drikk mens du spiller.
9. Hold poser og emballasje unna barn for å unngå kvelning.
10. Les bruksanvisningen nøye.
11. Installasjon bør utføres av en voksen.
12. Maks belastning: 50 kg.