

# PL - polski

SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Informacje o bezpieczeństwie

### OSTRZEŻENIA!

1. Informacje umieszczone na produkcie mogą ulec zatarciu w trakcie użytkowania — zachowaj instrukcję.
2. Do użytku tylko przez osoby dorosłe.
3. Nie wolno stawać ani wieszać się na stelażu.
4. Nie instaluj hamaka na nierównym lub wyboistym podłożu.
5. Przed ustawieniem stelaża sprawdź i oczyść podłoże z przeszkód.
6. Nie wieszaj na stelażu innych produktów niż hamak.
7. Hamak powinien być umieszczony tak, aby nie uderzał o ściany lub inne przeszkody.
8. W pobliżu hamaka nie powinny znajdować się żadne przedmioty.
9. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy wszystkie śruby są dokładnie dokręcone i upewnij się, że stelaż stoi stabilnie.
10. Przy przestawianiu stelaża w inne miejsce upewnij się, że wszystkie części są kompletne.
11. Nie przekraczaj maksymalnego udźwigu stelaża.
12. Nie używaj ostrych przedmiotów podczas korzystania z hamaka.
13. Nie pal papierosów w hamaku.
14. Nie spożywaj alkoholu w trakcie użytkowania hamaka.
15. Nie dokonuj żadnych zmian niezgodnych z instrukcją producenta.
16. Nie ustawiaj hamaka w pobliżu ognia.
17. Wyrzuć opakowania foliowe po rozpakowaniu. Opakowanie foliowe może stanowić zagrożenie uduszenia – przechowywać poza zasięgiem dzieci.
18. Maksymalne obciążenie hamaka - 110 kg.

# EN - English

**SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851**

## Safety Information

### WARNINGS!

1. Information on the product may fade with use - keep the instructions.
2. For adult use only.
3. Do not stand or hang on the frame.
4. Do not install the hammock on uneven or bumpy ground.
5. Before setting up the frame, check and clear the ground of obstacles.
6. Do not hang any products other than the hammock on the frame.
7. The hammock should be positioned so that it does not impact walls or other obstacles.
8. There should be no objects near the hammock.
9. Before first use, check that all screws are tightened securely and ensure the frame is stable.
10. When moving the frame to a different location, ensure all parts are complete.
11. Do not exceed the maximum load capacity of the frame.
12. Do not use sharp objects when using the hammock.
13. Do not smoke in the hammock.
14. Do not consume alcohol while using the hammock.
15. Do not make any changes that do not comply with the manufacturer's instructions.
16. Do not place the hammock near a fire.
17. Discard the plastic packaging after unpacking.  
The plastic packaging may pose a suffocation hazard - keep out of reach of children.
18. Maximum load capacity of the hammock - 110 kg.

# DE - Deutsch

**SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851**

## Sicherheitsinformationen

### WARNHINWEISE!

1. Die Produktinformationen können mit der Zeit verblassen.  
Bewahren Sie die Anleitung auf.
2. Nur für Erwachsene.
3. Nicht auf dem Gestell stehen oder hängen.
4. Hängen Sie die Hängematte nicht auf unebenem oder holprigem Untergrund auf.
5. Prüfen Sie vor dem Aufbau des Gestells, ob der Untergrund frei von Hindernissen ist.
6. Hängen Sie keine anderen Gegenstände als die Hängematte an das Gestell.
7. Positionieren Sie die Hängematte so, dass sie nicht gegen Wände oder andere Hindernisse stößt.
8. Halten Sie ausreichend Abstand zur Hängematte.
9. Prüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob alle Schrauben fest angezogen sind und das Gestell stabil steht.
10. Stellen Sie beim Umstellen des Gestells sicher, dass alle Teile vorhanden sind.
11. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit des Gestells.
12. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände in der Hängematte.
13. Rauchen Sie nicht in der Hängematte.
14. Trinken Sie keinen Alkohol, während Sie die Hängematte benutzen.
15. Nehmen Sie keine Änderungen vor, die nicht den Anweisungen des Herstellers entsprechen.
16. Hängen Sie die Hängematte nicht in die Nähe von Feuer.
17. Entsorgen Sie die Plastikverpackung nach dem Auspacken.  
Die Plastikverpackung kann eine Erstickungsgefahr darstellen – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
18. Maximale Belastbarkeit der Hängematte: 110 kg.

# FR - français

**SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851**

## Informations de sécurité

### AVERTISSEMENTS !

1. Les informations sur le produit peuvent s'effacer à l'usage - conservez la notice.
2. Réservé aux adultes.
3. Ne vous tenez pas debout et ne vous suspendez pas à la structure.
4. N'installez pas le hamac sur un sol inégal ou accidenté.
5. Avant d'installer la structure, vérifiez que le sol est dégagé de tout obstacle.
6. N'accrochez aucun autre objet que le hamac à la structure.
7. Le hamac doit être positionné de manière à ne pas heurter les murs ou autres obstacles.
8. Aucun objet ne doit se trouver à proximité du hamac.
9. Avant la première utilisation, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et assurez-vous de la stabilité de la structure.
10. Lorsque vous déplacez la structure, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes.
11. Ne dépassez pas la charge maximale admissible de la structure.
12. N'utilisez pas d'objets pointus lorsque vous utilisez le hamac.
13. Il est interdit de fumer dans le hamac. 14. Ne consommez pas d'alcool lorsque vous utilisez le hamac.
15. N'apportez aucune modification non conforme aux instructions du fabricant.
16. Ne placez pas le hamac près d'une source de chaleur.
17. Jetez l'emballage plastique après déballage.  
L'emballage plastique peut présenter un risque d'étouffement ; tenez-le hors de portée des enfants.
18. Charge maximale supportée par le hamac : 110 kg.

# IT - italiano

**SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851**

## Informazioni di sicurezza

### AVVERTENZE!

1. Le informazioni sul prodotto potrebbero sbiadire con l'uso - conservare le istruzioni.
2. Solo per uso adulto.
3. Non stare in piedi o appendersi alla struttura.
4. Non installare l'amaca su terreni irregolari o accidentati.
5. Prima di montare la struttura, controllare e sgomberare il terreno da eventuali ostacoli.
6. Non appendere alla struttura altri oggetti oltre all'amaca.
7. L'amaca deve essere posizionata in modo che non urti contro muri o altri ostacoli.
8. Non ci devono essere oggetti vicino all'amaca.
9. Prima del primo utilizzo, verificare che tutte le viti siano ben serrate e assicurarsi che la struttura sia stabile.
10. Quando si sposta la struttura in un'altra posizione, assicurarsi che tutti i componenti siano completi.
11. Non superare la capacità di carico massima della struttura.
12. Non utilizzare oggetti appuntiti durante l'uso dell'amaca.
13. Non fumare nell'amaca.
14. Non consumare alcolici durante l'utilizzo dell'amaca.
15. Non apportare modifiche non conformi alle istruzioni del produttore.
16. Non posizionare l'amaca vicino a fiamme libere.
17. Smaltire l'imballaggio in plastica dopo l'apertura della confezione.  
L'imballaggio in plastica può rappresentare un rischio di soffocamento: tenere fuori dalla portata dei bambini.
18. Portata massima dell'amaca: 110 kg.

# NL - Nederlands

**SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851**

## Veiligheidsinformatie

### WAARSCHUWINGEN!

1. De productinformatie kan vervagen door gebruik - bewaar de gebruiksaanwijzing.
2. Alleen voor gebruik door volwassenen.
3. Ga niet op het frame staan of hangen.
4. Installeer de hangmat niet op een oneffen of hobbelige ondergrond.
5. Controleer de ondergrond en verwijder obstakels voordat u het frame opzet.
6. Hang geen andere producten dan de hangmat aan het frame.
7. Plaats de hangmat zo dat deze niet tegen muren of andere obstakels stoot.
8. Er mogen geen voorwerpen in de buurt van de hangmat liggen.
9. Controleer voor het eerste gebruik of alle schroeven goed vastzitten en of het frame stabiel staat.
10. Controleer bij het verplaatsen van het frame of alle onderdelen compleet zijn.
11. Overschrijd de maximale draagkracht van het frame niet.
12. Gebruik geen scherpe voorwerpen in de hangmat.
13. Niet roken in de hangmat.
14. Drink geen alcohol tijdens het gebruik van de hangmat.
15. Breng geen wijzigingen aan die niet in overeenstemming zijn met de instructies van de fabrikant.
16. Plaats de hangmat niet in de buurt van vuur.
17. Gooi de plastic verpakking na het uitpakken weg. De plastic verpakking kan verstikkingsgevaar opleveren - buiten het bereik van kinderen houden.
18. Maximaal draagvermogen van de hangmat: 110 kg.

# SV - svenska

SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Säkerhetsinformation

### VARNINGAR!

1. Produktinformationen kan blekna vid användning - spara instruktionerna.
2. Endast för vuxna.
3. Stå eller häng inte på ramen.
4. Installera inte hängmattan på ojämn eller guppig mark.
5. Innan du monterar ramen, kontrollera och rensa marken från hinder.
6. Häng inte några andra produkter än hängmattan på ramen.
7. Hängmattan ska placeras så att den inte stöter mot väggar eller andra hinder.
8. Det ska inte finnas några föremål i närheten av hängmattan.
9. Innan första användningen, kontrollera att alla skruvar är säkert åtdragna och se till att ramen är stabil.
10. När du flyttar ramen till en annan plats, se till att alla delar är kompletta.
11. Överskrid inte ramens maximala lastkapacitet.
12. Använd inte vassa föremål när du använder hängmattan.
13. Röka inte i hängmattan.
14. Drick inte alkohol medan du använder hängmattan. 15. Gör inga ändringar som inte följer tillverkarens instruktioner. 16. Placera inte hängmattan nära eld. 17. Kassera plastförpackningen efter uppäckning. Plastförpackningen kan utgöra kvävningrisk – förvaras utom räckhåll för barn. 18. Hängmattans maximala lastkapacitet – 110 kg.

# ES - español

**SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851**

## Información de seguridad

¡ADVERTENCIAS!

1. La información del producto puede borrarse con el uso; conserve las instrucciones.
2. Solo para uso de adultos.
3. No se pare ni se cuelgue de la estructura.
4. No instale la hamaca en terrenos irregulares o con baches.
5. Antes de instalar la estructura, revise el suelo y asegúrese de que no haya obstáculos.
6. No cuelgue ningún otro producto en la estructura.
7. Coloque la hamaca de manera que no choque con paredes ni otros obstáculos.
8. No coloque objetos cerca de la hamaca.
9. Antes del primer uso, compruebe que todos los tornillos estén bien apretados y que la estructura sea estable.
10. Al trasladar la estructura a otro lugar, asegúrese de que todas las piezas estén completas.
11. No exceda la capacidad de carga máxima de la estructura.
12. No utilice objetos punzantes al usar la hamaca.
13. No fume en la hamaca.
14. No consuma alcohol mientras usa la hamaca.
15. No realice modificaciones que no cumplan con las instrucciones del fabricante.
16. No coloque la hamaca cerca del fuego.
17. Deseche el embalaje de plástico después de desempaquetarla.  
El embalaje de plástico puede representar un peligro de asfixia; manténgalo fuera del alcance de los niños.
18. Capacidad de carga máxima de la hamaca: 110 kg.

# CS - čeština

SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Bezpečnostní informace

### VAROVÁNÍ!

1. Informace na výrobku mohou používáním vyblednout – dodržujte pokyny.
2. Pouze pro dospělé.
3. Nestůjte ani se nevěste na rám.
4. Neinstalujte houpací síť na nerovný nebo hrbolatý povrch.
5. Před instalací rámu zkontrolujte a odstraňte z něj překážky.
6. Na rám nezavěšujte žádné jiné výrobky než houpací síť.
7. Houpací síť by měla být umístěna tak, aby nenarážela do stěn nebo jiných překážek.
8. V blízkosti houpací sítě by se neměly nacházet žádné předměty.
9. Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby bezpečně utažené, a ujistěte se, že je rám stabilní.
10. Při přemísťování rámu na jiné místo se ujistěte, že jsou všechny díly kompletní.
11. Nepřekračujte maximální nosnost rámu.
12. Při používání houpací sítě nepoužívejte ostré předměty.
13. V houpací síti nekuřte.
14. Během používání houpací sítě nepožívejte alkohol.
15. Neprovádějte žádné změny, které nejsou v souladu s pokyny výrobce.
16. Neumísťujte houpací síť do blízkosti ohně.
17. Po vybalení zlikvidujte plastový obal.  
Plastový obal může představovat nebezpečí udušení – uchovávejte mimo dosah dětí.
18. Maximální nosnost houpací sítě – 110 kg.

# SK - slovenčina

SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Bezpečnostné informácie

### UPOZORNENIA!

1. Informácie na produkte môžu počas používania vyblednúť – uschovajte si návod.
2. Len pre dospelých.
3. Nestojte ani nevešajte na rám.
4. Neinštalujte hojdaciu sieť na nerovný alebo hrboľatý povrch.
5. Pred inštaláciou rámu skontrolujte a odstráňte z povrchu prekážky.
6. Na rám nevešajte žiadne iné výrobky okrem hojdacej siete.
7. Hojdacia sieť by mala byť umiestnená tak, aby nenarážala do stien alebo iných prekážok.
8. V blízkosti hojdacej siete by sa nemali nachádzať žiadne predmety.
9. Pred prvým použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky bezpečne utiahnuté a či je rám stabilný.
10. Pri premiestňovaní rámu na iné miesto sa uistite, že všetky časti sú kompletné.
11. Neprekračujte maximálnu nosnosť rámu.
12. Pri používaní hojdacej siete nepoužívajte ostré predmety.
13. V hojdacej sieti nefajčite.
14. Počas používania hojdacej siete nekonzumujte alkohol.
15. Nevykonávajte žiadne zmeny, ktoré nie sú v súlade s pokynmi výrobcu.
16. Neumiestňujte hojdaciu sieť do blízkosti ohňa.
17. Po rozbalení zlikvidujte plastový obal.  
Plastový obal môže predstavovať nebezpečenstvo udusenía – uchovávajte mimo dosahu detí.
18. Maximálna nosnosť hojdacej siete – 110 kg.

# HU - magyar

SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Biztonsági információk

### FIGYELMEZTETÉSEK!

1. A terméken található információk használat közben elhalványulhatnak - őrizze meg az utasításokat.
  2. Csak felnőtteknek.
  3. Ne álljon és ne kapaszkodjon a keretbe.
  4. Ne telepítse a függőágyat egyenetlen vagy göröngyös talajra.
  5. A keret felállítása előtt ellenőrizze és tisztítsa meg a talajt az akadályoktól.
  6. Ne akasszon a függőágyon kívül más terméket a keretre.
  7. A függőágyat úgy kell elhelyezni, hogy ne ütközzön falaknak vagy más akadályoknak.
  8. A függőágy közelében ne legyenek tárgyak.
  9. Első használat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar biztonságosan meg van-e húzva, és győződjön meg arról, hogy a keret stabil.
  10. A keret áthelyezésekor győződjön meg arról, hogy minden alkatrész hiánytalan.
  11. Ne lépje túl a keret maximális teherbírását.
  12. Ne használjon éles tárgyakat a függőágy használata közben.
  13. Ne dohányozzon a függőágyban. 14. Ne fogyasszon alkoholt a függőágy használata közben.
  15. Ne végezzen olyan változtatásokat, amelyek nem felelnek meg a gyártó utasításainak.
  16. Ne helyezze a függőágyat tűz közelébe.
  17. Kicsomagolás után dobja ki a műanyag csomagolást.
- A műanyag csomagolás fulladásveszélyt jelenthet – gyermekektől elzárva tartandó.
18. A függőágy maximális teherbírása - 110 kg.

# RO - română

**SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851**

## Informații de siguranță

### AVERTIZĂRI!

1. Informațiile despre produs se pot estompa în timpul utilizării - păstrați instrucțiunile.
2. Doar pentru uz de către adulți.
3. Nu stați în picioare și nu agățați de cadru.
4. Nu instalați hamacul pe teren neuniform sau denivelat.
5. Înainte de a instala cadrul, verificați și curățați solul de obstacole.
6. Nu agățați alte produse în afară de hamac pe cadru.
7. Hamacul trebuie poziționat astfel încât să nu lovească pereții sau alte obstacole.
8. Nu trebuie să existe obiecte în apropierea hamacului.
9. Înainte de prima utilizare, verificați dacă toate șuruburile sunt strânse bine și asigurați-vă că cadrul este stabil.
10. Când mutați cadrul într-o altă locație, asigurați-vă că toate piesele sunt complete.
11. Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a cadrului.
12. Nu utilizați obiecte ascuțite atunci când utilizați hamacul.
13. Nu fumați în hamac.
14. Nu consumați alcool în timp ce utilizați hamacul.
15. Nu efectuați modificări care nu respectă instrucțiunile producătorului.
16. Nu așezați hamacul lângă foc.
17. Aruncați ambalajul de plastic după despachetare. Ambalajul de plastic poate prezenta pericol de sufocare - a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
18. Capacitatea maximă de încărcare a hamacului - 110 kg.

# PT - português

**SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851**

## Informações de segurança

### AVISOS!

1. As informações no produto podem desbotar com o uso - guarde as instruções.
2. Uso exclusivo para adultos.
3. Não fique em pé ou se pendure na estrutura.
4. Não instale a rede em terrenos irregulares ou acidentados.
5. Antes de montar a estrutura, verifique e remova quaisquer obstáculos do chão.
6. Não pendure nenhum produto além da rede na estrutura.
7. A rede deve ser posicionada de forma que não encoste em paredes ou outros obstáculos.
8. Não deve haver objetos perto da rede.
9. Antes do primeiro uso, verifique se todos os parafusos estão bem apertados e certifique-se de que a estrutura esteja estável.
10. Ao mover a estrutura para um local diferente, certifique-se de que todas as peças estejam completas.
11. Não exceda a capacidade máxima de carga da estrutura.
12. Não use objetos pontiagudos ao usar a rede.
13. Não fume na rede.
14. Não consuma álcool enquanto estiver usando a rede.
15. Não faça nenhuma alteração que não esteja de acordo com as instruções do fabricante.
16. Não coloque a rede perto do fogo.
17. Descarte a embalagem plástica após desembalar.  
A embalagem plástica pode representar risco de sufocamento - mantenha fora do alcance de crianças.
18. Capacidade máxima de carga da rede: 110 kg.

# LT - lietuvių

SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Saugos informacija

ĮSPĖJIMAI!

1. Informacija apie gaminį naudojimo metu gali išblukti – išsaugokite instrukcijas.
2. Tik suaugusiems.
3. Nestovėkite ir nekabinkite ant rėmo.
4. Nemontuokite hamako ant nelygaus ar duobėto paviršiaus.
5. Prieš statydami rėmą, patikrinkite ir pašalinkite kliūtis nuo žemės.
6. Nekabinkite ant rėmo jokių kitų gaminių, išskyrus hamaką.
7. Hamakas turi būti pastatytas taip, kad jis neatsitrenktų į sienas ar kitas kliūtis.
8. Šalia hamako neturi būti jokių daiktų.
9. Prieš pirmą kartą naudodami patikrinkite, ar visi varžtai yra tvirtai priveržti, ir įsitinkite, kad rėmas yra stabilus.
10. Perkeldami rėmą į kitą vietą, įsitinkite, kad visos dalys yra pilnos.
11. Neviršykite maksimalios rėmo apkrovos.
12. Naudodami hamaką nenaudokite aštrių daiktų.
13. Nerūkykite hamake.
14. Naudodamiesi hamaku nevirtokite alkoholio.
15. Nedarykite jokių pakeitimų, kurie neatitinka gamintojo nurodymų.
16. Nestatykite hamako šalia ugnies.
17. Išpakavę išmeskite plastikinę pakuotę.  
Plastikinė pakuotė gali kelti uždusimo pavojų – laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
18. Didžiausia hamako apkrova – 110 kg.

# LV - latviešu

SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Drošības informācija

### BRĪDINĀJUMI!

1. Informācija uz produkta lietošanas laikā var izbalēt — saglabājiet instrukcijas.
2. Tikai pieaugušo lietošanai.
3. Nestāviet un nekarājieties uz rāmja.
4. Neuzstādiet šūpuļtīklu uz nelīdzenas vai nelīdzenas zemes.
5. Pirms rāmja uzstādīšanas pārbaudiet un atbrīvojiet zemi no šķēršļiem.
6. Nekariet uz rāmja citus produktus, izņemot šūpuļtīklu.
7. Šūpuļtīkls jānovieto tā, lai tas neietekmētu sienas vai citus šķēršļus.
8. Šūpuļtīkla tuvumā nedrīkst atrasties nekādi priekšmeti.
9. Pirms pirmās lietošanas reizes pārbaudiet, vai visas skrūves ir cieši pievilktas, un pārliecinieties, ka rāmis ir stabils.
10. Pārvietojot rāmi uz citu vietu, pārliecinieties, vai visas detaļas ir pilnīgas.
11. Nepārsniedziet rāmja maksimālo slodzes izturību.
12. Lietojot šūpuļtīklu, neizmantojiet asus priekšmetus.
13. Nesmēķējiet šūpuļtīklā. 14. Nelietojiet alkoholu, lietojot šūpuļtīklu.
15. Neveiciet nekādas izmaiņas, kas neatbilst ražotāja norādījumiem.
16. Nenovietojiet šūpuļtīklu uguns tuvumā.
17. Pēc izpakošanas izmetiet plastmasas iepakojumu. Plastmasas iepakojums var radīt nosmakšanas risku – glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
18. Šūpuļtīkla maksimālā slodze – 110 kg.

# ET - eesti

**SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851**

## Ohutusteave

### HOIATUSED!

1. Tooteinfo võib kasutamise käigus tuhmuda – hoidke juhised alles.
2. Ainult täiskasvanutele.
3. Ärge seiske ega rippuge raamil.
4. Ärge paigaldage võrkkiike ebatasasele või konarlikule pinnale.
5. Enne raami paigaldamist kontrollige ja puhastage pind takistustest.
6. Ärge riputage raamile muid tooteid peale võrkkiige.
7. Võrkkiik tuleks paigutada nii, et see ei põrkaks vastu seinu ega muid takistusi.
8. Võrkkiige läheduses ei tohiks olla esemeid.
9. Enne esmakordset kasutamist kontrollige, kas kõik kruvid on kindlalt kinni keeratud ja kas raam on stabiilne.
10. Raami teise kohta teisaldamisel veenduge, et kõik osad on terved.
11. Ärge ületage raami maksimaalset kandevõimet.
12. Ärge kasutage võrkkiige kasutamisel teravaid esemeid.
13. Ärge suitsetage võrkkiiges. 14. Ärge tarbige võrkkiige kasutamise ajal alkoholi.
15. Ärge tehke muudatusi, mis ei vasta tootja juhistele.
16. Ärge asetage võrkkiike tule lähedale.
17. Pärast lahtipakkimist visake plastpakend ära.  
Plastpakend võib kujutada endast lämbumisohtu – hoida lastele kättesaamatus kohas.
18. Võrkkiige maksimaalne kandevõime – 110 kg.

# DA - dansk

**SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851**

## Sikkerhedsoplysninger

### ADVARSLER!

1. Oplysningerne om produktet kan falme ved brug - gem instruktionerne.
2. Kun til brug for voksne.
3. Stå eller hæng ikke på stellet.
4. Installer ikke hængekøjen på ujævnt eller ujævnt underlag.
5. Før stellet opstilles, skal du kontrollere og rydde underlaget for forhindringer.
6. Hæng ikke andre produkter end hængekøjen på stellet.
7. Hængekøjen skal placeres, så den ikke støder mod vægge eller andre forhindringer.
8. Der må ikke være genstande i nærheden af hængekøjen.
9. Før første brug skal du kontrollere, at alle skruer er spændt forsvarligt, og sikre, at stellet er stabilt.
10. Når du flytter stellet til et andet sted, skal du sørge for, at alle dele er komplette.
11. Overskrid ikke stallets maksimale lastekapacitet.
12. Brug ikke skarpe genstande, når du bruger hængekøjen.
13. Ryg ikke i hængekøjen.
14. Indtag ikke alkohol, mens du bruger hængekøjen.
15. Foretag ikke ændringer, der ikke overholder producentens anvisninger.
16. Placer ikke hængekøjen i nærheden af ild.
17. Kassér plastemballagen efter udpakning.  
Plastemballagen kan udgøre en kvælningfare - opbevares utilgængeligt for børn.
18. Hængekøjens maksimale lasteevne - 110 kg.

# FI - suomi

**SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851**

## Turvallisuustiedot

### VAROITUKSET!

1. Tuotteen tiedot saattavat haalistua käytön aikana - säilytä ohjeet.
2. Vain aikuisille.
3. Älä seiso tai roiku rungossa.
4. Älä asenna riippumattoa epätasaiselle tai kuoppaiselle alustalle.
5. Ennen rungon pystyttämistä tarkista ja poista esteet maasta.
6. Älä ripusta runkoon muita tuotteita kuin riippumattoa.
7. Riippumatto tulee sijoittaa siten, ettei se osu seiniin tai muihin esteisiin.
8. Riippumaton lähellä ei saa olla mitään esineitä.
9. Ennen ensimmäistä käyttökertaa tarkista, että kaikki ruuvit on kireällä ja että runko on vakaa.
10. Kun siirrät runkoa toiseen paikkaan, varmista, että kaikki osat ovat täydellisiä.
11. Älä ylitä rungon enimmäiskantavuutta.
12. Älä käytä teräviä esineitä riippumattoa käyttäessäsi.
13. Älä tupakoi riippumatossa.
14. Älä käytä alkoholia riippumattoa käyttäessäsi.
15. Älä tee muutoksia, jotka eivät ole valmistajan ohjeiden mukaisia.
16. Älä aseta riippumattoa lähelle tulta.
17. Hävitä muovipakkaus pakkauksen purkamisen jälkeen.  
Muovipakkaus voi aiheuttaa tukehtumisvaaran – pidä poissa lasten ulottuvilta.
18. Riippumaton enimmäiskantavuus – 110 kg.

# SL - slovenščina

SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Varnostne informacije

### OPOZORILA!

1. Informacije na izdelku lahko z uporabo zbledijo – shranite navodila.
2. Samo za odrasle.
3. Ne stojte in ne obešajte na okvir.
4. Viseče mreže ne nameščajte na neravna ali grbinasta tla.
5. Preden postavite okvir, preverite in očistite tla.
6. Na okvir ne obešajte nobenih drugih izdelkov razen viseče mreže.
7. Viseča mreža mora biti nameščena tako, da ne bo trčila v stene ali druge ovire.
8. V bližini viseče mreže ne sme biti nobenih predmetov.
9. Pred prvo uporabo preverite, ali so vsi vijaki varno priviti, in se prepričajte, da je okvir stabilen.
10. Pri premikanju okvirja na drugo mesto se prepričajte, da so vsi deli popolni.
11. Ne prekoračite največje nosilnosti okvirja.
12. Pri uporabi viseče mreže ne uporabljajte ostrih predmetov.
13. V viseči mreži ne kadite.
14. Med uporabo viseče mreže ne uživajte alkohola.
15. Ne izvajajte sprememb, ki niso v skladu z navodili proizvajalca.
16. Viseče mreže ne postavljajte v bližino ognja.
17. Po razpakiranju zavrzite plastično embalažo.  
Plastična embalaža lahko predstavlja nevarnost zadušitve – hranite izven dosega otrok.
18. Največja nosilnost viseče mreže – 110 kg.

# EL - ελληνικά

SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Πληροφορίες ασφαλείας

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

1. Οι πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ενδέχεται να ξεθωριάσουν με τη χρήση - φυλάξτε τις οδηγίες.
2. Μόνο για χρήση από ενήλικες.
3. Μην στέκεστε ή κρεμιέστε από το πλαίσιο.
4. Μην εγκαθιστάτε την αιώρα σε ανώμαλο ή ανώμαλο έδαφος.
5. Πριν από την τοποθέτηση του πλαισίου, ελέγξτε και καθαρίστε το έδαφος από εμπόδια.
6. Μην κρεμάτε άλλα προϊόντα εκτός από την αιώρα στο πλαίσιο.
7. Η αιώρα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην χτυπά σε τοίχους ή άλλα εμπόδια.
8. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα κοντά στην αιώρα.
9. Πριν από την πρώτη χρήση, ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες καλά και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο είναι σταθερό.
10. Όταν μετακινείτε το πλαίσιο σε διαφορετική τοποθεσία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι πλήρη.
11. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ικανότητα φορτίου του πλαισίου.
12. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα κατά τη χρήση της αιώρας.
13. Μην καπνίζετε στην αιώρα.
14. Μην καταναλώνετε αλκοόλ κατά τη χρήση της αιώρας.
15. Μην κάνετε αλλαγές που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
16. Μην τοποθετείτε την αιώρα κοντά σε φωτιά.
17. Απορρίψτε την πλαστική συσκευασία μετά την αποσυσκευασία.  
Η πλαστική συσκευασία μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ασφυξίας - φυλάξτε τη μακριά από παιδιά.
18. Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης της αιώρας - 110 kg.

# BG - български

SKU:HYR71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Информация за безопасност

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

1. Информацията върху продукта може да избледнее с употреба - запазете инструкциите.
2. Само за употреба от възрастни.
3. Не стойте и не се окачвайте на рамката.
4. Не монтирайте хамака на неравен или неравен терен.
5. Преди да монтирате рамката, проверете и почистете земята от препятствия.
6. Не окачвайте никакви други продукти освен хамака на рамката.
7. Хамакът трябва да бъде позициониран така, че да не се удря в стени или други препятствия.
8. Не трябва да има предмети в близост до хамака.
9. Преди първа употреба проверете дали всички винтове са здраво затегнати и се уверете, че рамката е стабилна.
10. Когато местите рамката на друго място, уверете се, че всички части са комплект.
11. Не превишавайте максималния товароносимост на рамката.
12. Не използвайте остри предмети, когато използвате хамака.
13. Не пушете в хамака.
14. Не консумирайте алкохол, докато използвате хамака.
15. Не правете никакви промени, които не отговарят на инструкциите на производителя.
16. Не поставяйте хамака близо до огън.
17. Изхвърлете пластмасовата опаковка след разопаковане.  
Пластмасовата опаковка може да представлява опасност от задушаване - дръжте далеч от деца.
18. Максимална товароносимост на хамака - 110 кг.

# HR - hrvatski

SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Sigurnosne informacije

### UPOZORENJA!

1. Informacije na proizvodu mogu izbledjeti tijekom korištenja - sačuvajte upute.
2. Samo za odrasle.
3. Nemojte stajati ili vješati se na okvir.
4. Nemojte postavljati viseću mrežu na neravnom ili grbavom tlu.
5. Prije postavljanja okvira, provjerite i očistite tlo od prepreka.
6. Nemojte vješati nikakve druge proizvode osim viseće mreže na okvir.
7. Viseća mreža treba biti postavljena tako da ne udara u zidove ili druge prepreke.
8. U blizini viseće mreže ne smije biti nikakvih predmeta.
9. Prije prve upotrebe provjerite jesu li svi vijci čvrsto zategnuti i osigurajte stabilnost okvira.
10. Prilikom premještanja okvira na drugo mjesto, provjerite jesu li svi dijelovi kompletni.
11. Nemojte prekoračiti maksimalnu nosivost okvira.
12. Nemojte koristiti oštre predmete prilikom korištenja viseće mreže.
13. Nemojte pušiti u visećoj mreži.
14. Ne konzumirajte alkohol dok koristite viseću mrežu.
15. Ne vršite nikakve promjene koje nisu u skladu s uputama proizvođača.
16. Ne stavljajte viseću mrežu u blizinu vatre.
17. Bacite plastičnu ambalažu nakon raspakiranja.  
Plastična ambalaža može predstavljati opasnost od gušenja - držite izvan dohvata djece.
18. Maksimalna nosivost viseće mreže - 110 kg.

# UK - українська

SKU:HYR71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Інформація про безпеку

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

1. Інформація на виробі може зблякнути під час використання – збережіть інструкцію.
2. Тільки для дорослих.
3. Не стійте та не висіть на рамі.
4. Не встановлюйте гамак на нерівній або горбистій поверхні.
5. Перед встановленням рами перевірте та очистіть землю від перешкод.
6. Не вішайте жодних інших виробів, окрім гамака, на раму.
7. Гамак слід розташовувати так, щоб він не вдарявся об стіни чи інші перешкоди.
8. Поруч з гамаком не повинно бути жодних предметів.
9. Перед першим використанням перевірте, чи всі гвинти надійно затягнуті, та переконайтеся, що рама стійка.
10. Під час переміщення рами в інше місце переконайтеся, що всі деталі комплектні.
11. Не перевищуйте максимальне навантаження рами.
12. Не використовуйте гострі предмети під час використання гамака.
13. Не куріть у гамаку.
14. Не вживайте алкоголь під час використання гамака.
15. Не вносьте жодних змін, що не відповідають інструкціям виробника.
16. Не ставте гамак поблизу вогню.
17. Викиньте пластикову упаковку після розпакування.  
Пластикові упаковка може становити небезпеку задухи – зберігайте у недоступному для дітей місці.
18. Максимальне навантаження гамака – 110 кг.

# NO - norsk

SKU:HYP71 HAMSETSOL EAN:5900168939851

## Sikkerhetsinformasjon

### ADVARSLER!

1. Informasjonen om produktet kan falme ved bruk - ta vare på instruksjonene.
2. Kun for voksne.
3. Ikke stå eller heng på rammen.
4. Ikke monter hengekøyen på ujevnt eller humpete underlag.
5. Før du setter opp rammen, sjekk og fjern underlaget for hindringer.
6. Ikke heng andre produkter enn hengekøyen på rammen.
7. Hengekøyen skal plasseres slik at den ikke støter mot vegger eller andre hindringer.
8. Det skal ikke være noen gjenstander i nærheten av hengekøyen.
9. Før første gangs bruk, sjekk at alle skruer er strammet godt og sørg for at rammen er stabil.
10. Når du flytter rammen til et annet sted, sørg for at alle delene er komplette.
11. Ikke overskrid rammens maksimale lastekapasitet.
12. Ikke bruk skarpe gjenstander når du bruker hengekøyen.
13. Ikke røyk i hengekøyen.
14. Ikke drikk alkohol mens du bruker hengekøyen.
15. Ikke gjør endringer som ikke er i samsvar med produsentens instruksjoner.
16. Ikke plasser hengekøyen i nærheten av ild.
17. Kast plastemballasjen etter utpakking. Plastemballasjen kan utgjøre en kvelningsfare – oppbevares utilgjengelig for barn.
18. Maksimal lastekapasitet for hengekøyen – 110 kg.