

# PL - polski

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Informacje o bezpieczeństwie

### OSTRZEŻENIA!

1. Ostrzeżenie: Używać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
2. Ostrzeżenie: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy.
3. Maksymalna masa użytkownika: 12 kg.
4. Zawsze upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
5. Regularnie sprawdzaj stan sprężyn, pasów, szwów, haków i drewnianej ramy.
6. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia — nie używać.
7. Zabrania przenoszenia do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
8. Upewnij się, że podłoże pod zabawką jest płaskie, stabilne i wolne od przeszkód.
9. Nie używaj w pobliżu schodów, drzwi lub ostrych krawędzi.
10. Zawsze prawidłowo zabezpieczaj dziecko pasami przed użyciem.
11. Montaż oraz regulacja wyłącznie przez osobę dorosłą.
12. Używać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.
13. Ostrzeżenie: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 6 miesięcy.
14. Maksymalna masa użytkownika: 12 kg.
15. Zawsze upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
16. Regularnie sprawdzaj stan sprężyn, pasów, szwów, haków i drewnianej ramy.
17. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia — nie używać.
18. Zabrania przenoszenia do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
19. Upewnij się, że podłoże pod zabawką jest płaskie, stabilne i wolne od przeszkód.
20. Nie używaj w pobliżu schodów, drzwi lub ostrych krawędzi.
21. Zawsze prawidłowo zabezpieczaj dziecko pasami przed użyciem.
22. Montaż oraz regulacja wyłącznie przez osobę dorosłą.
23. Usunąć całe opakowanie przed podaniem zabawki dziecku.

# EN - English

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Safety Information

### WARNINGS!

1. Warning: Use only under the direct supervision of an adult.
2. Warning: Not suitable for children under 6 months.
3. Maximum user weight: 12 kg.
4. Always ensure that all components are properly attached before use.
5. Regularly check the condition of springs, straps, seams, hooks, and the wooden frame.
6. If any damage occurs, do not use.
7. Prohibited for indoor use only.
8. Ensure the surface underneath the toy is flat, stable, and free from obstacles.
9. Do not use near stairs, doors, or sharp edges.
10. Always properly secure your child with the harness before use.
11. Assembly and adjustment only by an adult.
12. Use in accordance with the instructions and manufacturer's recommendations.
13. Warning: Not suitable for children under 6 months.
14. Maximum user weight: 12 kg.
15. Always ensure that all components are properly attached before use.
16. Regularly check the condition of springs, straps, seams, hooks, and the wooden frame.
17. If any damage occurs, do not use.
18. For indoor use only.
19. Ensure the surface underneath the toy is flat, stable, and free from obstacles.
20. Do not use near stairs, doors, or sharp edges.
21. Always properly secure your child with the harness before use.
22. Assembly and adjustment only by an adult.
23. Remove all packaging before giving this toy to a child.

# DE - Deutsch

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Sicherheitsinformationen

### WARNHINWEISE!

1. Warnung: Nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
2. Warnung: Nicht geeignet für Kinder unter 6 Monaten.
3. Maximales Benutzergewicht: 12 kg.
4. Vor Gebrauch stets sicherstellen, dass alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
5. Federn, Gurte, Nähte, Haken und den Holzrahmen regelmäßig auf ihren Zustand überprüfen.
6. Bei Beschädigung nicht verwenden.
7. Nur für die Verwendung in Innenräumen.
8. Sicherstellen, dass der Untergrund eben, stabil und frei von Hindernissen ist.
9. Nicht in der Nähe von Treppen, Türen oder scharfen Kanten verwenden.
10. Kind vor Gebrauch stets ordnungsgemäß mit dem Gurt sichern.
11. Montage und Einstellung nur durch Erwachsene.
12. Gebrauchsanweisung und Herstellerempfehlungen beachten.
13. Warnung: Nicht geeignet für Kinder unter 6 Monaten.
14. Maximales Benutzergewicht: 12 kg. 15. Vor Gebrauch stets sicherstellen, dass alle Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
16. Federn, Gurte, Nähte, Haken und den Holzrahmen regelmäßig auf ihren Zustand überprüfen.
17. Bei Beschädigung nicht verwenden.
18. Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
19. Sicherstellen, dass der Untergrund unter dem Spielzeug eben, stabil und frei von Hindernissen ist.
20. Nicht in der Nähe von Treppen, Türen oder scharfen Kanten verwenden.
21. Kind vor Gebrauch stets ordnungsgemäß mit dem Gurt sichern.
22. Montage und Einstellung nur durch Erwachsene.
23. Vor Gebrauch die gesamte Verpackung entfernen.

# FR - français

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Informations de sécurité

### AVERTISSEMENTS !

1. Avertissement : À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte.
2. Avertissement : Ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.
3. Poids maximal de l'utilisateur : 12 kg.
4. Toujours s'assurer que tous les composants sont correctement fixés avant utilisation.
5. Vérifier régulièrement l'état des ressorts, des sangles, des coutures, des crochets et du cadre en bois.
6. Ne pas utiliser en cas de dommage.
7. Usage intérieur uniquement.
8. S'assurer que la surface sous le jouet est plane, stable et dégagée.
9. Ne pas utiliser à proximité d'escaliers, de portes ou d'arêtes vives.
10. Toujours attacher correctement l'enfant avec le harnais avant utilisation.
11. Montage et réglage par un adulte uniquement.
12. Utiliser conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant.
13. Avertissement : Ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.
14. Poids maximal de l'utilisateur : 12 kg. 15. Assurez-vous toujours que tous les composants sont correctement fixés avant utilisation.
16. Vérifiez régulièrement l'état des ressorts, des sangles, des coutures, des crochets et du cadre en bois.
17. N'utilisez pas le jouet s'il est endommagé.
18. Usage intérieur uniquement.
19. Assurez-vous que la surface sous le jouet est plane, stable et dégagée.
20. Ne pas utiliser à proximité d'escaliers, de portes ou d'arêtes vives.
21. Attachez toujours correctement votre enfant avec le harnais avant utilisation.
22. Assemblage et réglage par un adulte uniquement.
23. Retirez tout l'emballage avant de donner ce jouet à un enfant.

# IT - italiano

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Informazioni di sicurezza

### AVVERTENZE!

1. Attenzione: utilizzare solo sotto la diretta supervisione di un adulto.
2. Attenzione: non adatto a bambini di età inferiore a 6 mesi.
3. Peso massimo dell'utilizzatore: 12 kg.
4. Assicurarsi sempre che tutti i componenti siano correttamente fissati prima dell'uso.
5. Controllare regolarmente lo stato di molle, cinghie, cuciture, ganci e struttura in legno.
6. In caso di danni, non utilizzare.
7. Vietato l'uso in ambienti interni.
8. Assicurarsi che la superficie sotto il giocattolo sia piana, stabile e priva di ostacoli.
9. Non utilizzare vicino a scale, porte o spigoli vivi.
10. Assicurarsi sempre correttamente che il bambino sia allacciato con l'imbracatura prima dell'uso.
11. Montaggio e regolazione solo da parte di un adulto.
12. Utilizzare secondo le istruzioni e le raccomandazioni del produttore.
13. Attenzione: non adatto a bambini di età inferiore a 6 mesi.
14. Peso massimo dell'utilizzatore: 12 kg.
15. Assicurarsi sempre che tutti i componenti siano correttamente fissati prima dell'uso.
16. Controllare regolarmente lo stato di molle, cinghie, cuciture, ganci e della struttura in legno.
17. In caso di danni, non utilizzare il giocattolo.
18. Solo per uso interno.
19. Assicurarsi che la superficie sotto il giocattolo sia piana, stabile e priva di ostacoli.
20. Non utilizzare vicino a scale, porte o spigoli vivi.
21. Assicurarsi sempre correttamente che il bambino utilizzi l'imbracatura prima dell'uso.
22. Montaggio e regolazione solo da parte di un adulto.
23. Rimuovere tutto l'imballaggio prima di dare il giocattolo a un bambino.

# NL - Nederlands

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Veiligheidsinformatie

### WAARSCHUWINGEN!

1. Waarschuwing: Gebruik alleen onder direct toezicht van een volwassene.
2. Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.
3. Maximaal gebruikersgewicht: 12 kg.
4. Controleer altijd of alle onderdelen goed bevestigd zijn voor gebruik.
5. Controleer regelmatig de staat van de veren, riemen, naden, haken en het houten frame.
6. Niet gebruiken bij beschadigingen.
7. Uitsluitend verboden voor gebruik binnenshuis.
8. Zorg ervoor dat de ondergrond vlak, stabiel en vrij van obstakels is.
9. Niet gebruiken in de buurt van trappen, deuren of scherpe randen.
10. Maak uw kind altijd goed vast met het harnas voor gebruik.
11. Montage en afstelling alleen door een volwassene.
12. Gebruik volgens de instructies en aanbevelingen van de fabrikant.
13. Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.
14. Maximaal gebruikersgewicht: 12 kg.
15. Zorg er altijd voor dat alle onderdelen goed bevestigd zijn voor gebruik.
16. Controleer regelmatig de staat van de veren, riemen, naden, haken en het houten frame.
17. Niet gebruiken als er schade is.
18. Alleen voor gebruik binnenshuis.
19. Zorg ervoor dat de ondergrond onder het speelgoed vlak, stabiel en vrij van obstakels is.
20. Niet gebruiken in de buurt van trappen, deuren of scherpe randen.
21. Maak uw kind altijd goed vast met het harnas voor gebruik.
22. Montage en afstelling alleen door een volwassene.
23. Verwijder alle verpakking voordat u dit speelgoed aan een kind geeft.

# SV - svenska

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Säkerhetsinformation

### VARNINGAR!

1. Varning: Använd endast under direkt överinseende av en vuxen.
2. Varning: Ej lämplig för barn under 6 månader.
3. Maximal användarvikt: 12 kg.
4. Se alltid till att alla komponenter är korrekt monterade före användning.
5. Kontrollera regelbundet skicket på fjädrar, remmar, sömmar, krokar och träramen.
6. Använd inte om någon skada uppstår.
7. Endast förbjuden för inomhusbruk.
8. Se till att ytan under leksaken är plan, stabil och fri från hinder.
9. Använd inte nära trappor, dörrar eller vassa kanter.
10. Säkra alltid ditt barn ordentligt med selen före användning.
11. Montering och justering får endast utföras av en vuxen.
12. Använd i enlighet med instruktionerna och tillverkarens rekommendationer.
13. Varning: Ej lämplig för barn under 6 månader.
14. Maximal användarvikt: 12 kg.
15. Se alltid till att alla komponenter är korrekt monterade före användning.
16. Kontrollera regelbundet skicket på fjädrar, remmar, sömmar, krokar och träramen.
17. Använd inte leksaken om någon skada uppstår.
18. Endast för inomhusbruk.
19. Se till att ytan under leksaken är plan, stabil och fri från hinder.
20. Använd inte nära trappor, dörrar eller vassa kanter.
21. Säkra alltid ditt barn ordentligt med selen före användning.
22. Montering och justering får endast utföras av en vuxen.
23. Ta bort all förpackning innan du ger leksaken till ett barn.

# ES - español

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Información de seguridad

### ¡ADVERTENCIAS!

1. Advertencia: Usar solo bajo la supervisión directa de un adulto.
2. Advertencia: No apto para niños menores de 6 meses.
3. Peso máximo del usuario: 12 kg.
4. Asegúrese siempre de que todos los componentes estén correctamente colocados antes de usar.
5. Revise periódicamente el estado de los resortes, correas, costuras, ganchos y la estructura de madera.
6. Si presenta algún daño, no lo use.
7. Prohibido su uso en interiores.
8. Asegúrese de que la superficie debajo del juguete sea plana, estable y libre de obstáculos.
9. No lo use cerca de escaleras, puertas o bordes afilados.
10. Sujete siempre correctamente al niño con el arnés antes de usar.
11. El montaje y ajuste deben ser realizados únicamente por un adulto.
12. Úselo de acuerdo con las instrucciones y las recomendaciones del fabricante.
13. Advertencia: No apto para niños menores de 6 meses.
14. Peso máximo del usuario: 12 kg. 15. Asegúrese siempre de que todos los componentes estén correctamente colocados antes de usar el juguete.
16. Revise periódicamente el estado de los resortes, correas, costuras, ganchos y la estructura de madera.
17. Si presenta algún daño, no lo use.
18. Solo para uso en interiores.
19. Asegúrese de que la superficie debajo del juguete sea plana, estable y libre de obstáculos.
20. No lo use cerca de escaleras, puertas o bordes afilados.
21. Sujete siempre correctamente a su hijo con el arnés antes de usar el juguete.
22. El montaje y ajuste deben ser realizados únicamente por un adulto.
23. Retire todo el embalaje antes de darle este juguete a un niño.

# CS - čeština

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Bezpečnostní informace

### VAROVÁNÍ!

1. Varování: Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
2. Varování: Nevhodné pro děti mladší 6 měsíců.
3. Maximální hmotnost uživatele: 12 kg.
4. Před použitím se vždy ujistěte, že jsou všechny komponenty správně připevněny.
5. Pravidelně kontrolujte stav pružin, popruhů, švů, háčků a dřevěného rámu.
6. Pokud dojde k jakémukoli poškození, nepoužívejte.
7. Zakázáno pouze pro použití v interiéru.
8. Ujistěte se, že povrch pod hračkou je rovný, stabilní a bez překážek.
9. Nepoužívejte v blízkosti schodů, dveří nebo ostrých hran.
10. Před použitím vždy řádně zajistěte dítě bezpečnostním pásem.
11. Montáž a nastavení pouze dospělou osobou.
12. Používejte v souladu s pokyny a doporučeními výrobce.
13. Varování: Nevhodné pro děti mladší 6 měsíců.
14. Maximální hmotnost uživatele: 12 kg.
15. Před použitím se vždy ujistěte, že jsou všechny součásti správně připevněny.
16. Pravidelně kontrolujte stav pružin, popruhů, švů, háčků a dřevěného rámu.
17. Pokud dojde k jakémukoli poškození, hračku nepoužívejte.
18. Pouze k použití v interiéru.
19. Ujistěte se, že povrch pod hračkou je rovný, stabilní a bez překážek.
20. Nepoužívejte v blízkosti schodů, dveří nebo ostrých hran.
21. Před použitím dítě vždy řádně zajistěte bezpečnostním pásem.
22. Montáž a nastavení provádí pouze dospělá osoba.
23. Před předáním hračky dítěti odstraňte veškerý obal.

# SK - slovenčina

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Bezpečnostné informácie

### UPOZORNENIA!

1. Upozornenie: Používajte iba pod priamym dohľadom dospeljej osoby.
2. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 6 mesiacov.
3. Maximálna hmotnosť používateľa: 12 kg.
4. Pred použitím sa vždy uistite, že všetky komponenty sú správne pripevnené.
5. Pravidelne kontrolujte stav pružín, popruhov, švov, háčikov a dreveného rámu.
6. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu, nepoužívajte.
7. Zakázané len na vnútorné použitie.
8. Uistite sa, že povrch pod hračkou je rovný, stabilný a bez prekážok.
9. Nepoužívajte v blízkosti schodov, dverí alebo ostrých hrán.
10. Pred použitím vždy dieťa riadne zaistite postrojom.
11. Montáž a nastavenie vykonáva iba dospelá osoba.
12. Používajte v súlade s pokynmi a odporúčaniami výrobcu.
13. Upozornenie: Nevhodné pre deti do 6 mesiacov.
14. Maximálna hmotnosť používateľa: 12 kg.
15. Pred použitím sa vždy uistite, že všetky komponenty sú správne pripevnené.
16. Pravidelne kontrolujte stav pružín, popruhov, švov, háčikov a dreveného rámu.
17. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu, hračku nepoužívajte.
18. Len na vnútorné použitie.
19. Uistite sa, že povrch pod hračkou je rovný, stabilný a bez prekážok.
20. Nepoužívajte v blízkosti schodov, dverí alebo ostrých hrán.
21. Pred použitím dieťa vždy riadne zaistite postrojom.
22. Montáž a nastavenie môže vykonávať iba dospelá osoba.
23. Pred odovzdaním tejto hračky dieťaťu odstráňte všetky obaly.

# HU - magyar

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Biztonsági információk

### FIGYELMEZTETÉSEK!

1. Figyelmeztetés: Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.
2. Figyelmeztetés: Nem alkalmas 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.
3. Maximális felhasználó súlya: 12 kg.
4. Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van.
5. Rendszeresen ellenőrizze a rugók, hevederek, varratok, horgok és a fa keret állapotát.
6. Sérülés esetén ne használja.
7. Kizárólag beltéri használatra tilos.
8. Győződjön meg arról, hogy a játék alatti felület sík, stabil és akadályoktól mentes.
9. Ne használja lépcsők, ajtók vagy éles szélek közelében.
10. Használat előtt mindig megfelelően rögzítse gyermekét a hevederrel.
11. Az összeszerelést és beállítást csak felnőtt végezze.
12. Használja az utasításoknak és a gyártó ajánlásainak megfelelően.
13. Figyelmeztetés: Nem alkalmas 6 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.
14. Maximális felhasználó súlya: 12 kg.
15. Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van.
16. Rendszeresen ellenőrizze a rugók, hevederek, varratok, horgok és a fa keret állapotát.
17. Sérülés esetén ne használja.
18. Kizárólag beltéri használatra.
19. Győződjön meg arról, hogy a játék alatti felület sík, stabil és akadályoktól mentes.
20. Ne használja lépcsők, ajtók vagy éles szélek közelében.
21. Használat előtt mindig megfelelően rögzítse gyermekét a hevederrel.
22. Az összeszerelést és beállítást csak felnőtt végezheti.
23. Mielőtt gyermek kezébe adja a játékot, távolítsa el az összes csomagolást.

# RO - română

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Informații de siguranță

### AVERTIZĂRI!

1. Atenționare: Utilizați numai sub supravegherea directă a unui adult.
2. Atenționare: Nu este potrivit pentru copiii sub 6 luni.
3. Greutate maximă a utilizatorului: 12 kg.
4. Asigurați-vă întotdeauna că toate componentele sunt fixate corect înainte de utilizare.
5. Verificați periodic starea arcurilor, curelelor, cusăturilor, cârligelor și a cadrului din lemn.
6. Nu utilizați produsul dacă se produce vreo deteriorare.
7. Interzisă doar pentru utilizare în interior.
8. Asigurați-vă că suprafața de sub jucărie este plană, stabilă și fără obstacole.
9. Nu utilizați în apropierea scărilor, ușilor sau marginilor ascuțite.
10. Asigurați întotdeauna copilul corect cu hamul înainte de utilizare.
11. Asamblarea și reglarea trebuie efectuate numai de către un adult.
12. Utilizați în conformitate cu instrucțiunile și recomandările producătorului.
13. Atenționare: Nu este potrivit pentru copiii sub 6 luni.
14. Greutate maximă a utilizatorului: 12 kg.
15. Asigurați-vă întotdeauna că toate componentele sunt fixate corect înainte de utilizare.
16. Verificați periodic starea arcurilor, curelelor, cusăturilor, cârligelor și a cadrului din lemn.
17. Nu utilizați jucăria dacă se produce vreo deteriorare.
18. Doar pentru uz în interior.
19. Asigurați-vă că suprafața de sub jucărie este plană, stabilă și fără obstacole.
20. Nu utilizați jucăria în apropierea scărilor, ușilor sau marginilor ascuțite.
21. Asigurați întotdeauna copilul corect cu hamul înainte de utilizare.
22. Asamblarea și reglarea trebuie efectuate numai de către un adult.
23. Îndepărtați toate ambalajele înainte de a da această jucărie unui copil.

# PT - português

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Informações de segurança

### AVISOS!

1. Atenção: Utilize somente sob a supervisão direta de um adulto.
2. Atenção: Não recomendado para crianças menores de 6 meses.
3. Peso máximo do usuário: 12 kg.
4. Certifique-se sempre de que todos os componentes estejam devidamente encaixados antes de usar.
5. Verifique regularmente o estado das molas, correias, costuras, ganchos e da estrutura de madeira.
6. Em caso de danos, não utilize o produto.
7. Proibido o uso em ambientes internos.
8. Certifique-se de que a superfície sob o brinquedo seja plana, estável e livre de obstáculos.
9. Não utilize próximo a escadas, portas ou bordas afiadas.
10. Sempre prenda a criança corretamente com o cinto de segurança antes de usar.
11. Montagem e ajuste somente por um adulto.
12. Utilize de acordo com as instruções e recomendações do fabricante.
13. Atenção: Não recomendado para crianças menores de 6 meses.
14. Peso máximo do usuário: 12 kg.
15. Certifique-se sempre de que todos os componentes estejam devidamente encaixados antes de usar.
16. Verifique regularmente o estado das molas, correias, costuras, ganchos e da estrutura de madeira.
17. Se ocorrer algum dano, não use.
18. Somente para uso interno.
19. Certifique-se de que a superfície sob o brinquedo seja plana, estável e livre de obstáculos.
20. Não use perto de escadas, portas ou bordas afiadas.
21. Sempre prenda a criança corretamente com o cinto de segurança antes de usar.
22. Montagem e ajuste somente por um adulto.
23. Remova toda a embalagem antes de entregar este brinquedo à criança.

# LT - lietuvių

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Saugos informacija

### ĮSPĖJIMAI!

1. Įspėjimas: Naudokite tik tiesiogiai prižiūrint suaugusiajam.
2. Įspėjimas: Netinka vaikams iki 6 mėnesių.
3. Didžiausias naudotojo svoris: 12 kg.
4. Prieš naudodami visada įsitikinkite, kad visi komponentai yra tinkamai pritvirtinti.
5. Reguliariai tikrinkite spyruoklių, dirželių, siūlių, kabliukų ir medinio rėmo būklę.
6. Jei atsiranda pažeidimų, nenaudokite.
7. Draudžiama naudoti tik patalpose.
8. Įsitikinkite, kad paviršius po žaislu yra lygus, stabilus ir be kliūčių.
9. Nenaudokite šalia laiptų, durų ar aštrių briaunų.
10. Prieš naudodami visada tinkamai pritvirtinkite vaiką diržais.
11. Surinkimą ir reguliavimą gali atlikti tik suaugęs asmuo.
12. Naudokite pagal instrukcijas ir gamintojo rekomendacijas.
13. Įspėjimas: Netinka vaikams iki 6 mėnesių.
14. Didžiausias naudotojo svoris: 12 kg.
15. Prieš naudodami visada įsitikinkite, kad visi komponentai yra tinkamai pritvirtinti.
16. Reguliariai tikrinkite spyruoklių, dirželių, siūlių, kabliukų ir medinio rėmo būklę.
17. Jei atsiranda pažeidimų, nenaudokite.
18. Tik naudoti patalpose.
19. Įsitikinkite, kad paviršius po žaislu yra lygus, stabilus ir be kliūčių.
20. Nenaudokite šalia laiptų, durų ar aštrių briaunų.
21. Prieš naudodami visada tinkamai pritvirtinkite vaiką diržais.
22. Surinkimą ir reguliavimą gali atlikti tik suaugęs asmuo.
23. Prieš duodami šį žaislą vaikui, nuimkite visas pakuotes.

# LV - latviešu

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Drošības informācija

### BRĪDINĀJUMI!

1. Brīdinājums: Lietot tikai pieaugušo tiešā uzraudzībā.
2. Brīdinājums: Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 6 mēnešiem.
3. Maksimālais lietotāja svars: 12 kg.
4. Pirms lietošanas vienmēr pārliedcinieties, vai visas sastāvdaļas ir pareizi piestiprinātas.
5. Regulāri pārbaudiet atsperu, siksnu, šuvju, āķu un koka rāmja stāvokli.
6. Ja rodas bojājumi, nelietojiet.
7. Aizliegts lietot tikai telpās.
8. Pārliedcinieties, vai virsma zem rotaļlietas ir līdzena, stabila un bez šķēršļiem.
9. Nelietojiet kāpņu, durvju vai asu malu tuvumā.
10. Pirms lietošanas vienmēr pareizi piesprādzējiet bērnu ar siksnām.
11. Montāžu un regulēšanu drīkst veikt tikai pieaugušais.
12. Lietojiet saskaņā ar instrukcijām un ražotāja ieteikumiem.
13. Brīdinājums: Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 6 mēnešiem.
14. Maksimālais lietotāja svars: 12 kg.
15. Pirms lietošanas vienmēr pārliedcinieties, vai visas sastāvdaļas ir pareizi piestiprinātas.
16. Regulāri pārbaudiet atsperu, siksnu, šuvju, āķu un koka rāmja stāvokli.
17. Ja rodas bojājumi, nelietojiet.
18. Tikai lietošanai telpās.
19. Pārliedcinieties, vai virsma zem rotaļlietas ir līdzena, stabila un bez šķēršļiem.
20. Nelietojiet kāpņu, durvju vai asu malu tuvumā.
21. Pirms lietošanas vienmēr pareizi piesprādzējiet bērnu ar siksnām.
22. Montāžu un regulēšanu drīkst veikt tikai pieaugušais.
23. Pirms rotaļlietas nodošanas bērnam noņemiet visu iepakojumu.

# ET - eesti

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Ohutusteave

### HOIATUSED!

1. Hoiatus: Kasutage ainult täiskasvanu otsese järelevalve all.
2. Hoiatus: Ei sobi alla 6 kuu vanustele lastele.
3. Maksimaalne kasutaja kaal: 12 kg.
4. Enne kasutamist veenduge alati, et kõik komponendid on korralikult kinnitatud.
5. Kontrollige regulaarselt vedrude, rihmade, õmbluste, konksude ja puitraami seisukorda.
6. Kahjustuste ilmnemisel ärge kasutage.
7. Keelatud kasutada ainult siseruumides.
8. Veenduge, et mänguasja all olev pind on tasane, stabiilne ja takistustest vaba.
9. Ärge kasutage treppide, uste või teravate servade lähedal.
10. Enne kasutamist kinnitage laps alati korralikult rakmetega.
11. Kokkupanek ja reguleerimine ainult täiskasvanu poolt.
12. Kasutage vastavalt juhiste ja tootja soovitudele.
13. Hoiatus: Ei sobi alla 6 kuu vanustele lastele.
14. Maksimaalne kasutaja kaal: 12 kg.
15. Enne kasutamist veenduge alati, et kõik komponendid on korralikult kinnitatud.
16. Kontrollige regulaarselt vedrude, rihmade, õmbluste, konksude ja puitraami seisukorda.
17. Kahjustuste ilmnemisel ärge kasutage.
18. Ainult siseruumides kasutamiseks.
19. Veenduge, et mänguasja all olev pind on tasane, stabiilne ja takistustest vaba.
20. Ärge kasutage treppide, uste või teravate servade lähedal.
21. Enne kasutamist kinnitage laps alati korralikult rakmetega.
22. Kokkupanek ja reguleerimine ainult täiskasvanu poolt.
23. Enne mänguasja lapsele andmist eemaldage kogu pakend.

# DA - dansk

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Sikkerhedsoplysninger

### ADVARSLER!

1. Advarsel: Må kun anvendes under direkte opsyn af en voksen.
2. Advarsel: Ikke egnet til børn under 6 måneder.
3. Maksimal brugervægt: 12 kg.
4. Sørg altid for, at alle komponenter er korrekt fastgjort før brug.
5. Kontroller regelmæssigt tilstanden af fjedre, stropper, sømme, kroge og trærammen.
6. Må ikke anvendes, hvis der opstår skader.
7. Kun forbudt til indendørs brug.
8. Sørg for, at overfladen under legetøjet er flad, stabil og fri for forhindringer.
9. Må ikke anvendes i nærheden af trapper, døre eller skarpe kanter.
10. Fastgør altid dit barn korrekt med selen før brug.
11. Samling og justering må kun udføres af en voksen.
12. Brug i overensstemmelse med instruktionerne og producentens anbefalinger.
13. Advarsel: Ikke egnet til børn under 6 måneder.
14. Maksimal brugervægt: 12 kg.
15. Sørg altid for, at alle komponenter er korrekt fastgjort før brug.
16. Kontroller regelmæssigt tilstanden af fjedre, stropper, sømme, kroge og trærammen.
17. Brug ikke legetøjet, hvis der opstår skader.
18. Kun til indendørs brug.
19. Sørg for, at overfladen under legetøjet er flad, stabil og fri for forhindringer.
20. Brug ikke legetøjet i nærheden af trapper, døre eller skarpe kanter.
21. Fastgør altid dit barn korrekt med selen før brug.
22. Samling og justering må kun udføres af en voksen.
23. Fjern al emballage, før du giver legetøjet til et barn.

# FI - suomi

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Turvallisuustiedot

### VAROITUKSET!

1. Varoitus: Käytä vain aikuisen suorassa valvonnassa.
2. Varoitus: Ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille.
3. Käyttäjän enimmäispaino: 12 kg.
4. Varmista aina ennen käyttöä, että kaikki osat on kiinnitetty oikein.
5. Tarkista säännöllisesti jousien, hihnojen, saumojen, koukkujen ja puurungon kunto.
6. Jos vaurioita ilmenee, älä käytä.
7. Vain sisäkäyttöön kielletty.
8. Varmista, että lelun alla oleva pinta on tasainen, vakaa ja esteetön.
9. Älä käytä portaiden, ovien tai terävien reunojen lähellä.
10. Kiinnitä lapsesi aina kunnolla valjailla ennen käyttöä.
11. Kokoaminen ja säätö vain aikuisen toimesta.
12. Käytä ohjeiden ja valmistajan suositusten mukaisesti.
13. Varoitus: Ei sovellu alle 6 kuukauden ikäisille lapsille.
14. Käyttäjän enimmäispaino: 12 kg.
15. Varmista aina ennen käyttöä, että kaikki osat on kiinnitetty oikein.
16. Tarkista säännöllisesti jousien, hihnojen, saumojen, koukkujen ja puurungon kunto.
17. Jos vaurioita ilmenee, älä käytä.
18. Vain sisäkäyttöön.
19. Varmista, että lelun alla oleva pinta on tasainen, vakaa ja esteetön.
20. Älä käytä portaiden, ovien tai terävien reunojen lähellä.
21. Kiinnitä lapsesi aina kunnolla valjailla ennen käyttöä.
22. Kokoaminen ja säätö vain aikuisen toimesta.
23. Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen kuin annat lelun lapselle.

# SL - slovenščina

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Varnostne informacije

### OPOZORILA!

1. Opozorilo: Uporabljajte samo pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.
2. Opozorilo: Ni primerno za otroke, mlajše od 6 mesecev.
3. Največja dovoljena teža uporabnika: 12 kg.
4. Pred uporabo se vedno prepričajte, da so vse komponente pravilno pritrjene.
5. Redno preverjajte stanje vzmeti, trakov, šivov, kavljev in lesenega okvirja.
6. Če pride do kakršne koli poškodbe, ne uporabljajte.
7. Prepovedano samo za uporabo v zaprtih prostorih.
8. Prepričajte se, da je površina pod igrāčo ravna, stabilna in brez ovir.
9. Ne uporabljajte v bližini stopnic, vrat ali ostrih robov.
10. Pred uporabo otroka vedno pravilno pritrdite s pasom.
11. Sestavljanje in nastavitev lahko izvaja samo odrasla oseba.
12. Uporabljajte v skladu z navodili in priporočili proizvajalca.
13. Opozorilo: Ni primerno za otroke, mlajše od 6 mesecev.
14. Največja dovoljena teža uporabnika: 12 kg.
15. Pred uporabo vedno preverite, ali so vse komponente pravilno pritrjene.
16. Redno preverjajte stanje vzmeti, trakov, šivov, kavljev in lesenega okvirja.
17. Če pride do kakršne koli poškodbe, igrāče ne uporabljajte.
18. Samo za notranjo uporabo.
19. Prepričajte se, da je površina pod igrāčo ravna, stabilna in brez ovir.
20. Ne uporabljajte v bližini stopnic, vrat ali ostrih robov.
21. Pred uporabo otroka vedno pravilno pripnite s pasom.
22. Sestavljanje in nastavitev lahko izvede samo odrasla oseba.
23. Preden igrāčo daste otroku, odstranite vso embalažo.

# EL - ελληνικά

SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943

## Πληροφορίες ασφαλείας

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

1. Προειδοποίηση: Χρησιμοποιήστε μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενός ενήλικα.
2. Προειδοποίηση: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών.
3. Μέγιστο βάρος χρήστη: 12 kg.
4. Πάντα να βεβαιώνετε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά συνδεδεμένα πριν από τη χρήση.
5. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των ελατηρίων, των ιμάντων, των ραφών, των γάντζων και του ξύλινου σκελετού.
6. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε.
7. Απαγορεύεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
8. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια κάτω από το παιχνίδι είναι επίπεδη, σταθερή και απαλλαγμένη από εμπόδια.
9. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε σκάλες, πόρτες ή αιχμηρές άκρες.
10. Να ασφαρίζετε πάντα σωστά το παιδί σας με την ζώνη πριν από τη χρήση.
11. Η συναρμολόγηση και η ρύθμιση πρέπει να γίνονται μόνο από ενήλικα.
12. Η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του κατασκευαστή.
13. Προειδοποίηση: Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 μηνών.
14. Μέγιστο βάρος χρήστη: 12 kg.
15. Να βεβαιώνετε πάντα ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά συνδεδεμένα πριν από τη χρήση.
16. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των ελατηρίων, των ιμάντων, των ραφών, των γάντζων και του ξύλινου σκελετού.
17. Εάν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε.
18. Μόνο για εσωτερική χρήση.
19. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια κάτω από το παιχνίδι είναι επίπεδη, σταθερή και απαλλαγμένη από εμπόδια.
20. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε σκάλες, πόρτες ή αιχμηρές άκρες.
21. Να ασφαρίζετε πάντα σωστά το παιδί σας με την ζώνη ασφαλείας πριν από τη χρήση.
22. Η συναρμολόγηση και η ρύθμιση πρέπει να γίνονται μόνο από ενήλικα.
23. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες πριν δώσετε αυτό το παιχνίδι σε ένα παιδί.

# BG - български

SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943

## Информация за безопасност

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

1. Предупреждение: Използвайте само под прякото наблюдение на възрастен.
2. Предупреждение: Не е подходящо за деца под 6 месеца.
3. Максимално тегло на потребителя: 12 кг.
4. Винаги се уверявайте, че всички компоненти са правилно закрепени преди употреба.
5. Редовно проверявайте състоянието на пружините, ремъците, шевовете, куките и дървената рамка.
6. Ако възникнат някакви повреди, не използвайте.
7. Забранено само за употреба на закрито.
8. Уверете се, че повърхността под играчката е равна, стабилна и без препятствия.
9. Не използвайте в близост до стълби, врати или остри ръбове.
10. Винаги обезопасявайте правилно детето си с колана преди употреба.
11. Сглобяване и регулиране само от възрастен.
12. Използвайте в съответствие с инструкциите и препоръките на производителя.
13. Предупреждение: Не е подходящо за деца под 6 месеца.
14. Максимално тегло на потребителя: 12 кг.
15. Винаги се уверявайте, че всички компоненти са правилно закрепени преди употреба.
16. Редовно проверявайте състоянието на пружините, ремъците, шевовете, куките и дървената рамка.
17. Ако възникнат някакви повреди, не използвайте.
18. Само за употреба на закрито.
19. Уверете се, че повърхността под играчката е равна, стабилна и без препятствия.
20. Не използвайте в близост до стълби, врати или остри ръбове.
21. Винаги обезопасявайте правилно детето си с колана преди употреба.
22. Сглобяване и регулиране само от възрастен.
23. Отстранете всички опаковки, преди да дадете тази играчка на дете.

# HR - hrvatski

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Sigurnosne informacije

### UPOZORENJA!

1. Upozorenje: Koristite samo pod izravnim nadzorom odrasle osobe.
2. Upozorenje: Nije prikladno za djecu mlađu od 6 mjeseci.
3. Maksimalna težina korisnika: 12 kg.
4. Uvijek provjerite jesu li svi dijelovi pravilno pričvršćeni prije upotrebe.
5. Redovito provjeravajte stanje opruga, remena, šavova, kuka i drvenog okvira.
6. Ako dođe do bilo kakvih oštećenja, nemojte koristiti.
7. Zabranjeno samo za unutarnju upotrebu.
8. Provjerite je li površina ispod igrčke ravna, stabilna i bez prepreka.
9. Ne koristite u blizini stepenica, vrata ili oštih rubova.
10. Uvijek pravilno osigurajte dijete pojasom prije upotrebe.
11. Sastavljanje i podešavanje smije izvoditi samo odrasla osoba.
12. Koristite u skladu s uputama i preporukama proizvođača.
13. Upozorenje: Nije prikladno za djecu mlađu od 6 mjeseci.
14. Maksimalna težina korisnika: 12 kg.
15. Prije upotrebe uvijek provjerite jesu li sve komponente pravilno pričvršćene.
16. Redovito provjeravajte stanje opruga, remena, šavova, kuka i drvenog okvira.
17. Ako dođe do bilo kakvog oštećenja, nemojte koristiti.
18. Samo za unutarnju upotrebu.
19. Provjerite je li površina ispod igrčke ravna, stabilna i bez prepreka.
20. Ne koristite u blizini stepenica, vrata ili oštih rubova.
21. Prije upotrebe uvijek pravilno osigurajte dijete pojasom.
22. Sastavljanje i podešavanje smije izvoditi samo odrasla osoba.
23. Uklonite svu ambalažu prije nego što igrčku date djetetu.

# UK - українська

SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943

## Інформація про безпеку

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

1. Попередження: Використовуйте лише під безпосереднім наглядом дорослого.
2. Попередження: Не підходить для дітей віком до 6 місяців.
3. Максимальна вага користувача: 12 кг.
4. Завжди переконайтеся, що всі компоненти належним чином закріплені перед використанням.
5. Регулярно перевіряйте стан пружин, ремінців, швів, гачків та дерев'яної рами.
6. У разі будь-яких пошкоджень не використовуйте.
7. Заборонено використовувати лише в приміщенні.
8. Переконайтеся, що поверхня під іграшкою рівна, стійка та вільна від перешкод.
9. Не використовуйте поблизу сходів, дверей або гострих країв.
10. Завжди належним чином закріплюйте дитину за допомогою ременя безпеки перед використанням.
11. Збирання та регулювання лише дорослим.
12. Використовуйте відповідно до інструкцій та рекомендацій виробника.
13. Попередження: Не підходить для дітей віком до 6 місяців.
14. Максимальна вага користувача: 12 кг.
15. Перед використанням завжди переконайтеся, що всі компоненти належним чином закріплені.
16. Регулярно перевіряйте стан пружин, ремінців, швів, гачків та дерев'яної рами.
17. У разі будь-яких пошкоджень не використовуйте.
18. Тільки для використання в приміщенні.
19. Переконайтеся, що поверхня під іграшкою рівна, стійка та вільна від перешкод.
20. Не використовуйте поблизу сходів, дверей або гострих країв.
21. Завжди належним чином закріплюйте дитину за допомогою ременя безпеки перед використанням.
22. Збирання та регулювання має виконувати лише дорослий.
23. Видаліть всю упаковку, перш ніж давати цю іграшку дитині.

# NO - norsk

**SKU:MAM282 BABY JUMPER EAN:5900168939943**

## Sikkerhetsinformasjon

### ADVARSLER!

1. Advarsel: Skal kun brukes under direkte tilsyn av en voksen.
2. Advarsel: Ikke egnet for barn under 6 måneder.
3. Maksimal brukervekt: 12 kg.
4. Sørg alltid for at alle komponenter er ordentlig festet før bruk.
5. Sjekk regelmessig tilstanden til fjærer, stropper, sømmer, kroker og trerammen.
6. Ikke bruk hvis det oppstår skade.
7. Kun forbudt for innendørs bruk.
8. Sørg for at overflaten under leken er flat, stabil og fri for hindringer.
9. Ikke bruk i nærheten av trapper, dører eller skarpe kanter.
10. Fest alltid barnet ditt ordentlig med selen før bruk.
11. Montering og justering må kun utføres av en voksen.
12. Bruk i samsvar med instruksjonene og produsentens anbefalinger.
13. Advarsel: Ikke egnet for barn under 6 måneder.
14. Maksimal brukervekt: 12 kg.
15. Sørg alltid for at alle komponenter er ordentlig festet før bruk.
16. Sjekk regelmessig tilstanden til fjærer, stropper, sømmer, kroker og trerammen.
17. Ikke bruk leken hvis det oppstår skade.
18. Kun for innendørs bruk.
19. Sørg for at overflaten under leken er flat, stabil og fri for hindringer.
20. Ikke bruk den i nærheten av trapper, dører eller skarpe kanter.
21. Fest alltid barnet ditt ordentlig med selen før bruk.
22. Montering og justering må kun utføres av en voksen.
23. Fjern all emballasje før du gir denne leken til et barn.