

PL - polski

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Informacje o bezpieczeństwie

Ostrzeżenia!

1. Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia!
2. Maksymalne obciążenie 50 kg.
3. Ostrzeżenie! Tylko do użytku domowego!
4. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki! Ryzyko upadku!
5. Montażu powinna dokonać osoba dorosła. Dzieci nie powinny znajdować się w strefie montażu. Trzymaj torby i opakowania z dala od dzieci, ryzyko uduszenia!
6. Zabawki nie wolno instalować na betonie, asfalcie lub innej twardej powierzchni.
7. Zachowaj instrukcję obsługi.
8. Kolory z czasem mogą wyblaknąć pod wpływem słońca.
9. Nie należy montować urządzenia na sypkich powierzchniach np. w piasku z uwagi na ryzyko przewrócenia się konstrukcji.
10. Aby zapobiec poważnym obrażeniom, dzieci należy poinformować o zakazie korzystania z produktu, dopóki montaż nie zostanie prawidłowo przeprowadzony.
11. Regularnie sprawdzaj mocowania przed korzystaniem przez dziecko z zabawki. Poluzowane mocowanie może stać się przyczyną wypadku!
12. Tylko do użytku dla jednej osoby jednocześnie
Do użytku tylko pod nadzorem osoby dorosłej

EN - English

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Safety Information

Warnings!

1. This toy is not intended for children under 3 years of age!
 2. Maximum load: 50 kg.
 3. Warning! For home use only!
 4. Never leave your child unattended! Risk of falling!
 5. Assembly should be performed by an adult. Children should not be in the assembly area. Keep bags and packaging away from children; risk of suffocation!
 6. This toy must not be installed on concrete, asphalt or any other hard surface.
 7. Keep the instruction manual.
 8. Colors may fade over time due to exposure to sunlight.
 9. Do not install the device on loose surfaces e.g., sand, due to the risk of tipping over.
 10. To prevent serious injury, children should be instructed not to use the product until assembly is complete.
 11. Regularly check the attachments before a child uses the toy. Loose attachments can cause accidents!
 12. Only for use by one person at a time.
- For use only under adult supervision

DE - Deutsch

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Sicherheitsinformationen

Warnhinweise!

1. Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet!
2. Maximale Belastung: 50 kg.
3. Achtung! Nur für den Gebrauch im Haus!
4. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt! Sturzgefahr!
5. Der Aufbau sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Kinder dürfen sich nicht im Aufbaubereich aufhalten.

Beutel und Verpackung

von Kindern fernhalten; Erstickungsgefahr!

6. Dieses Spielzeug darf nicht auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgebaut werden.
7. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
8. Die Farben können durch Sonneneinstrahlung mit der Zeit verblassen.
9. Stellen Sie das Gerät nicht auf losem Untergrund auf, z. B. Sand, da Umkipppgefahr besteht.
10. Um schwere Verletzungen zu vermeiden, sollten Kinder angewiesen werden, das Produkt erst nach dem vollständigen Aufbau zu benutzen.
11. Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, bevor ein Kind das Spielzeug benutzt. Lose Teile können Unfälle verursachen!
12. Nur für die Benutzung durch eine Person gleichzeitig.
Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden

FR - français

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Informations de sécurité

Avertissements !

1. Ce jouet n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans !
2. Charge maximale : 50 kg.
3. Attention ! Usage domestique uniquement !
4. Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance ! Risque de chute !
5. Le montage doit être effectué par un adulte. Les enfants ne doivent pas se trouver dans la zone de montage. Gardez les sacs et l'emballage hors de portée des enfants ; risque d'étouffement !
6. Ce jouet ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.
7. Conservez le manuel d'instructions.
8. Les couleurs peuvent s'estomper avec le temps sous l'effet du soleil.
9. N'installez pas l'appareil sur des surfaces instables par exemple, du sable, en raison du risque de basculement.
10. Pour éviter toute blessure grave, il convient d'indiquer aux enfants de ne pas utiliser le produit tant que le montage n'est pas terminé.
11. Vérifiez régulièrement les fixations avant qu'un enfant n'utilise le jouet. Les fixations mal fixées peuvent provoquer des accidents !
12. À utiliser par une seule personne à la fois.
À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.

IT - italiano

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Informazioni di sicurezza

Avvertenze!

1. Questo giocattolo non è destinato a bambini di età inferiore a 3 anni!
2. Carico massimo: 50 kg.
3. Attenzione! Solo per uso domestico!
4. Non lasciare mai il bambino incustodito! Rischio di caduta!
5. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. I bambini non devono trovarsi nell'area di montaggio. Tenere sacchetti e imballaggi lontano dalla portata dei bambini; rischio di soffocamento!
6. Questo giocattolo non deve essere installato su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura.
7. Conservare il manuale di istruzioni.
8. I colori potrebbero sbiadire nel tempo a causa dell'esposizione alla luce solare.
9. Non installare il dispositivo su superfici sconnesse ad esempio sabbia, a causa del rischio di ribaltamento.
10. Per evitare lesioni gravi, istruire i bambini a non utilizzare il prodotto fino al completamento del montaggio.
11. Controllare regolarmente gli accessori prima che il bambino utilizzi il giocattolo. Gli accessori allentati possono causare incidenti!
12. Da utilizzare solo da una persona alla volta.
Da utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto

NL - Nederlands

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Veiligheidsinformatie

Waarschuwingen!

1. Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar!
 2. Maximaal draagvermogen: 50 kg.
 3. Waarschuwing! Alleen voor thuisgebruik!
 4. Laat uw kind nooit zonder toezicht achter! Valgevaar!
 5. Montage dient door een volwassene te worden uitgevoerd. Kinderen mogen zich niet in de montagezone bevinden.
- Houd zakken en verpakkingen
buiten bereik van kinderen; verstikkingsgevaar!
6. Dit speelgoed mag niet op beton, asfalt
of een andere harde ondergrond worden geplaatst.
 7. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
 8. Kleuren kunnen na verloop van tijd vervagen door blootstelling aan zonlicht.
 9. Plaats het apparaat niet op een losse ondergrond
bijv. zand, vanwege het risico op omvallen.
 10. Om ernstig letsel te voorkomen, mogen kinderen het product pas gebruiken nadat de
montage is voltooid.
 11. Controleer de onderdelen regelmatig voordat een kind het speelgoed gebruikt. Losse
onderdelen kunnen ongelukken veroorzaken!
 12. Uitsluitend te gebruiken door één persoon tegelijk.
- Uitsluitend te gebruiken onder toezicht van een volwassene.

SV - svenska

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Säkerhetsinformation

Varningar!

1. Denna leksak är inte avsedd för barn under 3 år!
2. Maximal belastning: 50 kg.
3. Varning! Endast för hemmabruk!
4. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt! Risk för fall!
5. Montering bör utföras av en vuxen. Barn bör inte befinna sig i monteringsområdet. Håll påsar och förpackningar utom räckhåll för barn; kvävningsrisk!
6. Denna leksak får inte installeras på betong, asfalt eller någon annan hård yta.
7. Spara bruksanvisningen.
8. Färgerna kan blekna med tiden på grund av exponering för solljus.
9. Installera inte enheten på lösa ytor
t.ex. sand, på grund av risken för att den välter.
10. För att förhindra allvarliga skador bör barn instrueras att inte använda produkten förrän monteringen är klar.
11. Kontrollera regelbundet fästena innan ett barn använder leksaken. Lösa fästen kan orsaka olyckor!
12. Endast för användning av en person åt gången.
Endast för användning under vuxenövervakning

ES - español

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Información de seguridad

¡Advertencias!

1. Este juguete no está diseñado para niños menores de 3 años.
 2. Carga máxima: 50 kg.
 3. ¡Advertencia! ¡Solo para uso doméstico!
 4. ¡Nunca deje a su hijo sin supervisión! ¡Riesgo de caída!
 5. El montaje debe ser realizado por un adulto. Los niños no deben estar en la zona de montaje. Mantenga las bolsas y el embalaje fuera del alcance de los niños; ¡riesgo de asfixia!
 6. Este juguete no debe instalarse sobre hormigón, asfalto ni ninguna otra superficie dura.
 7. Conserve el manual de instrucciones.
 8. Los colores pueden desteñirse con el tiempo debido a la exposición a la luz solar.
 9. No instale el dispositivo sobre superficies sueltas, como arena, debido al riesgo de vuelco.
 10. Para evitar lesiones graves, se debe indicar a los niños que no utilicen el producto hasta que el montaje esté completo.
 11. Revise regularmente los accesorios antes de que un niño utilice el juguete. ¡Los accesorios sueltos pueden causar accidentes!
 12. Solo para uso de una persona a la vez.
- Para uso exclusivo bajo supervisión de un adulto.

CS - čeština

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Bezpečnostní informace

Varování!

1. Tato hračka není určena pro děti mladší 3 let!
2. Maximální nosnost: 50 kg.
3. Varování! Pouze k domácímu použití!
4. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru! Nebezpečí pádu!
5. Montáž by měla provádět dospělá osoba. Děti by se neměly zdržovat v prostoru montáže. Uchovávejte tašky a obaly mimo dosah dětí; nebezpečí udušení!
6. Tato hračka se nesmí instalovat na beton, asfalt ani na jiný tvrdý povrch.
7. Uchovejte si návod k obsluze.
8. Barvy mohou časem vyblednout v důsledku vystavení slunečnímu záření.
9. Neinstalujte zařízení na sypký povrch např. písek, kvůli riziku převrácení.
10. Aby se předešlo vážnému zranění, měly by být děti poučeny, aby výrobek nepoužívaly, dokud není montáž dokončena.
11. Pravidelně kontrolujte upevnění, než dítě hračku použije. Volné upevnění může způsobit nehodu!
12. Pouze pro použití jednou osobou.
Pouze k použití pod dohledem dospělé osoby

SK - slovenčina

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Bezpečnostné informácie

Upozornenia!

1. Táto hračka nie je určená pre deti do 3 rokov!
 2. Maximálne zaťaženie: 50 kg.
 3. Upozornenie! Len na domáce použitie!
 4. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru! Nebezpečenstvo pádu!
 5. Montáž by mala vykonávať dospelá osoba. Deti by sa nemali zdržiavať v priestore montáže. Uchovávajte vrecia a obaly mimo dosahu detí; nebezpečenstvo udusení!
 6. Táto hračka sa nesmie inštalovať na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch.
 7. Uschovajte si návod na obsluhu.
 8. Farby môžu časom vyblednúť v dôsledku vystavenia slnečnému žiareniu.
 9. Neinštalujte zariadenie na sypký povrch napr. piesok, kvôli riziku prevrátenia.
 10. Aby sa predišlo vážnemu zraneniu, deti by mali byť poučené, aby výrobok nepoužívali, kým nie je montáž dokončená.
 11. Pravidelne kontrolujte upevnenie predtým, ako dieťa začne hračku používať. Uvoľnené upevnenia môžu spôsobiť nehody!
 12. Len na použitie jednou osobou.
- Len na použitie pod dohľadom dospeléj osoby

HU - magyar

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Biztonsági információk

Figyelmeztetések!

1. Ez a játék nem 3 év alatti gyermekek számára készült!
 2. Maximális terhelés: 50 kg.
 3. Figyelmeztetés! Csak otthoni használatra!
 4. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül! Leesésveszély!
 5. Az összeszerelést felnőttek kell elvégeznie. Gyermekek nem tartózkodhatnak az összeszerelési területen. A zacskókat és a csomagolást tartsa távol gyermekektől; fulladásveszély!
 6. A játékot tilos betonra, aszfaltra vagy más kemény felületre telepíteni.
 7. Őrizze meg a használati útmutatót.
 8. A színek idővel kifakulhatnak a napfény hatására.
 9. Ne telepítse a készüléket laza felületre pl. homokra, a felborulás veszélye miatt.
 10. A súlyos sérülések elkerülése érdekében a gyermekeket tájékoztatni kell arról, hogy ne használják a terméket, amíg az összeszerelés be nem fejeződött.
 11. Rendszeresen ellenőrizze a tartozékokat, mielőtt a gyermek használná a játékot. A laza tartozékok balesetet okozhatnak!
 12. Egyszerre csak egy személy használhatja.
- Kizárólag felnőtt felügyelete mellett használható

RO - română

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Informații de siguranță

Avertismente!

1. Această jucărie nu este destinată copiilor sub 3 ani!
 2. Sarcină maximă: 50 kg.
 3. Atenție! Doar pentru uz casnic!
 4. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat! Pericol de cădere!
 5. Asamblarea trebuie efectuată de către un adult. Copiii nu trebuie să se afle în zona de asamblare. Păstrați pungile și ambalajele departe de copii; risc de sufocare!
 6. Această jucărie nu trebuie instalată pe beton, asfalt sau orice altă suprafață dură.
 7. Păstrați manualul de instrucțiuni.
 8. Culoarele se pot estompa în timp din cauza expunerii la lumina soarelui.
 9. Nu instalați dispozitivul pe suprafețe neaderente de exemplu, nisip, din cauza riscului de răsturnare.
 10. Pentru a preveni rănirea gravă, copiii trebuie instruiți să nu utilizeze produsul până la finalizarea asamblării.
 11. Verificați periodic accesoriile înainte ca un copil să utilizeze jucăria. Accesoriile slăbite pot cauza accidente!
 12. Doar pentru utilizare de către o singură persoană.
- A se utiliza numai sub supravegherea unui adult

PT - português

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Informações de segurança

Avisos!

1. Este brinquedo não se destina a crianças com menos de 3 anos de idade!
2. Carga máxima: 50 kg.
3. Atenção! Apenas para uso doméstico!
4. Nunca deixe seu filho sem supervisão! Risco de queda!
5. A montagem deve ser realizada por um adulto. Crianças não devem estar na área de montagem. Mantenha as embalagens longe do alcance de crianças; risco de sufocamento!
6. Este brinquedo não deve ser instalado em concreto, asfalto ou qualquer outra superfície dura.
7. Guarde o manual de instruções.
8. As cores podem desbotar com o tempo devido à exposição à luz solar.
9. Não instale o aparelho em superfícies soltas por exemplo, areia, devido ao risco de tombamento.
10. Para evitar ferimentos graves, as crianças devem ser instruídas a não usar o produto até que a montagem esteja completa.
11. Verifique regularmente os acessórios antes que uma criança use o brinquedo. Acessórios soltos podem causar acidentes!
12. Uso exclusivo por uma pessoa de cada vez.
Para uso somente sob supervisão de um adulto.

LT - lietuvių

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Saugos informacija

Įspėjimai!

1. Šis žaislas neskirtas vaikams iki 3 metų amžiaus!
2. Maksimali apkrova: 50 kg.
3. Įspėjimas! Tik naudojimui namuose!
4. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros! Kyla pavojus nukristi!
5. Surinkimą turi atlikti suaugęs asmuo. Vaikai neturėtų būti surinkimo vietoje. Maišelius ir pakuotes laikykite atokiau nuo vaikų; kyla pavojus uždusti!
6. Šio žaislo negalima montuoti ant betono, asfalto ar kito kieto paviršiaus.
7. Išsaugokite naudojimo instrukciją.
8. Spalvos laikui bėgant gali išblukti dėl saulės spindulių poveikio.
9. Nemontuokite įrenginio ant palaidų paviršių, pvz., smėlio, nes kyla pavojus apvirsti.
10. Kad išvengtumėte rimtų sužalojimų, vaikams reikia nurodyti nenaudoti gaminio, kol surinkimas nebus baigtas.
11. Prieš vaikui naudojant žaislą, reguliariai patikrinkite priedus. Atsipalaidavę priedai gali sukelti nelaimingų atsitikimų!
12. Vienu metu naudoti tik vienam asmeniui.

LV - latviešu

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Drošības informācija

Brīdinājumi!

1. Šī rotaļlieta nav paredzēta bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem!
2. Maksimālā slodze: 50 kg.
3. Brīdinājums! Tikai lietošanai mājas apstākļos!
4. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības! Kritiena risks!
5. Montāžu veic pieaugušais. Bērni nedrīkst atrasties montāžas zonā. Sargājiet maisījumus un iepakojumu no bērniem; pastāv nosmakšanas risks!
6. Šo rotaļlietu nedrīkst uzstādīt uz betona, asfalta vai citas cietas virsmas.
7. Saglabājiet lietošanas instrukciju.
8. Krāsas laika gaitā var izbalēt saules gaismas iedarbības dēļ.
9. Neuzstādiet ierīci uz iridenām virsmām, piemēram, smiltīm, apgāšanās riska dēļ.
10. Lai novērstu nopietnus savainojumus, bērniem jāiesaka nelietot produktu, kamēr montāža nav pabeigta.
11. Regulāri pārbaudiet stiprinājumus, pirms bērns lieto rotaļlietu. Valīgi stiprinājumi var izraisīt negadījumus!
12. Lietot drīkst tikai viena persona vienlaikus.

ET - eesti

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Ohutusteave

Hoiatused!

1. See mänguasi ei ole mõeldud alla 3-aastastele lastele!
2. Maksimaalne koormus: 50 kg.
3. Hoiatus! Ainult koduseks kasutamiseks!
4. Ärge kunagi jätke last järelevalveta! Kukkumisoht!
5. Kokkupaneku peaks tegema täiskasvanu. Lapsed ei tohiks olla kokkupanekualal. Hoidke kotid ja pakend laste käeulatusest eemal; lämbumisoht!
6. Seda mänguasja ei tohi paigaldada betoonile, asfaldile ega muule kõvale pinnale.
7. Hoidke kasutusjuhend alles.
8. Värvid võivad päikesevalguse käes aja jooksul pleekida.
9. Ärge paigaldage seadet lahtistele pindadele nt liivale, kuna see võib ümber kukkuda.
10. Tõsiste vigastuste vältimiseks tuleks lastele öelda, et nad ei kasutaks toodet enne kokkupanekut.
11. Enne kui laps mänguasja kasutab, kontrollige regulaarselt kinnitusi. Lahtised kinnitused võivad põhjustada õnnetusi!
12. Ainult ühe inimese poolt korraga kasutamiseks.

DA - dansk

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Sikkerhedsoplysninger

Advarsler!

1. Dette legetøj er ikke beregnet til børn under 3 år!
2. Maksimal belastning: 50 kg.
3. Advarsel! Kun til hjemmebrug!
4. Efterlad aldrig dit barn uden opsyn! Risiko for at falde!
5. Samlingen skal udføres af en voksen. Børn bør ikke være i samleområdet. Hold poser og emballage ude af børns rækkevidde; risiko for kvælning!
6. Dette legetøj må ikke installeres på beton, asfalt eller andre hårde overflader.
7. Gem brugsanvisningen.
8. Farver kan falme med tiden på grund af sollys.
9. Installer ikke enheden på løse overflader f.eks. sand, på grund af risikoen for at vælte.
10. For at forhindre alvorlige skader bør børn instrueres i ikke at bruge produktet, før samlingen er færdig.
11. Kontroller regelmæssigt tilbehøret, før et barn bruger legetøjet. Løse fastgørelser kan forårsage ulykker!
12. Kun til brug for én person ad gangen.

FI - suomi

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Turvallisuustiedot

Varoitukset!

1. Tätä lelua ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille!
2. Enimmäiskuormitus: 50 kg.
3. Varoitus! Vain kotikäyttöön!
4. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa! Kaatumisvaara!
5. Kokoamisen saa suorittaa aikuinen. Lasten ei tule olla kokoamisalueella. Pidä pussit ja pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta; tukehtumisvaara!
6. Tätä lelua ei saa asentaa betonille, asfaltille tai muulle kovalle alustalle.
7. Säilytä käyttöohje.
8. Värit voivat haalistua ajan myötä auringonvalon vaikutuksesta.
9. Älä asenna laitetta irtonaisille pinnoille esim. hiekalle, koska se voi kaatua.
10. Vakavien vammojen välttämiseksi lapsia on kehotettava olemaan käyttämättä tuotetta ennen kuin kokoaminen on valmis.
11. Tarkista kiinnikkeet säännöllisesti ennen kuin lapsi käyttää lelua. Löysät kiinnikkeet voivat aiheuttaa onnettomuuksia!
12. Vain yhden henkilön käyttöön kerrallaan.

SL - slovenščina

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Varnostne informacije

Opozorila!

1. Ta igrača ni namenjena otrokom, mlajšim od 3 let!
2. Največja obremenitev: 50 kg.
3. Opozorilo! Samo za domačo uporabo!
4. Otroka nikoli ne puščajte brez nadzora! Nevarnost padca!
5. Sestavljanje mora opraviti odrasla oseba. Otroci se ne smejo zadrževati v območju sestavljanja. Vrečke in embalažo hranite izven dosega otrok; nevarnost zadušitve!
6. Igrače ni dovoljeno nameščati na beton, asfalt ali katero koli drugo trdo površino.
7. Shranite navodila za uporabo.
8. Barve lahko sčasoma zbledijo zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi.
9. Naprave ne nameščajte na ohlapne površine npr. pesek, zaradi nevarnosti prevračanja.
10. Da bi preprečili resne poškodbe, je treba otroke poučiti, naj izdelka ne uporabljajo, dokler sestavljanje ni končano.
11. Preden otrok uporabi igračo, redno preverjajte pritrdilne elemente. Ohlapni nastavki lahko povzročijo nesreče!
12. Samo za uporabo ene osebe hkrati.

EL - ελληνικά

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Πληροφορίες ασφαλείας

Προειδοποιήσεις!

1. Αυτό το παιχνίδι δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 3 ετών!
2. Μέγιστο φορτίο: 50 κιλά.
3. Προειδοποίηση! Μόνο για οικιακή χρήση!
4. Μην αφήνετε ποτέ το παιδί σας χωρίς επίβλεψη! Κίνδυνος πτώσης!
5. Η συναρμολόγηση πρέπει να εκτελείται από ενήλικα. Τα παιδιά δεν πρέπει να βρίσκονται στον χώρο συναρμολόγησης. Κρατήστε τις σακούλες και τις συσκευασίες μακριά από παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας!
6. Αυτό το παιχνίδι δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε σκυρόδεμα, ασφαλτο ή οποιαδήποτε άλλη σκληρή επιφάνεια.
7. Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
8. Τα χρώματα μπορεί να ξεθωριάσουν με την πάροδο του χρόνου λόγω έκθεσης στο ηλιακό φως.
9. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χαλαρές επιφάνειες π.χ. άμμο, λόγω του κινδύνου ανατροπής.
10. Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται να μην χρησιμοποιούν το προϊόν μέχρι να ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση.
11. Ελέγχετε τακτικά τα εξαρτήματα πριν ένα παιδί χρησιμοποιήσει το παιχνίδι. Τα χαλαρά εξαρτήματα μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα!
12. Μόνο για χρήση από ένα άτομο κάθε φορά.

BG - български

SKU:HYR31 GYM BAR EAN:5900168939318

Информация за безопасност

Предупреждения!

1. Тази играчка не е предназначена за деца под 3 години!
2. Максимално натоварване: 50 кг.
3. Внимание! Само за домашна употреба!
4. Никога не оставяйте детето си без надзор! Опасност от падане!
5. Сглобяването трябва да се извършва от възрастен. Децата не трябва да бъдат в зоната за сглобяване. Дръжте торбичките и опаковките далеч от деца; риск от задушаване!
6. Тази играчка не трябва да се монтира върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност.
7. Пазете ръководството за употреба.
8. Цветовете могат да избледнеят с времето поради излагане на слънчева светлина.
9. Не монтирайте устройството върху рохкави повърхности напр. пясък, поради риск от преобръщане.
10. За да се предотвратят сериозни наранявания, децата трябва да бъдат инструктирани да не използват продукта, докато сглобяването не приключи.
11. Редовно проверявайте приставките, преди дете да използва играчката. Разхлабените приставки могат да причинят инциденти!
12. Само за употреба от един човек едновременно.

HR - hrvatski

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Sigurnosne informacije

Upozorenja!

1. Ova igračka nije namijenjena djeci mlađoj od 3 godine!
2. Maksimalno opterećenje: 50 kg.
3. Upozorenje! Samo za kućnu upotrebu!
4. Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora! Opasnost od pada!
5. Sastavljanje treba obavljati odrasla osoba. Djeca ne smiju biti u području sastavljanja. Vrećice i ambalažu držite izvan dohvata djece; opasnost od gušenja!
6. Ova igračka se ne smije postavljati na beton, asfalt ili bilo koju drugu tvrdi površinu.
7. Sačuvajte upute za uporabu.
8. Boje mogu s vremenom izblijedjeti zbog izloženosti sunčevoj svjetlosti.
9. Ne postavljajte uređaj na rastresite površine npr. pijesak, zbog rizika od prevrtanja.
10. Kako biste spriječili ozbiljne ozljede, djeci treba reći da ne koriste proizvod dok se sastavljanje ne završi.
11. Redovito provjeravajte pričvršćivače prije nego što dijete koristi igračku. Labavi dodaci mogu uzrokovati nesreće!
12. Samo za korištenje od strane jedne osobe istovremeno.

UK - українська

SKU:HYR31 GYM BAR EAN:5900168939318

Інформація про безпеку

Попередження!

1. Ця іграшка не призначена для дітей віком до 3 років!
2. Максимальне навантаження: 50 кг.
3. Попередження! Тільки для домашнього використання!
4. Ніколи не залишайте дитину без нагляду! Ризик падіння!
5. Збирання має виконувати дорослий. Діти не повинні перебувати в зоні складання. Тримайте пакети та упаковку подалі від дітей; ризик задухи!
6. Цю іграшку не можна встановлювати на бетон, асфальт або будь-яку іншу тверду поверхню.
7. Зберігайте інструкцію з експлуатації.
8. Кольори можуть з часом вицвітати під впливом сонячного світла.
9. Не встановлюйте пристрій на пухкі поверхні, наприклад, пісок, через ризик перекидання.
10. Щоб запобігти серйозним травмам, дітям слід пояснювати, що не можна використовувати виріб до завершення складання.
11. Регулярно перевіряйте кріплення, перш ніж дитина використовуватиме іграшку. Нецільно закріплені кріплення можуть призвести до нещасних випадків!
12. Тільки для використання однією особою одночасно.

NO - norsk

SKU:HYP31 GYM BAR EAN:5900168939318

Sikkerhetsinformasjon

Advarsler!

1. Denne leken er ikke beregnet for barn under 3 år!
2. Maksimal belastning: 50 kg.
3. Advarsel! Kun for hjemmebruk!
4. La aldri barnet være uten tilsyn! Fare for fall!
5. Montering bør utføres av en voksen. Barn skal ikke være i monteringsområdet. Hold poser og emballasje unntatt barn; kvelningsfare!
6. Denne leken må ikke monteres på betong, asfalt eller andre harde overflater.
7. Ta vare på bruksanvisningen.
8. Farger kan falme over tid på grunn av sollys.
9. Ikke monter enheten på løse overflater f.eks. sand, på grunn av risikoen for velting.
10. For å forhindre alvorlig skade, bør barn instrueres til ikke å bruke produktet før monteringen er fullført.
11. Sjekk regelmessig festene før et barn bruker leken. Løse fester kan forårsake ulykker!
12. Kun for bruk av én person om gangen.