

PL - polski

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Informacje o bezpieczeństwie

1. Maksymalna waga użytkownika z zamontowanym siedziskiem: 20 kg.
2. Maksymalna waga dla platformy: 50 kg.
3. Tryb z siedziskiem przeznaczony jest dla dzieci od 1 roku życia.
4. Tryb hulajnogi przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.
5. Uwaga! Hamulec nagrzewa się!
6. W czasie korzystania z hulajnogi używaj sprzętu ochronnego takiego jak: kask, nakolanniki czy nałokietniki oraz zakrytego obuwia z gumową podeszwą.
7. Nie poruszaj się hulajnogą po drogach publicznych! Zagrożenie wypadkiem!
8. Nie poruszaj się hulajnogą po zboczach gór, piachu czy mokrych powierzchniach.
9. Należy zachować ostrożność w czasie korzystania z hulajnogi, wymagane umiejętności, aby uniknąć upadków lub kolizji.
10. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki!
11. Przekaż dziecku, jak poprawnie używać hamulca.
12. Tylko jedno dziecko może jeździć na hulajnodze w tym samym czasie.

EN - English

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Safety Information

1. Maximum user weight with seat installed: 20 kg.
2. Maximum weight for platform: 50 kg.
3. The seat mode is intended for children from 1 year of age.
4. The scooter mode is intended for children over 3 years of age.
5. Attention! The brake gets hot!
6. When using the scooter, use protective equipment such as a helmet, knee pads or elbow pads, and closed shoes with a rubber sole.
7. Do not use the scooter on public roads! Risk of accident!
8. Do not use the scooter on mountain slopes, sand or wet surfaces.
9. Please be careful when using the scooter, skills required to avoid falls or collisions.
10. Don't leave your child unattended!

11. Teach your child how to use the brake correctly.
12. Only one child can ride the scooter at a time.

DE - Deutsch

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Sicherheitsinformationen

1. Maximales Benutzergewicht mit montiertem Sitz: 20 kg.
2. Maximales Gewicht der Plattform: 50 kg.
3. Der Sitzmodus ist für Kinder ab 1 Jahr gedacht.
4. Der Rollermodus ist für Kinder ab 3 Jahren gedacht.
5. Achtung! Die Bremse wird heiß!
6. Tragen Sie beim Benutzen des Scooters Schutzausrüstung wie Helm, Knieschützer oder Ellbogenschützer und geschlossene Schuhe mit Gummisohle.
7. Benutzen Sie den Roller nicht auf öffentlichen Straßen! Unfallgefahr!
8. Benutzen Sie den Roller nicht auf Berghängen, Sand oder nassen Oberflächen.
9. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie den Roller benutzen, und achten Sie auf die erforderlichen Fähigkeiten, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden.
10. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!
11. Bringen Sie Ihrem Kind den richtigen Umgang mit der Bremse bei.
12. Es kann immer nur ein Kind gleichzeitig mit dem Roller fahren.

CS - čeština

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Bezpečnostní informace

1. Maximální hmotnost uživatele s nainstalovaným sedadlem: 20 kg.
2. Maximální hmotnost plošiny: 50 kg.
3. Sedací režim je určen pro děti od 1 roku.
4. Režim koloběžka je určen pro děti starší 3 let.
5. Pozor! Brzda se zahřívá!
6. Při používání koloběžky používejte ochranné pomůcky jako je helma, chrániče kolen nebo loktů a uzavřené boty s gumovou podrážkou.

7. Nepoužívejte koloběžku na veřejných komunikacích! Nebezpečí nehody!
8. Nepoužívejte koloběžku na horských svazích, písku nebo mokrému povrchu.
9. Při používání skútru buďte opatrní, dávejte pozor, abyste se vyhnuli pádům nebo srážkám.
10. Nenechávejte své dítě bez dozoru!
11. Naučte své dítě správně používat brzdu.
12. Na koloběžce může jezdit vždy pouze jedno dítě.

HU - magyar

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Biztonsági információk

1. Maximális felhasználói súly felszerelt üléssel: 20 kg.
2. Az emelvény maximális súlya: 50 kg.
3. Az ülés üzemmód 1 éves kortól gyermekek számára készült.
4. A robogó üzemmód 3 évesnél idősebb gyermekek számára készült.
5. Figyelem! A fék felforrósodik!
6. A robogó használatakor használjon védőfelszerelést, például sisakot, térd- vagy könyökvédőt, valamint zárt, gumitalpú cipőt.
7. Ne használja a robogót közúton! Balesetveszély!
8. Ne használja a robogót hegyi lejtőn, homokban vagy nedves felületen.
9. Kérjük, legyen óvatos a robogó használatakor, az esések és ütközések elkerüléséhez szükséges készségekre.
10. Ne hagyj felügyelet nélkül gyermekedet!
11. Tanítsa meg gyermekét a fék helyes használatára.
12. Egyszerre csak egy gyerek ülhet a robogón.

RO - română

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Informații de siguranță

1. Greutate maxima utilizator cu scaunul instalat: 20 kg.
2. Greutate maxima pentru platforma: 50 kg.
3. Modul scaun este destinat copiilor de la 1 an.

4. Modul scuter este destinat copiilor peste 3 ani.
5. Atentie! Frâna se încălzește!
6. Când utilizați scuterul, utilizați echipament de protecție cum ar fi o cască, genunchiere sau cotiere și încălțăminte închisă cu talpă de cauciuc.
7. Nu folosi scuterul pe drumurile publice! Risc de accident!
8. Nu utilizați scuterul pe versanți montanți, nisip sau suprafețe umede.
9. Vă rugăm să aveți grijă când utilizați scuterul, abilitățile necesare pentru a evita căderile sau coliziunile.
10. Nu-ți lăsa copilul nesupravegheat!
11. Învăță-ți copilul cum să folosească corect frâna.
12. Doar un copil poate merge cu trocineta la un moment dat.

FR - français

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Informations de sécurité

1. Poids maximum de l'utilisateur avec le siège installé : 20 kg.
2. Poids maximum de la plateforme : 50 kg.
3. Le mode siège est destiné aux enfants à partir de 1 an.
4. Le mode scooter est destiné aux enfants de plus de 3 ans.
5. Attention ! Le frein chauffe !
6. Lors de l'utilisation du scooter, utilisez des équipements de protection tels qu'un casque, des genouillères ou des coudières et des chaussures fermées à semelle en caoutchouc.
7. N'utilisez pas le scooter sur la voie publique ! Risque d'accident !
8. N'utilisez pas le scooter sur des pentes de montagne, sur du sable ou sur des surfaces mouillées.
9. Soyez prudent lorsque vous utilisez le scooter, compétences requises pour éviter les chutes ou les collisions.
10. Ne laissez pas votre enfant sans surveillance !
11. Apprenez à votre enfant à utiliser correctement le frein.
12. Un seul enfant à la fois peut conduire le scooter.

SK - slovenčina

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Bezpečnostné informácie

1. Maximálna hmotnosť užívateľa s nainštalovaným sedadlom: 20 kg.
2. Maximálna hmotnosť platformy: 50 kg.
3. Sedací režim je určený pre deti od 1 roka.
4. Režim kolobežky je určený pre deti od 3 rokov.
5. Pozor! Brzda je horúca!
6. Pri používaní kolobežky používajte ochranné pomôcky ako prilbu, chrániče kolien alebo lakťov a uzavreté obuv s gumenou podrážkou.
7. Nepoužívajte kolobežku na verejných komunikáciách! Nebezpečenstvo nehody!
8. Kolobežku nepoužívajte na horských svahoch, piesku alebo mokrom povrchu.
9. Buďte opatrní pri používaní kolobežky, zručnosti potrebné na to, aby ste sa vyhli pádom alebo kolíziám.
10. Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru!
11. Naučte svoje dieťa správne používať brzdu.
12. Na kolobežke môže jazdiť vždy len jedno dieťa.

LT - lietuvių

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Saugos informacija

1. Maksimalus vartotojo svoris su sumontuota sėdyne: 20 kg.
2. Maksimalus platformos svoris: 50 kg.
3. Sėdynės režimas skirtas vaikams nuo 1 metų amžiaus.
4. Paspirtuko režimas skirtas vyresniems nei 3 metų vaikams.
5. Dėmesio! Stabdis įkaista!
6. Naudodami paspirtuką naudokite apsaugines priemones, tokias kaip šalmas, kelių ar alkūnių apsaugas ir uždarus batus su guminiu padu.
7. Nenaudokite paspirtuko viešuose keliuose! Nelaimingo atsitikimo pavojus!
8. Nenaudokite paspirtuko ant kalnų šlaitų, smėlio ar šlapių paviršių.
9. Būkite atsargūs naudodami paspirtuką, įgūdžių, reikalingų norint išvengti kritimų ar susidūrimų.
10. Nepalikite savo vaiko be priežiūros!
11. Išmokykite vaiką teisingai naudoti stabdžius.
12. Vienu metu paspirtuku gali važiuoti tik vienas vaikas.

LV - latviešu

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Drošības informācija

1. Maksimālais lietotāja svars ar uzstādītu sēdekli: 20 kg.
2. Maksimālais platformas svars: 50 kg.
3. Sēdekļa režīms ir paredzēts bērniem no 1 gada vecuma.
4. Skrejriteņa režīms ir paredzēts bērniem no 3 gadu vecuma.
5. Uzmanību! Bremzes sakarst!
6. Lietojot skrejriteni, izmantojiet aizsarglīdzekļus, piemēram, ķiveri, ceļgalu vai elkoņu sargus, kā arī slēgtus apavus ar gumijas zoli.
7. Neizmantojiet skrejriteni uz koplietošanas ceļiem! Negadījuma risks!
8. Neizmantojiet skrejriteni uz kalnu nogāzēm, smiltīm vai slapjām virsmām.
9. Lūdzu, esiet piesardzīgs, izmantojot skrejriteni, prasmes, kas nepieciešamas, lai izvairītos no kritieniem vai sadursmēm.
10. Neatstājiet savu bērnu bez uzraudzības!
11. Iemāci bērnam pareizi lietot bremzes.
12. Vienā reizē ar skrejriteni drīkst braukt tikai viens bērns.

ET - eesti

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Ohutusteave

1. Maksimālais lietotāja kaal koos paigaldatud istmega: 20 kg.
2. Platvormi maksimālais kaal: 50 kg.
3. Istme režiim on mõeldud lastele alates 1. eluaastast.
4. Rollerirežiim on mõeldud üle 3-aastastele lastele.
5. Tähelepanu! Pidur läheb kuumaks!
6. Tõukeratta kasutamisel kasutage kaitsevahendeid nagu kiiver, põlve- või küünarnukikaitset ning kinniseid kummitallaga jalanõusid.
7. Ära kasuta tõukeratast avalikel teedel! Õnnetusoht!
8. Ärge kasutage tõukeratast mäenõlvadel, liival ega märjal pinnal.
9. Olge tõukeratta kasutamisel ettevaatlik, kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks vajalikud oskused.
10. Ära jäta last järelevalveta!

11. Õpetage oma lapsele pidurit õigesti kasutama.
12. Tõukerattaga saab korraga sõita ainult üks laps.

DA - dansk

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Sikkerhedsoplysninger

1. Maksimal brugervægt med sæde installeret: 20 kg.
2. Maksimal vægt for platform: 50 kg.
3. Sædetilstanden er beregnet til børn fra 1 års alderen.
4. Scootertilstanden er beregnet til børn over 3 år.
5. OBS! Bremsen bliver varm!
6. Når du bruger scooteren, skal du bruge beskyttelsesudstyr såsom hjelm, knæbeskyttere eller albuebeskyttere og lukkede sko med gummisål.
7. Brug ikke scooteren på offentlig vej! Risiko for ulykke!
8. Brug ikke scooteren på bjergskrån timer, sand eller våde overflader.
9. Vær forsigtig, når du bruger scooteren, de nødvendige færdigheder for at undgå fald eller kollisioner.
10. Efterlad ikke dit barn uden opsyn!
11. Lær dit barn at bruge bremsen korrekt.
12. Kun ét barn kan køre på scooter ad gangen.

SV - svenska

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Säkerhetsinformation

1. Max användarvikt med säte installerad: 20 kg.
2. Maxvikt för plattform: 50 kg.
3. Sittläget är avsett för barn från 1 års ålder.
4. Skoterläget är avsett för barn över 3 år.
5. OBS! Bromsen blir varm!
6. När du använder skotern, använd skyddsutrustning som hjälm, knäskydd eller armbågsskydd och stängda skor med gummisula.

7. Använd inte skotern på allmän väg! Olycksrisk!
8. Använd inte skotern på bergssluttningar, sand eller våta ytor.
9. Var försiktig när du använder skotern, färdigheter som krävs för att undvika fall eller kollisioner.
10. Lämna inte ditt barn utan uppsikt!
11. Lär ditt barn hur man använder bromsen på rätt sätt.
12. Endast ett barn kan åka skoter åt gången.

FI - suomi

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Turvallisuustiedot

1. Käyttäjän enimmäispaino istuimen kanssa: 20 kg.
2. Lavan enimmäispaino: 50 kg.
3. Istuintila on tarkoitettu lapsille 1 vuoden iästä alkaen.
4. Skootteritila on tarkoitettu yli 3-vuotiaille lapsille.
5. Huomio! Jarru kuumenee!
6. Käytä skootteria käyttäessäsi suojarusteita, kuten kypärää, polvisuojia tai kyynärsuojia sekä suljettuja kenkiä, joissa on kumipohja.
7. Älä käytä skootteria yleisillä teillä! Onnettomuusvaara!
8. Älä käytä skootteria vuoren rinteillä, hiekalla tai märillä pinnoilla.
9. Ole varovainen käyttäessäsi skootteria, taidot, joita tarvitaan putoamisen tai törmäysten välttämiseksi.
10. Älä jätä lastasi ilman valvontaa!
11. Opeta lapsellesi, kuinka jarrua käytetään oikein.
12. Vain yksi lapsi voi ajaa skootterilla kerrallaan.

SL - slovenščina

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Varnostne informacije

1. Največja teža uporabnika z nameščenim sedežem: 20 kg.
2. Največja teža platforme: 50 kg.

3. Način sedeža je namenjen otrokom od 1. leta starosti.
4. Način skiro je namenjen otrokom starejšim od 3 let.
5. Pozor! Zavora se segreje!
6. Pri uporabi skiroja uporabljajte zaščitno opremo, kot so čelada, ščitniki za kolena ali komolce ter zaprte čevlje z gumijastim podplatom.
7. Ne uporabljajte skuterja na javnih cestah! Nevarnost nesreče!
8. Skuterja ne uporabljajte na gorskih pobočjih, pesku ali mokrih površinah.
9. Prosimo, bodite previdni pri uporabi skuterja, potrebne so spretnosti, da se izognete padcem ali trkom.
10. Ne puščajte otroka brez nadzora!
11. Naučite svojega otroka, kako pravilno uporabljati zavoro.
12. Samo en otrok se lahko vozi s skirojem hkrati.

IT - italiano

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Informazioni di sicurezza

1. Peso massimo dell'utente con sedile installato: 20 kg.
2. Peso massimo per piattaforma: 50 kg.
3. La modalità sedile è destinata ai bambini a partire da 1 anno di età.
4. La modalità monopattino è destinata ai bambini di età superiore ai 3 anni.
5. Attenzione! Il freno si surriscalda!
6. Quando si utilizza lo scooter, utilizzare dispositivi di protezione come casco, ginocchiere o gomitiere e scarpe chiuse con suola in gomma.
7. Non utilizzare lo scooter su strade pubbliche! Pericolo di incidenti!
8. Non utilizzare lo scooter su pendii di montagna, sabbia o superfici bagnate.
9. Si prega di prestare attenzione quando si utilizza lo scooter, abilità necessarie per evitare cadute o collisioni.
10. Non lasciare tuo figlio incustodito!
11. Insegna a tuo figlio come usare correttamente il freno.
12. Può guidare il monopattino solo un bambino alla volta.

EL - ελληνικά

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Πληροφορίες ασφαλείας

1. Μέγιστο βάρος χρήστη με εγκατεστημένο κάθισμα: 20 kg.
2. Μέγιστο βάρος πλατφόρμας: 50 κιλά.
3. Η λειτουργία καθίσματος προορίζεται για παιδιά από 1 έτους.
4. Η λειτουργία σκούτερ προορίζεται για παιδιά άνω των 3 ετών.
5. Προσοχή! Το φρένο ζεσταίνεται!
6. Όταν χρησιμοποιείτε το σκούτερ, χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό όπως κράνος, επιγονατίδες ή μαξιλαράκια αγκώνων και κλειστά παπούτσια με λαστιχένια σόλα.
7. Μη χρησιμοποιείτε το σκούτερ σε δημόσιους δρόμους! Κίνδυνος ατυχήματος!
8. Μη χρησιμοποιείτε το σκούτερ σε βουνοπλαγιές, άμμο ή υγρές επιφάνειες.
9. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το σκούτερ, τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων.
10. Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη!
11. Διδάξτε στο παιδί σας πώς να χρησιμοποιεί σωστά το φρένο.
12. Μόνο ένα παιδί μπορεί να οδηγεί το σκούτερ κάθε φορά.

BG - български

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Информация за безопасност

1. Максимално тегло на потребителя с монтирана седалка: 20 кг.
2. Максимално тегло за платформа: 50 кг.
3. Режимът седалка е предназначен за деца от 1 година.
4. Режимът на тротинетка е предназначен за деца над 3 години.
5. Внимание! Спирачката се нагрива!
6. Когато използвате скутера, използвайте предпазни средства като каска, наколенки или налакътници и затворени обувки с гумена подметка.
7. Не използвайте скутера по обществени пътища! Опасност от инцидент!
8. Не използвайте скутера по планински склонове, пясък или мокри повърхности.
9. Моля, бъдете внимателни, когато използвате скутера, необходими са умения, за да избегнете падане или сблъсък.
10. Не оставяйте детето си без надзор!
11. Научете детето си как да използва спирачката правилно.
12. Само едно дете може да кара тротинетката наведнъж.

ES - español

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Información de seguridad

1. Peso máximo del usuario con asiento instalado: 20 kg.
2. Peso máximo por plataforma: 50 kg.
3. La modalidad asiento está destinada a niños a partir de 1 año.
4. El modo scooter está destinado a niños mayores de 3 años.
5. ¡Atención! ¡El freno se calienta!
6. Al utilizar el scooter, utilice equipo de protección como casco, rodilleras o coderas y calzado cerrado con suela de goma.
7. ¡No utilice el scooter en la vía pública! ¡Riesgo de accidente!
8. No utilice el scooter en pendientes de montaña, arena o superficies mojadas.
9. Tenga cuidado al utilizar el scooter, habilidades necesarias para evitar caídas o colisiones.
10. ¡No dejes a tu hijo desatendido!
11. Enséñele a su hijo a utilizar correctamente el freno.
12. Sólo un niño puede montar en el scooter a la vez.

PT - português

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Informações de segurança

1. Peso máximo do usuário com assento instalado: 20 kg.
2. Peso máximo da plataforma: 50 kg.
3. O modo assento destina-se a crianças a partir de 1 ano de idade.
4. O modo scooter destina-se a crianças com mais de 3 anos de idade.
5. Atenção! O freio esquenta!
6. Ao utilizar a scooter, utilize equipamentos de proteção como capacete, joelheiras ou cotoveleiras e sapatos fechados com sola de borracha.
7. Não utilize a scooter em vias públicas! Risco de acidente!
8. Não utilize a scooter em encostas de montanhas, areia ou superfícies molhadas.
9. Tenha cuidado ao usar a scooter, habilidades necessárias para evitar quedas ou colisões.
10. Não deixe seu filho sozinho!
11. Ensine seu filho a usar o freio corretamente.
12. Apenas uma criança pode andar na scooter por vez.

HR - hrvatski

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Sigurnosne informacije

1. Maksimalna težina korisnika s instaliranim sjedalom: 20 kg.
2. Maksimalna težina za platformu: 50 kg.
3. Sjedalica je namijenjena djeci od 1 godine.
4. Način rada romobil je namijenjen djeci starijoj od 3 godine.
5. Pažnja! Kočnica postaje vruća!
6. Prilikom korištenja romobila koristite zaštitnu opremu poput kacige, štitnika za koljena ili laktove te zatvorene cipele s gumenim potplatom.
7. Ne koristite skuter na javnim cestama! Opasnost od nezgode!
8. Ne koristite skuter na planinskim padinama, pijesku ili mokrim površinama.
9. Budite oprezni kada koristite romobil, potrebne su vještine kako biste izbjegli padove ili sudare.
10. Ne ostavljajte dijete bez nadzora!
11. Naučite dijete kako pravilno koristiti kočnicu.
12. Samo jedno dijete može voziti romobil istovremeno.

UK - українська

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Інформація про безпеку

1. Максимальна вага користувача зі встановленим сидінням: 20 кг.
2. Максимальна вага платформи: 50 кг.
3. Сидячий режим призначений для дітей від 1 року.
4. Режим «Самокат» призначений для дітей старше 3 років.
5. Увага! Гальма нагріваються!
6. Під час користування самокатом використовуйте захисне спорядження, таке як шолом, наколінники або налокітники, а також закрите взуття на гумовій підшві.
7. Не використовуйте скутер на дорогах загального користування! Ризик нещасного випадку!
8. Не використовуйте скутер на гірських схилах, піску або мокрій поверхні.

9. Будьте обережні під час користування скутером, необхідні навички, щоб уникнути падінь або зіткнень.
10. Не залишайте дитину без нагляду!
11. Навчіть дитину правильно користуватися гальмом.
12. Одночасно на самокаті може їздити лише одна дитина.

NL - Nederlands

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Veiligheidsinformatie

1. Maximaal gebruikersgewicht met geïnstalleerde stoel: 20 kg.
2. Maximaal gewicht voor platform: 50 kg.
3. De zitmodus is bedoeld voor kinderen vanaf 1 jaar.
4. De scootermodus is bedoeld voor kinderen ouder dan 3 jaar.
5. Let op! De rem wordt heet!
6. Gebruik bij het gebruik van de scooter beschermende uitrusting zoals een helm, knie- of elleboogbeschermers en gesloten schoenen met een rubberen zool.
7. Gebruik de scooter niet op de openbare weg! Gevaar voor ongevallen!
8. Gebruik de scooter niet op berghellingen, zand of natte oppervlakken.
9. Wees voorzichtig bij het gebruik van de scooter; vaardigheden zijn vereist om vallen of botsingen te voorkomen.
10. Laat uw kind niet zonder toezicht achter!
11. Leer uw kind hoe hij de rem correct gebruikt.
12. Er kan slechts één kind tegelijk op de scooter rijden.

NO - norsk

sku HYPER 5IN1 NIEB - EAN: 5900168934177

Sikkerhetsinformasjon

1. Maksimal brukervekt med sete montert: 20 kg.
2. Maks vekt for plattform: 50 kg.
3. Setemodusen er beregnet på barn fra 1 år.
4. Scootermodusen er beregnet på barn over 3 år.

5. OBS! Bremsen blir varm!
6. Når du bruker scooteren, bruk verneutstyr som hjelm, knebeskyttere eller albuebeskyttere, og lukkede sko med gummisåle.
7. Ikke bruk scooteren på offentlig vei! Fare for ulykke!
8. Ikke bruk scooteren i fjellskråninger, sand eller våte overflater.
9. Vær forsiktig når du bruker scooteren, ferdigheter som kreves for å unngå fall eller kollisjoner.
10. Ikke la barnet ditt være uten tilsyn!
11. Lær barnet hvordan du bruker bremsen riktig.
12. Kun ett barn kan kjøre scooter om gangen.