

## **PL - polski**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Informacje o bezpieczeństwie**

1. Maksymalne obciążenie: 25 kg.
2. Produkt odpowiedni dla dzieci w wieku 1–3 lat (lub 25 kg).
3. Nie przeciążać ze względów bezpieczeństwa.
4. Nie przeciążać rowerka, aby zapewnić jego stabilność. Nie wkładać małych części do ust. Produkt przeznaczony do przewożenia tylko jednego dziecka.
5. Dziecko musi znajdować się w polu widzenia osoby dorosłej. Dorosły powinien nauczyć dziecko, jak korzystać z produktu przed jego użyciem.
6. Przed jazdą należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały zamocowane.
7. Upewnij się, że wszystkie mechanizmy blokujące działają prawidłowo.
8. Produkt należy trzymać z dala od schodów, ulic i pojazdów mechanicznych.
9. Rowerek nie nadaje się do ruchu ulicznego!
10. Trzymać z dala od wysokich temperatur, ognia i wilgoci.
11. Używać rowerka wyłącznie na płaskim podłożu w jasne dni; upewnij się, że rowerek się nie przechyla.
12. Nie wkładać żadnych części ciała (rąk, głowy, stóp) pod koła.
13. Montażu zabawki powinna dokonać osoba dorosła.
14. Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
15. Trzymać torby i opakowania z dala od dzieci – ryzyko uduszenia!
16. Dorosły powinien sprawdzać stan zabawki przed jej użyciem przez dziecko.
17. Rowerek nie posiada hamulca!
18. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

## **EN - English**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Safety Information**

1. Maximum load: 25 kg.
2. The product is suitable for children aged 1-3 years (or 25 kg).
3. Do not overload for safety reasons.
4. Do not overload the bike to ensure its stability. Do not put small parts into mouth. The product

is intended to transport only one child.

5. The child must be in the adult's field of view. An adult should teach a child how to use the product before using it.
6. Before driving, check whether all elements are attached.
7. Make sure all locking mechanisms function properly.
8. Keep the product away from stairs, streets and motor vehicles.
9. The bike is not suitable for street traffic!
10. Keep away from high temperatures, fire and moisture.
11. Use the bike only on flat ground on bright days; make sure the bike doesn't tilt.
12. Do not put any parts of your body (hands, head, feet) under the wheels.
13. The toy should be assembled by an adult.
14. Use under direct adult supervision.
15. Keep bags and packaging away from children - risk of suffocation!
16. An adult should check the condition of a toy before a child uses it.
17. The bicycle has no brake!
18. Never leave a child unattended.

## **DE - Deutsch**

**sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496**

### **Sicherheitsinformationen**

1. Maximale Belastung: 25 kg.
2. Das Produkt ist für Kinder im Alter von 1–3 Jahren (oder 25 kg) geeignet.
3. Aus Sicherheitsgründen nicht überlasten.
4. Überladen Sie das Fahrrad nicht, um seine Stabilität zu gewährleisten. Keine Kleinteile in den Mund nehmen. Das Produkt ist nur für den Transport eines Kindes vorgesehen.
5. Das Kind muss sich im Sichtfeld des Erwachsenen befinden. Ein Erwachsener sollte einem Kind die Verwendung des Produkts beibringen, bevor er es verwendet.
6. Überprüfen Sie vor der Fahrt, ob alle Elemente befestigt sind.
7. Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsmechanismen ordnungsgemäß funktionieren.
8. Halten Sie das Produkt von Treppen, Straßen und Kraftfahrzeugen fern.
9. Das Fahrrad ist nicht für den Straßenverkehr geeignet!
10. Von hohen Temperaturen, Feuer und Feuchtigkeit fernhalten.
11. Benutzen Sie das Fahrrad nur an hellen Tagen auf ebenem Untergrund; Stellen Sie sicher, dass das Fahrrad nicht kippt.
12. Legen Sie keine Körperteile (Hände, Kopf, Füße) unter die Räder.
13. Das Spielzeug sollte von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
14. Verwendung unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen.
15. Halten Sie Beutel und Verpackungen von Kindern fern – Erstickungsgefahr!

16. Ein Erwachsener sollte den Zustand eines Spielzeugs prüfen, bevor ein Kind es benutzt.
17. Das Fahrrad hat keine Bremse!
18. Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt.

## **CS - čeština**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Bezpečnostní informace**

1. Maximální zatížení: 25 kg.
2. Výrobek je vhodný pro děti ve věku 1-3 let (nebo 25 kg).
3. Z bezpečnostních důvodů nepřetěžujte.
4. Nepřetěžujte kolo, aby byla zajištěna jeho stabilita. Nevkládejte malé části do úst. Výrobek je určen k přepravě pouze jednoho dítěte.
5. Dítě musí být v zorném poli dospělého. Dospělý by měl dítě před použitím naučit, jak výrobek používat.
6. Před jízdou zkontrolujte, zda jsou připevněny všechny prvky.
7. Ujistěte se, že všechny uzamykací mechanismy fungují správně.
8. Udržujte výrobek mimo schodiště, ulice a motorová vozidla.
9. Kolo není vhodné do silničního provozu!
10. Chraňte před vysokými teplotami, ohněm a vlhkostí.
11. Používejte kolo pouze na rovném povrchu za jasných dnů; ujistěte se, že se kolo nenaklání.
12. Nepokládejte žádné části těla (ruce, hlavu, nohy) pod kola.
13. Hračku by měla sestavit dospělá osoba.
14. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
15. Sáčky a obaly uchovávejte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení!
16. Dospělý by měl zkontrolovat stav hračky, než ji použije dítě.
17. Kolo nemá brzdu!
18. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

## **HU - magyar**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Biztonsági információk**

1. Maximális terhelés: 25 kg.
2. A termék 1-3 éves (vagy 25 kg-os) gyermekek számára alkalmas.
3. Biztonsági okokból ne terhelje túl.
4. Ne terhelje túl a kerékpárt a stabilitás biztosítása érdekében. Ne adjon kis alkatrészeket a szájába. A termék csak egy gyermek szállítására szolgál.
5. A gyermeknek a felnőtt látóterében kell lennie. Egy felnőttnek meg kell tanítania a gyermeket a termék használatára a használat előtt.
6. Vezetés előtt ellenőrizze, hogy minden elem rögzítve van-e.
7. Győződjön meg arról, hogy minden reteszelő mechanizmus megfelelően működik.
8. Tartsa távol a terméket lépcsőtől, utcától és gépjárművektől.
9. A kerékpár utcai közlekedésre nem alkalmas!
10. Tartsa távol magas hőmérséklettől, tűztől és nedvességtől.
11. A kerékpárt csak sík terepen használja fényes nappal; ügyeljen arra, hogy a kerékpár ne dőljön meg.
12. Ne tegye semmilyen testrészét (kezét, fejét, lábát) a kerekek alá.
13. A játékot egy felnőttnek kell összeállítania.
14. Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.
15. Tartsa távol a zacskókat és a csomagolást gyermekektől – fulladásveszély!
16. Egy felnőttnek ellenőriznie kell a játék állapotát, mielőtt a gyermek használja.
17. A kerékpárnak nincs fékje!
18. Soha ne hagyj gyermeket felügyelet nélkül.

## **RO - română**

**sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496**

### **Informații de siguranță**

1. Sarcina maxima: 25 kg.
2. Produsul este potrivit pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1-3 ani (sau 25 kg).
3. Nu supraîncărcați din motive de siguranță.
4. Nu supraîncărcați bicicleta pentru a-i asigura stabilitatea. Nu introduceți piese mici în gură. Produsul este destinat transportului unui singur copil.
5. Copilul trebuie să fie în câmpul vizual al adultului. Un adult ar trebui să învețe copilul cum să folosească produsul înainte de a-l folosi.
6. Înainte de a conduce, verificați dacă toate elementele sunt atașate.
7. Asigurați-vă că toate mecanismele de blocare funcționează corect.
8. Țineți produsul departe de scări, străzi și autovehicule.
9. Bicicleta nu este potrivită pentru traficul stradal!
10. A se păstra departe de temperaturi ridicate, foc și umiditate.
11. Folositi bicicleta numai pe teren plat in zilele luminoase; asigurați-vă că bicicleta nu se

înclină.

12. Nu puneți nicio parte a corpului (mâinile, capul, picioarele) sub roți.
13. Jucăria trebuie asamblată de un adult.
14. Utilizați sub supravegherea directă a unui adult.
15. Țineți pungile și ambalajele departe de copii - pericol de sufocare!
16. Un adult ar trebui să verifice starea unei jucării înainte ca un copil să o folosească.
17. Bicicleta nu are frână!
18. Nu lăsa niciodată un copil nesupravegheat.

## **FR - français**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Informations de sécurité**

1. Charge maximale : 25 kg.
2. Le produit convient aux enfants âgés de 1 à 3 ans (ou 25 kg).
3. Ne surchargez pas pour des raisons de sécurité.
4. Ne surchargez pas le vélo pour assurer sa stabilité. Ne mettez pas de petites pièces dans la bouche. Le produit est destiné au transport d'un seul enfant.
5. L'enfant doit être dans le champ de vision de l'adulte. Un adulte doit apprendre à un enfant comment utiliser le produit avant de l'utiliser.
6. Avant de conduire, vérifiez si tous les éléments sont fixés.
7. Assurez-vous que tous les mécanismes de verrouillage fonctionnent correctement.
8. Gardez le produit éloigné des escaliers, des rues et des véhicules à moteur.
9. Le vélo n'est pas adapté à la circulation routière !
10. Tenir à l'écart des températures élevées, du feu et de l'humidité.
11. Utilisez le vélo uniquement sur un terrain plat par temps clair ; assurez-vous que le vélo ne s'incline pas.
12. Ne placez aucune partie de votre corps (mains, tête, pieds) sous les roues.
13. Le jouet doit être assemblé par un adulte.
14. Utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
15. Conservez les sacs et emballages hors de portée des enfants - risque d'étouffement !
16. Un adulte doit vérifier l'état d'un jouet avant qu'un enfant ne l'utilise.
17. Le vélo n'a pas de frein !
18. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.

## **SK - slovenčina**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

## Bezpečnostné informácie

1. Maximálne zaťaženie: 25 kg.
2. Výrobok je vhodný pre deti vo veku 1-3 rokov (alebo 25 kg).
3. Z bezpečnostných dôvodov nepreťažujte.
4. Nepreťažujte bicykel, aby ste zabezpečili jeho stabilitu. Nevkladajte malé časti do úst. Výrobok je určený na prepravu iba jedného dieťaťa.
5. Dieťa musí byť v zornom poli dospelého. Pred použitím by mal dospelý naučiť dieťa, ako produkt používať.
6. Pred jazdou skontrolujte, či sú pripevnené všetky prvky.
7. Uistite sa, že všetky uzamykacie mechanizmy fungujú správne.
8. Udržujte výrobok mimo schodov, ulíc a motorových vozidiel.
9. Bicykel nie je vhodný do pouličnej premávky!
10. Chráňte pred vysokými teplotami, ohňom a vlhkosťou.
11. Počas jasných dní používajte bicykel iba na rovnom povrchu; uistite sa, že sa bicykel nenakláňa.
12. Nedávajte žiadne časti tela (ruky, hlavu, nohy) pod kolesá.
13. Hračku by mala zostaviť dospelá osoba.
14. Používajte pod priamym dohľadom dospeléj osoby.
15. Vrecia a obaly uchovávajte mimo dosahu detí - hrozí nebezpečenstvo udusenía!
16. Dospelý by mal skontrolovať stav hračky predtým, ako ju použije dieťa.
17. Bicykel nemá brzdu!
18. Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.

## LT - lietuvių

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

## Saugos informacija

1. Maksimali apkrova: 25 kg.
2. Produktas tinkamas 1-3 metų (arba 25 kg) vaikams.
3. Saugumo sumetimais neperkraukite.
4. Neperkraukite dviračio, kad užtikrintumėte jo stabilumą. Nedėkite smulkių dalių į burną. Gaminys skirtas vežti tik vieną vaiką.
5. Vaikas turi būti suaugusiojo regėjimo lauke. Suaugęs asmuo turi išmokyti vaiką, kaip naudoti produktą, prieš jį naudojant.
6. Prieš važiuodami patikrinkite, ar visi elementai pritvirtinti.

7. Īsitikinkite, kad visi fiksavimo mechanizmai veikia tinkamai.
8. Saugokite gaminį nuo laiptų, gatvių ir motorinių transporto priemonių.
9. Dviratis netinka eismui gatvėse!
10. Saugokite nuo aukštos temperatūros, ugnies ir drėgmės.
11. Šviesiomis dienomis dviratį naudokite tik lygioje žemėje; įsitikinkite, kad dviratis nepasvirsta.
12. Nekiškite po ratais jokių kūno dalių (rankų, galvos, pėdų).
13. Žaislą turi surinkti suaugęs asmuo.
14. Naudoti tiesiogiai prižiūrint suaugusiesiems.
15. Maišelius ir pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje – pavojus uždusti!
16. Suaugęs žmogus turi patikrinti žaislo būklę prieš vaikui jį naudojant.
17. Dviratis neturi stabdžių!
18. Niekada nepalikite vaiko be priežiūros.

## **LV - latviešu**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Drošības informācija**

1. Maksimālā slodze: 25 kg.
2. Produkts piemērots bērniem vecumā no 1-3 gadiem (vai 25 kg).
3. Drošības apsvērumu dēļ nepārslogojiet.
4. Nepārslogojiet velosipēdu, lai nodrošinātu tā stabilitāti. Nelieciet mutē mazas detaļas. Produkts ir paredzēts tikai viena bērna pārvadāšanai.
5. Bērnam jāatrodas pieaugušā redzeslokā. Pieaugušajam pirms produkta lietošanas jāiemāca bērnam, kā to lietot.
6. Pirms braukšanas pārbaudiet, vai visi elementi ir piestiprināti.
7. Pārliedzinieties, vai visi bloķēšanas mehānismi darbojas pareizi.
8. Glabājiet produktu tālāk no kāpnēm, ielām un mehāniskajiem transportlīdzekļiem.
9. Velosipēds nav piemērots ielu satiksmei!
10. Sargāt no augstām temperatūrām, uguns un mitruma.
11. Izmantojiet velosipēdu tikai uz līdzenas zemes gaišās dienās; pārliedzinieties, ka velosipēds nesasveras.
12. Nelieciet zem riteņiem nevienu ķermeņa daļu (rokas, galvu, kājas).
13. Rotaļlieta jāsaliek pieaugušajam.
14. Lietojiet tiešā pieaugušo uzraudzībā.
15. Glabājiet maisījumus un iepakojumu bērniem nepieejamā vietā – nosmakšanas risks!
16. Pieaugušajam ir jāpārbauda rotaļlietas stāvoklis, pirms bērns to lieto.
17. Velosipēdam nav bremžu!
18. Nekad neatstājiet bērnu bez uzraudzības.

## **ET - eesti**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Ohutusteave**

1. Maksimaalne koormus: 25 kg.
2. Toode sobib lastele vanuses 1-3 aastat (või 25 kg).
3. Ohutuskaalutlustel ärge üle koormake.
4. Ärge koormake jalgratast selle stabiilsuse tagamiseks üle. Ärge pistke väikseid osi suhu. Toode on ette nähtud ainult ühe lapse transportimiseks.
5. Laps peab olema täiskasvanu vaateväljas. Täiskasvanu peaks enne toote kasutamist õpetama lapsele, kuidas toodet kasutada.
6. Enne sõitmist kontrollige, kas kõik elemendid on kinnitatud.
7. Veenduge, et kõik lukustusmehhanismid töötavad korralikult.
8. Hoidke toodet treppidest, tänavatest ja mootorsõidukitest eemal.
9. Ratas ei sobi tänavaliikluseks!
10. Hoida eemal kõrgetest temperatuuridest, tulest ja niiskusest.
11. Kasutage jalgratast ainult tasasel maal eredatel päevadel; veenduge, et jalgratas ei kalduks.
12. Ärge pange ühtegi kehaosa (käed, pea, jalad) rataste alla.
13. Mänguasja peaks kokku panema täiskasvanu.
14. Kasutage täiskasvanu otsese järelevalve all.
15. Hoidke kotid ja pakendid lastele kättesaamatus kohas – lämbumisoht!
16. Täiskasvanu peaks kontrollima mänguasja seisukorda enne, kui laps seda kasutab.
17. Jalgrattal pole pidurit!
18. Ära kunagi jäta last järelevalveta.

## **DA - dansk**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Sikkerhedsoplysninger**

1. Maksimal belastning: 25 kg.
2. Produktet er velegnet til børn i alderen 1-3 år (eller 25 kg).
3. Overbelast ikke af sikkerhedsmæssige årsager.
4. Overbelast ikke cyklen for at sikre dens stabilitet. Put ikke små dele i munden. Produktet er

beregnet til kun at transportere ét barn.

5. Barnet skal være i den voksnes synsfelt. En voksen bør lære et barn at bruge produktet, før det tages i brug.
6. Inden kørsel skal du kontrollere, om alle elementer er fastgjort.
7. Sørg for, at alle låsemekanismer fungerer korrekt.
8. Hold produktet væk fra trapper, gader og motorkøretøjer.
9. Cyklen er ikke egnet til gadetrafik!
10. Holdes væk fra høje temperaturer, ild og fugt.
11. Brug kun cyklen på fladt underlag på lyse dage; sørg for, at cyklen ikke vipper.
12. Læg ikke nogen dele af din krop (hænder, hoved, fødder) under hjulene.
13. Legetøjet skal samles af en voksen.
14. Brug under direkte opsyn af voksne.
15. Hold poser og emballage væk fra børn - risiko for kvælning!
16. En voksen bør kontrollere tilstanden af et legetøj, før et barn bruger det.
17. Cyklen har ingen bremse!
18. Efterlad aldrig et barn uden opsyn.

## **SV - svenska**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Säkerhetsinformation**

1. Maximal belastning: 25 kg.
2. Produkten är lämplig för barn i åldrarna 1-3 år (eller 25 kg).
3. Överbelasta inte av säkerhetsskäl.
4. Överbelasta inte cykeln för att säkerställa dess stabilitet. Lägg inte små delar i munnen. Produkten är avsedd att endast transportera ett barn.
5. Barnet ska vara i den vuxnes synfält. En vuxen bör lära ett barn hur man använder produkten innan den används.
6. Kontrollera innan du kör om alla delar är fastsatta.
7. Se till att alla låsmekanismer fungerar korrekt.
8. Håll produkten borta från trappor, gator och motorfordon.
9. Cykeln är inte lämplig för gatutrafik!
10. Förvaras åtskilt från höga temperaturer, eld och fukt.
11. Använd cykeln endast på plan mark under ljusa dagar; se till att cykeln inte lutar.
12. Placera inga delar av din kropp (händer, huvud, fötter) under hjulen.
13. Leksaken ska monteras av en vuxen.
14. Används under direkt uppsikt av vuxen.
15. Håll påsar och förpackningar borta från barn - risk för kvävning!
16. En vuxen bör kontrollera skicket på en leksak innan ett barn använder den.

17. Cykeln har ingen broms!
18. Lämna aldrig ett barn utan tillsyn.

## **FI - suomi**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Turvallisuustiedot**

1. Maksimikuorma: 25 kg.
2. Tuote sopii 1-3-vuotiaille (tai 25 kg) lapsille.
3. Älä ylikuormita turvallisuusyistä.
4. Älä ylikuormita pyörää varmistaaksesi sen vakauden. Älä laita pieniä osia suuhun. Tuote on tarkoitettu vain yhden lapsen kuljettamiseen.
5. Lapsen on oltava aikuisen näkökentässä. Aikuisen tulee opettaa lapselle tuotteen käyttö ennen sen käyttöä.
6. Tarkista ennen ajoa, että kaikki elementit on kiinnitetty.
7. Varmista, että kaikki lukitusmekanismit toimivat oikein.
8. Pidä tuote poissa portaista, kaduista ja moottoriajoneuvoista.
9. Pyörä ei sovellu katuliikenteeseen!
10. Suojaa korkeilta lämpötiloilta, tulelta ja kosteudelta.
11. Käytä pyörää vain tasaisella maalla valoisina päivinä; varmista, että pyörä ei kallistu.
12. Älä laita mitään kehosi osia (käsiä, päätä, jalkoja) pyörien alle.
13. Aikuisen tulee koota lelu.
14. Käytä aikuisen suorassa valvonnassa.
15. Pidä pussit ja pakkaukset poissa lasten ulottuvilta - tukehtumisvaara!
16. Aikuisen tulee tarkistaa lelun kunto ennen kuin lapsi käyttää sitä.
17. Pyörässä ei ole jarrua!
18. Älä koskaan jätä lasta ilman valvontaa.

## **SL - slovenščina**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Varnostne informacije**

1. Največja obremenitev: 25 kg.
2. Izdelek je primeren za otroke stare 1-3 leta (ali 25 kg).
3. Iz varnostnih razlogov ne preobremenjujte.
4. Ne preobremenjujte kolesa, da zagotovite njegovo stabilnost. Majhnih delov ne dajte v usta. Izdelek je namenjen prevozu samo enega otroka.
5. Otrok mora biti v vidnem polju odraslega. Odrasla oseba mora otroka pred uporabo poučiti o uporabi izdelka.
6. Pred vožnjo preverite, ali so vsi elementi pritrjeni.
7. Prepričajte se, da vsi zaklepni mehanizmi delujejo pravilno.
8. Izdelek hranite proč od stopnic, ulic in motornih vozil.
9. Kolo ni primerno za ulični promet!
10. Hraniti ločeno od visokih temperatur, ognja in vlage.
11. Kolo uporabljajte le na ravnih tleh v svetlih dneh; poskrbite, da se kolo ne nagne.
12. Ne postavljajte delov telesa (rok, glave, nog) pod kolesa.
13. Igračo naj sestavi odrasla oseba.
14. Uporabljajte pod neposrednim nadzorom odrasle osebe.
15. Vrečke in embalažo hranite izven dosega otrok – nevarnost zadušitve!
16. Odrasel naj preveri stanje igrače, preden jo otrok uporabi.
17. Kolo nima zavore!
18. Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora.

## **IT - italiano**

**sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496**

### **Informazioni di sicurezza**

1. Carico massimo: 25 kg.
2. Il prodotto è adatto a bambini di età compresa tra 1 e 3 anni (o 25 kg).
3. Non sovraccaricare per motivi di sicurezza.
4. Non sovraccaricare la bicicletta per garantirne la stabilità. Non mettere in bocca piccole parti. Il prodotto è destinato al trasporto di un solo bambino.
5. Il bambino deve trovarsi nel campo visivo dell'adulto. Un adulto dovrebbe insegnare a un bambino come utilizzare il prodotto prima di usarlo.
6. Prima di mettersi alla guida, verificare se tutti gli elementi sono fissati.
7. Assicursi che tutti i meccanismi di bloccaggio funzionino correttamente.
8. Tenere il prodotto lontano da scale, strade e veicoli a motore.
9. La bicicletta non è adatta alla circolazione stradale!
10. Tenere lontano da temperature elevate, fuoco e umidità.
11. Utilizzare la bici solo su terreno pianeggiante nelle giornate luminose; assicurati che la bici non si inclini.

12. Non mettere nessuna parte del corpo (mani, testa, piedi) sotto le ruote.
13. Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.
14. Utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.
15. Tenere borse e imballaggi fuori dalla portata dei bambini: pericolo di soffocamento!
16. Un adulto dovrebbe verificare le condizioni di un giocattolo prima che un bambino lo utilizzi.
17. La bicicletta non ha freni!
18. Non lasciare mai un bambino incustodito.

## **EL - ελληνικά**

**sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496**

### **Πληροφορίες ασφαλείας**

1. Μέγιστο φορτίο: 25 kg.
2. Το προϊόν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 1-3 ετών (ή 25 κιλών).
3. Μην υπερφορτώνετε για λόγους ασφαλείας.
4. Μην υπερφορτώνετε το ποδήλατο για να εξασφαλίσετε τη σταθερότητά του. Μην βάζετε μικρά κομμάτια στο στόμα. Το προϊόν προορίζεται για τη μεταφορά μόνο ενός παιδιού.
5. Το παιδί πρέπει να βρίσκεται στο οπτικό πεδίο του ενήλικα. Ένας ενήλικας θα πρέπει να διδάξει σε ένα παιδί πώς να χρησιμοποιεί το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσει.
6. Πριν οδηγήσετε, ελέγξτε εάν όλα τα στοιχεία είναι συνδεδεμένα.
7. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφάλισης λειτουργούν σωστά.
8. Κρατήστε το προϊόν μακριά από σκάλες, δρόμους και μηχανοκίνητα οχήματα.
9. Το ποδήλατο δεν είναι κατάλληλο για κυκλοφορία στο δρόμο!
10. Μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, φωτιά και υγρασία.
11. Χρησιμοποιήστε το ποδήλατο μόνο σε επίπεδο έδαφος τις φωτεινές μέρες. βεβαιωθείτε ότι το ποδήλατο δεν γέρνει.
12. Μην βάζετε κανένα μέρος του σώματός σας (χέρια, κεφάλι, πόδια) κάτω από τους τροχούς.
13. Το παιχνίδι πρέπει να συναρμολογείται από ενήλικα.
14. Χρήση υπό άμεση επίβλεψη ενηλίκου.
15. Κρατήστε τις τσάντες και τις συσκευασίες μακριά από παιδιά - Κίνδυνος ασφυξίας!
16. Ένας ενήλικας πρέπει να ελέγχει την κατάσταση ενός παιχνιδιού πριν το χρησιμοποιήσει ένα παιδί.
17. Το ποδήλατο δεν έχει φρένο!
18. Μην αφήνετε ποτέ ένα παιδί χωρίς επίβλεψη.

## **BG - български**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

## Информация за безопасност

1. Максимално натоварване: 25 кг.
2. Продуктът е подходящ за деца на възраст 1-3 години (или 25 кг).
3. Не претоварвайте от съображения за безопасност.
4. Не претоварвайте велосипеда, за да осигурите неговата стабилност. Не поставяйте малки части в устата. Продуктът е предназначен за транспортиране само на едно дете.
5. Детето трябва да е в ползрението на възрастния. Възрастен трябва да научи детето как да използва продукта, преди да го използва.
6. Преди шофиране проверете дали всички елементи са закрепени.
7. Уверете се, че всички заключващи механизми функционират правилно.
8. Пазете продукта далече от стълби, улици и моторни превозни средства.
9. Велосипедът не е подходящ за улично движение!
10. Пазете от високи температури, огън и влага.
11. Използвайте велосипеда само на равна повърхност в светли дни; уверете се, че моторът не се накланя.
12. Не поставяйте части от тялото си (ръце, глава, крака) под колелата.
13. Играчката трябва да се сглобява от възрастен.
14. Използвайте под пряко наблюдение на възрастен.
15. Пазете торбите и опаковките далеч от деца - опасност от задушаване!
16. Възрастен трябва да провери състоянието на играчка, преди детето да я използва.
17. Велосипедът няма спирачка!
18. Никога не оставяйте дете без надзор.

## ES - español

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

## Información de seguridad

1. Carga máxima: 25 kg.
2. El producto es adecuado para niños de 1 a 3 años (o 25 kg).
3. No sobrecargue por razones de seguridad.
4. No sobrecargues la bicicleta para asegurar su estabilidad. No introduzca piezas pequeñas en la boca. El producto está destinado al transporte de un solo niño.
5. El niño debe estar en el campo de visión del adulto. Un adulto debe enseñarle al niño cómo utilizar el producto antes de usarlo.
6. Antes de conducir, compruebe si todos los elementos están sujetos.

7. Asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo funcionen correctamente.
8. Mantenga el producto alejado de escaleras, calles y vehículos de motor.
9. ¡La bicicleta no es apta para el tráfico urbano!
10. Mantener alejado de altas temperaturas, fuego y humedad.
11. Utilice la bicicleta sólo en terreno llano en días luminosos; Asegúrate de que la bicicleta no se incline.
12. No coloque ninguna parte de su cuerpo (manos, cabeza, pies) debajo de las ruedas.
13. El juguete debe ser montado por un adulto.
14. Úselo bajo la supervisión directa de un adulto.
15. Mantenga las bolsas y embalajes fuera del alcance de los niños: ¡peligro de asfixia!
16. Un adulto debe comprobar el estado de un juguete antes de que un niño lo utilice.
17. ¡La bicicleta no tiene freno!
18. Nunca dejes a un niño desatendido.

## **PT - português**

**sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496**

### **Informações de segurança**

1. Carga máxima: 25 kg.
2. O produto é adequado para crianças de 1 a 3 anos (ou 25 kg).
3. Não sobrecarregue por razões de segurança.
4. Não sobrecarregue a bicicleta para garantir sua estabilidade. Não coloque peças pequenas na boca. O produto destina-se ao transporte de apenas uma criança.
5. A criança deve estar no campo de visão do adulto. Um adulto deve ensinar uma criança como usar o produto antes de usá-lo.
6. Antes de conduzir, verifique se todos os elementos estão fixados.
7. Certifique-se de que todos os mecanismos de travamento funcionem corretamente.
8. Mantenha o produto afastado de escadas, ruas e veículos motorizados.
9. A bicicleta não é adequada para o trânsito nas ruas!
10. Manter afastado de altas temperaturas, fogo e umidade.
11. Utilize a bicicleta somente em terreno plano em dias claros; certifique-se de que a bicicleta não se incline.
12. Não coloque nenhuma parte do corpo (mãos, cabeça, pés) sob as rodas.
13. O brinquedo deve ser montado por um adulto.
14. Use sob supervisão direta de um adulto.
15. Mantenha os sacos e embalagens fora do alcance das crianças - risco de asfixia!
16. Um adulto deve verificar o estado de um brinquedo antes de uma criança o utilizar.
17. A bicicleta não tem freio!
18. Nunca deixe uma criança sozinha.

## **HR - hrvatski**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Sigurnosne informacije**

1. Maksimalno opterećenje: 25 kg.
2. Proizvod je prikladan za djecu od 1-3 godine (ili 25 kg).
3. Nemojte preopteretiti iz sigurnosnih razloga.
4. Nemojte preopteretiti bicikl kako biste osigurali njegovu stabilnost. Ne stavljajte male dijelove u usta. Proizvod je namijenjen prijevozu samo jednog djeteta.
5. Dijete mora biti u vidnom polju odrasle osobe. Odrasla osoba treba naučiti dijete kako koristiti proizvod prije uporabe.
6. Prije vožnje provjerite jesu li svi elementi pričvršćeni.
7. Provjerite rade li svi mehanizmi za zaključavanje ispravno.
8. Proizvod držite podalje od stepenica, ulica i motornih vozila.
9. Bicikl nije prikladan za ulični promet!
10. Držati dalje od visokih temperatura, vatre i vlage.
11. Koristite bicikl samo na ravnom terenu za vedrih dana; pazite da se bicikl ne nagne.
12. Ne stavljajte dijelove tijela (ruke, glavu, noge) pod kotače.
13. Igračku treba sastaviti odrasla osoba.
14. Koristite pod izravnim nadzorom odrasle osobe.
15. Držite vrećice i ambalažu podalje od djece - opasnost od gušenja!
16. Odrasla osoba treba provjeriti stanje igračke prije nego što je dijete upotrijebi.
17. Bicikl nema kočnicu!
18. Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.

## **UK - українська**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Інформація про безпеку**

1. Максимальне навантаження: 25 кг.
2. Виріб підходить для дітей віком 1-3 роки (або 25 кг).
3. Не перевантажуйте з міркувань безпеки.
4. Не перевантажуйте велосипед, щоб забезпечити його стійкість. Не кладіть дрібні

- частини в рот. Виріб призначений для перевезення лише однієї дитини.
- Дитина повинна бути в полі зору дорослого. Дорослий повинен навчити дитину користуватися засобом перед його використанням.
  - Перед поїздкою перевірте, чи всі елементи прикріплені.
  - Переконайтеся, що всі запірні механізми працюють належним чином.
  - Тримайте виріб подалі від сходів, вулиць і транспортних засобів.
  - Велосипед не підходить для вуличного руху!
  - Тримайте подалі від високих температур, вогню та вологи.
  - Використовуйте велосипед лише на рівній поверхні в яскраві дні; переконайтеся, що велосипед не нахиляється.
  - Не підкладайте під колеса будь-які частини тіла (руки, голову, ноги).
  - Іграшку повинен збирати дорослий.
  - Використовуйте під безпосереднім наглядом дорослих.
  - Тримайте пакети та упаковку подалі від дітей – небезпека задухи!
  - Дорослий повинен перевірити стан іграшки перед тим, як дитина нею почне користуватися.
  - У велосипеда немає гальма!
  - Ніколи не залишайте дитину без нагляду.

## NL - Nederlands

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### Veiligheidsinformatie

- Maximale belasting: 25 kg.
- Het product is geschikt voor kinderen van 1-3 jaar (of 25 kg).
- Om veiligheidsredenen niet overbelasten.
- Overbelast de fiets niet om de stabiliteit te garanderen. Steek geen kleine onderdelen in de mond. Het product is bedoeld om slechts één kind te vervoeren.
- Het kind moet zich in het gezichtsveld van de volwassene bevinden. Een volwassene moet een kind leren hoe het product moet worden gebruikt voordat het wordt gebruikt.
- Controleer vóór het rijden of alle elementen bevestigd zijn.
- Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismen goed werken.
- Houd het product uit de buurt van trappen, straten en motorvoertuigen.
- De fiets is niet geschikt voor straatverkeer!
- Uit de buurt houden van hoge temperaturen, vuur en vocht.
- Gebruik de fiets op heldere dagen alleen op een vlakke ondergrond; Zorg ervoor dat de fiets niet kantelt.
- Plaats geen lichaamsdelen (handen, hoofd, voeten) onder de wielen.
- Het speelgoed moet door een volwassene in elkaar worden gezet.

14. Gebruik onder direct toezicht van volwassenen.
15. Houd tassen en verpakkingen buiten het bereik van kinderen - verstikkingsgevaar!
16. Een volwassene moet de staat van speelgoed controleren voordat een kind het gebruikt.
17. De fiets heeft geen rem!
18. Laat een kind nooit zonder toezicht achter.

## **NO - norsk**

sku TOBI FOREST PINK - EAN: 5900168938496

### **Sikkerhetsinformasjon**

1. Maks belastning: 25 kg.
2. Produktet passer for barn i alderen 1-3 år (eller 25 kg).
3. Ikke overbelast av sikkerhetsgrunner.
4. Ikke overbelast sykkelen for å sikre stabiliteten. Ikke legg små deler i munnen. Produktet er ment å transportere kun ett barn.
5. Barnet skal være i den voksnes synsfelt. En voksen bør lære et barn hvordan produktet skal brukes før det brukes.
6. Før du kjører, sjekk om alle elementene er festet.
7. Sørg for at alle låsemekanismer fungerer som de skal.
8. Hold produktet unna trapper, gater og motorkjøretøyer.
9. Sykkelen er ikke egnet for gatetraffikk!
10. Holdes unna høye temperaturer, brann og fuktighet.
11. Bruk sykkelen kun på flatt underlag på lyse dager; pass på at sykkelen ikke vipper.
12. Ikke legg noen deler av kroppen (hender, hode, føtter) under hjulene.
13. Leken skal settes sammen av en voksen.
14. Bruk under direkte tilsyn av voksne.
15. Hold poser og emballasje unna barn - fare for kvelning!
16. En voksen bør sjekke tilstanden til et leketøy før et barn bruker det.
17. Sykkelen har ingen brems!
18. La aldri et barn være uten tilsyn.