

PL - polski

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Informacje o bezpieczeństwie

1. Maksymalna waga użytkownika z zamontowanym siedziskiem: 20 kg.
2. Maksymalna waga dla platformy: 50 kg.
3. Tryb z siedziskiem przeznaczony jest dla dzieci od 1 roku życia.
4. Tryb hulajnogi przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.
5. Uwaga! Hamulec nagrzewa się!
6. W czasie korzystania z hulajnogi używaj sprzętu ochronnego, takiego jak kask, nakolanniki czy nałokietniki, oraz zakrytego obuwia z gumową podeszwą.
7. Nie poruszaj się hulajnogą po drogach publicznych! Zagrożenie wypadkiem!
8. Nie jeźdź hulajnogą po zboczach gór, piasku czy mokrych powierzchniach.
9. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z hulajnogi – wymagane są umiejętności pozwalające uniknąć upadków lub kolizji.
10. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki!
11. Naucz dziecko, jak poprawnie używać hamulca.
12. Tylko jedno dziecko może jeździć na hulajnodze w tym samym czasie.
13. Zabawka zawiera elektryczne elementy, zasilane bateriami. Połknięcie baterii wiąże się z poważnymi skutkami zdrowotnymi – w razie połknięcia baterii należy natychmiast udać się po pomoc lekarską. Wymiany baterii powinna dokonać osoba dorosła. Utylizuj baterie zgodnie z lokalnym prawem. Zużyte baterie trzymaj z dala od dzieci! Nie wyrzucaj ich z odpadami domowymi!

EN - English

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Safety Information

1. Maximum user weight with seat installed: 20 kg.
2. Maximum weight for platform: 50 kg.
3. The seat mode is intended for children from 1 year of age.
4. The scooter mode is intended for children over 3 years of age.
5. Attention! The brake gets hot!
6. When using the scooter, wear protective equipment such as a helmet, knee pads or elbow

pads, and closed shoes with rubber soles.

7. Do not use the scooter on public roads! Risk of accident!
8. Do not ride the scooter on mountain slopes, sand or wet surfaces.
9. Be careful when using the scooter - skills are required to avoid falls or collisions.
10. Don't leave your child unattended!
11. Teach your child how to use the brake correctly.
12. Only one child can ride the scooter at a time.
13. The toy contains electric elements, powered by batteries. Swallowing batteries has serious health consequences - if you swallow a battery, seek medical help immediately. Batteries should be replaced by an adult. Dispose of batteries in accordance with local law. Keep used batteries away from children! Do not throw them away with household waste!

DE - Deutsch

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Sicherheitsinformationen

1. Maximales Benutzergewicht mit montiertem Sitz: 20 kg.
2. Maximales Gewicht der Plattform: 50 kg.
3. Der Sitzmodus ist für Kinder ab 1 Jahr gedacht.
4. Der Rollermodus ist für Kinder ab 3 Jahren gedacht.
5. Achtung! Die Bremse wird heiß!
6. Tragen Sie bei der Nutzung des Scooters Schutzausrüstung wie Helm, Knieschützer oder Ellbogenschützer und geschlossene Schuhe mit Gummisohlen.
7. Benutzen Sie den Roller nicht auf öffentlichen Straßen! Unfallgefahr!
8. Fahren Sie mit dem Roller nicht auf Berghängen, Sand oder nassen Oberflächen.
9. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Roller benutzen – es sind Fähigkeiten erforderlich, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden.
10. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!
11. Bringen Sie Ihrem Kind den richtigen Umgang mit der Bremse bei.
12. Es kann immer nur ein Kind gleichzeitig mit dem Roller fahren.
13. Das Spielzeug enthält elektrische Elemente, die mit Batterien betrieben werden. Das Verschlucken von Batterien hat schwerwiegende gesundheitliche Folgen. Wenn Sie eine Batterie verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Batterien sollten von einem Erwachsenen ausgetauscht werden. Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen. Bewahren Sie gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Werfen Sie sie nicht in den Hausmüll!

CS - čeština

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Bezpečnostní informace

1. Maximální hmotnost uživatele s nainstalovaným sedadlem: 20 kg.
2. Maximální hmotnost plošiny: 50 kg.
3. Sedací režim je určen pro děti od 1 roku.
4. Režim koloběžka je určen pro děti starší 3 let.
5. Pozor! Brzda se zahřívá!
6. Při používání koloběžky noste ochranné pomůcky jako je helma, chrániče kolen nebo loktů a uzavřené boty s gumovou podrážkou.
7. Nepoužívejte koloběžku na veřejných komunikacích! Nebezpečí nehody!
8. Nejezděte na koloběžce na horských svazích, písku nebo mokrému povrchu.
9. Při používání koloběžky buďte opatrní – jsou nutné dovednosti, abyste se vyhnuli pádům nebo srážkám.
10. Nenechávejte své dítě bez dozoru!
11. Naučte své dítě správně používat brzdu.
12. Na koloběžce může jezdit vždy pouze jedno dítě.
13. Hračka obsahuje elektrické prvky, napájené bateriemi. Spolknutí baterií má vážné zdravotní následky – pokud baterii spolknete, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Baterie by měl vyměňovat dospělý. Baterie likvidujte v souladu s místními zákony. Použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí! Nevyhazujte je s domovním odpadem!

HU - magyar

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Biztonsági információk

1. Maximális felhasználói súly felszerelt üléssel: 20 kg.
2. Az emelvény maximális súlya: 50 kg.
3. Az ülés üzemmód 1 éves kortól gyermekek számára készült.
4. A robogó üzemmód 3 évesnél idősebb gyermekek számára készült.
5. Figyelem! A fék felforrósodik!
6. A robogó használatakor viseljen védőfelszerelést, például sisakot, térd- vagy könyökvédőt, valamint zárt gumitalpú cipőt.
7. Ne használja a robogót közúton! Balesetveszély!

8. Ne közlekedjen a robogóval hegyi lejtőn, homokban vagy nedves felületen.
9. Legyen óvatos a robogó használatakor – az esések és ütközések elkerüléséhez szakértelem szükséges.
10. Ne hagyj felügyelet nélkül gyermekedet!
11. Tanítsa meg gyermekét a fék helyes használatára.
12. Egyszerre csak egy gyerek ülhet a robogón.
13. A játék elektromos elemeket tartalmaz, amelyek akkumulátorral működnek. Az elemek lenyelése súlyos egészségügyi következményekkel jár – ha lenyeli az elemet, azonnal forduljon orvoshoz. Az elemeket felnőtteknek kell kicserélnie. Az akkumulátorokat a helyi törvényeknek megfelelően semmisítse meg. A használt elemeket tartsa távol a gyermekektől! Ne dobja őket a háztartási hulladékkal együtt!

RO - română

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Informații de siguranță

1. Greutate maxima utilizator cu scaunul instalat: 20 kg.
2. Greutate maxima pentru platforma: 50 kg.
3. Modul scaun este destinat copiilor de la 1 an.
4. Modul scuter este destinat copiilor peste 3 ani.
5. Atentie! Frâna se încălzește!
6. Când utilizați scuterul, purtați echipament de protecție cum ar fi o cască, genunchiere sau cotiere și pantofi închisi cu tălpi de cauciuc.
7. Nu folosi scuterul pe drumurile publice! Risc de accident!
8. Nu conduceți scuterul pe versanți de munte, nisip sau suprafețe umede.
9. Aveți grijă când utilizați trotineta - sunt necesare abilități pentru a evita căderile sau coliziunile.
10. Nu-ți lăsa copilul nesupravegheat!
11. Învăță-ți copilul cum să folosească corect frâna.
12. Doar un copil poate merge cu trotineta la un moment dat.
13. Jucaria conține elemente electrice, alimentate de baterii. Înghițirea bateriilor are consecințe grave asupra sănătății - dacă înghiți o baterie, solicitați imediat ajutor medical. Bateriile trebuie înlocuite de un adult. Aruncați bateriile în conformitate cu legislația locală. Păstrați bateriile uzate departe de copii! Nu le aruncați împreună cu gunoiul menajer!

FR - français

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Informations de sécurité

1. Poids maximum de l'utilisateur avec le siège installé : 20 kg.
2. Poids maximum de la plateforme : 50 kg.
3. Le mode siège est destiné aux enfants à partir de 1 an.
4. Le mode scooter est destiné aux enfants de plus de 3 ans.
5. Attention ! Le frein chauffe !
6. Lors de l'utilisation du scooter, portez des équipements de protection tels qu'un casque, des genouillères ou des coudières et des chaussures fermées à semelles en caoutchouc.
7. N'utilisez pas le scooter sur la voie publique ! Risque d'accident !
8. Ne conduisez pas le scooter sur des pentes de montagne, sur du sable ou sur des surfaces mouillées.
9. Soyez prudent lorsque vous utilisez le scooter : des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions.
10. Ne laissez pas votre enfant sans surveillance !
11. Apprenez à votre enfant à utiliser correctement le frein.
12. Un seul enfant à la fois peut conduire le scooter.
13. Le jouet contient des éléments électriques alimentés par des piles. Avaler des piles a de graves conséquences sur la santé. Si vous avalez une pile, consultez immédiatement un médecin. Les piles doivent être remplacées par un adulte. Jetez les piles conformément à la législation locale. Gardez les piles usagées hors de portée des enfants ! Ne les jetez pas avec les ordures ménagères !

SK - slovenčina

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Bezpečnostné informácie

1. Maximálna hmotnosť užívateľa s nainštalovaným sedadlom: 20 kg.
2. Maximálna hmotnosť platformy: 50 kg.
3. Sedací režim je určený pre deti od 1 roka.
4. Režim kolobežky je určený pre deti od 3 rokov.
5. Pozor! Brzda je horúca!
6. Pri používaní kolobežky noste ochranné pomôcky ako prilbu, chrániče kolien alebo lakťov a uzavretú obuv s gumenou podrážkou.
7. Nepoužívajte kolobežku na verejných komunikáciách! Nebezpečenstvo nehody!
8. Nejazdite na kolobežke po horských svahoch, piesku alebo mokrom povrchu.

9. Pri používaní kolobežky buďte opatrní – sú potrebné zručnosti, aby ste sa vyhli pádom alebo kolíziám.
10. Nenechávajte svoje dieťa bez dozoru!
11. Naučte svoje dieťa správne používať brzdu.
12. Na kolobežke môže jazdiť vždy len jedno dieťa.
13. Hračka obsahuje elektrické prvky, napájané batériami. Prehltnutie batérií má vážne zdravotné následky – ak batériu prehltnete, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Batérie by mala vymieňať dospelá osoba. Batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi. Použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí! Nevyhadzujte ich s domovým odpadom!

LT - lietuvių

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Saugos informacija

1. Maksimalus vartotojo svoris su sumontuota sėdyne: 20 kg.
2. Maksimalus platformos svoris: 50 kg.
3. Sėdynės režimas skirtas vaikams nuo 1 metų amžiaus.
4. Paspirtuko režimas skirtas vyresniems nei 3 metų vaikams.
5. Dėmesio! Stabdis įkaista!
6. Naudodami paspirtuką dėvėkite apsaugines priemones, tokias kaip šalmas, kelių ar alkūnių apsaugas ir uždarus batus guminiais padais.
7. Nenaudokite paspirtuko viešuose keliuose! Nelaimingo atsitikimo pavojus!
8. Nevažinėkite paspirtuku kalnų šlaituose, smėliu ar šlapiu paviršiumi.
9. Naudodami paspirtuką būkite atsargūs – norint išvengti kritimų ar susidūrimų, reikalingi įgūdžiai.
10. Nepalikite savo vaiko be priežiūros!
11. Išmokykite vaiką teisingai naudoti stabdžius.
12. Vienu metu paspirtuku gali važiuoti tik vienas vaikas.
13. Žaisle yra elektriniai elementai, maitinami baterijomis. Baterijų nurijimas turi rimtų pasekmių sveikatai – prariję bateriją, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Baterijas turi pakeisti suaugęs asmuo. Išmeskite baterijas pagal vietos įstatymus. Naudotas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje! Neišmeskite jų su buitinėmis atliekomis!

LV - latviešu

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Drošības informācija

1. Maksimālais lietotāja svars ar uzstādītu sēdekli: 20 kg.
2. Maksimālais platformas svars: 50 kg.
3. Sēdekļa režīms ir paredzēts bērniem no 1 gada vecuma.
4. Skrejriteņa režīms ir paredzēts bērniem no 3 gadu vecuma.
5. Uzmanību! Bremzes sakarst!
6. Lietojot skrejriteni, valkājiet aizsarglīdzekļus, piemēram, ķiveri, ceļgalu vai elkoņu sargus, kā arī slēgtus apavus ar gumijas zolēm.
7. Neizmantojiet skrejriteni uz koplietošanas ceļiem! Negadījuma risks!
8. Nebrauciet ar skrejriteni pa kalnu nogāzēm, smiltīm vai slapjām virsmām.
9. Esiet piesardzīgs, lietojot skrejriteni – nepieciešamas prasmes, lai izvairītos no kritieniem vai sadursmēm.
10. Neatstājiet savu bērnu bez uzraudzības!
11. Iemāci bērnam pareizi lietot bremzes.
12. Vienā reizē ar skrejriteni drīkst braukt tikai viens bērns.
13. Rotāļlietā ir elektriski elementi, kurus darbina baterijas. Bateriju norīšana rada nopietnas sekas veselībai – ja norijat bateriju, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību. Baterijas jānomaina pieaugušajam. Atbrīvojieties no baterijām saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem. Glabājiet izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā! Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem!

ET - eesti

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Ohutusteave

1. Maksimaalne kasutaja kaal koos paigaldatud istmega: 20 kg.
2. Platvormi maksimaalne kaal: 50 kg.
3. Istmerežiim on mõeldud lastele alates 1. eluaastast.
4. Rollerirežiim on mõeldud üle 3-aastastele lastele.
5. Tähelepanu! Pidur läheb kuumaks!
6. Tõukeratta kasutamisel kandke kaitsevarustust, nagu kiivrit, põlve- või küünarnukikaitseid ning kinniseid kummitallaga jalanõusid.
7. Ära kasuta tõukeratast avalikel teedel! Õnnetusoht!
8. Ärge sõitke tõukerattaga mäenõlvadel, liival või märjal pinnal.
9. Olge tõukeratta kasutamisel ettevaatlik – kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks on vaja oskusi.
10. Ära jäta last järelevalveta!

11. Õpetage oma lapsele pidurit õigesti kasutama.
12. Tõukerattaga saab korraga sõita ainult üks laps.
13. Mänguasi sisaldab elektrilisi elemente, mis töötavad patareidega. Patareide allaneelamisel on tõsised tagajärjed tervisele – patarei allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole. Patareid peaks vahetama täiskasvanu. Kõrvaldage patareid vastavalt kohalikele seadustele. Hoidke kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas! Ärge visake neid olmejäätmete hulka!

DA - dansk

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Sikkerhedsoplysninger

1. Maksimal brugervægt med sæde installeret: 20 kg.
2. Maksimal vægt for platform: 50 kg.
3. Sædetilstanden er beregnet til børn fra 1 års alderen.
4. Scootertilstanden er beregnet til børn over 3 år.
5. OBS! Bremsen bliver varm!
6. Når du bruger scooteren, skal du bære beskyttelsesudstyr såsom hjelm, knæbeskyttelse eller albuebeskyttelse og lukkede sko med gummisåler.
7. Brug ikke scooteren på offentlig vej! Risiko for ulykke!
8. Kør ikke på scooteren på bjergskråninger, sand eller våde overflader.
9. Vær forsigtig, når du bruger scooteren - færdigheder er påkrævet for at undgå fald eller kollisioner.
10. Efterlad ikke dit barn uden opsyn!
11. Lær dit barn at bruge bremsen korrekt.
12. Kun ét barn kan køre på scooter ad gangen.
13. Legetøjet indeholder elektriske elementer, drevet af batterier. At sluge batterier har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser - hvis du sluger et batteri, skal du straks søge lægehjælp. Batterier bør udskiftes af en voksen. Bortskaf batterier i overensstemmelse med lokal lovgivning. Hold brugte batterier væk fra børn! Smid dem ikke ud sammen med husholdningsaffaldet!

SV - svenska

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Säkerhetsinformation

1. Max användarvikt med säte installerad: 20 kg.
2. Maxvikt för plattform: 50 kg.
3. Sittläget är avsett för barn från 1 års ålder.
4. Skoterläget är avsett för barn över 3 år.
5. OBS! Bromsen blir varm!
6. När du använder skotern, bär skyddsutrustning som hjälm, knäskydd eller armbågsskydd och stängda skor med gummisulor.
7. Använd inte skotern på allmän väg! Olycksrisk!
8. Kör inte skotern på bergssluttningar, sand eller våta ytor.
9. Var försiktig när du använder skotern - färdigheter krävs för att undvika fall eller kollisioner.
10. Lämna inte ditt barn utan uppsikt!
11. Lär ditt barn hur man använder bromsen på rätt sätt.
12. Endast ett barn kan åka skoter åt gången.
13. Leksaken innehåller elektriska element som drivs av batterier. Att svälja batterier har allvarliga hälsokonsekvenser - om du sväljer ett batteri, sök omedelbart medicinsk hjälp. Batterier bör bytas ut av en vuxen. Kassera batterier i enlighet med lokal lagstiftning. Förvara använda batterier borta från barn! Släng dem inte tillsammans med hushållsavfallet!

FI - suomi

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Turvallisuustiedot

1. Käyttäjän enimmäispaino istuimen kanssa: 20 kg.
2. Lavan enimmäispaino: 50 kg.
3. Istuintila on tarkoitettu lapsille 1 vuoden iästä alkaen.
4. Skootteritila on tarkoitettu yli 3-vuotiaille lapsille.
5. Huomio! Jarru kuumenee!
6. Käytä skootteria käyttäessäsi suojavaarusteita, kuten kypärää, polvisuojia tai kyynärsuojia sekä suljettuja kumipohjaisia kenkiä.
7. Älä käytä skootteria yleisillä teillä! Onnettomuusvaara!
8. Älä aja skootterilla vuoren rinteillä, hiekalla tai märillä pinnoilla.
9. Ole varovainen käyttäessäsi skootteria – vaaditaan taitoja putoamisen tai törmäyksen välttämiseksi.
10. Älä jätä lastasi ilman valvontaa!
11. Opeta lapsellesi, kuinka jarrua käytetään oikein.
12. Vain yksi lapsi voi ajaa skootterilla kerrallaan.

13. Lelu sisältää sähköelementtejä, jotka toimivat paristoilla. Paristojen nielemisellä on vakavia terveysvaikutuksia – jos nielet pariston, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Hävitä paristot paikallisten lakien mukaisesti. Pidä käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta! Älä heitä niitä talousjätteiden mukana!

SL - slovenščina

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Varnostne informacije

1. Največja teža uporabnika z nameščenim sedežem: 20 kg.
2. Največja teža platforme: 50 kg.
3. Način sedeža je namenjen otrokom od 1. leta starosti.
4. Način skiro je namenjen otrokom starejšim od 3 let.
5. Pozor! Zavora se segreje!
6. Pri uporabi skiroja nosite zaščitno opremo, kot so čelada, ščitniki za kolena ali komolce ter zaprte čevlje z gumijastimi podplati.
7. Ne uporabljajte skuterja na javnih cestah! Nevarnost nesreče!
8. Ne vozite se s skuterjem po gorskih pobočjih, pesku ali mokrih površinah.
9. Bodite previdni pri uporabi skiroja – potrebne so spretnosti, da se izognete padcem ali trkom.
10. Ne puščajte otroka brez nadzora!
11. Naučite svojega otroka, kako pravilno uporabljati zavoro.
12. Samo en otrok se lahko vozi s skirojem hkrati.
13. Igrača vsebuje električne elemente, ki se napajajo na baterije. Zaužitje baterij ima resne posledice za zdravje – če pogoltnete baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč. Baterije naj zamenja odrasla oseba. Baterije zavržite v skladu z lokalno zakonodajo. Izrabljene baterije hranite izven dosega otrok! Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke!

IT - italiano

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Informazioni di sicurezza

1. Peso massimo dell'utente con sedile installato: 20 kg.
2. Peso massimo per piattaforma: 50 kg.

3. La modalità sedile è destinata ai bambini a partire da 1 anno di età.
4. La modalità monopattino è destinata ai bambini di età superiore ai 3 anni.
5. Attenzione! Il freno si surriscalda!
6. Quando si utilizza lo scooter, indossare dispositivi di protezione come casco, ginocchiere o gomitiere e scarpe chiuse con suola in gomma.
7. Non utilizzare lo scooter su strade pubbliche! Pericolo di incidenti!
8. Non guidare lo scooter su pendii di montagna, sabbia o superfici bagnate.
9. Fare attenzione quando si utilizza lo scooter: è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni.
10. Non lasciare tuo figlio incustodito!
11. Insegna a tuo figlio come usare correttamente il freno.
12. Può guidare il monopattino solo un bambino alla volta.
13. Il giocattolo contiene elementi elettrici, alimentati da batterie. L'ingestione di batterie ha gravi conseguenze per la salute: se si ingerisce una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico. Le batterie devono essere sostituite da un adulto. Smaltire le batterie in conformità con la legge locale. Tenere le batterie usate lontano dalla portata dei bambini! Non gettarli insieme ai rifiuti domestici!

EL - ελληνικά

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Πληροφορίες ασφαλείας

1. Μέγιστο βάρος χρήστη με εγκατεστημένο κάθισμα: 20 kg.
2. Μέγιστο βάρος πλατφόρμας: 50 κιλά.
3. Η λειτουργία καθίσματος προορίζεται για παιδιά από 1 έτους.
4. Η λειτουργία σκούτερ προορίζεται για παιδιά άνω των 3 ετών.
5. Προσοχή! Το φρένο ζεσταίνεται!
6. Όταν χρησιμοποιείτε το σκούτερ, φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό όπως κράνος, επιγονατίδες ή μαξιλαράκια αγκώνων και κλειστά παπούτσια με λαστιχένιες σόλες.
7. Μη χρησιμοποιείτε το σκούτερ σε δημόσιους δρόμους! Κίνδυνος ατυχήματος!
8. Μην οδηγείτε το σκούτερ σε βουνοπλαγιές, άμμο ή υγρές επιφάνειες.
9. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το σκούτερ - απαιτούνται δεξιότητες για την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων.
10. Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη!
11. Διδάξτε στο παιδί σας πώς να χρησιμοποιεί σωστά το φρένο.
12. Μόνο ένα παιδί μπορεί να οδηγεί το σκούτερ κάθε φορά.
13. Το παιχνίδι περιέχει ηλεκτρικά στοιχεία, που τροφοδοτούνται από μπαταρίες. Η κατάποση μπαταριών έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία - εάν καταπιείτε μια μπαταρία, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται από ενήλικα. Απορρίψτε τις

μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Κρατήστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά! Μην τα πετάτε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!

BG - български

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Информация за безопасност

1. Максимално тегло на потребителя с монтирана седалка: 20 кг.
2. Максимално тегло за платформа: 50 кг.
3. Режимът седалка е предназначен за деца от 1 година.
4. Режимът на тротинетка е предназначен за деца над 3 години.
5. Внимание! Спирачката се нагрива!
6. Когато използвате скутера, носете защитно оборудване като каска, наколенки или налакътници и затворени обувки с гумени подметки.
7. Не използвайте скутера по обществени пътища! Опасност от инцидент!
8. Не карайте скутера по планински склонове, пясък или мокри повърхности.
9. Бъдете внимателни, когато използвате скутера – необходими са умения, за да избегнете падане или сблъсък.
10. Не оставяйте детето си без надзор!
11. Научете детето си как да използва спирачката правилно.
12. Само едно дете може да кара тротинетката наведнъж.
13. Играчката съдържа електрически елементи, хранвани с батерии. Поглъщането на батерии има сериозни последици за здравето - ако погълнете батерия, незабавно потърсете медицинска помощ. Батериите трябва да се сменят от възрастен. Изхвърлете батериите в съответствие с местното законодателство. Съхранявайте използваните батерии далеч от деца! Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!

ES - español

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Información de seguridad

1. Peso máximo del usuario con asiento instalado: 20 kg.
2. Peso máximo por plataforma: 50 kg.

3. La modalidad asiento está destinada a niños a partir de 1 año.
4. El modo scooter está destinado a niños mayores de 3 años.
5. ¡Atención! ¡El freno se calienta!
6. Al utilizar el scooter, utilice equipo de protección como casco, rodilleras o coderas y zapatos cerrados con suela de goma.
7. ¡No utilice el scooter en la vía pública! ¡Riesgo de accidente!
8. No conduzca el scooter en laderas de montañas, arena o superficies mojadas.
9. Tenga cuidado al utilizar el scooter: se requieren habilidades para evitar caídas o colisiones.
10. ¡No dejes a tu hijo desatendido!
11. Enséñele a su hijo a utilizar correctamente el freno.
12. Sólo un niño puede montar en el scooter a la vez.
13. El juguete contiene elementos eléctricos, alimentados por pilas. Tragar pilas tiene graves consecuencias para la salud; si se traga una pila, busque ayuda médica de inmediato. Las baterías deben ser reemplazadas por un adulto. Deseche las baterías de acuerdo con la legislación local. ¡Mantenga las pilas usadas fuera del alcance de los niños! ¡No los deseches con la basura doméstica!

PT - português

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Informações de segurança

1. Peso máximo do usuário com assento instalado: 20 kg.
2. Peso máximo da plataforma: 50 kg.
3. O modo assento destina-se a crianças a partir de 1 ano de idade.
4. O modo scooter destina-se a crianças com mais de 3 anos de idade.
5. Atenção! O freio esquenta!
6. Ao utilizar a scooter, use equipamentos de proteção como capacete, joelheiras ou cotoveleiras e sapatos fechados com sola de borracha.
7. Não utilize a scooter em vias públicas! Risco de acidente!
8. Não conduza a scooter em encostas de montanhas, areia ou superfícies molhadas.
9. Tenha cuidado ao usar a scooter - são necessárias habilidades para evitar quedas ou colisões.
10. Não deixe seu filho sozinho!
11. Ensine seu filho a usar o freio corretamente.
12. Apenas uma criança pode andar na scooter por vez.
13. O brinquedo contém elementos elétricos alimentados por baterias. Engolir pilhas tem consequências graves para a saúde - se engolir uma pilha, procure ajuda médica imediatamente. As baterias devem ser substituídas por um adulto. Descarte as baterias de

acordo com a legislação local. Mantenha as baterias usadas longe do alcance das crianças!
Não os deite fora juntamente com o lixo doméstico!

HR - hrvatski

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Sigurnosne informacije

1. Maksimalna težina korisnika s instaliranim sjedalom: 20 kg.
2. Maksimalna težina za platformu: 50 kg.
3. Sjedalica je namijenjena djeci od 1 godine.
4. Način rada romobil je namijenjen djeci starijoj od 3 godine.
5. Pažnja! Kočnica postaje vruća!
6. Prilikom korištenja romobila nosite zaštitnu opremu poput kacige, štitnika za koljena ili laktove te zatvorene cipele s gumenim potplatom.
7. Ne koristite skuter na javnim cestama! Opasnost od nezgode!
8. Ne vozite skuter po planinskim padinama, pijesku ili mokrim površinama.
9. Budite oprezni kada koristite skuter - potrebne su vještine kako biste izbjegli padove ili sudare.
10. Ne ostavljajte dijete bez nadzora!
11. Naučite dijete kako pravilno koristiti kočnicu.
12. Samo jedno dijete može voziti romobil istovremeno.
13. Igračka sadrži električne elemente koji se napajaju baterijama. Gutanje baterija ima ozbiljne zdravstvene posljedice - ako progutate bateriju, odmah potražite liječničku pomoć. Baterije treba zamijeniti odrasla osoba. Baterije odložite u skladu s lokalnim zakonom. Istrošene baterije držite dalje od djece! Nemojte ih bacati s kućnim otpadom!

UK - українська

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Інформація про безпеку

1. Максимальна вага користувача зі встановленим сидінням: 20 кг.
2. Максимальна вага платформи: 50 кг.
3. Сидячий режим призначений для дітей від 1 року.

4. Режим «Самокат» призначений для дітей старше 3 років.
5. Увага! Гальма нагріваються!
6. Користуючись самокатом, одягайте захисне спорядження, таке як шолом, наколінники або налокітники, а також закрите взуття з гумовою підошвою.
7. Не використовуйте скутер на дорогах загального користування! Ризик нещасного випадку!
8. Не катайтеся на самокаті по гірських схилах, піску або мокрій поверхні.
9. Будьте обережні під час користування скутером - потрібні навички, щоб уникнути падінь або зіткнень.
10. Не залишайте дитину без нагляду!
11. Навчіть дитину правильно користуватися гальмом.
12. Одночасно на самокаті може їздити лише одна дитина.
13. Іграшка містить електричні елементи, що живляться від батарейок. Ковтання батарейок має серйозні наслідки для здоров'я - якщо ви проковтнули батарейку, негайно зверніться за медичною допомогою. Батарейки має замінювати дорослий. Утилізуйте батареї відповідно до місцевого законодавства. Зберігайте використані батарейки подалі від дітей! Не викидайте їх разом з побутовим сміттям!

NL - Nederlands

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Veiligheidsinformatie

1. Maximaal gebruikersgewicht met geïnstalleerde stoel: 20 kg.
2. Maximaal gewicht voor platform: 50 kg.
3. De zitmodus is bedoeld voor kinderen vanaf 1 jaar.
4. De scootermodus is bedoeld voor kinderen ouder dan 3 jaar.
5. Let op! De rem wordt heet!
6. Draag bij het gebruik van de scooter beschermende uitrusting zoals een helm, knie- of elleboogbeschermers en gesloten schoenen met rubberen zolen.
7. Gebruik de scooter niet op de openbare weg! Gevaar voor ongevallen!
8. Rijd niet met de scooter op berghellingen, zand of natte oppervlakken.
9. Wees voorzichtig bij het gebruik van de scooter; vaardigheden zijn vereist om vallen of botsingen te voorkomen.
10. Laat uw kind niet zonder toezicht achter!
11. Leer uw kind hoe hij de rem correct gebruikt.
12. Er kan slechts één kind tegelijk op de scooter rijden.
13. Het speelgoed bevat elektrische elementen, aangedreven door batterijen. Het inslikken van batterijen heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Als u een batterij inslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Batterijen moeten door een volwassene worden vervangen. Gooi

batterijen weg in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving. Houd gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen! Gooi ze niet weg met het huishoudelijk afval!

NO - norsk

sku LUMI HYPER BLACK - EAN: 5900168938434

Sikkerhetsinformasjon

1. Maksimal brukervekt med sete montert: 20 kg.
2. Maks vekt for plattform: 50 kg.
3. Setemodusen er beregnet på barn fra 1 år.
4. Scootermodusen er beregnet på barn over 3 år.
5. OBS! Bremsen blir varm!
6. Når du bruker scooteren, bruk verneutstyr som hjelm, knebeskyttere eller albuebeskyttere, og lukkede sko med gummisåler.
7. Ikke bruk scooteren på offentlig vei! Fare for ulykke!
8. Ikke kjør scooteren i fjellskråninger, sand eller våte overflater.
9. Vær forsiktig når du bruker scooteren - ferdigheter kreves for å unngå fall eller kollisjoner.
10. Ikke la barnet ditt være uten tilsyn!
11. Lær barnet hvordan du bruker bremsen riktig.
12. Kun ett barn kan kjøre scooter om gangen.
13. Leken inneholder elektriske elementer, drevet av batterier. Å svelge batterier har alvorlige helsemessige konsekvenser - hvis du svelger et batteri, søk medisinsk hjelp umiddelbart. Batterier bør skiftes ut av en voksen. Kast batterier i samsvar med lokal lov. Hold brukte batterier unna barn! Ikke kast dem sammen med husholdningsavfallet!