

NAZWA PRODUKTU

C15_tds0617_Końcówki do szczoteczki oral B zamiennik EB-18X - 8 SZT.

DYSTRYBUTOR

BDF KREDYTPOL Monika Wielbut NIP 5251374634, ADRES SIEDZIBY: 01-756 Warszawa,
ul. Przasnyska 18/5

GSPR dla produktu: C15_tds0617_Końcówki do szczoteczki oral B zamiennik EB-18X - 8 SZT.

Obostrzenia, pielęgnacja i środki ostrożności dla zamiennika końcówek do szczoteczki Braun Oral-B
EB18-X - zamiennik wybielający (8 sztuk) dla dorosłych:

Obostrzenia:

1. Tylko do użytku dorosłych: Końcówki są przeznaczone wyłącznie do używania przez dorosłych. Należy upewnić się, że są one używane tylko w dorosłych szczoteczkach elektrycznych. Stosowanie ich przez dzieci może prowadzić do uszkodzenia zębów lub nadmiernego nacisku.
2. Nie używać w przypadku uszkodzonej szczoteczki: Końcówki powinny być stosowane wyłącznie w przypadku sprawnych szczoteczek elektrycznych. Uszkodzona szczoteczka może nie zapewniać odpowiedniego mocowania końcówki i może być niebezpieczna w użyciu.
3. Wymiana co 3 miesiące: Końcówki należy wymieniać co 3 miesiące, aby zapewnić ich skuteczność w wybielaniu zębów i utrzymaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej. Używanie zniszczonych lub zużytych końcówek może obniżyć efektywność szczotkowania.

Pielęgnacja:

1. Czyszczenie po każdym użyciu: Po każdym szczotkowaniu końcówkę należy dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Warto regularnie usuwać resztki pasty do zębów oraz innych zabrudzeń, aby zapobiec gromadzeniu się bakterii i osadu.
2. Przechowywanie: Końcówki należy przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci, aby uniknąć rozwoju bakterii. Można je przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby zachować higienę i uniknąć zanieczyszczeń.
3. Unikać kontaktu z agresywnymi środkami czyszczącymi: Należy unikać używania silnych detergentów lub alkoholu do czyszczenia końcówek, aby nie uszkodzić materiału, z którego są wykonane, oraz aby nie zmienić właściwości wybielających.

Środki ostrożności:

- 1. Ostrożność przy wymianie:** Podczas wymiany końcówki należy upewnić się, że jest ona prawidłowo zamocowana na szczoteczce. Należy delikatnie, ale pewnie założyć końcówkę, aby zapobiec jej przypadkowemu odpadnięciu w trakcie szczotkowania.
- 2. Unikać nadmiernego nacisku:** Chociaż końcówki są zaprojektowane do skutecznego wybielania zębów, należy unikać zbyt mocnego nacisku podczas szczotkowania, aby nie uszkodzić szkliwa ani dziąseł. Lekki nacisk zapewnia najlepsze rezultaty.
- 3. Regularne sprawdzanie stanu końcówki:** Regularnie sprawdzaj stan końcówki pod kątem zużycia włókien. Jeśli włókna stają się zniekształcone, zniszczone lub sztywne, należy wymienić końcówkę na nową, aby zapewnić skuteczne czyszczenie.

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni bezpieczne, skuteczne i komfortowe użytkowanie końcówek do szczoteczki Braun Oral-B EB18-X. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji i wymianie końcówek, użytkownicy będą mogli cieszyć się białymi zębami, zdrową jamą ustną i świeżym oddechem!