

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I EKSPLOATACJI: KLASER NUMIZMATYCZNY

Niniejsza instrukcja określa zasady bezpiecznego użytkowania i przechowywania profesjonalnego albumu na monety w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych produktu oraz degradacji numizmatów.

1. Bezpieczeństwo zbiorów (Ochrona walorów)

Warunki przechowywania: Klaser należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła (grzejniki, kominki) oraz promieniowania UV (parapety okienne). Optymalna temperatura to 15–22°C przy wilgotności powietrza ok. 45–55%.

Ochrona przed chemią: Nie należy dopuszczać do kontaktu kart z agresywnymi substancjami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub tłuszczami, które mogłyby przeniknąć przez strukturę holdera do monety.

Prawidłowe obciążenie: Podczas rozbudowy albumu o kolejne strony (system MEDIUM/M2), nie należy przekraczać fizycznej objętości grzbietu. Przeładowanie klasera może doprowadzić do odkształcenia kart i trwałego uszkodzenia mechanizmu pierścieniowego.

2. Bezpieczeństwo użytkownika i obsługa mechaniczna

Obsługa mechanizmu: Mechanizm pierścieniowy posiada silny zacisk sprężynowy. Podczas otwierania i zamykania ringów należy zachować ostrożność, aby uniknąć przytraśnięcia palców.

Stabilność: Przy przeglądaniu pełnego albumu (ok. 120 monet w holderach) klaser zyskuje znaczną wagę. Należy go obsługiwać na płaskiej, stabilnej powierzchni, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia na stopy lub uszkodzenia mebli.

Krawędzie kart: Karty wykonane z wysokiej jakości tworzywa mogą mieć ostre krawędzie. Zaleca się ostrożność podczas szybkiego przekładania stron, aby uniknąć skaleczeń naskórka.

3. Konserwacja i czyszczenie

Czyszczenie zewnętrzne: Okładkę klasera należy czyścić wyłącznie lekko wilgotną, miękką ściereczką

(mikrofibrą). Zabrania się stosowania silnych detergentów, które mogą uszkodzić strukturę materiału lub polską powłokę wykończeniową.

Karty wewnętrzne: W przypadku zakurzenia kart, należy używać sprężonego powietrza lub miękkiego pędzla antystatycznego.

4. Utylizacja i ochrona środowiska

Produkt wielorazowy: Klaser jest produktem o długiej żywotności. W przypadku jego zużycia, należy poddać go segregacji:

Elementy metalowe (mechanizm pierścieniowy) – pojemnik na metale.

Okładka i karty (tworzywa sztuczne) – zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi tworzyw sztucznych.

Zakaz spalania: Zabrania się spalania kart i okładki w warunkach domowych ze względu na ryzyko emisji szkodliwych związków chemicznych.

WAŻNE: Klaser nie jest zabawką. Ze względu na małe elementy (możliwość wypchnięcia holdera) oraz wagę pełnego zestawu, produkt powinien być przechowywany poza zasięgiem małych dzieci.