

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Ghost Face Slayer Kit - maska z kapturem, rękawiczki, nóż-rekwizyt i modulator głosu

Marka	Fun World / Ghost Face
Producent	Easter Unlimited, Inc. - Fun World Division
Model sklepu	MW000-142168
Kod producenta / MPN	96921
GTIN-12 / UPC	071765110464
Zalecany wiek	15+
Zawartość	maska z kapturem, para rękawiczek, nóż-rekwizyt Bowie, modulator głosu
Zasilanie modulatora	3 baterie AA - brak w zestawie

WAŻNE: zestaw jest akcesorium kostiumowym dla osób od 15 roku życia. Nóż jest wyłącznie rekwizytem i nie służy do uderzania, walki ani obrony. Maska ogranicza pole widzenia, a modulator zawiera przewód i jest zasilany bateriami.

1. Przeznaczenie zestawu

- Zestaw jest przeznaczony do kostiumu Ghost Face podczas Halloween, cosplayu, wydarzeń tematycznych, przedstawień, nagrań i sesji zdjęciowych.
- Nie używaj zestawu w miejscach, w których wygląd postaci albo nóż-rekwizyt mogą zostać odebrane jako realne zagrożenie.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się ze sposobem zakładania maski i działania modulatora.

2. Kontrola przed użyciem

- Sprawdź maskę, kaptur, gumkę lub mocowanie, rękawiczki, nóż-rekwizyt, obudowę modulatora, przewód, mikrofon i komorę baterii.
- Nie używaj elementu, który jest pęknięty, rozdarty, ma ostre krawędzie, luźne części albo odłączony przewód.
- Przed założeniem całego zestawu wykonaj próbę widoczności, oddychania i działania modulatora.

3. Maska z kapturem

- Maskę zakładaj tak, aby otwory na oczy i drogi oddechowe pozostawały drożne.
- Maska ogranicza pole widzenia. Nie używaj jej podczas prowadzenia pojazdu, jazdy na rowerze, korzystania ze schodów bez asekuracji ani w pobliżu ruchu drogowego.
- Natychmiast zdejmij maskę w przypadku duszności, zawrotów głowy, nudności, przegrzania, zaburzeń widzenia lub paniki.
- Nie zasłaniaj dodatkowo otworów w masce i nie modyfikuj jej w sposób ograniczający przepływ powietrza.

4. Rękawiczki

- Rękawiczki są elementem kostiumu i nie chronią przed temperaturą, skaleczeniem, chemikaliami ani uderzeniem.
- Mogą ograniczać precyzję chwytu. Nie trzymaj w nich gorących, ostrych, ciężkich ani szklanych przedmiotów.
- Przed użyciem noża-rekwizytu sprawdź, czy rękawiczki nie powodują jego wyslizgiwania się z dłoni.

5. Nóż-rekwizyt

- Nóż jest dekoracyjnym rekwizytem. Nie uderzaj nim ludzi, zwierząt ani przedmiotów.
- Nie wykonuj gwałtownych pchnięć i nie kieruj rekwizytu w stronę twarzy, szyi ani oczu.
- Nie noś go w przestrzeni publicznej poza kontrolowanym wydarzeniem kostiumowym.
- Przełoś rekwizyt w torbie lub opakowaniu, poza zasięgiem osób postronnych.
- Jeżeli rekwizyt pęknie lub powstaną ostre krawędzie, natychmiast wycofaj go z użytkowania.

6. Modulator głosu - montaż

- Mikrofon umieść blisko ust, ale nie wkładaj go do ust i nie zasłaniaj nim nosa.
- Przewodu nie wolno owijać wokół szyi ani prowadzić tak, aby utrudniał oddychanie lub szybkie zdjęcie maski.
- Moduł zamocuj stabilnie do ubrania. Nie pozostawiaj go luźno pod kapturem.
- Przed rozpoczęciem zabawy sprawdź, czy można szybko wyłączyć urządzenie i zdjąć maskę.

7. Tryby modulatora

- Urządzenie oferuje siedem trybów: cyborg, obcy, potwór, demon, klaun, duch oraz wzmocnienie głosu.
- Modulator zmienia głos użytkownika i nie odtwarza dokładnego głosu aktora ani nagrania z filmu.
- Nie kieruj głośnika bezpośrednio do ucha i nie korzystaj z nadmiernej głośności przez dłuższy czas.

8. Baterie

- Modulator wymaga trzech baterii AA. Baterie nie są dołączone.
- Wkładaj baterie zgodnie z oznaczeniem biegunowości.
- Nie mieszaj baterii nowych ze zużytymi ani baterii różnych typów.
- Nie próbuj ładować baterii jednorazowych.
- Zużyte lub wyciekające baterie natychmiast wyjmij.
- Przed dłuższym przechowywaniem wyjmij baterie z urządzenia.

9. Zachowanie podczas użytkowania

- Nie używaj maski i modulatora do grożenia, nękania, zastraszania, podszywania się pod inne osoby ani wykonywania fałszywych zgłoszeń.
- Zachowaj odstęp od dzieci, zwierząt i osób, które mogą przestraszyć się stylizacji.
- Podczas wydarzenia poruszaj się spokojnie i zwracaj uwagę na ograniczone pole widzenia.

10. Czyszczenie maski, kaptura i rękawiczek

- Maskę z miękkiego PVC przecieraj miękką ściereczką lekko zwilżoną chłodną lub letnią wodą.
- Kaptur i rękawiczki czyść miejscowo delikatnym środkiem po wykonaniu próby na niewidocznym fragmencie.
- Nie stosuj wybielaczy, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Przed schowaniem wszystkie elementy muszą całkowicie wyschnąć.

11. Czyszczenie modulatora

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij baterie.
- Obudowę przecieraj miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Nie zanurzaj modułu, mikrofonu ani przewodu w wodzie.
- Chroń urządzenie przed deszczem, potem, zalaniem i wysoką wilgotnością.

12. Przechowywanie i utylizacja

- Maskę przechowuj bez zgniatania i bez obciążania ciężkimi przedmiotami.
- Nie zaginaj mocno przewodu modulatora i nie układaj ciężkich przedmiotów na mikrofonie ani głośniku.
- Zestaw przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.
- Zużyty modulator oddaj do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego, a baterie do punktu zbiórki baterii.

Dane producenta

Easter Unlimited, Inc. - Fun World Division
80 Voice Road, Carle Place, NY 11514, USA
tel. +1 516-873-9000 | e-mail: Funworld@Fun-World.net

Podmiot odpowiedzialny w Unii Europejskiej

METAMORPH GmbH
Alexander-Meissner-Str. 77 D, 12526 Berlin, Niemcy
tel. +49 (0)30 400 44 60 | e-mail: productsafety@metamorph.de

Dane sprzedawcy

FUTUVIO sp. z o.o. - sklep CosplayWorld
ul. 1 Maja 39, 71-627 Szczecin, Polska
tel. +48 531 866 555 | e-mail: kontakt@cosplayworld.pl

Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania produktu i przekazać każdej osobie, która będzie korzystać z zestawu.