

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA

Zestaw Ghost Face - maska z kapturem i nóż-rekwizyt, Fun World 93228

Marka	Fun World / Ghost Face
Producent	Easter Unlimited, Inc. - Fun World Division
Model sklepu	MW000-142167
Kod producenta / MPN	93228
GTIN-12 / UPC	071765023795
Zalecany wiek	15+
Zawartość	maska Ghost Face z kapturem i nóż-rekwizyt
Materiał maski	PVC

WAŻNE: produkt jest akcesorium kostiumowym dla osób od 15 roku życia. Nóż jest wyłącznie rekwizytem. Nie służy do uderzania, walki, obrony ani wykonywania gwałtownych pchnięć. Maska ogranicza pole widzenia.

1. Przeznaczenie zestawu

- Zestaw jest przeznaczony do stylizacji Ghost Face podczas Halloween, cosplayu, wydarzeń tematycznych, przedstawień, nagrań i sesji zdjęciowych.
- Nie używaj maski ani rekwizytu w miejscach, w których mogą zostać odebrane jako realne zagrożenie.
- Przed pierwszym użyciem przećwicz zakładanie i szybkie zdejmowanie maski.

2. Kontrola przed użyciem

- Sprawdź powierzchnię maski, kaptur, mocowanie, siatki w otworach na oczy oraz nóż-rekwizyt.
- Nie używaj produktu, jeśli maska jest pęknięta, mocowanie uszkodzone, kaptur rozdarty albo rekwizyt ma pęknięcia, ostre krawędzie lub luźne części.
- Przed wyjściem wykonaj próbę widoczności, oddychania i swobody ruchu.

3. Zakładanie maski

- Ustaw maskę tak, aby otwory na oczy znajdowały się na właściwej wysokości, a nos i usta nie były dodatkowo zasłonięte.
- Nie modyfikuj maski i nie zasłaniaj otworów, które umożliwiają obserwację otoczenia oraz przepływ powietrza.
- Długi kaptur ułóż tak, aby nie ograniczał widoczności i nie zaczepiał o elementy otoczenia.

4. Widoczność i oddychanie

- Maska ogranicza pole widzenia. Poruszaj się spokojnie i zwracaj uwagę na schody, progi, przewody, krawężniki i inne przeszkody.
- Nie używaj maski podczas prowadzenia pojazdu, jazdy na rowerze ani w pobliżu ruchu drogowego.
- Natychmiast zdejmij maskę w przypadku duszności, zawrotów głowy, nudności, przegrzania, zaburzeń widzenia, lęku lub paniki.
- W zatłoczonym miejscu zalecana jest obecność osoby, która widzi otoczenie bez ograniczeń.

5. Nóż-rekwizyt

- Nóż jest dekoracyjnym elementem kostiumu. Nie uderzaj nim ludzi, zwierząt ani przedmiotów.
- Nie wykonuj gwałtownych pchnięć i nie kieruj rekwizytu w stronę twarzy, szyi, oczu ani innych wrażliwych części ciała.
- Zachowaj bezpieczny odstęp od innych osób, szczególnie podczas pozowania, tańca i poruszania się w tłumie.
- Nie przenoś rekwizytu w widoczny sposób w przestrzeni publicznej poza kontrolowanym wydarzeniem kostiumowym.
- W drodze na wydarzenie przechowuj go w torbie lub zamkniętym opakowaniu.

6. Zachowanie podczas użytkowania

- Nie używaj maski ani rekwizytu do grożenia, nękania, zastraszania, podszywania się pod inne osoby ani wykonywania fałszywych zgłoszeń.
- Stylizacja może przestraszyć dzieci, zwierzęta i osoby postronne. Korzystaj z niej wyłącznie w odpowiednim miejscu i sytuacji.

- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia, grzejników, nagrzaných urządzeń ani źródeł iskiei.

7. Czyszczenie maski

- Maskę z PVC przecieraj miękką ściereczką lekko zwilżoną chłodną lub letnią wodą.
- Nie zanurzaj całej maski w wodzie i nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników, alkoholu ani środków ściernych.
- Kaptur czyść miejscowo delikatnym środkiem po wykonaniu próby na niewidocznym fragmencie.
- Przed schowaniem maska i kaptur muszą całkowicie wyschnąć.

8. Czyszczenie noża-rekwizytu

- Rekwizyt przecieraj miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Jeżeli rekwizyt pęknie lub powstaną ostre krawędzie, natychmiast wycofaj go z użytkowania.

9. Przechowywanie i transport

- Maskę przechowuj bez zgniatania i bez obciążania ciężkimi przedmiotami.
- Nie pozostawiaj produktu w nagrzanym samochodzie ani w bezpośrednim słońcu.
- Rekwizyt przechowuj oddzielnie lub w sposób, który nie odkształca maski.
- Zestaw przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.

10. Wycofanie z użytkowania

- Przerwij używanie produktu, jeśli maska nie pozostaje stabilnie na twarzy, ogranicza oddychanie bardziej niż wcześniej albo jej powierzchnia jest uszkodzona.
- Nie naprawiaj pękniętego rekwizytu w sposób prowizoryczny.
- W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się ze sprzedawcą.

Dane producenta

Easter Unlimited, Inc. - Fun World Division
80 Voice Road, Carle Place, NY 11514, USA
tel. +1 516-873-9000 | e-mail: Funworld@Fun-World.net

Podmiot odpowiedzialny w Unii Europejskiej

METAMORPH GmbH
Alexander-Meissner-Str. 77 D, 12526 Berlin, Niemcy
tel. +49 (0)30 400 44 60 | e-mail: productsafety@metamorph.de

Dane sprzedawcy

FUTUVIO sp. z o.o. - sklep CosplayWorld
ul. 1 Maja 39, 71-627 Szczecin, Polska
tel. +48 531 866 555 | e-mail: kontakt@cosplayworld.pl

Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania produktu i przekazać każdej osobie, która będzie korzystać z zestawu.