

NAZWA PRODUKTU

Ax9_tds0181A_Dyfuzor suszarki

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem umyj dyfuzor w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym i dokładnie osusz.
- ☐ Przed każdym użyciem upewnij się, że dyfuzor jest prawidłowo zamontowany na suszarce.
- ☐ Po zakończeniu stylizacji pozostaw dyfuzor do całkowitego ostygnięcia przed jego odpięciem i schowaniem.
- ☐ Nie pozostawiaj włączonej suszarki z zamontowanym dyfuzorem bez nadzoru.
- ☐ Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
- ☐ Nie używaj uszkodzonego dyfuzora – pęknięcia, rozdarcia lub deformacje mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.
-

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☒ Upewnij się, że średnica wylotu suszarki nie przekracza 5 cm. Dyfuzor przeznaczony jest do większości standardowych modeli suszarek.
 - ☒ Najlepsze efekty uzyskasz, susząc włosy na niskiej lub średniej temperaturze i umiarkowanej mocy nadmuchu.
- ☒ Stylizację rozpocznij od delikatnie osuszonych ręcznikiem włosów. Możesz użyć pianki lub sprayu do loków.
- ☒ Nakładaj włosy na dyfuzor sekcjami, kierując go od dołu ku górze, aby podkreślić skręt loków i dodać objętości.
- ☒ Po zakończeniu stylizacji pozostaw włosy do ostygnięcia, co pozwoli utrwalić kształt fryzury.
- ☒ Dyfuzor można myć ręcznie lub w zmywarce (górna półka). Suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować z suszarkami, których wylot przekracza 5 cm lub które mają niestandardowy kształt wylotu powietrza.
- ☐ Nie używać dyfuzora na suszarkach bez funkcji regulacji temperatury – zbyt gorące powietrze może uszkodzić silikon.
- ☐ Nie używać w pobliżu otwartego ognia, gorących powierzchni lub w wysokiej wilgotności, która mogłaby wpłynąć na elastyczność materiału.
- ☐ Nie używać w przypadku uczulenia na silikon lub inne materiały syntetyczne.
- ☐ Nie używać produktu do innych celów niż jego przeznaczenie – wyłącznie do stylizacji włosów z użyciem suszarki.
-