

NAZWA PRODUKTU

B19_tds0390_Nożyczki krawieckie czarne długie

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci – ostre ostrza mogą stanowić zagrożenie.
- Nie pozostawiać nożyczek bez osłony na ostrzach – przechowywać w bezpiecznym etui lub opakowaniu.
- Unikać kontaktu z wilgocią – choć ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej, długotrwałe narażenie na wilgoć może obniżyć ich trwałość.
- Przed pierwszym użyciem zaleca się przetarcie ostrzy suchą, czystą ściereczką.
- Nie używać do cięcia przewodów elektrycznych, metalu ani innych materiałów, które mogą uszkodzić krawędź tnącą.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Używać nożyczek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem – do cięcia tkanin, papieru, nici i podobnych materiałów.
- Trzymać nożyczki w dłoni w sposób pewny i stabilny, palcami umieszczonymi w ergonomicznym uchwycie.
- Podczas cięcia prowadzić ostrza w jednym płynnym ruchu, bez szarpania – dla uzyskania równej linii cięcia.
- Po każdym użyciu usunąć pozostałości materiałów z ostrzy i osuszyć je, zwłaszcza jeśli nożyczki były używane do cięcia materiałów wilgotnych.
- Regularnie sprawdzać stan ostrzy – w przypadku stępienia zaleca się ich profesjonalne naostrzenie.
- Nie używać z nadmierną siłą – może to prowadzić do pęknięcia uchwytu lub uszkodzenia mechanizmu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie przeznaczone dla dzieci ani osób niepełnosprawnych bez nadzoru.
- Nie używać jako narzędzia do podważania, śrubokręta ani do otwierania pojemników – grozi uszkodzeniem.
- W przypadku uszkodzenia rękojeści lub poluzowania ostrzy – zaprzestać użytkowania.
- Nie stosować do materiałów, które zawierają szkło, metal lub inne twarde elementy – może to uszkodzić ostrza lub spowodować ich zarysowanie.
- Nie używać nożyczek na śliskiej lub nierównej powierzchni, by uniknąć przypadkowego zsunęcia się i zranienia.