

NAZWA PRODUKTU

D13_tds0297_Organizer na torebki CZARNA

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem upewnij się, że organizer jest czysty i nieuszkodzony.
- ☐ Nie przeciążaj organizera – każda kieszeń lub przegroda powinna mieścić tylko jedną torebkę lub przedmiot o odpowiedniej wadze.
- ☐ Zawieszaj organizer wyłącznie na stabilnych, mocnych drążkach lub hakach.
- ☐ Trzymaj z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić materiał.
- ☐ W przypadku zabrudzenia czyść wyłącznie wilgotną ściereczką – nie stosuj agresywnych detergentów.
- ☐ Produkt nie jest zabawką – należy unikać kontaktu z małymi dziećmi.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Zawieś organizer pionowo w szafie lub na drzwiach za pomocą dołączonego wieszaka lub uchwytu.
- Przed ułożeniem torebek upewnij się, że są opróżnione i czyste, co zapobiegnie nadmiernemu obciążeniu i zabrudzeniom wewnątrz organizera.
- Umieszczaj cięższe torebki w dolnych kieszeniach, a lżejsze na górze, aby zachować stabilność.
- Sprawdzaj regularnie stan organizera i zawartości – usuń kurz i drobiny, które mogą się gromadzić z czasem.
- W przypadku małej przestrzeni w szafie, użyj kilku organizerów, by lepiej rozplanować miejsce.
- Produkt doskonale sprawdza się także jako schowek na inne akcesoria, takie jak ręczniki, szale, paski czy kosmetyczki.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosuj organizera na niestabilnych powierzchniach lub drzwiach, które nie wytrzymują dodatkowego obciążenia.
- Nie przechowuj w organizerze ostrych, wilgotnych lub brudnych przedmiotów, które mogą zniszczyć materiał lub pogorszyć jego estetykę.
- Nie przechowuj przedmiotów przekraczających zalecaną wagę – może to prowadzić do odkształceń lub zerwania materiału.
- Nie używaj organizera jako torby podróżnej ani jako środka transportu dla przedmiotów – produkt jest przeznaczony wyłącznie do przechowywania w miejscu wiszącym.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych lub rozdarcia materiału zaprzestań użytkowania i rozważ wymianę na nowy egzemplarz.