

NAZWA PRODUKTU

c10_R53A Skrobaczka - OKRĄGŁA - 5 SZTUK (ZESTAW)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Nie używać nadmiernej siły podczas skrobania, aby nie uszkodzić szyb lub lakieru karoserii.
- ☐ Przed użyciem upewnij się, że końcówka z kolcami jest odpowiednio zamocowana i nie posiada uszkodzeń.
- ☐ Nie używać skrobaczki do innych powierzchni niż szkło samochodowe – może to prowadzić do zarysowań lub uszkodzeń delikatnych materiałów.
- ☐ Po użyciu zaleca się oczyścić skrobaczkę z lodu, śniegu i zanieczyszczeń, aby zachować jej skuteczność i trwałość.
- ☐ Produkt nie jest zabawką – przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ☐ Unikać pozostawiania skrobaczki na słońcu lub w bardzo niskich temperaturach przez długi czas – może to wpływać na wytrzymałość tworzywa

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed rozpoczęciem skrobania zaleca się uruchomienie nawiewu ciepłego powietrza wewnątrz pojazdu w celu zmiękczenia lodu.
- ☐ Używaj skrobaczki ruchem kolistym lub z lekkim dociskiem, korzystając ze stożkowego kształtu dla lepszej kontroli i precyzji.
- ☐ W przypadku grubszego lodu użyj końcówki z kolcami, obracając ją delikatnie w celu szybszego rozbicia warstwy zamrożonej wody.
- ☐ Po zdjęciu górnej pokrywy skrobaczkę można używać jako lejek – idealny do dolewania płynów eksploatacyjnych.
- ☐ Mała odczepiana końcówka doskonale sprawdza się do oczyszczania bocznych lusterek i małych powierzchni szyb.
- ☐ Po zakończeniu pracy oczyść skrobaczkę i przechowuj w schowku lub bagażniku, aby była zawsze pod ręką.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie używać skrobaczki na nagrzanych szybach – różnica temperatur może prowadzić do pęknięć szkła.
- ☐ Nie stosować do skrobania lodu z elementów plastikowych, chromowanych lub lakierowanych.
- ☐ Nie używać skrobaczki z uszkodzoną końcówką, pęknięciem lub ostrymi krawędziami – grozi to zarysowaniem powierzchni.
- ☐ Nie pozostawiać produktu bez nadzoru w miejscach, gdzie może być narażony na silne uszkodzenia mechaniczne.
- ☐ Nie używać do celów innych niż opisane – np. jako narzędzie do podważania, skrobania farby, itp.