

NAZWA PRODUKTU

A7_tds0077a_Tablet graficzny kolorowy

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem należy przesunąć blokadę znajdującą się z tyłu urządzenia, aby tablet działał poprawnie.
- Produkt zawiera małe elementy – przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, które mogą połknąć części.
- Nie wystawiać tabletu na działanie bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.
- Unikać kontaktu z wodą i innymi płynami – urządzenie nie jest wodoodporne.
- Chronić ekran przed zarysowaniami ostrymi przedmiotami – używać wyłącznie dołączonego rysika.
- Nie próbować otwierać obudowy urządzenia – grozi to jego uszkodzeniem oraz utratą gwarancji.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Do pisania i rysowania używać tylko oryginalnego rysika znajdującego się w zestawie.
- W celu zachowania zawartości ekranu, należy aktywować przełącznik blokady z tyłu tabletu.
- Po zakończeniu pracy można wyczyścić ekran naciskając przycisk kasowania.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Ekran reaguje na siłę nacisku – dla grubszej linii należy mocniej docisnąć rysik.

- W przypadku spadku czułości lub braku reakcji urządzenia – sprawdzić stan baterii i w razie potrzeby ją wymienić.
- Do usuwania kurzu z ekranu stosować suchą, miękką ściereczkę – nie używać detergentów.
- Dla wydłużenia trwałości tatuażu można lekko spryskać go lakierem do włosów z odpowiedniej odległości.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować przez dzieci bez nadzoru dorosłych – ryzyko niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia.
- Nie należy uderzać urządzeniem ani poddawać go dużym naciskom mechanicznym.
- Tablet nie jest przeznaczony do używania jako podkładka do pisania z użyciem zwykłych długopisów, ołówków lub innych ostrych narzędzi.
- Nie należy przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł elektromagnetycznych, które mogą zakłócić jego działanie.
- Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania może prowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia i utraty funkcjonalności.
- Nie jest przeznaczony do profesjonalnego zastosowania graficznego – produkt ma charakter zabawki/urządzenia pomocniczego do notatek i nauki.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.