

## **NAZWA PRODUKTU**

**tds0304\_Grzebień do usuwania sierści**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkowania produktu.
- Podczas szczotkowania unikaj nadmiernego nacisku, aby nie podrażnić skóry zwierzęcia.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny szczotki, zwłaszcza końcówki ząbków – w przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania.
- Nie pozostawiaj szczotki w zasięgu dzieci ani zwierząt bez nadzoru.
- Po każdym użyciu oczyść szczotkę z sierści i przechowuj w suchym miejscu.
- Nie używaj szczotki na otwartych ranach, stanach zapalnych skóry lub infekcjach.
- Produkt przeznaczony do użytku wyłącznie zewnętrznego – do pielęgnacji sierści zwierząt.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

- Szczotkuj zwierzę delikatnie i zgodnie z kierunkiem wzrostu sierści.
- Używaj szczotki regularnie, aby utrzymać zdrową sierść i ograniczyć linienie.
- W przypadku dłuższej sierści, szczotkuj etapami, aby uniknąć szarpania i nieprzyjemnych doznań dla pupila.
- Korzystaj z funkcji samoczyszczącej po każdym czesaniu – naciśnij przycisk, aby łatwo usunąć zebrane włosy.

- Zabieg przeprowadzaj w spokojnej atmosferze, najlepiej w tym samym miejscu, aby zwierzę czuło się bezpiecznie.
- Można łączyć szczotkowanie z nagrodą (np. smakołykiem) w celu pozytywnego wzmocnienia.
- 

## **OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- Nie stosować u zwierząt z podrażnioną, uszkodzoną lub chorą skórą bez wcześniejszej konsultacji z weterynarzem.
- Nie używać produktu do pielęgnacji zwierząt egzotycznych lub nieprzeznaczonych do tego typu szczotkowania.
- Produkt nie jest zabawką – nie dopuszczać do gryzienia lub żucia szczotki przez zwierzę.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów dyskomfortu, zaczerwienienia skóry lub niechęci zwierzęcia do szczotkowania, należy przerwać używanie i skonsultować się ze specjalistą.
- Nie stosować na mokrej lub wilgotnej sierści.

## **Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

## **Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej**

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

## **Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską**

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.