

NAZWA PRODUKTU

Bx8_tds0404_Maszynka do włosów CLEAR

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie używaj trymera na mokrej skórze ani podczas kąpieli.
- Unikaj kontaktu z wodą – urządzenie nie jest wodoodporne.
- Nigdy nie zanurzaj trymera w wodzie ani innych cieczach.
- Przechowuj urządzenie z dala od dzieci.
- Regularnie czyść ostrza po użyciu, stosując dołączony olej i szczoteczkę.
- Nie używaj trymera, jeśli ostrza są uszkodzone lub zużyte.
- Unikaj kontaktu z ostrzami podczas pracy, aby zapobiec skaleczeniom.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed rozpoczęciem strzyżenia upewnij się, że skóra jest sucha i czysta.
- Wybierz odpowiednią nasadkę dopasowaną do pożądanego długości cięcia.
- Podczas pracy trzymasz urządzenie stabilnie i delikatnie przesuwaj po włosach lub zarostu.
- Po użyciu oczyść ostrza i nasadki oraz nałóż olej konserwujący, aby przedłużyć żywotność urządzenia.
- Regularnie ładuj trymer, unikając całkowitego rozładowania baterii.
- Przechowuj urządzenie w dołączonym etui, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować urządzenia do innych celów niż strzyżenie włosów i zarostu.
- ☐ Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej skórze.
- ☐ Osoby z chorobami skóry lub skłonnościami do podrażnień powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.
- ☐ Unikać używania trymera na skórze z ranami, stanami zapalnymi lub infekcjami.
- ☐ Nie pozwalać dzieciom korzystać z urządzenia bez nadzoru dorosłych.
- ☐ Nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie; w przypadku awarii skontaktować się z serwisem.