

NAZWA PRODUKTU

tds0291_Worek do rozmrażania

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi kuchenki mikrofalowej oraz podgrzewacza do pieczywa.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu podgrzewania, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia produktu.
- Podczas wyjmowania worka z mikrofalówki używaj rękawic kuchennych lub ściereczki, ponieważ podgrzewacz może być gorący.
- Unikaj kontaktu z otwartym ogniem oraz źródłami wysokiej temperatury innych niż mikrofalówka.
- Nie stosuj podgrzewacza, jeśli jest uszkodzony lub ma widoczne przetarcia czy rozdarcia.
- Przechowuj podgrzewacz poza zasięgiem dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Umieść pieczywo wewnątrz worka zgodnie z zaleceniami producenta przed podgrzewaniem.
- Podgrzewaj pieczywo w kuchence mikrofalowej zgodnie z czasem i mocą podaną w instrukcji urządzenia.
- Po użyciu pozostaw podgrzewacz do ostygnięcia przed kolejnym zastosowaniem lub praniem.
- Worka można prać w pralce w temperaturze do 40°C, co pomaga utrzymać go w czystości i higienie.
- Przechowuj podgrzewacz w suchym miejscu, z dala od wilgoci i zanieczyszczeń.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie używaj podgrzewacza do pieczywa w piekarniku, na płycie grzewczej ani innych źródłach ciepła niż mikrofalówka.
- ☐ Nie stosuj worka do rozmrażania lub podgrzewania produktów innych niż pieczywo, chyba że producent wyraźnie to dopuszcza.
- ☐ Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- ☐ Nie używaj podgrzewacza, jeśli zauważysz uszkodzenia, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- ☐ Unikaj stosowania w mikrofalówkach z uszkodzonym wnętrzem lub niezgodnych z instrukcją producenta worka.