

NAZWA PRODUKTU

b12_tds0536_Nakładka do maszynki philips zamiennik

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed montażem upewnij się, że maszynka do strzyżenia jest **wyłączona i odłączona od zasilania**, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.
- ☐ Sprawdź stan nasadki przed każdym użyciem – **nie używaj jej w przypadku pęknięć, uszkodzeń lub deformacji**.
- ☐ Montuj i demontuj nasadkę zgodnie z instrukcją obsługi maszynki – nie używaj nadmiernej siły.
- ☐ **Przechowuj nasadkę w suchym miejscu**, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.
- ☐ Przed użyciem po raz pierwszy nasadkę należy **delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką** i dokładnie wysuszyć.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Nakładka pasuje do maszynek z serii Philips QC5105, QC5115, QC5120, QC5125, QC5130, QC5135 – **upewnij się, że Twój model jest kompatybilny**.
- ☐ Zakres strzyżenia wynosi od **3 do 21 mm** – ustaw preferowaną długość zgodnie z potrzebami.
- ☐ Dla najlepszego efektu strzyżenia regularnie **czyść nasadkę z włosów** po każdym użyciu.
- ☐ Produkt sprawdza się zarówno do **domowego, jak i półprofesjonalnego użytku**.
- ☐ Nie przechowuj nasadki zamocowanej na maszynce przez długi czas – po zakończeniu strzyżenia **zdejmij ją, wyczyść i schowaj osobno**.
- ☐ Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się **okresową kontrolę stanu technicznego nasadki**.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować z maszynkami innych marek lub modeli, które **nie znajdują się na liście kompatybilnych urządzeń** – grozi to uszkodzeniem zarówno nasadki, jak i maszynki.
- Nie używać nasadki w przypadku zauważalnego zużycia lub pęknięć – może to skutkować nierównym strzyżeniem lub zranieniem skóry.
- Nie używać do strzyżenia zwierząt – produkt przeznaczony **wyłącznie do użytku osobistego lub fryzjerskiego dla ludzi**.
- Nie próbuj przerabiać ani modyfikować kształtu nasadki – może to doprowadzić do jej trwałego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Nie stosować w warunkach wilgotnych lub podczas kąpieli – nasadka nie jest wodoodporna ani przeznaczona do pracy w warunkach mokrych.