

NAZWA PRODUKTU

A10_tds0368_Zestaw antykłaczki 10x

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed każdym użyciem sprawdź stan czyścików – nie używaj, jeśli są uszkodzone, popękane lub zdeformowane.
- ☐ Nie używaj produktu w pralce lub suszarce z bardzo wysoką temperaturą – może to prowadzić do zniekształcenia lub uszkodzenia materiału.
- ☐ Trzymaj produkt z dala od małych dzieci – istnieje ryzyko połknięcia lub zadławienia.
- ☐ Po użyciu dokładnie opłucz produkt z resztek sierści, włosów lub detergentów i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- ☐ Nie zostawiaj czyścików w bębnie pralki lub suszarki po zakończeniu cyklu – może to prowadzić do ich szybszego zużycia..

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Umieść 1–2 sztuki czyścików bezpośrednio w bębnie pralki lub suszarki razem z odzieżą.
- Zaleca się stosowanie produktu w połączeniu z lekkim do średniego wsadu prania, aby zapewnić optymalną cyrkulację i kontakt z tkaninami.
- Najlepsze efekty uzyskasz przy regularnym stosowaniu – przy każdym praniu zawierającym ubrania pokryte sierścią lub włosami.
- Produkt można łatwo wyczyścić pod bieżącą wodą z użyciem delikatnego mydła. Po umyciu należy pozostawić go do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- Przechowuj czyściki w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować w połączeniu z intensywnymi programami prania lub suszenia powyżej 60°C.
- ☐ Nie stosować z bardzo delikatnymi tkaninami, takimi jak jedwab, koronki czy bielizna z dodatkiem elastanu, jeśli nie masz pewności co do odporności materiału.
- ☐ Produkt nie powinien być używany jako alternatywa dla worków filtrujących lub siatek na pranie – jego zadaniem jest wspomaganie usuwania sierści, a nie ochrona odzieży przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- ☐ Nie stosować z bardzo ostrymi lub szorstkimi przedmiotami (np. butami, twardymi zamkami) w bębnie, które mogą zniszczyć strukturę czyścika.
- ☐ Osoby uczulone na lateks, gumę lub tworzywa sztuczne powinny upewnić się, że materiał produktu nie powoduje reakcji alergicznej.