

NAZWA PRODUKTU

B00_tds0688_Kulki do prania GWIAZDKI 10X

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Wrzuć kulki bezpośrednio do bębna pralki lub suszarki razem z ubraniami.
- ☐ Stosuj wszystkie 10 kulek podczas dużych załadunków, by maksymalnie rozdzielić tkaniny i przyspieszyć suszenie.
- ☐ Po zakończeniu prania/suszenia wyjmij kulki i pozostaw do wyschnięcia przed kolejnym użyciem.
- ☐ Kulki można stosować wielokrotnie – regularnie sprawdzaj ich stan, by nie były uszkodzone

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Nie używaj kulek do prania tkanin bardzo delikatnych, takich jak jedwab czy wełna, bez wcześniejszego sprawdzenia etykiety pielęgnacyjnej.
- ☐ Nie dopuszczaj do gryzienia kulek przez dzieci ani zwierzęta.
- ☐ Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury i bezpośredniego światła słonecznego.
- ☐ W przypadku uszkodzenia kulek (pęknięcia, odkształcenia) zaprzestań ich używania.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować do prania tkanin z oznaczeniem „nie prać w pralce” — kulki mogą uszkodzić bardzo delikatne materiały.
- ☐ Nie używać z odzieżą zawierającą metalowe elementy o ostrych krawędziach — mogą porysować kulki lub pralkę.
- ☐ Nie wkładać kulek do pralek z funkcją ultraszybkiego wirowania bez sprawdzenia kompatybilności — intensywne obroty mogą uszkodzić kulki.
- ☐ Nie stosować razem z silnymi detergentami lub chemikaliami, które mogą wpływać na trwałość kulek.
- ☐ Nie wrzucać do pralki lub suszarki bez prania/suszenia — kulki muszą być używane wyłącznie podczas cyklu pracy urządzenia.
- ☐ Nie pozwalać dzieciom bawić się kulkami ze względu na ryzyko zadławienia.