

NAZWA PRODUKTU

tds0700_Ścierki druciane 20x

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Unikać stosowania ścierek na powierzchniach bardzo delikatnych, takich jak lakierowane fronty mebli, szkło akrylowe czy ekrany elektroniczne, bez wcześniejszego testu.
- Nie używać do czyszczenia wyświetlaczy, ekranów optycznych oraz innych powierzchni wrażliwych na zarysowania.
- Nie podgrzewać i nie prać ścierek w wysokich temperaturach, ponieważ może to uszkodzić strukturę włókien.
- Nie stosować agresywnych rozpuszczalników lub środków chemicznych mogących rozkładać materiał.
- Po użyciu dokładnie spłukać ściereczkę wodą i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Stosować ściereczki do usuwania zabrudzeń tłustych, przypaleń, osadów kamienia oraz innych uporczywych plam z kuchni, łazienki, warsztatu czy grilla.
- ☐ Dla zachowania higieny i trwałości ścierek, nie pozostawiać ich wilgotnych w zamkniętych pojemnikach.
- ☐ Zaleca się wyznaczyć osobne ściereczki do różnych zastosowań, np. oddzielnie do kuchni, grilla i warsztatu.
- ☐ W przypadku silnych zabrudzeń można stosować delikatne detergenty, jednak unikać silnych środków chemicznych.
- ☐ Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i wilgoci.

OBSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na zarysowania bez wcześniejszego testu.
- ☐ Nie używać przez osoby niepełnoletnie bez nadzoru dorosłych.
- ☐ Nie podgrzewać i nie prać w wysokich temperaturach.
- ☐ Nie stosować do czyszczenia ekranów, szkieł optycznych ani powierzchni elektronicznych.
- ☐ Unikać kontaktu z agresywnymi chemikaliami, które mogą uszkodzić ściereczki.