

NAZWA PRODUKTU

**HIGROMETR TERMOMETR ELEKTRONICZNY MINI CYFROWY WYŚWIETLACZ STACJA
POGODOWA (tds0758)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ☐ Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.
- ☐ Nie narażaj higrometru na działanie wody, wilgoci ani ekstremalnych temperatur.
- ☐ Unikaj silnych wstrząsów i upadków, które mogą uszkodzić czujniki lub wyświetlacz.
- ☐ Nie otwieraj obudowy urządzenia i nie próbuj samodzielnie naprawiać – może to spowodować utratę gwarancji.
- ☐ Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, ognia oraz promieniowania słonecznego.
- ☐ Przechowuj z dala od dzieci i zwierząt

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Umieść urządzenie w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza, z dala od grzejników, klimatyzatorów i okien, aby uzyskać dokładne pomiary.
- Odczekaj kilka minut po włączeniu, aby czujniki ustabilizowały odczyty temperatury i wilgotności.
- Czyść ekran i obudowę miękką, suchą ściereczką – nie używaj detergentów ani alkoholu.
- Regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je, gdy wyświetlacz zaczyna słabnąć lub przestaje reagować.
- Jeśli urządzenie posiada funkcję montażu (np. magnes lub uchwyt), zamocuj je stabilnie na gładkiej powierzchni.
- Dla uzyskania reprezentatywnych wyników pomiarowych, nie umieszczaj higrometru w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu urządzeń elektronicznych emitujących ciepło.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ☐ Nie używać urządzenia w środowisku o wilgotności powyżej 95% lub w miejscach narażonych na kontakt z cieczami.
- ☐ Nie stosować na zewnątrz, jeśli model nie jest przystosowany do warunków atmosferycznych.
- ☐ Nie narażać na długotrwałe działanie promieni UV – może to spowodować zmatowienie wyświetlacza.
- ☐ Nie stosować w miejscach o silnym polu elektromagnetycznym (np. przy urządzeniach radiowych lub mikrofalowych), ponieważ może to zakłócić pomiary.
- ☐ Nie używać baterii innych niż zalecane przez producenta.