

## **NAZWA PRODUKTU**

**HELIKOPTER ZDALNIE STEROWANY ŚMIGŁOWIEC RC DLA DZIECI NA PILOT PRO tds0766**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP  
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade  
City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- ☐ Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej określonego przez producenta wieku; młodsze dzieci mogą korzystać wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- ☐ Podczas startu, lotu i lądowania zachować bezpieczną odległość – wirniki obracają się z dużą prędkością.
- ☐ Nie uruchamiać helikoptera w pobliżu twarzy, włosów, ubrania, zwierząt ani innych osób.
- ☐ Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory i ładowarki, zgodnie z instrukcją producenta.
- ☐ Nie używać urządzenia podczas deszczu ani w warunkach nadmiernej wilgotności.
- ☐ Przed każdym użyciem sprawdzić stan łopat wirnika, kabli, obudowy oraz baterii.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

- ☐ Przed pierwszym lotem dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zasadami sterowania.
- ☐ Ładować akumulator tylko pod nadzorem i odłączać po pełnym naładowaniu.
- ☐ Pierwsze loty wykonywać na otwartej przestrzeni lub w dużym pomieszczeniu, z dala od przeszkód.
- ☐ Startować z płaskiej, stabilnej powierzchni.
- ☐ Używać drążków sterowania płynnie, bez gwałtownych ruchów, aby uniknąć utraty stabilności.
- ☐ Po zakończeniu lotu wyłączyć helikopter oraz nadajnik, a następnie wyjąć baterie z pilota, jeśli produkt ma być przechowywany dłużej.
- ☐ Regularnie czyścić urządzenie z kurzu oraz sprawdzać stan śmigieł.

## **OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- ☐ Nie używać w pobliżu ruchliwych ulic, linii energetycznych, zbiorników wodnych oraz miejsc, gdzie lot może być niebezpieczny.
- ☐ Nie stosować w silnym wietrze, złych warunkach atmosferycznych lub przy ograniczonej widoczności.
- ☐ Nie dopuszczać do zabawy dzieci, które nie potrafią bezpiecznie obsługiwać pilota.
- ☐ Nie używać urządzenia, jeśli zauważono uszkodzenia konstrukcji, akumulatora lub elementów elektrycznych.
- ☐ Osoby z zaburzeniami koordynacji lub problemami zdrowotnymi ograniczającymi kontrolę ruchową powinny korzystać z urządzenia ze zwiększoną ostrożnością lub pod nadzorem.