

NAZWA PRODUKTU

**FREZARKA BEZPRZEWODOWA DO PAZNOKCI MANICURE PEDICURE ZESTAW
AKUMULATOR PRO (tds0770)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku kosmetycznego przy paznokciach.
- Zachować ostrożność podczas używania frezarki – obracające się końcówki mogą powodować skaleczenia lub uszkodzenia paznokci i skóry.
- Nie stosować urządzenia na uszkodzonej, podrażnionej lub zakażonej skórze.
- Chronić przed kontaktem z wodą i innymi cieczami – urządzenie nie jest wodoodporne.
- Przechowywać w miejscu suchym, z dala od dzieci.
- Sprawdzać stan końcówek i frezów przed każdym użyciem – nie używać uszkodzonych lub zużytych elementów.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ☐ Przed pierwszym użyciem naładować akumulator zgodnie z instrukcją producenta.
- ☐ Używać odpowiednich końcówek do określonych zabiegów (manicure, pedicure, polerowanie, piłowanie).
- ☐ Podczas pracy trzymać frezarkę stabilnie i nie przyciskać nadmiernie do paznokcia.
- ☐ Po zakończeniu używania oczyścić urządzenie oraz końcówki zgodnie z instrukcją.
- ☐ Przechowywać frezarkę w dołączonym etui lub miejscu zabezpieczonym przed kurzem i uszkodzeniami.
- ☐ Regularnie kontrolować baterię – nie pozostawiać ładowarki podłączonej po pełnym naładowaniu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie używać u dzieci oraz osób nieprzeszkolonych w obsłudze frezarki.
- Nie stosować w pobliżu wody, w wilgotnym środowisku ani podczas kąpieli.
- Nie używać urządzenia na zakażonej lub uszkodzonej płytce paznokcia.
- Nie stosować siły nadmiernej podczas piłowania – może to prowadzić do urazu paznokcia lub skóry.
- Osoby z problemami zdrowotnymi dłoni lub stóp powinny korzystać z urządzenia ostrożnie lub po konsultacji z specjalistą.