

## **NAZWA PRODUKTU**

**H6\_tds0598\_Zestaw nasadka do kosiarki na chwasty**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Przed montażem i użytkowaniem szczotki należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi kosi spalinowej.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed montażem szczotki.
- Podczas pracy zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej: rękawic, okularów ochronnych, odzieży roboczej i ochronników słuchu.
- Zachowaj bezpieczny dystans od innych osób i zwierząt – wirująca szczotka może wyrzucać drobne kamienie i inne przedmioty.
- Regularnie kontroluj stan techniczny szczotki i mocowania – poluzowane lub uszkodzone elementy mogą stanowić zagrożenie.
- Nie używaj szczotki w warunkach ograniczonej widoczności ani w nocy bez odpowiedniego oświetlenia.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

- ☐ Szczotka idealnie sprawdza się do usuwania chwastów, mchu i zabrudzeń z twardych nawierzchni, takich jak kostka brukowa czy płyty betonowe.
- ☐ Ustaw kosę spalinową na odpowiednie obroty zgodnie ze specyfikacją produktu (maks. 10 000 RPM).
- ☐ Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że adapter mocujący został prawidłowo dobrany i zamocowany (25.4 mm lub 20 mm).
- ☐ Pracuj powoli i równomiernie – nie dociskaj szczotki zbyt mocno do podłoża, aby uniknąć nadmiernego zużycia drutu.
- ☐ Po zakończeniu pracy oczyść szczotkę z pozostałości roślin i zabrudzeń.

- ☐ Przechowuj narzędzie w suchym, osłoniętym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania warunków atmosferycznych.

### **OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- Szczotki nie należy stosować do cięcia trawy, gałęzi ani innych miękkich materiałów – nie jest to jej przeznaczenie.
- Nie używaj szczotki na delikatnych powierzchniach, które mogą ulec zarysowaniu lub uszkodzeniu.
- Nie wolno korzystać z produktu przy uszkodzonym lub zużytym drucie – może to skutkować rozerwaniem elementów i poważnym urazem.
- Szczotka nie jest przeznaczona do pracy w mokrych lub wilgotnych warunkach – istnieje ryzyko korozji oraz poślizgu.
- Nie stosuj szczotki z kosami, których konstrukcja nie umożliwia bezpiecznego montażu tego typu osprzętu.
- Osoby bez doświadczenia powinny korzystać z narzędzia wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu.

• .