

NAZWA PRODUKTU

tds0587_Nóż tasak Japoński KnifeKuroPerl

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- ❗ ❗ Używaj noża z zachowaniem pełnej uwagi i ostrożności. Unikaj pośpiechu, aby nie dopuścić do skaleczenia.**
- ❗ Przechowuj nóż poza zasięgiem dzieci oraz osób nieprzeszkolonych w jego obsłudze.**
 - ❗ Nigdy nie kieruj ostrza w stronę ciała lub innych osób.**
- ❗ Nie chwytaj spadającego noża – może to prowadzić do poważnych obrażeń.**
- ❗ Przed czyszczeniem upewnij się, że ostrze nie jest skierowane ku dłoni.**
- ❗ Nóż należy trzymać za rękojeść, trzymając ostrze z dala od ciała i palców.**

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- ❗ ❗ Myj nóż ręcznie po każdym użyciu, używając letniej wody i łagodnego detergentu. Dokładnie osusz po umyciu.**
- ❗ Regularnie ostrz nóż przy pomocy kamienia do ostrzenia lub odpowiedniej ostrzałki, by utrzymać jego funkcjonalność.**
- ❗ Używaj wyłącznie na odpowiednich powierzchniach, takich jak deski drewniane lub plastikowe. Unikaj krojenia na twardych podkładkach (np. szklanych, kamiennych).**
- ❗ Przechowuj nóż oddzielnie, w bloku na noże, uchwycie magnetycznym lub w osłonie na ostrze, by zapobiec stępieniu i uszkodzeniom.**
- ❗ Pracuj spokojnie i precyzyjnie, szczególnie podczas krojenia dużych kawałków mięsa lub ryb.**

- ⚠ Unikaj kontaktu z kwasami i solą na dłuższy czas – po użyciu dokładnie umyj i osusz nóż.**

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- ⚠ ⚠ Nie myj noża w zmywarce – wysokie temperatury i środki chemiczne mogą uszkodzić ostrze i rękojeść.**
- ⚠ Nie używaj noża do przecinania kości, produktów głęboko mrożonych, metalu, szkła, puszek ani innych twardych materiałów – może to spowodować wyszczerbienie lub złamanie ostrza.**
- ⚠ Nie używaj noża jako narzędzia do podważania, otwierania opakowań, śrub czy innych czynności niezgodnych z jego przeznaczeniem.**
- ⚠ Nie pozostawiaj noża zanurzonego w wodzie przez dłuższy czas – może to spowodować uszkodzenie materiału rękojeści.**
- ⚠ Nie próbuj samodzielnie demontować rękojeści lub modyfikować budowy noża – grozi to utratą funkcjonalności i bezpieczeństwa.**