

NAZWA PRODUKTU

D6 tds0583_Zestaw karaoke

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem – tylko do użytku domowego lub podczas imprez towarzyskich.**
- 2. Nie należy dopuszczać do kontaktu zestawu z wodą, wilgocią ani przechowywać go w warunkach wysokiej wilgotności.**
- 3. Mikrofon i głośnik należy trzymać z dala od źródeł ognia, wysokiej temperatury oraz ostrych przedmiotów.**
- 4. Podczas ładowania urządzenia należy korzystać wyłącznie z dołączonego przewodu USB-C i unikać ładowania zestawu bez nadzoru.**
- 5. Nie należy otwierać, rozkręcać ani próbować samodzielnie naprawiać elementów zestawu – może to grozić uszkodzeniem i utratą gwarancji.**
- 6. Unikaj silnych uderzeń, upadków oraz przeciążania przycisków sterujących.**

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- 1. Naładuj przed pierwszym użyciem** – pełne naładowanie akumulatora zapewnia maksymalną wydajność.
- 2. Korzystaj z trybu niskiego natężenia światła** w warunkach, gdzie nie jest wymagane pełne oświetlenie – oszczędzisz energię.
- 3. Regularnie czyść powierzchnię latarki** – najlepiej lekko wilgotną ściereczką. Unikaj używania chemikaliów.
- 4. Transportuj w dołączonym etui**, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym oraz przypadkowemu uruchomieniu.
- 5. Sprawdzaj poziom naładowania przed dłuższymi wyprawami** – unikniesz sytuacji, w której urządzenie przestanie działać w nieodpowiednim momencie.

6. **Stosuj zoom zgodnie z przeznaczeniem** – nie używaj nadmiernej siły podczas regulacji ogniskowania.

7.

OBSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

-   **Nie używaj urządzenia podczas ładowania w miejscach, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z wodą (np. łazienka, kuchnia).**
- **Nie pozostawiaj zestawu podłączonego do ładowania na noc lub bez nadzoru.**
- **Nie należy ładować urządzenia, jeśli przewód lub port USB wykazuje oznaki uszkodzenia.**
- **Unikaj korzystania z urządzenia w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach.**
- **Zestaw nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia – ryzyko połknięcia drobnych elementów.**
- **Nie używaj zestawu, jeśli zauważysz nadmierne nagrzewanie się obudowy, iskrzenie lub inne niepokojące objawy – natychmiast odłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.**

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.