

NAZWA PRODUKTU

**WIBRATOR SZTUCZNY PENIS MASAŻER ŁECHTACZKI USB ZABAWKI WIBRUJĄCE
EUPHORIA (tds0787)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade
City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez osoby pełnoletnie.
- Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym dokładnie umyć i zdezynfekować produkt zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, port ładowania lub silikonowa powierzchnia są uszkodzone.
- Nie używać podczas ładowania.
- Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie udostępniać produktu innym osobom bez uprzedniej dokładnej dezynfekcji

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed użyciem upewnić się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
- Zaleca się stosowanie lubrykantów na bazie wody, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
- Rozpocząć od najniższego trybu wibracji i stopniowo dostosowywać intensywność do własnych preferencji.
- Po zakończeniu używania wyłączyć urządzenie, umyć je ciepłą wodą z delikatnym środkiem do czyszczenia zabawek intymnych i dokładnie osuszyć.
- Regularnie czyścić port ładowania zgodnie z instrukcją, unikając dostania się wody do wnętrza urządzenia.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie używać w przypadku podrażnień, ran, infekcji intymnych lub bez konsultacji z lekarzem w razie problemów zdrowotnych.
- Nie stosować nadmiernie długiego czasu użytkowania w jednym cyklu – może to powodować dyskomfort lub podrażnienie.
- W przypadku bólu, pieczenia lub innych niepokojących objawów natychmiast przerwać używanie.
- Nie używać produktu w wodzie, jeśli producent nie określił go jako wodoodporny.
- Produkt nie jest środkiem medycznym ani terapeutycznym.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.