

NAZWA PRODUKTU

H15 tds0581_Lampka nocna Colorfull na baterie

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. ☐ **Lampka przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnętrznego, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.**
2. ☐ **Nie należy narażać lampki na kontakt z wodą, wilgocią ani umieszczać jej w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy piece.**
3. ☐ **Unikaj długotrwałego pozostawiania lampki włączonej bez nadzoru.**
4. ☐ **Wymieniając baterie, zawsze używaj baterii zgodnych ze specyfikacją urządzenia i zachowaj ostrożność, aby nie doprowadzić do ich zwarcia lub uszkodzenia.**
5. ☐ **Produkt należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci bez nadzoru, szczególnie gdy urządzenie jest otwarte lub podczas wymiany baterii.**
6. ☐ **W razie zauważenia oznak uszkodzenia (np. pęknięcia obudowy, problemów z przełącznikiem), zaprzestań używania urządzenia.**

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. ☐ **Umieść lampkę na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od materiałów łatwopalnych.**
2. ☐ **Przed pierwszym użyciem włóż odpowiednie baterie, upewniając się, że zostały prawidłowo zainstalowane zgodnie z biegunowością (+/-).**
3. ☐ **W celu zmiany trybu świecenia używaj przełącznika zgodnie z instrukcją obsługi – lampka posiada trzy tryby oświetlenia (stałe, zmienne, migające).**
4. ☐ **Aby przedłużyć żywotność baterii, wyłącz lampkę, gdy nie jest używana.**
5. ☐ **Czyść urządzenie wyłącznie suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj środków chemicznych ani wody.**

6. ☐ Przechowuj urządzenie w miejscu wolnym od kurzu i bezpośredniego nasłonecznienia.

7.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie używaj lampki w łazienkach, kuchniach ani innych miejscach o podwyższonej wilgotności.
- Nie dopuszczaj do przegrzania urządzenia poprzez zakrywanie go materiałami (np. kocami, poduszkami) podczas pracy.
- Nie pozostawiaj lampki włączonej w bezpośrednim kontakcie z łatwopalnymi materiałami.
- Nie używaj starych i nowych baterii jednocześnie ani różnych typów baterii w jednym urządzeniu.
- Nie otwieraj obudowy ani nie ingeruj w wewnętrzną konstrukcję lampki – grozi to uszkodzeniem i utratą gwarancji.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia bez nadzoru osoby dorosłej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.