

NAZWA PRODUKTU

x_tds0410_Miecz pałka multicolor 3x

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem sprawdź, czy miecz świetlny nie jest uszkodzony, aby uniknąć ryzyka skaleczeń lub porażenia prądem.
- Nie kieruj światła LED bezpośrednio w oczy ani na twarz, aby zapobiec podrażnieniu lub uszkodzeniu wzroku.
- Używaj miecza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem – jako zabawki lub gadżetu świetlnego.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Po zakończeniu zabawy wyłącz urządzenie, aby oszczędzać baterię i przedłużyć żywotność produktu

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Przed pierwszym użyciem usuń zabezpieczenia baterii, jeśli takie występują.
- Rozłóż teleskopową konstrukcję, aby miecz uzyskał pełną długość i zapewnił najlepszy efekt świetlny.
- Włącz miecz przy pomocy przycisku umieszczonego na rękojeści.
- Po zakończeniu użytkowania zwróć uwagę na wyłączenie urządzenia, aby nie zużywać baterii.
- Regularnie sprawdzaj stan baterii i wymieniaj je na nowe w przypadku osłabienia światła.
- Produkt przeznaczony do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, jednak należy unikać kontaktu z wodą

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Produkt nie jest zabawką dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na małe elementy i ryzyko zadławienia.
- Nie używaj miecza w miejscach o podwyższonej wilgotności lub bezpośrednio na deszczu.
- Unikaj upuszczania produktu, które może spowodować uszkodzenie elektroniki lub konstrukcji.
- Nie demontuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Osoby z wrażliwością na światło migające powinny zachować ostrożność podczas korzystania z produktu.
- Nie używaj miecza podczas prowadzenia pojazdów lub wykonywania czynności wymagających koncentracji.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.