

## **NAZWA PRODUKTU**

**POMPKA POMPA DO SPUSZCZANIA CIECZY OLEJU ROPY WODY ZATAPIALNA - MOCNA  
12V ( tds0917)**

## **DYSTRYBUTOR**

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP  
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

## **PRODUCENT**

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade  
City,Yiwu City, Zhejiang Province

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Produkt przeznaczony do przepompowywania cieczy takich jak woda, olej czy paliwo (ropa/diesel).
- Przed użyciem sprawdzić stan przewodów, obudowy oraz zasilania – nie używać w przypadku uszkodzeń.
- Używać wyłącznie z zasilaniem 12V zgodnym ze specyfikacją produktu.
- Nie uruchamiać pompki „na sucho” – może to spowodować jej uszkodzenie.
- Używać w dobrze wentylowanym miejscu, szczególnie przy pracy z paliwami.

## **ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA**

- Zanurzyć pompkę w cieczy przed jej uruchomieniem.
- Podłączyć do źródła zasilania 12V (np. akumulator samochodowy).
- Upewnić się, że wąż odpływowy jest prawidłowo zamocowany i skierowany do odpowiedniego zbiornika.
- Po zakończeniu pracy odłączyć urządzenie od zasilania i oczyścić.
- Przechowywać w suchym miejscu po całkowitym wysuszeniu.

### **OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA**

- Nie używać do cieczy łatwopalnych innych niż przewidziane (np. benzyna, jeśli producent tego nie dopuszcza).
- Nie stosować w pobliżu otwartego ognia lub źródeł iskier – ryzyko zapłonu.
- Nie używać bez odpowiedniego zanurzenia – ryzyko przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
- Nie pozostawiać pracującej pompki bez nadzoru.
- Produkt nie jest zabawką – przechowywać poza zasięgiem dzieci.