

NAZWA PRODUKTU

**SZCZOTKA DO KURZU PAJĘCZYN KURZAWKA MIOTELKA DŁUGA ZMIOTKA
TELESKOPOWA 80cm (tds0984)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Używaj stabilnej drabiny lub podestu, jeśli zasięg kija nie wystarcza do bezpiecznego sięgnięcia wyższych miejsc, zamiast nadmiernie się wychylać.
- Unikaj kontaktu miotelki z włączonymi urządzeniami elektrycznymi, gniazdkami lub odsłoniętymi przewodami pod napięciem.
- Uważaj na delikatne przedmioty (np. wiszące lampy, ozdoby) w pobliżu czyszczonej powierzchni, aby ich nie strącić.
- Zwracaj uwagę na mechanizm blokujący kija teleskopowego podczas rozsuwania i składania, aby nie przyciąć palców.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowym urazom.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

- Rozsuwaj drążek teleskopowy stopniowo do wymaganej długości i upewnij się, że blokada jest stabilna przed rozpoczęciem pracy.
- Stosuj ruchy omiatające od góry do dołu, zaczynając od sufitów i narożników, aby kurz spadał na nieposprzątane jeszcze powierzchnie podłogi.
- Wykorzystuj miotelkę do odkurzania trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie za szafami, karnisze czy górne półki.
- Regularnie otrzepuj lub delikatnie pierz końcówkę czyszczącą, aby usunąć nagromadzony kurz i zachować jej skuteczność.
- Po zakończeniu pracy oczyść szczotkę i schowaj ją w suchym miejscu.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosuj miotelki do czyszczenia bardzo gorących powierzchni (np. włączone żarówki, rozgrzane grzejniki), ponieważ może to stopić syntetyczne włókna.
- Nie używaj nadmiernej siły ani nie dociskaj zbyt mocno szczotki do ściany lub sufitu – produkt służy do usuwania kurzu, a nie do szorowania.
- Nie modyfikuj konstrukcji drążka teleskopowego i nie próbuj go wyginać w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani wybielaczy do czyszczenia włosia miotelki.
- Nie stosuj produktu do zbierania ostrych przedmiotów lub mokrych, lepkich zanieczyszczeń, które mogłyby zniszczyć strukturę włókien.