

NAZWA PRODUKTU

d16_tds0570_ Kij do selfie mix kolor .

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

PRODUCENT

Feiyue Co.,Ltd Adres: 7283 storefront, 2nd Street, 3rd Floor, Zone c, Phase 1, International Trade City,Yiwu City, Zhejiang Province

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 1. Przed użyciem upewnij się, że telefon jest stabilnie zamocowany w uchwycie, aby zapobiec jego upadkowi i uszkodzeniu.**
- 2. Nie stosuj nadmiernej siły przy rozkładaniu i składaniu teleskopowego wysięgnika, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.**
- 3. Unikaj korzystania z kijku selfie w miejscach o dużym natężeniu ruchu lub w niebezpiecznych miejscach, np. blisko krawędzi, dróg lub w tłumie, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.**
- 4. Nie zanurzaj kijku selfie w wodzie ani nie używaj go w bardzo wilgotnych warunkach, które mogą uszkodzić elementy metalowe i mechaniczne.**
- 5. Przechowuj kijek w suchym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury lub otwartego ognia.**

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Przed użyciem podłącz przewód minijack 3,5 mm do telefonu i sprawdź poprawność działania przycisku do robienia zdjęć.
2. Dostosuj długość teleskopowego kijka oraz kąt głowicy do aktualnych potrzeb fotograficznych, aby uzyskać optymalny kadr.
3. Po zakończeniu użytkowania składaj kijek, aby ułatwić transport i przechowywanie.
4. W przypadku problemów z działaniem przycisku, sprawdź czy gniazdo minijack telefonu jest czyste i prawidłowo podłączone.
5. Zaleca się korzystanie z kijka selfie zgodnie z instrukcją producenta, unikając samodzielnych modyfikacji.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

-  Produkt nie jest kompatybilny z urządzeniami nieposiadającymi wejścia minijack 3,5 mm lub wymagającymi innych sposobów łączności.
- Nie używaj kijka selfie do podtrzymywania urządzeń cięższych niż dopuszczalne wymiary i wagi, aby uniknąć uszkodzenia telefonu lub kijka.
- Nie stosować kijku podczas prowadzenia pojazdu lub w sytuacjach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
- Nie używać kijku, jeśli widoczne są uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia lub luzy w konstrukcji.
- Nie narażaj produktu na silne wstrząsy lub upadki, które mogą doprowadzić do trwałych uszkodzeń.