

NAZWA PRODUKTU

**OSTRZAŁKA DO NOŻY OSEŁKA 4W1 KUCHENNA DO NOŻYCZEK DIAMENTOWA
CERAMICZNA (tds0993)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ostrzałkę należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, do ostrzenia odpowiednich noży i nożyczek.
2. Podczas ostrzenia należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ostre krawędzie narzędzi.
3. Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni przed rozpoczęciem pracy.
4. Nie dotykać powierzchni ostrzących podczas użytkowania ani bezpośrednio po zakończeniu ostrzenia.
5. Przechowywać ostrzałkę poza zasięgiem dzieci.
- 6.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Przed użyciem należy upewnić się, że ostrzałka jest czysta, stabilna i nie posiada uszkodzeń.
2. Nóż lub nożyczki należy przesuwac przez odpowiednie gniazdo ostrzące zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Nie należy stosować nadmiernej siły podczas ostrzenia — równomierny nacisk pomaga uzyskać prawidłowy efekt.
4. Po zakończeniu ostrzenia zaleca się oczyścić narzędzie z pozostałości materiału powstałych podczas ostrzenia.
5. Po użyciu ostrzałkę należy oczyścić i przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1.

1. Nie używać ostrzałki do narzędzi, których konstrukcja nie jest przeznaczona do ostrzenia w tym typie urządzenia.
2. Nie używać produktu, jeśli jego obudowa, elementy ostrzące lub podstawasą pęknięte albo uszkodzone.
3. Nie zanurzać ostrzałki w wodzie ani nie stosować agresywnych środków chemicznych do jej czyszczenia.
4. Nie przesuwac palcami po powierzchniach ostrzących w celu sprawdzania ich ostrości.
5. Produkt nie jest zabawką — dzieci nie powinny korzystać z ostrzałki ani mieć do niej swobodnego dostępu.