

NAZWA PRODUKTU

**ROSE SZCZOTECZKA DO MYCIA TWARZY SKÓRY MASAŻ DO ORAL-B KOŃCÓWKA
SILIKONOWA (tds1003R)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy silikonowa końcówka nie jest uszkodzona ani zdeformowana.
2. Podczas stosowania należy używać delikatnego nacisku, aby nie podrażnić skóry twarzy.
3. Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi.
4. Po każdym użyciu należy dokładnie wypłukać końcówkę i pozostawić ją do wyschnięcia.
5. Końcówkę należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł wysokiej temperatury.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Przed użyciem należy zamocować końcówkę na kompatybilnym urządzeniu Oral-B zgodnie z jego instrukcją.
2. Na silikonową powierzchnię należy nanieść niewielką ilość odpowiedniego kosmetyku do mycia twarzy.
3. Twarz należy masować delikatnymi, okrężnymi ruchami, bez nadmiernego nacisku.
4. Po zakończeniu zabiegu należy dokładnie umyć końcówkę pod bieżącą wodą i pozostawić ją do wyschnięcia.
5. Zaleca się regularną kontrolę stanu silikonowych wypustek i wymianę końcówki w przypadku jej zużycia lub uszkodzenia.

OOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie stosować końcówki na otwarte rany, uszkodzoną, silnie podrażnioną lub objętą stanem zapalnym skórę.
2. W przypadku pieczenia, bólu, silnego zaczerwienienia lub innego podrażnienia należy przerwać użytkowanie.
3. Nie stosować z agresywnymi peelingami ani kosmetykami zawierającymi składniki, które mogą podrażniać skórę.
4. Nie używać końcówki, jeśli jest pęknięta, rozerwana lub posiada ostre krawędzie.
5. Produkt należy stosować wyłącznie z urządzeniem, z którym jest kompatybilny; przed montażem należy upewnić się, że końcówka jest prawidłowo osadzona.