

NAZWA PRODUKTU

**1X NAKLEJKA LED PODKŁADKA POD SZKLANKI BUTELKI KUBKI PODSTAWKA
MULTICOLOR (tds1007)**

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŹDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy podkładka nie posiada pęknięć, uszkodzeń ani odsłoniętych elementów elektrycznych.
2. Chronić podkładkę i jej elementy zasilające przed kontaktem z wodą oraz innymi cieczami.
3. Nie umieszczać na podkładce bardzo gorących naczyń, jeśli producent nie przewidział takiego zastosowania.
4. Nie zginać, nie przekłuwać ani nie modyfikować podkładki.
5. Przechowywać produkt poza zasięgiem małych dzieci, szczególnie jeśli zawiera małe elementy lub baterie.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Podkładkę należy umieścić na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
2. Przed postawieniem naczynia należy upewnić się, że podstawa kubka, szklanki lub butelki jest stabilnie ustawiona.
3. Podkładkę należy stosować zgodnie z jej przeznaczeniem jako dekoracyjną podstawkę pod napoje.
4. Powierzchnię produktu zaleca się czyścić delikatnie miękką, lekko wilgotną ściereczką.
5. Po zakończeniu użytkowania, jeśli model posiada przełącznik, zaleca się wyłączenie podświetlenia w celu ograniczenia zużycia baterii lub energii.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1.

1. Nie zanurzać podkładki w wodzie ani nie myć jej pod bieżącą wodą.
2. Nie stosować produktu jako podstawki pod naczynia z wrzącymi lub bardzo gorącymi płynami, jeśli nie jest do tego przeznaczony.
3. Nie używać podkładki, jeśli przewód, obudowa, elementy świetlne lub zasilanie są uszkodzone.
4. Nie stosować agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani materiałów ściernych do czyszczenia.
5. Nie przykrywać elementów odpowiedzialnych za działanie podświetlenia ani nie umieszczać na podkładce przedmiotów cięższych niż zalecane dla produktu