

NAZWA PRODUKTU

CZAPKA ZIMOWA LED MĘSKA DAMSKA Z LATARKĄ
OCIEPLANNA CIEPŁA NA ZIMĘ - USB (tds0469a)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP
5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Chronić czapkę przed kontaktem z ogniem i wysoką temperaturą.
2. Nie używaj uszkodzonego modułu LED ani przewodu USB.
3. Nie zanurzaj modułu LED i portu USB w wodzie.
4. Nie zakładaj czapki podczas ładowania przez USB.
5. Przechowuj czapkę z dala od wilgoci i poza zasięgiem małych dzieci.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Przed pierwszym użyciem naładuj moduł LED za pomocą odpowiedniego przewodu USB.
2. Sprawdź działanie oświetlenia przed wyjściem na zewnątrz.
3. Dopasuj czapkę do głowy, aby zapewnić wygodne noszenie.
4. Przed praniem wyjmij moduł LED, jeśli konstrukcja produktu na to pozwala.
5. Czyść i przechowuj czapkę zgodnie z zaleceniami producenta.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Nie używaj czapki, jeśli moduł LED lub akumulator jest uszkodzony.
2. Nie korzystaj z oświetlenia, jeśli powoduje dyskomfort lub podrażnienie oczu.
3. Nie używaj produktu podczas ładowania.
4. Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody ani nadmiernego ciepła.
5. Nie stosuj czapki jako zamiennika profesjonalnego oświetlenia ochronnego podczas pracy wymagającej odpowiedniej widoczności.

