NAZWA PRODUKTU

TRYMER DAMSKI DLA KOBIET 5w1 SWEET – DO TWARZY PACH BIKINI I CIAŁA - PRO (tds1047)

DYSTRYBUTOR

TDS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Numer KRS 0001011746 NIP 5130283200 BDO: 000602711 ADRES SIEDZIBY: KRAKÓW UL. DROŻDŻOWA 2 30-898 KRAKÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie używać urządzenia na podrażnionej, uszkodzonej, poparzonej lub zranionej skórze.
2. Zachować szczególną ostrożność podczas depilacji delikatnych okolic bikini, pach i twarzy.
3. Nie dociskać zbyt mocno głowicy urządzenia do skóry, aby uniknąć podrażnień i skaleczeń.
4. Przechowywać urządzenie i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Nie używać urządzenia, jeśli obudowa, przewód zasilający lub końcówki są uszkodzone.

ZALECENIA I WSKAZÓWKI UŻYWANIA

1. Przed pierwszym użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi i przeznaczeniem poszczególnych końcówek.
2. Przed zabiegiem dokładnie oczyścić i osuszyć skórę, chyba że instrukcja urządzenia dopuszcza używanie na mokro.
3. Dobierać odpowiednią końcówkę do depilowanej partii ciała.
4. Po każdym użyciu dokładnie oczyścić głowicę i akcesoria z pozostałości włosków.
5. Przechowywać urządzenie w suchym i czystym miejscu, zabezpieczając końcówki przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.

OBOSTRZENIA I PRZECIWSKAZANIA

1. Zabrania się stosowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nie wolno używać trymera w okolicach błon śluzowych ani wewnętrznych partiach narządów intymnych.
3. Nie należy używać tej samej końcówki na różnych partiach ciała bez jej wcześniejszego dokładnego oczyszczenia.
4. Zabrania się zanurzania urządzenia w wodzie, jeśli producent nie potwierdził jego wodoodporności.
5. Nie wolno samodzielnie modyfikować, rozkręcać ani naprawiać urządzenia.