

INSTRUKCJA OBSŁUGI WĘDZARNI A100 LUB A180

1. Jak ustawić wędzarnie	2
2. Potrzebne narzędzia do montażu wędzarni	2
3. Jak prawidłowo złożyć wędzarnie.....	2
a]Montaż grzałki.....	2
b] Podłączenie grzałki do panelu sterującego wędzarni.....	3
c]Mocowanie panelu sterującego do komory wędzarniczej	3
d] Mocowanie dymogeneratora i pompki.....	3
4. Ustawienie temperatury w komorze wędzarniczej	4
5. Montaż daszku [kominiek i zawiasy].....	5
6. Etapy wędzenia	5
7. Czyszczenie wędzarni i jej elementów.....	5

KONTAKT W SPRAWACH TECHNICZNYCH
TEL. 504 079 871

EMAIL: phu.bialystok@gmail.com

KONTAKT W SPRAWACH SPRZEDAŻY
TEL. 570 441 170

EMAIL: sklep@pankornik.pl
www.pankornik.pl

1. Jak ustawić wędzarnie

Wędzarnia podczas użytkowania powinna być ustawiona na niepalnym, suchym, równym podłożu. W trakcie pracy dymogeneratora na podłożu mogą wypadać rozżarzone zrębki z generatora dymu, a to może skutkować pożarem.

Do obsługi wędzarni należy zaopatrzyć się w rękawice ochronne, które ochronią przed ewentualnym skaleczeniem lub wysoką temperaturą oraz okulary ochronne.

Upewni się, że wędzarnia stoi na odpowiednim podłożu i nie jest narażona na warunki atmosferyczne. Ochrona wędzarni przed wilgocią zapewnia jej długotrwałe użytkowanie. Prawidłowe miejsce pracy wędzarni powinno być zadaszone.

Nie używaj wędzarni w pomieszczeniach zamkniętych.

Do zasilania wędzarni konieczna jest instalacja posiadająca uziemienie oraz odpowiednie zabezpieczenie różnicowo-prądowe w razie wystąpienia awarii. W przypadku wykorzystania „przedłużacza elektrycznego” zaleca się aby jego przekrój wynosił 3x2,5mm

Uwaga sprawdź, czy nie ma w pobliżu wędzarni osób niepełnoletnich. ***Nie dopuszczać do kontaktu z wędzarnią dzieci.***

2. Potrzebne narzędzia do montażu wędzarni

- wkrętarka
- klucz nasadowy o rozmiarze 6 i 10

3. Jak prawidłowo złożyć wędzarnie

a) Montaż grzałki

Do metalowej podstawy wędzarni mocujemy grzałkę [odwracamy podstawę do góry nogami i za pomocą dwóch śrubek przykręcamy grzałkę kluczem nasadowym o rozmiarze 6;



b] Podłączenie grzałki do panelu sterującego wędzarni.

Za pomocą klucza rozmiaru 10 przykręcamy przewód z konektorem oczkowym nie zależnie z której strony. Pozostałe dwa przewody nakładamy na dwie końcówki wystające z grzałki.



c] Mocowanie panelu sterującego do komory wędzarniczej

Panel sterujący wkładamy do specjalnie przygotowanych otworów wywierconych w skrzyni w środkowej części wkładamy długą sondę [metalowy przewód], na długą śrubę nakładamy z każdej strony podkładkę i mocujemy do boku skrzyni, za pomocą śrub motylkowych przykręcamy od środka panel sterujący. Na dnie wędzarni umieszczamy ociekacz.



d] Mocowanie dymogeneratora i pompki

1. Na bocznej ścianie wędzarni od środka umieszczamy śruby i za pomocą nakrętek i podkładek przykręcamy podstawę dymogeneratora
2. Na podstawę mocującą umieszczamy pojemnik na zrębki i przykrywamy od góry pokrywką
3. Od wewnętrznej strony wędzarni umieszczamy rurkę dymiącą
4. Od zewnętrznej strony mocujemy podłużny wężyk
5. Zасыpujemy zrębki do pojemnika

6. Pompkę podpinamy za pomocą cienkiego wężyka gumowego do dyszy dymogeneratora.
7. Po zamontowaniu dymogeneratora, należy do środka wędzarni pod rurą dymiącą umieścić niepalny pojemnik odporny na temperatury (stalowy, szklany} jest to niezbędne ze względu na zebranie nieczystości { smolistej substancji} powstałej wyniku spalania się zrębek. Jest to efekt naturalny niewpływający w żaden sposób na jakość wędzonych produktów.



4. Ustawienie temperatury w komorze wędzarniczej

Temperatura w wędzarni sterowana jest za pomocą sterownika PID. Do obsługi użytkownik wykorzystuje tylko 3 przyciski: SET, strzałka w górę $\wedge$, strzałka w dół $\vee$. Do zmiany temperatury należy wykonać poniższe czynności:

- wybrać SET, wskazanie w dowolnym polu zacznie migać;
 - następnie $\wedge$ aby zwiększyć zadaną temperaturę na wyświetlaczu lub $\vee$ aby zmniejszyć temperaturę.
 - Kolejna czynność to zatwierdzenie wybranej temperatury klawiszem SET
- Górne wskazanie wyświetlacza { czerwone} pokazuje aktualną temperaturę w wędzarni.
Dolne wskazania { zielone} wskazuje zadaną temperaturę jaką wędzarnia ma uzyskać.
- Maksymalne ustawienie temperatury do 70°C



1. WŁĄCZNIK ZASILANIA
2. REGULATOR TEMPERATURY

5. Montaż daszku [kominiek i zawiasy]

Do daszku od spodu przykręcamy kominiek za pomocą 4 śrub dodanych do zestawu. Cztery listewki przykręcamy do przednich i tylnych krawędzi daszku po dwie z każdej strony. Jest to element dekoracyjny. Daszek można również przymocować do samej komory wędzarniczej za pomocą zawiasów (zdjęcie montażu obok).



6. Etapy wędzenia

Spełniając wcześniejsze zalecenia oraz wymogi producenta możemy podłączyć wędzarnie do sieci. Następnie włączamy przycisk **ZASILANIE** . Włączy nam się regulator temperatury, na którym należy ustawić żadaną temperaturę oraz przycisk **GRZAŁKA**, aby uruchomić grzanie wędzarni. ***Pierwsze użycie wędzarni powinno odbywać się bez wsadu { bez produktów do wędzenia}. Przez ok 1 godzinę należy wygrzać wędzarnie „na pusto” w temperaturze 60 °C***

Dymogenerator uzupełniamy zrębkami o gramaturze od 4mm do 8mm i możemy przystąpić do rozpalań. Przy pomocy zapalniczki rozpalamy palenisko dymogeneratora. Kilka minut wystarczy na prawidłowe rozżarzenie paleniska, potem możemy regulację dymienia za pomocą pokrętła w pompce.

Poziom zrębek należy sprawdzać co godzinę, a jego braki uzupełniać. Zrębki w generatorze niekiedy mogą się sklejać co nie zapewni swobodnego opadania opału do paleniska. Wtedy należy co kilka godzin stuknąć delikatnie w pokrywę generatora co spowoduje opadnięcie zrębek. W pełni uzupełniony pojemnik na zrębki pozwoli nam na od 3 do 3,5 godzin wędzenia. Najlepiej wędzarnie ustawić tak aby dymogenerator nie znajdował się po wietrznej stronie.

Uwaga !Wszystkie elementy generatora dymu są gorące i nie należy ich dotykać.

7. Czyszczenie wędzarni i jej elementów.

1. Czyszczenie wędzarni zaczynamy od odłączenia jej od zasilania, wygaszenia generatora dymu { używając nie wielkiej ilości wody} oraz wystudzenia wszystkich elementów metalowych do temperatury otoczenia.
2. Kolejny krok to odłączenie generatora dymu. Do jego mycia proponujemy użyć chemii do czyszczenia stali nierdzewnej. Pozwoli nam to pozbyć się sadzy i brudów powstałych w wyniku spalania. Uwaga ! Po tej czynności należy dokładnie wypłukać generator wodą.

8. Przechowywanie wędzarni

Wędzarnie należy po użytkowaniu chować pod zadaszeniem