

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa dotyczące użytkowania jonizatorów przepływowymi.

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, upewnić się, że wszystkie informacje zawarte w instrukcji są dla Ciebie zrozumiałe, w razie potrzeby przeczytaj je ponownie.

Przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu, na wypadek konieczności ponownego przeczytania.

Należy zawsze bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji dołączonej do produktu.

W przypadku wystąpienia złego samopoczucia w trakcie użytkowania, należy zaprzestać jego stosowania i skontaktować się z lekarzem.

Użytkownicy:

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci do 8 roku życia i osoby z niepełnosprawnością sensoryczną lub umysłową. Należy zadbać o to, aby takie osoby nie miały dostępu do urządzenia.
- Osoby z niepełnosprawnością fizyczną, ograniczeniami ruchowymi lub problemami zdrowotnymi powinny korzystać z urządzenia pod kontrolą osoby pełnosprawnej oraz zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
- Osoby z achlorhydrią nie powinny pić wody jonizowanej.
- Zaleca się nie używać wody jonizowanej do popijania leków, gdyż może wchodzić w interakcje z lekami.
- Osoby przechodzące obecnie leczenie, muszą skonsultować się z lekarzem przed spożyciem wody.
- Chorzy mający problemy z nerkami np.: niewydolność nerek, niewydolność wydalania wapnia - nie powinny spożywać wody jonizowanej
- Osoby mające alergie lub wrażliwą skórę, powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem wody kwaśnej.

Instrukcje i środki bezpieczeństwa dotyczące użytkowania

- Do jonizatora powinna zostać użyta wyłącznie woda pitna. Nie spożywaj wody, która nie spełnia wymagań jakości wody pitnej.
- Do picia przeznaczona jest wyłącznie woda alkaliczna. Woda kwaśna nie nadaje się do spożycia.

- Jonizator musi być podłączony wyłącznie do zimnej wody, jonizator nie może pracować na letniej ani ciepłej wodzie.
- Woda ze studni powinna zostać wcześniej przebadana pod kątem bezpieczeństwa
- Nie należy spożywać alkalicznej wody jonizowanej razem z lekami.
- Spożywając wodę po raz pierwszy, należy zacząć od małej ilości o lekko podwyższonym pH, aby przyzwyczaić organizm.
- Picie wody mocno alkalicznej powinno być wcześniej skonsultowane z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia złego samopoczucia po wypiciu wody alkalicznej, należy zaprzestać jej spożywania.
- Woda jonizowana nie powinna być spożywana ani przechowywana w metalowych naczyniach.
- Woda jonizowana powinna zostać spożyta w ciągu jednego dnia, należy utrzymać jej niską temperaturę.
- Raz w miesiącu należy sprawdzać, czy wartość pH nadal mieści się w zakresie do spożycia za pomocą urządzenia do pomiaru pH, np. miernika.
- Nie wolno pić wody, która zawiera krople do testu PH!
- Przed rozpoczęciem picia wody alkalicznej, należy spuścić jej początkową ilość

Środki ostrożności i bezpieczeństwa

- Urządzenie nie może być używane w środowisku łatwopalnym.
- Urządzenie nie może być używane w wilgotnych pomieszczeniach.
- Urządzenie nie może być używane w pobliżu ognia lub miejsc o wysokiej temperaturze.
- Nie instaluj tego urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym lub w pobliżu grzejnika, kominka lub innego źródła ciepła.
- Jonizator nie może być montowany na zewnątrz lub wystawiony na działanie słońca ani deszczu.
- Urządzenie powinno stać na równej, stabilnej powierzchni, wyłącznie w pozycji pionowej.
- Nie można ustawiać na urządzeniu żadnych ciężarów.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie przyskaj wodą na urządzenie, ponieważ może to spowodować zwarcie lub awarię.
- Zanim uruchomisz urządzenie, upewnij się, że wtyczka zasilania jest dobrze osadzona w gniazdku. Podłącz go wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Przed każdym użyciem, upewnij się, że wszystkie części urządzenia, są w dobrym stanie technicznym, jeśli zauważysz uszkodzenia takie jak pęknięcia obudowy, wycieki wody lub luźne elementy, nie używaj urządzenia – skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przetarty lub przecięty.
- Nigdy nie dotykaj kabla ani urządzenia mokrymi rękami.

- Nie zginaj, nie skręcaj ani nie ściskaj kabla zasilającego i wtyczki na siłę, nie ciągnij kabla zasilającego.
- Nie potrząsaj urządzeniem, zachowaj ostrożność przy przenoszeniu urządzenia.
- Pamiętaj, aby wymieniać filtry zgodnie z informacjami pojawiającymi się na wyświetlaczu urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Po zamontowaniu nowego filtra, sprawdź czy nie ma wycieku.
- Podczas wymiany filtra, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający oraz źródło wody.

Czyszczenie i konserwacja

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone z prądu przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji.
- Uważaj by w czasie czyszczenia woda nie dostała się do wlotu zasilania.
- Podczas czyszczenia urządzenia nigdy nie pryskaj wodą bezpośrednio na części urządzenia, gdyż może to spowodować zwarcie lub awarie.
- Nie używaj do czyszczenia lotnych rozpuszczalników, benzyny, itp.
- Podczas czyszczenia urządzenia używaj suchej ściereki.
- Należy regularnie czyścić styki wtyczki zasilania z kurzu. Ponieważ kontakt pyłu z mgłą wodną stwarza ryzyko porażenia prądem lub zapalenia się.
- Bezwzględnie zakazuje się próby samodzielnego naprawiania urządzenia. Nie próbuj demontować samodzielnie urządzenia – w przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Próby samodzielnego naprawiania urządzenia grożą porażeniem prądem lub uszkodzeniem ciała.

Przechowywanie

- Należy przechowywać urządzenie w suchym pomieszczeniu z dala od ognia innych źródeł ciepła.
- Przechowywać z dala od dzieci.
- Podczas transportu należy obchodzić się z urządzeniem bardzo ostrożnie i zabezpieczyć je przed skutkami gwałtownego uderzenia i bezpośrednim działaniem wilgoci.

Utylizacja

- Zużyte urządzenie nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady, lecz oddawane do odpowiedniego punktu skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie recyklingu.

Urządzenie nie jest urządzeniem medycznym i nie zostało zaprojektowane, ani przeznaczone do diagnozowania, leczenia, zapobiegania lub łagodzenia jakichkolwiek chorób czy schorzeń.

Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia, szczególnie w celach zdrowotnych, zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą medycznym.

Wszystkie informacje przedstawione w materiałach dotyczących urządzenia mają charakter ogólny i edukacyjny. Nie stanowią one porady medycznej ani nie zastępują profesjonalnej opinii lekarskiej.

Korzystanie z urządzenia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Firma nie ponosi odpowiedzialności za awarie i wypadki spowodowane niewłaściwą instalacją lub użytkowaniem.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu produktu należy skontaktować się bezpośrednio z producentem lub importerem:

BIONTECH LIFE CO., LTD.

Producent

Gunpo-si, Gyeonggi-do, South Korea

298-15 Gongdan-ro

Telefon: (82)31-459-3853

GREKOS Sp. z o.o.

Importer

Ul. Gaikowa 41A

43-220 Bojszowy

e-mail: gpsr@grekos.com.pl