

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OBUWIA

Producent: **MEDIBUT Zakład Produkcyjny s.c. Janusz Brudz Anna Krystosik-Brudz, 93-177 Łódź, ul. gen. J. Dąbrowskiego 45**  
Nazwa wyrobu: półbuty damskie i męskie z zakrytą piętą numeracja europejska od 36 do 46  
Kod produktu: 030 HACCP  
Kategoria: OB.+E+WRU+SRB+FO

Obuwie to klasyfikowane jest jako środek ochrony indywidualnej zgodnie z rozporządzeniem EU 2016/425 i spełnia wymogi normy PN-EN ISO 20347:2012.

## ZALECA SIĘ DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYTKOWANIEM WYROBU

### Przechowywanie:

Należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności 45-65% zabezpieczone przed zamoczeniem, zabrudzeniem i bezpośrednim promieniowaniem światła słonecznego z dala od źródeł ciepła. Czas magazynowania obuwia zależy od warunków użytkowania i sposobu konserwacji i zaleca się nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przed każdym użyciem należy zbadać czy obuwie nadaje się do dalszego noszenia. **Okres trwałości:** z uwagi na różny charakter warunków zewnętrznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) a także sposób i intensywność użytkowania obuwia, okres trwałości można ocenić na podstawie zużycia produktu.

### Użytkowanie i konserwacja obuwia

- Obuwie może być używane przy produkcji i przetwarzaniu żywności, gdyż spełnia wymagania systemu HACCP tj:
  1. kolor biały
  2. antypoślizgowe podeszwy
  3. możliwość prania w temperaturze 40 stopni
  4. zapobieganie rozwojowi drobnoustrojów i grzybów w obuwiu
- Obuwie należy konserwować i czyścić, zabrudzenia wierzchu i wnętrza ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem ogólnie dostępnych środków myjąco-dezynfekujących.
- W trakcie użytkowania obuwia mogą powstać załamania i zmarszczenia wynikające z naturalnych właściwości tworzywa wierzchowego.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wpływ środków chemicznych i czyszczących na spody obuwia, i cholewki.
- Do konserwacji nie należy używać środków samonabylszających.
- Przy codziennym, wielogodzinnym użytkowaniu nie używać obuwia na gołe stopy, w miarę zużycia należy wymieniać wkładki.
- Dopuszczalne jest pranie obuwia w temperaturze do 40°C, należy je suszyć w miejscu przewiewnym, z dala od źródła ciepła w temperaturze pokojowej, włożyć do butów prawidła lub wypełnić je papierem w celu nadania im prawidłowego kształtu. Do suszenia obuwia nie należy używać suszarek, kaloryferów, piecyków itp. Po kilku praniach ponownie zaimpregnować wnętrze obuwia środkami grzybo- i bakterioobójczymi
- Białe materiały użyte do produkcji obuwia mogą z czasem pożółknąć –nie zmienia to ich właściwości użytkowych.
- Nieprzestrzeżenie powyższych wskazówek powoduje utratę gwarancji.

### Warunki gwarancji i reklamacja obuwia

- Na obuwie jest udzielona 24 miesięczna gwarancja w przypadku sprzedaży dla użytku osobistego.
- Na obuwie jest udzielona 12 miesięczna gwarancja w przypadku sprzedaży dla użytku zawodowego, profesjonalnego lub dla potrzeb działalności gospodarczej.
- Gwarancja obejmuje wady ukryte obuwia, spowodowane z winy producenta.
- Wady jawne widoczne w dniu zakupu.
- Szybsze zużywanie się obuwia może być spowodowane intensywnością użytkowania, nie przestrzeganiem zasad użytkowania oraz przez brak konserwacji.
- Do reklamacji jest przyjmowane obuwie czyste, suche i nie zużyte.
- Reklamacje przedsprzedażne są uwzględniane tylko w obuwiu nie używanym, czystym nie posiadającym żadnych śladów użytkowania.
- Reklamacje w obuwiu zużytym, brudnym, zniszczonym, posiadającym uszkodzenia mechaniczne nie są rozpatrywane.
- Reklamację należy składać zaraz po ujawnieniu się wady w obuwiu.
- Do reklamacji należy bezwzględnie dołączyć dowód zakupu: paragon lub fakturę oraz formularz reklamacyjny dostępny na stronie: [www.medibut.com.pl](http://www.medibut.com.pl)
- Obuwie musi zostać przesłane do producenta na koszt reklamującego – producent odsyła obuwie na swój koszt.

### Gwarancja nie obejmuje:

- Złego dopasowania rozmiaru obuwia do stopy użytkownika.
- Komfortu i wygody obuwia.
- Ponadto nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne (np. zamków, sprzączek, podeszew), obicia, otarcia, przetarcia szwów, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy lub jego użytkowanie niezgodne z jego przeznaczeniem, wady jawne widoczne w chwili zakupu, zabrudzenia, plamy, zacieki, obuwie brudne, zużyte, zaniedbane, mokre, nie konserwowane, płytkie szczeliny na krawędzi klejenia spodów oraz nieprawidłowa konserwacja. Nie podlegają też reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia (np. spodów, wyściółek, itp.).
- Degradacji materiałów w skutek działania substancji czyszczących / środków dezynfekujących nieodpowiednich do czyszczenia obuwia.
- Różnic w kolorze i fakturze materiału oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości materiałów skóropodobnych.

### Właściwości przeciwpoślizgowe obuwia zawodowego oznaczonego CE

- Obuwie tej grupy ma właściwości przeciwpoślizgowe oznaczane symbolem SRB - aby zminimalizować ryzyko poślizgu należy jak najlepiej dopasować model obuwia i spodu do warunków panujących w miejscu użytkowania obuwia.
- Na właściwości przeciwpoślizgowe obuwia mają wpływ czynniki takie jak zabrudzenie spodu, zabrudzenie powierzchni podłogi dlatego należy utrzymywać spody obuwia w czystości.
- Właściwości przeciwpoślizgowe spodów mogą z czasem zanikać w skutek ścierania się spodu lub działania środków chemicznych.

### OZNACZENIA DOTYCZĄCE OBUWIA ZAWODOWEGO

Rodzaj obuwia zawodowego powinien zostać wybrany po przeanalizowaniu zagrożeń wynikających z rodzaju wykonywanej pracy oraz ze względu na miejsce użytkowania. Poniżej zamieszczamy przykładowe oznaczenie obuwia zawodowego wraz z ich opisem.



**MEDIBUT ŁÓDŹ**  
**PN-EN ISO 20347:2012**  
**OB+E+A+WRU+SRB+FO**

nazwa producenta  
nr normy  
kategoria obuwia

artykuł wyrobu

**030 02.19**

miesiąc i rok produkcji

OB – wymagania podstawowe dla obuwia zawodowego

E – amortyzacja w części piętowej

A – obuwie antyelektrostatyczne

C – obuwie przewodzące

WRU – odporność wierzchu na przesiąkanie i absorpcję wody

SRA – odporność na poślizg na zwilżonych podłożach – ceramicznym ; SRB – stalowym i SRC - na obu podłożach

FO – odporność podeszwy na węglowodory

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia mogą państwo kierować do nas na adres firmy lub mailowo: [medibut@medibut.com.pl](mailto:medibut@medibut.com.pl)  
Deklaracje zgodności i instrukcje użytkowania do pobrania na naszej stronie [www.medibut.com.pl](http://www.medibut.com.pl)