

Zasady użytkowania:

1. Nie dotykaj i nie kręć wałkiem światłoczułym gdyż może to doprowadzić do późniejszych błędów w wydruku (np. białe linie)
2. Nie przechowuj i nie używaj kasety w wilgotnym środowisku. Upewnić się, że pojemnik jest suchy przed włożeniem go do drukarki.
3. Podczas pracy z produktem nie jeść, nie pić, nie palić papierosów.
4. Nie wysypywać / nie wylewać do kanału ściekowego ani do wód powierzchniowych / gruntowych.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Kontakt proszku znajdującego się w środku kasety ze skórą może powodować podrażnienia, opuchliznę lub zaczerwienienie.
2. Należy unikać kontaktu z oczami lub ubraniem. W przypadku kontaktu ze skórą umyć mydłem i wodą.
3. W przypadku kontaktu z oczami należy płukać pod bieżącą i chłodną wodą aż do momentu ustąpienia dolegliwości.
4. W przypadku wysypania się proszku z kasety, dopuszczalne jest oczyszczenie kasety suchą i czystą ściereczką lub przy użyciu odkurzacza pyłoszczelnego. Podczas wykonywania tej czynności należy stosować okulary ochronne i maskę ochronną. Prace te należy wykonywać w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.
5. Produkt trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie rozbierać na części pojemnika na toner.
6. Nie przechowywać pojemnika w wysokich i ujemnych temperaturach.
7. Nie narażać pojemnika na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
8. Nie przechowywać pojemników z czynnikami utleniającymi lub materiałami wybuchowymi.
9. Zużyty pojemnik utylizować tylko w wyznaczonych miejscach lub zwrócić do dystrybutora / producenta. Przy pozbywaniu się zużytego wkładu laserowego należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. W przypadku wątpliwości, proszę skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem oczyszczania.