

REINER



geprüft & zertifiziert



REINER

www.reiner.de

PC-200199-000-B | 11.2016

B6, B6K, ND6K



DE

Bedienungsanleitung

GB

Operating instructions

FR

Mode d'emploi

ES

Manual de instrucciones

IT

Istruzioni per l'uso

PT

Instruções de utilização

PL

Instrukcja obsługi

RU

Руководство по эксплуатации

عربي

تعليمات التشغيل

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Original
REINER Produkt entschieden haben.

Thanks a lot for making your mind for an
original REINER product.

Merci d'avoir choisi un produit original
REINER.

Muchas gracias por haberse decidido por
un producto original de REINER.

Vi ringraziamo per aver optato per un
prodotto originale REINER.

Muito obrigado por ter optado por um
produto REINER original.

Dziękujemy Państwu za to, że zdecydowali
się Państwo na zakupienie oryginalnego
produktu REINER.


Благодарим за выбор оригинальной
продукции REINER.

شكرا جزيلاً، لأنك قررت استخدام منتج
REINER الأصلي




Ernst Reiner GmbH & Co. KG


1




2




3



4



5



Ustawienie pierścieni stemplujących

⇒ Rys. 1 + 2

- ▶ Naciśnij uchwyt numeratora (A) i przytrzymaj w pozycji dolnej, która umożliwia wciśnięcie blokady (B). (Uchwyt (A) naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.)
- ▶ Wciśnij blokadę (B).
- ▶ Pierścienie stemplujące (D) ustaw przy pomocy patyczka regulacyjnego (C).

Zera poprzedzające numer można zamaskować!

Przykład:	49	zamiast	000049
------------------	----	---------	--------

- ▶ Pierścienie stemplujące (D) ustaw przy pomocy patyczka regulacyjnego (C) na wolne pozycje między "0" a "1".
- ▶ W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt (A).

Wkładka tuszująca ⇒ Rys. 1 + 3

Wskazówka: Proszę używać wyłącznie oleistego tuszu do stempli.

Postępuj ostrożnie, aby zapobiec zabrudzeniu tuszem!

- ▶ Naciśnij uchwyt numeratora (A) i przytrzymaj w dolnej pozycji, która umożliwia wciśnięcie blokady (B). (Uchwyt (A) naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.)
- ▶ Naciśnij blokadę (B).
- ▶ Ostrożnie rozpakuj wkładkę tuszującą.
- ▶ Przytrzymując wkładkę za uchwyty (F), wsuń ją ruchem pionowym w górę - w kieszonkę (E). (Wkładkę można wsunąć w kieszonkę tylko, gdy

uchwyty wystarczająco odstają od obudowy wkładki. Podczas wsuwania naciśnij je i utrzymując nacisk wsuń ruchem pionowym w górę.)

- ▶ W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt (A).

Ustawienie powtórzeń ⇒ Rys. 4

- ▶ Naciśnij uchwyt suwaka (G) delikatnie w dół i przytrzymując naciśnięty przesuń wzdłuż "okienka" na właściwy numer określający ilość powtórzeń numeratora.

Powtórzenia

0	Stemplowany jest zawsze ten sam numer.
1	Numer narasta po każdym stemplowaniu.
2	Numer narasta po co drugim stemplowaniu.
	itd.

- ▶ Po ustawieniu na właściwej pozycji puść uchwyt suwaka.

Parkowanie stempla ⇒ Rys. 5

Aby zapobiec zabrudzeniom, stempel należy "zaparkować".

- ▶ Naciśnij uchwyt numeratora (A) i przytrzymaj w pozycji dolnej, która umożliwia wciśnięcie blokady (B). (Uchwyt (A) naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.)
- ▶ Wciśnij blokadę (B).
- ▶ W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt (A).