

# PL - polski

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Informacje o bezpieczeństwie

### OSTRZEŻENIA!

1. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj instrukcję obsługi.
2. Nie dla dzieci. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci.
3. Maksymalna masa użytkownika: 100 kg. Nie przekraczać.
4. Ryzyko porażenia prądem. Nie używać w wilgotnym otoczeniu.
5. Ruchome elementy. Nie zbliżać rąk, stóp ani odzieży do poruszającej się taśmy.
6. Używać wyłącznie na stabilnej, równej powierzchni.
7. Nie używać w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki.
8. Zawsze używać klucza bezpieczeństwa (STOP).
9. Nosić odpowiednie obuwie sportowe.
10. Zachować bezpieczną odległość za bieżnią (min. 1–2 m).
11. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego (klasa H).
12. Nie modyfikować urządzenia.
13. W przypadku złego samopoczucia natychmiast przerwać ćwiczenia.
14. Odłączyć od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.

# EN - English

**SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826**

## Safety Information

### WARNINGS!

1. Read the operating instructions before use.
2. Not for children. This device is not intended for use by children.
3. Maximum user weight: 100 kg. Do not exceed.
4. Risk of electric shock. Do not use in a damp environment.
5. Moving parts. Keep hands, feet, or clothing away from the moving belt.
6. Use only on a stable, level surface.
7. Do not use if the power cord or plug is damaged.
8. Always use the safety key (STOP).
9. Wear appropriate athletic shoes.
10. Keep a safe distance behind the treadmill (min. 1-2 m).
11. This product is intended for home use only (class H).
12. Do not modify the device.
13. If you feel unwell, stop exercising immediately.
14. Disconnect from power before cleaning or maintenance.

# DE - Deutsch

**SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826**

## Sicherheitsinformationen

### WARNHINWEISE!

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch.
2. Nicht für Kinder geeignet. Dieses Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
3. Maximales Benutzergewicht: 100 kg. Nicht überschreiten.
4. Stromschlaggefahr. Nicht in feuchter Umgebung verwenden.
5. Bewegliche Teile. Halten Sie Hände, Füße und Kleidung vom Laufband fern.
6. Nur auf einer stabilen, ebenen Fläche verwenden.
7. Nicht verwenden, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
8. Immer die Sicherheitstaste (STOP) verwenden.
9. Geeignete Sportschuhe tragen.
10. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 1–2 m zum Laufband ein.
11. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt (Klasse H).
12. Das Gerät nicht verändern.
13. Bei Unwohlsein das Training sofort abbrechen. 14. Vor Reinigung oder Wartung vom Stromnetz trennen.

# FR - français

**SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826**

## Informations de sécurité

### AVERTISSEMENTS !

1. Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
2. Ne convient pas aux enfants. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
3. Poids maximal de l'utilisateur : 100 kg. Ne pas dépasser ce poids.
4. Risque d'électrocution. Ne pas utiliser dans un environnement humide.
5. Pièces mobiles. Tenir les mains, les pieds et les vêtements éloignés du tapis roulant.
6. Utiliser uniquement sur une surface stable et plane.
7. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.
8. Toujours utiliser la clé de sécurité (STOP).
9. Porter des chaussures de sport appropriées.
10. Maintenir une distance de sécurité derrière le tapis roulant (minimum 1 à 2 m).
11. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement (classe H).
12. Ne pas modifier l'appareil.
13. En cas de malaise, arrêter immédiatement l'exercice. 14. Débrancher l'appareil avant tout nettoyage ou entretien.

# IT - italiano

**SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826**

## Informazioni di sicurezza

### AVVERTENZE!

1. Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo.
2. Non adatto ai bambini. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini.
3. Peso massimo dell'utente: 100 kg. Non superare questo limite.
4. Rischio di scossa elettrica. Non utilizzare in ambienti umidi.
5. Parti in movimento. Tenere mani, piedi o indumenti lontani dal nastro in movimento.
6. Utilizzare solo su una superficie stabile e piana.
7. Non utilizzare se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
8. Utilizzare sempre il pulsante di sicurezza (STOP).
9. Indossare scarpe da ginnastica adatte.
10. Mantenere una distanza di sicurezza dal tapis roulant (min. 1-2 m).
11. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico (classe H).
12. Non modificare l'apparecchio.
13. In caso di malessere, interrompere immediatamente l'esercizio. 14. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione prima della pulizia o della manutenzione.

# NL - Nederlands

**SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826**

## Veiligheidsinformatie

### WAARSCHUWINGEN!

1. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2. Niet geschikt voor kinderen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
3. Maximaal gebruikersgewicht: 100 kg. Niet overschrijden.
4. Risico op elektrische schok. Niet gebruiken in een vochtige omgeving.
5. Bewegende onderdelen. Houd handen, voeten en kleding uit de buurt van de bewegende band.
6. Alleen gebruiken op een stabiele, vlakke ondergrond.
7. Niet gebruiken als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
8. Gebruik altijd de veiligheidsknop (STOP).
9. Draag geschikte sportschoenen.
10. Houd een veilige afstand achter de loopband (min. 1-2 m).
11. Dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik (klasse H).
12. Wijzig het apparaat niet.
13. Stop onmiddellijk met sporten als u zich onwel voelt. 14. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt.

# SV - svenska

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Säkerhetsinformation

### VARNINGAR!

1. Läs bruksanvisningen före användning.
2. Ej för barn. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn.
3. Maximal användarvikt: 100 kg. Överskrid inte.
4. Risk för elektrisk stöt. Använd inte i fuktig miljö.
5. Rörliga delar. Håll händer, fötter eller kläder borta från löpbandet.
6. Använd endast på en stabil, jämn yta.
7. Använd inte om nätsladden eller kontakten är skadad.
8. Använd alltid säkerhetsnyckeln (STOPP).
9. Använd lämpliga sportskor.
10. Håll ett säkert avstånd bakom löpbandet (minst 1-2 m).
11. Denna produkt är endast avsedd för hemmabruk (klass H).
12. Modifiera inte apparaten.
13. Om du känner dig dålig, sluta träna omedelbart. 14. Koppla ur strömmen före rengöring eller underhåll.

# ES - español

**SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826**

## Información de seguridad

¡ADVERTENCIAS!

1. Lea las instrucciones de uso antes de utilizar.
2. No apto para niños. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños.
3. Peso máximo del usuario: 100 kg. No lo exceda.
4. Riesgo de descarga eléctrica. No lo utilice en ambientes húmedos.
5. Piezas móviles. Mantenga las manos, los pies y la ropa alejados de la cinta de correr.
6. Úselo únicamente sobre una superficie estable y nivelada.
7. No lo utilice si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
8. Utilice siempre la llave de seguridad (STOP).
9. Use calzado deportivo adecuado.
10. Mantenga una distancia de seguridad detrás de la cinta de correr (mín. 1-2 m).
11. Este producto está diseñado únicamente para uso doméstico (clase H).
12. No modifique el aparato.
13. Si se siente mal, deje de hacer ejercicio inmediatamente. 14. Desconecte el aparato de la corriente antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.

# CS - čeština

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Bezpečnostní informace

### VAROVÁNÍ!

1. Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
2. Není určeno pro děti. Toto zařízení není určeno pro děti.
3. Maximální hmotnost uživatele: 100 kg. Nepřekračujte.
4. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
5. Pohyblivé části. Udržujte ruce, nohy nebo oděv v dostatečné vzdálenosti od pohybujícího se pásu.
6. Používejte pouze na stabilním a rovném povrchu.
7. Nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
8. Vždy používejte bezpečnostní klíč (STOP).
9. Noste vhodnou sportovní obuv.
10. Dodržujte bezpečnou vzdálenost za běžeckým pásem (min. 1-2 m).
11. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití (třída H).
12. Zařízení neupravujte.
13. Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte cvičit. 14. Před čištěním nebo údržbou odpojte zařízení od napájení.

# SK - slovenčina

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Bezpečnostné informácie

### UPOZORNENIA!

1. Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.
2. Nie je určené pre deti. Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi.
3. Maximálna hmotnosť používateľa: 100 kg. Neprekračujte.
4. Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
5. Pohyblivé časti. Udržujte ruky, nohy alebo oblečenie v dostatočnej vzdialenosti od pohybujúceho sa pásu.
6. Používajte iba na stabilnom a rovnom povrchu.
7. Nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
8. Vždy používajte bezpečnostný kľúč (STOP).
9. Noste vhodnú športovú obuv.
10. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť za bežeckým pásom (min. 1-2 m).
11. Tento výrobok je určený len na domáce použitie (trieda H).
12. Zariadenie neupravujte.
13. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte cvičiť. 14. Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.

# HU - magyar

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Biztonsági információk

### FIGYELMEZTETÉSEK!

1. Használat előtt olvassa el a használati utasítást.
2. Nem gyermekek számára készült. Ez a készülék nem gyermekek általi használatra készült.
3. Maximális felhasználó súlya: 100 kg. Ne lépje túl.
4. Áramütés veszélye. Ne használja nedves környezetben.
5. Mozdó alkatrészek. Tartsa távol a kezét, lábát és ruházatát a mozdó szalagtól.
6. Csak stabil, vízszintes felületen használja.
7. Ne használja, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült.
8. Mindig használja a biztonsági kulcsot (STOP).
9. Viseljen megfelelő sportcipőt.
10. Tartson biztonságos távolságot a futópad mögött (min. 1-2 m).
11. Ez a termék kizárólag otthoni használatra készült (H osztály).
12. Ne módosítsa a készüléket.
13. Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést. 14. Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a tápellátásból.

# RO - română

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Informații de siguranță

### AVERTIZĂRI!

1. Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizare.
2. Nu este destinat copiilor. Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii.
3. Greutate maximă a utilizatorului: 100 kg. Nu depășiți.
4. Risc de electrocutare. Nu utilizați într-un mediu umed.
5. Piese mobile. Țineți mâinile, picioarele sau îmbrăcămintea departe de banda mobilă.
6. Utilizați numai pe o suprafață stabilă și plană.
7. Nu utilizați dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
8. Folosiți întotdeauna cheia de siguranță (STOP).
9. Purtați încălțăminte sport adecvată.
10. Păstrați o distanță sigură în spatele benzii de alergare (min. 1-2 m).
11. Acest produs este destinat exclusiv utilizării casnice (clasa H).
12. Nu modificați dispozitivul.
13. Dacă vă simțiți rău, opriți imediat exercițiile fizice. 14. Deconectați de la priză înainte de curățare sau întreținere.

# PT - português

**SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826**

## Informações de segurança

### AVISOS!

1. Leia as instruções de operação antes de usar.
2. Não indicado para crianças. Este aparelho não se destina ao uso por crianças.
3. Peso máximo do usuário: 100 kg. Não exceda esse peso.
4. Risco de choque elétrico. Não use em ambientes úmidos.
5. Peças móveis. Mantenha as mãos, os pés e as roupas afastados da esteira.
6. Use somente em uma superfície estável e nivelada.
7. Não use se o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados.
8. Sempre use a chave de segurança (PARAR).
9. Use calçados esportivos apropriados.
10. Mantenha uma distância segura atrás da esteira (mín. 1-2 m).
11. Este produto destina-se apenas ao uso doméstico (classe H).
12. Não modifique o aparelho.
13. Se sentir-se mal, pare de se exercitar imediatamente. 14. Desconecte da tomada antes de limpar ou realizar manutenção.

# LT - lietuvių

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Saugos informacija

ĮSPĖJIMAI!

1. Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją.
2. Netinka vaikams. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams.
3. Didžiausias naudotojo svoris: 100 kg. Neviršykite.
4. Elektros smūgio pavojus. Nenaudokite drėgnoje aplinkoje.
5. Judančios dalys. Laikykite rankas, kojas ar drabužius atokiau nuo judančio diržo.
6. Naudokite tik ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
7. Nenaudokite, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas.
8. Visada naudokite saugos raktą (STOP).
9. Avėkite tinkamus sportinius batus.
10. Laikykitės saugaus atstumo už bėgimo takelio (min. 1–2 m).
11. Šis gaminytis skirtas naudoti tik namuose (H klasė).
12. Nekeiskite prietaiso.
13. Jei pasijutote blogai, nedelsdami nutraukite mankštą. 14. Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimą.

# LV - latviešu

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Drošības informācija

### BRĪDINĀJUMI!

1. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
2. Nav paredzēts bērniem. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem.
3. Maksimālais lietotāja svars: 100 kg. Nepārsniegt.
4. Elektriskās strāvas trieciena risks. Nelietot mitrā vidē.
5. Kustīgas daļas. Turiet rokas, kājas vai apģērbu prom no kustīgās lentes.
6. Lietojiet tikai uz stabilas, līdzenas virsmas.
7. Nelietojiet, ja strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta.
8. Vienmēr izmantojiet drošības atslēgu (STOP).
9. Valkājiet atbilstošus sporta apavus.
10. Ievērojiet drošu attālumu aiz skrejceļiņa (vismaz 1–2 m).
11. Šis produkts ir paredzēts tikai lietošanai mājās (H klase).
12. Nepārveidojiet ierīci.
13. Ja jūtaties slikti, nekavējoties pārtrauciet vingrošanu. 14. Pirms tīrīšanas vai apkopes atvienojiet ierīci no strāvas.

# ET - eesti

**SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826**

## Ohutusteave

### HOIATUSED!

1. Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
2. Ei ole mõeldud lastele. See seade ei ole mõeldud lastele kasutamiseks.
3. Maksimaalne kasutaja kaal: 100 kg. Ärge ületage.
4. Elektrilöögi oht. Ärge kasutage niiskes keskkonnas.
5. Liikuvad osad. Hoidke käed, jalad ja riided liikuvast lindist eemal.
6. Kasutage ainult stabiilsel ja tasasel pinnal.
7. Ärge kasutage, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud.
8. Kasutage alati turvavõtit (STOP).
9. Kandke sobivaid spordijalatseid.
10. Hoidke jooksulindi taga ohutus kauguses (min 1-2 m).
11. See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks (klass H).
12. Ärge muutke seadet.
13. Kui tunnete end halvasti, lõpetage treenimine kohe. 14. Enne puhastamist või hooldust eemaldage vooluvõrgust.

# DA - dansk

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Sikkerhedsoplysninger

### ADVARSLER!

1. Læs betjeningsvejledningen før brug.
2. Ikke til børn. Denne enhed er ikke beregnet til brug af børn.
3. Maksimal brugervægt: 100 kg. Må ikke overskrides.
4. Risiko for elektrisk stød. Må ikke anvendes i fugtige omgivelser.
5. Bevægelige dele. Hold hænder, fødder eller tøj væk fra løbebåndet.
6. Brug kun på en stabil, plan overflade.
7. Brug ikke løbebåndet, hvis netledningen eller stikket er beskadiget.
8. Brug altid sikkerhedsnøglen (STOP).
9. Brug passende sportssko.
10. Hold en sikker afstand bag løbebåndet (min. 1-2 m).
11. Dette produkt er kun beregnet til hjemmebrug (klasse H).
12. Modificer ikke enheden.
13. Hvis du føler dig utilpas, skal du stoppe med at træne med det samme. 14. Afbryd strømmen før rengøring eller vedligeholdelse.

# FI - suomi

**SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826**

## Turvallisuustiedot

### VAROITUKSET!

1. Lue käyttöohjeet ennen käyttöä.
2. Ei lapsille. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
3. Käyttäjän enimmäispaino: 100 kg. Älä ylitä.
4. Sähköiskun vaara. Älä käytä kosteassa ympäristössä.
5. Liikkuvat osat. Pidä kädet, jalat tai vaatteet poissa liikkuvasta hihnasta.
6. Käytä vain vakaalla ja tasaisella alustalla.
7. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut.
8. Käytä aina turva-avainta (STOP).
9. Käytä sopivia urheilukenkiä.
10. Pidä turvaetäisyys juoksumaton takana (väh. 1–2 m).
11. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön (luokka H).
12. Älä muuta laitetta.
13. Jos tunnet olosi huonoksi, lopeta harjoittelu välittömästi. 14. Irrota virtajohto ennen puhdistusta tai huoltoa.

# SL - slovenščina

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Varnostne informacije

### OPOZORILA!

1. Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
2. Ni primerno za otroke. Ta naprava ni namenjena uporabi otrok.
3. Največja dovoljena teža uporabnika: 100 kg. Ne prekoračite.
4. Nevarnost električnega udara. Ne uporabljajte v vlažnem okolju.
5. Premični deli. Roke, noge ali oblačila držite stran od gibljivega traku.
6. Uporabljajte samo na stabilni, ravni površini.
7. Ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan.
8. Vedno uporabljajte varnostni ključ (STOP).
9. Nosite primerno športno obutev.
10. Za tekalno stezo vzdržujte varno razdaljo (najmanj 1–2 m).
11. Ta izdelek je namenjen samo za domačo uporabo (razred H).
12. Naprave ne spreminjajte.
13. Če se ne počutite dobro, takoj prenehajte z vadbo. 14. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izključite napravo iz električnega omrežja.

# EL - ελληνικά

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Πληροφορίες ασφαλείας

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

1. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση.
2. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
3. Μέγιστο βάρος χρήστη: 100 kg. Μην υπερβαίνετε.
4. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον.
5. Κινούμενα μέρη. Κρατήστε τα χέρια, τα πόδια ή τα ρούχα μακριά από τον κινούμενο ιμάντα.
6. Χρησιμοποιήστε μόνο σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
7. Μην το χρησιμοποιείτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ είναι κατεστραμμένα.
8. Χρησιμοποιείτε πάντα το κλειδί ασφαλείας (STOP).
9. Φοράτε κατάλληλα αθλητικά παπούτσια.
10. Κρατήστε μια ασφαλή απόσταση πίσω από τον διάδρομο (τουλάχιστον 1-2 m).
11. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση (κατηγορία H).
12. Μην τροποποιείτε τη συσκευή.
13. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, διακόψτε αμέσως την άσκηση. 14. Αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση.

# BG - български

SKU:HYR132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Информация за безопасност

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

1. Прочетете инструкциите за употреба преди употреба.
2. Не е за деца. Това устройство не е предназначено за употреба от деца.
3. Максимално тегло на потребителя: 100 кг. Не превишавайте.
4. Риск от токов удар. Не използвайте във влажна среда.
5. Движещи се части. Дръжте ръцете, краката или дрехите си далеч от движещата се лента.
6. Използвайте само върху стабилна, равна повърхност.
7. Не използвайте, ако охранващият кабел или щепселът са повредени.
8. Винаги използвайте предпазния ключ (STOP).
9. Носете подходящи спортни обувки.
10. Спазвайте безопасно разстояние зад бягащата пътека (мин. 1-2 м).
11. Този продукт е предназначен само за домашна употреба (клас H).
12. Не модифицирайте устройството.
13. Ако се чувствате зле, незабавно спрете да тренирате. 14. Изключете от захранването преди почистване или поддръжка.

# HR - hrvatski

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Sigurnosne informacije

### UPOZORENJA!

1. Prije upotrebe pročitajte upute za uporabu.
2. Nije za djecu. Ovaj uređaj nije namijenjen djeci.
3. Maksimalna težina korisnika: 100 kg. Ne prekoračujte.
4. Opasnost od strujnog udara. Ne koristite u vlažnom okruženju.
5. Pokretni dijelovi. Držite ruke, noge ili odjeću dalje od pokretne trake.
6. Koristite samo na stabilnoj, ravnoj površini.
7. Ne koristite ako je kabel za napajanje ili utikač oštećen.
8. Uvijek koristite sigurnosni ključ (STOP).
9. Nosite odgovarajuću sportsku obuću.
10. Držite sigurnu udaljenost iza trake za trčanje (min. 1-2 m).
11. Ovaj proizvod namijenjen je samo za kućnu upotrebu (klasa H).
12. Ne modificirajte uređaj.
13. Ako se ne osjećate dobro, odmah prestanite vježbati. 14. Isključite uređaj iz struje prije čišćenja ili održavanja.

# UK - українська

SKU:HYR132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Інформація про безпеку

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

1. Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації.
2. Не для дітей. Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
3. Максимальна вага користувача: 100 кг. Не перевищуйте.
4. Ризик ураження електричним струмом. Не використовуйте у вологому середовищі.
5. Рухомі частини. Тримайте руки, ноги або одяг подалі від рухомого полотна.
6. Використовуйте лише на стійкій, рівній поверхні.
7. Не використовуйте, якщо шнур живлення або штекер пошкоджені.
8. Завжди використовуйте ключ безпеки (СТОП).
9. Одягайте відповідне спортивне взуття.
10. Тримайте безпечну відстань за біговою доріжкою (мін. 1-2 м).
11. Цей виріб призначений лише для домашнього використання (клас H).
12. Не модифікуйте пристрій.
13. Якщо ви відчуваєте нездужання, негайно припиніть тренування. 14. Від'єднайте пристрій від мережі перед чищенням або технічним обслуговуванням.

# NO - norsk

SKU:HYP132 WALKPAD EAN:5906448510826

## Sikkerhetsinformasjon

### ADVARSLER!

1. Les bruksanvisningen før bruk.
2. Ikke for barn. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn.
3. Maksimal brukervekt: 100 kg. Ikke overskrid.
4. Fare for elektrisk støt. Ikke bruk i fuktige omgivelser.
5. Bevegelige deler. Hold hender, føtter eller klær unna det bevegelige båndet.
6. Bruk kun på en stabil, jevn overflate.
7. Ikke bruk hvis strømledningen eller støpselet er skadet.
8. Bruk alltid sikkerhetsnøkkelen (STOPP).
9. Bruk passende joggesko.
10. Hold en sikker avstand bak tredemøllen (min. 1-2 m).
11. Dette produktet er kun beregnet for hjemmebruk (klasse H).
12. Ikke modifier enheten.
13. Hvis du føler deg uvel, må du slutte å trene umiddelbart. 14. Koble fra strømmen før rengjøring eller vedlikehold.